

ecowatch 1



quick start



Full user manual



FitCloud Pro



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

1. Przed pierwszym użyciem naładuj zegarek za pomocą dołączonego przewodu.

2. Pobierz i zainstaluj na telefonie aplikację sterującą za pomocą:

- a) Zeskanowania kodu QR
- b) Wyszukaj w sklepie Play Store / APP Store aplikacji FitCloudPro

3. W trakcie instalacji wydaj aplikacji zezwolenia na pracę oraz na dostęp do wymaganych zasobów telefonu (książka telefoniczna, SMS, kamera, etc.)

4. Ustaw w aplikacji swój wiek, wagę i wzrost oraz ustal cele aktywności.

5. Włącz w telefonie:

- a) Bluetooth oraz lokalizację GPS (telefony z Androidem)
- b) Bluetooth (telefony z iOS)

6. Łączenie zegarka z aplikacją

- a) Kliknij ikonę „Urządzenie” pośrodku dolnego paska menu aplikacji, a następnie „+” Wyszukaj urządzenie na górze ekranu i ikonę lupy. Po wyszukaniu naszego zegarka EW 1 klikamy „Połącz”. Na zegarku pojawi się pytanie o zgodę na łączenie – klikamy niebieską ikonę potwierdzenia. Udane połączenie automatycznie ustawia datę i godzinę zegarka.

UWAGA: Jeśli zaznaczymy „automatyczne łączenie dźwięku” zegarek stanie się zestawem głośnomówiącym dla naszego telefonu. Funkcję tę możemy wyłączyć w menu zegarka: przesunąć ekran główny w dół, kliknij niebieską ikonę słuchawki a następnie odznaczyć „Tryb audio” na górze ekranu.

- b) Kliknij ikonę „Urządzenie” pośrodku dolnego paska menu aplikacji, a następnie „+” >Wyszukaj urządzenie< na górze ekranu i ikonę skanowania QR w prawym górnym rogu ekranu. W zegarku wejdź w Ustawienia przesuwając na ekranie głównym palcem w dół i kliknij ikonę zębatego a następnie przesunąć ekran w górę do QR kod i kliknij go a następnie

zeskanuj za pomocą uprzednio uruchomionego skanera QR w aplikacji.

UWAGA: po przesunięciu ekranu głównego w dół w centrum ekranu znajdują się dwie ikony: połączenie BT oraz słuchawki. Czerwony kolor oznacza brak połączenia, niebieski zaś aktywność połączenia: odpowiednio Bluetooth i Audio.

7. Rozwiązywanie najczęstszych problemów z łączeniem urządzeń SMART

- a) Włączyć BT (telefon musi być widoczny dla innych urządzeń)
- b) Włączyć GPS/lokalizację (telefony z Androidem)
- c) Zainstalować aplikację i wydać jej w procesie instalacji zezwolenia (na pracę w tle, dostęp do multimediów etc.)
- d) Połączyć z zegarkiem Z POZIOMU aplikacji

Jeśli nieudane, wtedy:

- a) Sprawdzić czy włączony jest GPS
- b) W ustawieniach telefonu > Aplikacje i powiadomienia > Uprawnienia aplikacji > zezwolenie na pracę w tle i powiadomienia
- c) Sprawdzić czy zegarek/opaska nie jest połączony już z telefonem za pomocą menu Bluetooth, jeśli tak > menu BT > zapomnij urządzenie > a następnie połącz przez aplikację

8. UWAGI KOŃCOWE:

W przypadku braku przypomnień/wiadomości (SMS, Messenger, skype, twitter, etc.) na zegarku:

- a) Zezwól aplikacji na dostęp do kontaktów, wiadomości i wybranych mediów społecznościowych w aplikacji
 - b) W telefonach z systemem Android często wymagana jest taka sama operacja jak powyżej wykonana w ustawieniach telefonu (zwykle: Ustawienia>Aplikacje>Uprawnienia)
 - c) Gdy zegarek zrywa łączność z telefonem:
 - Sprawdź zarządzanie energią w ustawieniach telefonu, aby aplikacja sterująca działała w tle bez oszczędzania baterii.
- Zwykle : Ustawienia>Bateria/zarządzanie energią > Aplikacje >

(nazwa aplikacji) > nie oszczędzaj

- Opcjonalnie: na ekranie głównym przytrzymujemy ikonę aplikacji (zadziała tylko w niektórych wersjach Androida) aby wyświetlić jej menu >informacje o aplikacji>użycie baterii/ bateria> ... (każdy producent nazywa to nieco inaczej: bez ograniczeń/zezwól na pracę pierwszoplanową etc.)

d) Bluetooth nie jest podłączony lub nie może się połączyć:

- Zresetuj zegarek i połącz się ponownie
- Uruchom ponownie telefon i podłącz ponownie
- Odłącz wszystkie inne urządzenia Bluetooth

9. Pełna instrukcja i więcej informacji pod adresem https://maxcom.eco/ecowatch_docs_1

10. Maksymalna wartość EIRP: 6,23dBm

11. Informacja dotycząca ochrony środowiska

Uwaga: to urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Uwaga: tego sprzętu nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych!!! Wyrób należy utylizować poprzez selektywną zbiórkę w punktach do tego przygotowanych. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Aby umożliwić recykling materiałów użytych do produkcji opakowania telefonu, stosuj zasady dotyczące sortowania materiałów, ustanowione lokalnie dla tego typu odpadów. W zestawie znajduje się akumulator Li-ion. Zużyte akumulatory są szkodliwe dla środowiska. Powinny być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie, w odpowiednim pojemniku,

zgodnie z obowiązującymi przepisami. Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych, należy oddać je do miejsca zbiórki.

NIE WOLNO WRZUCAĆ BATERII ANI AKUMULATORÓW DO OGNI!

12. Warunki gwarancji

Maxcom eco Sp z o.o. z siedzibą w Tychach, przy ul. Towarowej 23a, 43-100 Tychy (KRS: 0000410197, NIP: 6462537364) (dalej: Maxcom) udziela gwarancji na zakupione urządzenie (dalej: Produkt) na okres 24 miesięcy na prawidłowe działanie Produktu.

Na produkt udzielana jest gwarancja, której nieodłącznym elementem jest dowód zakupu. Uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania, wyładowania elektrostatycznego lub uszkodzenia mechanicznego nie będą usuwane bezpłatnie w ramach Gwarancji. Jeżeli użytkownik podjął próbę samoczynnej naprawy lub przeróbki powoduje to utratę gwarancji!

Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, oddaj je do naprawy w najbliższym autoryzowanym serwisie lub u zgłoś reklamację u sprzedawcy. Producent nie odpowiada za wady spowodowane przez użytkownika w wyniku niewłaściwego użytkowania lub niezgodnego z instrukcją obsługi.

- Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może je uszkodzić. Bez względu na klasę ochrony IP urządzenie należy chronić przed zgnieceniem, uderzeniem i upuszczeniem.
- **Pielęgnacja urządzenia:** do czyszczenia powierzchni urządzenia używaj tylko miękkiej, czystej i suchej szmatki. Nie maluj urządzenia, farba może uniemożliwić prawidłowe działanie.
- W wyniku dłuższego działania urządzenie może się nagrzewać. W większości sytuacji jest to normalny objaw, najczęściej występuje w trakcie ładowania lub długotrwałej pracy. Aby uniknąć przegrzania automatycznie zwolnić, zamknąć aplikację, przerwać ładowanie, a nawet wyłączyć urządzenie

13. UWAGA:

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konsekwencje spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem, nadużywaniem bądź nie zastosowaniem się do instrukcji. Ten podręcznik jest przeznaczony wyłącznie do celów informacyjnych. Niektóre opisane funkcje i opcje mogą się różnić w zależności oprogramowania i kraju. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany lub wprowadzania zmian bez uprzedzenia.

14. UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Maxcom Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego: zegarek MAXCOM EW 1 jest zgodny z: Dyrektywą 2014/53/UE RED z dnia 16 kwietnia 2014 r (Radio Equipment Directive) – dyrektywa dot. urządzeń radiowych Dyrektywą 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r (Ograniczenie stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym RoHS) Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
http://www.maxcom.eco/ecowatch1_declaration_1



Manufacturer and distributor:

MAXCOM ECO Z O.O.

TOWAROWA 23a 43-100 TYCHY

POLAND **www.maxcom.eco**