



ecowatch 3

quick start
manual



FitCloud Pro



Find your
full user
manual

1. Przed pierwszym użyciem naładuj zegarek za pomocą dołączonego przewodu.
 2. Pobierz i zainstaluj na telefonie aplikację sterującą za pomocą:
 - a) Zeskanowania kodu QR:
 - b) Wyszukaj w sklepie Play Store / APP Store aplikację FitCloudPro
 3. W trakcie instalacji wydaj aplikacji zezwolenia na pracę oraz na dostęp do wymaganych zasobów telefonu (książka telefoniczna, SMS, kamera, etc.)
 4. Ustaw w aplikacji swój wiek, wagę i wzrost oraz ustal cele aktywności.
 5. Włącz w telefonie:
 - a) Bluetooth oraz lokalizację GPS (telefony z Androidem)
 - b) Bluetooth (telefony z iOS)
 6. Łączenie zegarka z aplikacją
 - a) Kliknij ikonę „Urządzenie” pośrodku dolnego paska menu aplikacji, a następnie „+” Wyszukaj urządzenie na górze ekranu i ikonę lupy. Po wyszukaniu naszego zegarka ECOWATCH 3 klikamy „Połącz”. Na zegarku pojawi się pytanie o zgodę na łączenie – klikamy niebieską ikonę potwierdzenia. Udań połączenie automatycznie ustawia datę i godzinę zegarka.
- Uwaga: Jeśli zaznaczymy „automatyczne łączenie dźwięku” zegarek stanie się zestawem głośnomówiącym dla naszego telefonu. Funkcję tę możemy wyłączyć w menu

zegarka: przesunąć ekran główny w dół, kliknij niebieską ikonę słuchawki a następnie odznaczyć „Tryb audio” na górze ekranu.

b) Kliknij ikonę „Urządzenie” pośrodku dolnego paska menu aplikacji, a następnie „+” >Wyszukaj urządzenie< na górze ekranu i ikonę skanowania QR w prawym górnym rogu ekranu. W zegarku wejdź w Ustawienia przesuwając na ekranie głównym palcem w dół i kliknij ikonę zębatego a następnie przesunąć ekran w górę do QR kod i kliknij go a następnie zeskanuj za pomocą uprzednio uruchomionego skanera QR w aplikacji.

UWAGA: po przesunięciu ekranu głównego w dół w centrum ekranu znajdują się dwie ikony: połączenie BT oraz słuchawki. Czerwony kolor oznacza brak połączenia, niebieski zaś aktywność połączenia: odpowiednio Bluetooth i Audio.

7. Funkcje przycisków:

a) Górny przycisk:

- naciśnij przez 5 sekund aby włączyć lub wyłączyć zegarek
- naciśnij raz aby wejść w menu
- podczas przeglądania menu jedno naciśnięcie oznacza powrót do poprzedniego menu.
- podczas przeglądania menu naciśnij szybko dwa razy aby zmienić wygląd menu

b) Dolny „BACK”:

- istnieje możliwość skonfigurowania go w ustawieniach

8. Rozwiązywanie najczęstszych problemów z łączeniem urządzeń SMART

- a) Włączyć BT (telefon musi być widoczny dla innych urządzeń)
- b) Włączyć GPS/lokalizację (telefony z Androidem)
- c) Zainstalować aplikację i wydać jej w procesie instalacji zezwolenia (na pracę w tle, dostęp do multimediów etc.)
- d) Połączyć z zegarkiem Z POZIOMU aplikacji

Jeśli nieudane, wtedy:

- a) Sprawdzić czy włączony jest GPS
- b) W ustawieniach telefonu > Aplikacje i powiadomienia > Uprawnienia aplikacji > zezwolenie na pracę w tle i powiadomienia
- c) Sprawdzić czy zegarek/opaska nie jest połączony już z telefonem za pomocą menu Bluetooth, jeśli tak > menu BT > zapomnij urządzenie > a następnie połącz przez aplikację

9. UWAGI KOŃCOWE:

W przypadku braku przypomnień/wiadomości (SMS, Messenger, skype, twitter, etc.) na zegarku:

- a) Zezwól aplikacji na dostęp do kontaktów, wiadomości i wybranych mediów społecznościowych w aplikacji
- b) W telefonach z systemem Android często wymagana jest taka sama operacja jak powyżej wykonana w ustawieniach telefonu (zwykle:

Ustawienia>Aplikacje>Uprawnienia)

c) Gdy zegarek zrywa łączność z telefonem:

- Sprawdź zarządzanie energią w ustawieniach telefonu, aby aplikacja sterująca działała w tle bez oszczędzania baterii. Zwykle : Ustawienia>Bateria/zarządzanie energią > Aplikacje > (nazwa aplikacji) > nie oszczędzaj
- Opcjonalnie: na ekranie głównym przytrzymujemy ikonę aplikacji (działa tylko w niektórych wersjach Androida) aby wyświetlić jej menu >informacje o aplikacji>użycie baterii/bateria> ... (każdy producent nazywa to nieco inaczej: bez ograniczeń/zezwoł na pracę pierwszoplanową etc.)

d) Bluetooth nie jest podłączony lub nie może się połączyć:

- Zresetuj zegarek i połącz się ponownie
- Uruchom ponownie telefon i podłącz ponownie
- Odłącz wszystkie inne urządzenia Bluetooth

10. Pełna instrukcja i więcej informacji pod adresem www.maxcom.pl oraz kodem QR na stronie 2 tego szybkiego wprowadzenia.

11. Maksymalna wartość EIRP: -0,05 dBm

12. Informacja dotycząca ochrony środowiska

Uwaga: to urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem

przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Uwaga: tego sprzętu nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych!!! Wyrób należy utylizować poprzez selektywną zbiórkę w punktach do tego przygotowanych. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Aby umożliwić recycling materiałów użytych do produkcji opakowania telefonu, stosuj zasady dotyczące sortowania materiałów, ustanowione lokalnie dla tego typu odpadów. W zestawie znajduje się akumulator Li-ion. Zużyte akumulatory są szkodliwe dla środowiska. Powinny być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie, w odpowiednim pojemniku, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych, należy oddać je do miejsca zbiórki.

NIE WOLNO WRZUCAĆ BATERII ANI AKUMULATORÓW DO OGNIA!

13. Warunki gwarancji

Maxcom Eco Energy Sp z o.o. z siedzibą w Tychach, przy ul. Towarowej 23a, 43-100 Tychy (KRS: 0000848764, NIP: PL6462983514) (dalej: Maxcom) udziela gwarancji na zakupione urządzenie (dalej: Produkt) na okres 24 miesięcy na prawidłowe działanie Produktu.

Na produkt udzielana jest gwarancja, której nieodłącznym elementem jest dowód zakupu. Uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania, wyładowania elektrostatycznego lub uszkodzenia mechanicznego nie będą usuwane bezpłatnie w ramach Gwarancji. Jeżeli użytkownik podjął próbę samoczynnej naprawy lub przeróbki powoduje to utratę gwarancji!

Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, oddaj je do naprawy w najbliższym autoryzowanym serwisie lub u zgłoś reklamację u sprzedawcy. Producent nie odpowiada za wady spowodowane przez użytkownika w wyniku niewłaściwego użytkowania lub niezgodnego z instrukcją obsługi.

- Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może je uszkodzić. Bez względu na klasę ochrony IP urządzenie należy chronić przed zgnieceniem, uderzeniem i upuszczeniem.

- Pielęgnacja urządzenia: do czyszczenia powierzchni urządzenia używaj tylko miękkiej, czystej i suchej szmatki. Nie maluj urządzenia, farba może uniemożliwić prawidłowe działanie.

- W wyniku dłuższego działania urządzenie może się nagrzewać. W większości sytuacji jest to normalny objaw, najczęściej występuje w trakcie ładowania lub długotrwałej pracy. Aby uniknąć przegrzania automatycznie zwolnić, zamknąć aplikację, przerwać ładowanie, a nawet wyłączyć urządzenie

14. Uwaga Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konsekwencje spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem, nadużywaniem bądź nie zastosowaniem się do instrukcji. Ten podręcznik jest przeznaczony wyłącznie do celów informacyjnych. Niektóre opisane funkcje i opcje mogą się różnić w zależności oprogramowania i kraju. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany lub wprowadzania zmian bez uprzedzenia.

15. UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE Maxcom Eco Energy Sp z o.o. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego: zegarek ECOWATCH 3 jest zgodny z: Dyrektywą 2014/53/UE RED z dnia 16 kwietnia 2014 r (Radio Equipment Directive) – dyrektywa dot. urządzeń radiowych Dyrektywą 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r (Ograniczenie stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym RoHS) Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <http://www.maxcom.pl/deklaracje>

ECOWATCH	EW03
COLORS	Rose Gold / Black
MATERIALS	Watch case: PC, Strap: Zinc Alloy
CPU	BT8959 + HX3918
DISPLAY	1.32" AMOLED 466*466 Always-on Display
MEMORY	RAM: 64KB ROM: 128M
HEART RATE SENSOR	HX3918
PEDOMETER SENSOR	SC7A20
BATTERY	280 mAh Lithium polymer Battery Daily Use: 7-15 Days Always-On Display: 2-3 Days
WATERPROOF	IP67

TABLE OF CONTENTS
Smartwatch
Metal strap
Screen protector
Quick start
Safety information
Warranty card
Charging cable

Maxcom Eco Energy sp. z o.o.
Towarowa 23a, 43-100 Tychy
+48 32 327 70 89
kontakt@maxcom.eco

