



maxcom



GloryFitPro



**Find your
full user
manual**



TITAN
CHRONOS

FW110
QUICK START
MANUAL

Deutsch DE

1. Laden Sie Ihre Uhr mit dem mitgelieferten Kabel auf, bevor Sie sie zum ersten Mal verwenden.
2. Laden Sie die Steuerungs-App herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Telefon mit:
 - a) Scannen des QR-Codes:
 - b) Durchsuchen Sie den Play Store / APP Store nach der Glory Fit Pro-App
3. Erteilen Sie der Anwendung während der Installation die Erlaubnis, zu arbeiten und auf die erforderlichen Telefonressourcen (Telefonbuch, SMS, Kamera usw.) zuzugreifen.
4. Geben Sie in der App Ihr Alter, Gewicht und Ihre Größe ein und legen Sie Aktivitätsziele fest.
5. Aktivieren Sie auf Ihrem Telefon:
 - a) Bluetooth- und GPS-Standort (Android-Telefone)
 - b) Bluetooth (iOS-Telefone)
6. Verbinden der Uhr mit der Anwendung
 - a) Klicken Sie auf das Symbol „Gerät“ in der unteren Menüleiste der Anwendung und dann auf „Gerät auswählen“ oben auf dem Bildschirm. Klicken Sie nach der Suche nach der FW110-Uhr auf „Verbinden“. Bei erfolgreicher Verbindung werden Datum und Uhrzeit der Uhr automatisch eingestellt.

TITAN CHRONOS

7. Häufige Probleme beim Anschließen von SMART-Geräten

- a) BT einschalten (das Telefon muss für andere Geräte sichtbar sein)
- b) Aktivieren Sie GPS/Standort
- c) Installieren Sie die Anwendung und erteilen Sie ihr während des Installationsvorgangs die Erlaubnis (für Hintergrundarbeiten, Zugriff auf Multimedia usw.).
- d) Stellen Sie über die App eine Verbindung zur Uhr her

Wenn erfolglos, dann:

- a) Überprüfen Sie, ob GPS aktiviert ist (Android-Telefone).
- b) In den Telefoneinstellungen > Anwendungen und Benachrichtigungen > Anwendungsberechtigungen > Erlaubnis zum Arbeiten im Hintergrund und Benachrichtigungen
- c) Überprüfen Sie, ob die Uhr/das Armband nicht bereits über das Bluetooth-Menü mit dem Telefon verbunden ist. Wenn ja, > BT-Menü > Gerät vergessen > und stellen Sie dann über die Anwendung eine Verbindung her

8. SCHLUSSBEMERKUNGEN:

Wenn keine Erinnerungen/Nachrichten (SMS, Messenger, Skype, Twitter usw.) auf der Uhr vorhanden sind:

- a) Erlauben Sie der App, auf Kontakte, Nachrichten und ausgewählte soziale Medien in der App zuzugreifen

DE

b) Bei Android-Telefonen ist häufig der gleiche Vorgang wie oben in den Telefoneinstellungen erforderlich (normalerweise: Einstellungen > Anwendungen > Berechtigungen), wenn die Uhr die Verbindung zum Telefon unterbricht

c) Überprüfen Sie die Energieverwaltung in den Telefoneinstellungen, damit die Steuerungsanwendung im Hintergrund läuft, ohne den Akku zu schonen. Typischerweise: Einstellungen > Akku-/Energieverwaltung > Apps > (App-Name) > Nicht speichern

d) Optional: Halten Sie im Hauptbildschirm das Anwendungssymbol gedrückt (funktioniert nur bei einigen Android-Versionen), um das Menü > Anwendungsinformationen > Akkuverbrauch / Akku > ... anzuzeigen (jeder Hersteller nennt es etwas anders: unbegrenzt / zulassen). Vordergrundarbeiten etc.)

e) Bluetooth ist nicht verbunden oder kann keine Verbindung herstellen:

- Setzen Sie Ihre Uhr zurück und verbinden Sie sie erneut
- Starten Sie Ihr Telefon neu und stellen Sie die Verbindung wieder her
- Trennen Sie alle anderen Bluetooth-Geräte

9. Vollständige Anweisungen und weitere Informationen unter www.maxcom.pl und dem QR-Code unten

10. Maximaler EIRP-Wert: 7.57 dBm

11. Umweltinformationen

Werfen Sie Batterien oder Batterien nicht ins Feuer Hinweis: Dieses Gerät ist

TITAN CHRONOS

gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EG und dem polnischen Gesetz über Altgeräte gekennzeichnet Elektro- und Elektronikgeräte, Symbol der durchgestrichenen Mülltonne. Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Gerät nach Ablauf seiner Nutzungsdauer nicht mehr zusammen mit anderem Hausmüll entsorgt werden darf.

Das Produkt sollte durch selektive Sammlung an den dafür vorgesehenen Stellen verwendet werden. Der ordnungsgemäße Umgang mit gebrauchten Elektro- und Elektronikgeräten trägt dazu bei um schädliche Folgen für die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, die durch das Vorhandensein gefährlicher Komponenten sowie durch unsachgemäße Lagerung und Verarbeitung solcher Geräte entstehen.

Das Gerät enthält einen Li-Ionen-Akku. Gebrauchte Batterien sind schädlich für die Umwelt. Sie sollten an einem speziell dafür vorgesehenen Ort aufbewahrt werden bis zu diesem Zeitpunkt in einem geeigneten Behälter, gemäß den geltenden Vorschriften. Batterien und Akkus dürfen nicht im Müll entsorgt werden Kommunalabfall, bringen Sie ihn zur Sammelstelle

12. Hinweis Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Folgen, die durch Missbrauch, Missbrauch oder Nichtbeachtung der Anweisungen entstehen. Dieses Handbuch dient nur zu Informationszwecken. Einige beschriebene Funktionen und Optionen können je nach Software und Land variieren. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen oder Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

13. Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt MAXCOM SA, dass der Funkgerätetyp FW110 der Richtlinie 2014/53/EU, Richtlinie 2011/65/EU (RoHS) entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: www.maxcom.pl/pl/content/23-deklaracje

TITAN CHRONOS

Maxcom Titan Chronos	FW110
COLORS	Black / Silver
MATERIALS	Watch case: Aluminum Alloy & 316L Stainless Steel & PC Strap: Silicon
CPU	ATS3085L
DISPLAY	1.43" AMOLED Corning® Gorilla® Glass
MEMORY	RAM: 64KB ROM: 128M
HEART RATE SENSOR	VC9201+VP60 A2
PEDOMETER SENSOR	STK8325 ACC
BATTERY	500mAh Pure Cobalt Battery, Standby: 50 Days, Daily Use: 10-15 Days, Always-On Display: 2-3 Days
SYSTEM COMPATIBILITY	Android 5.1 & iOS 11.0 and Above



MAXCOM S.A.
43-100 Tychy
ul Towarowa 23a
POLAND
tel. 32 327 70 89
fax 32 327 78 60
www.maxcom.pl
office@maxcom.pl