



**maxcom**



**GloryFitPro**



**Find your  
full user  
manual**



TITAN  
CHRONOS

FW110  
QUICK START  
MANUAL

## Français FR

1. Chargez votre montre avec le câble fourni avant de l'utiliser pour la première fois.
2. Téléchargez et installez l'application de contrôle sur votre téléphone en utilisant :
  - a) Scanner le code QR :
  - b) Recherchez l'application Glory Fit Pro dans le Play Store / APP Store
3. Lors de l'installation, autorisez l'application à fonctionner et à accéder aux ressources téléphoniques requises (répertoire, SMS, appareil photo, etc.)
4. Définissez votre âge, votre poids et votre taille dans l'application et définissez des objectifs d'activité.
5. Activez sur votre téléphone :
  - a) Localisation Bluetooth et GPS (téléphones Android)
  - b) Bluetooth (téléphones iOS)
6. Connecter la montre à l'application
  - a) Cliquez sur l'icône « Appareil » dans la barre de menu inférieure de l'application, puis sur « Sélectionner un appareil » en haut de l'écran. Après avoir recherché la montre FW110, cliquez sur „Connecter”. Une connexion réussie règle automatiquement la date et l'heure de la montre.
7. Problèmes courants liés à la connexion d'appareils SMART
  - a) Activez BT (le téléphone doit être visible pour les autres appareils)

# TITAN CHRONOS

---

b) Activer le GPS/Localisation

c) Installez l'application et donnez-lui la permission pendant le processus d'installation (pour le travail en arrière-plan, l'accès au multimédia, etc.)

d) Connectez-vous à la montre DEPUIS L'APP

Si échec alors :

a) Vérifiez si le GPS est activé (téléphones Android)

b) Dans les paramètres du téléphone > Applications et notifications > Autorisations d'application > autorisation de travailler en arrière-plan et notifications

c) Vérifiez si la montre/le bracelet n'est pas déjà connecté au téléphone via le menu Bluetooth, si c'est le cas > menu BT > oublier l'appareil > puis connectez-vous via l'application

## 8. REMARQUES FINALES :

En l'absence de rappels/messages (SMS, Messenger, skype, twitter, etc.) sur la montre :

a) Autoriser l'application à accéder aux contacts, aux messages et aux médias sociaux sélectionnés dans l'application

b) Dans les téléphones Android, la même opération que ci-dessus est souvent requise dans les paramètres du téléphone (généralement : Paramètres> Applications> Autorisations) Lorsque la montre interrompt la connexion avec le téléphone

c) Vérifiez la gestion de l'alimentation dans les paramètres du téléphone afin

que l'application de contrôle s'exécute en arrière-plan sans économiser la batterie. Généralement : Paramètres > Gestion de la batterie/de l'alimentation > Applications > (nom de l'application) > ne pas enregistrer

d) Facultatif : sur l'écran principal, maintenez enfoncée l'icône de l'application (ne fonctionne que sur certaines versions d'Android) pour afficher son menu > informations sur l'application > utilisation de la batterie / batterie > ... (chaque fabricant l'appelle un peu différemment : illimité / autoriser travail de premier plan, etc.)

e) Bluetooth n'est pas connecté ou ne peut pas se connecter :

- Réinitialisez votre montre et reconnectez-vous
- Redémarrez votre téléphone et reconnectez-vous
- Déconnectez tous les autres appareils Bluetooth

9. Instructions complètes et plus d'informations sur [www.maxcom.pl](http://www.maxcom.pl) et le code QR ci-dessous

10. Valeur EIRP maximale : 7.57 dBm

11. Informations environnementales

## **NE PAS JETER DE PILES OU DE PILES AU FEU**

Remarque : cet appareil est marqué conformément à la directive européenne 2012/19/CE et à la loi polonaise sur les déchets d'équipement électriques et électroniques, symbole de poubelle barré. Un tel marquage informe que cet équipement après sa durée de vie utile ne peut pas être placé avec d'autres déchets ménagers.

# TITAN CHRONOS

---

Le produit doit être utilisé par collecte sélective aux points aménagés à cet effet. Une manipulation correcte des équipements électriques et électroniques usagés contribue

pour éviter les conséquences néfastes pour la santé humaine et l'environnement résultant de la présence de composants dangereux, ainsi que le stockage et le traitement inappropriés de ces équipements.

L'appareil contient une batterie Li-ion. Les piles usagées sont nocives pour l'environnement.

Ils doivent être stockés dans un endroit spécialement désigné jusqu'à ce point, dans un récipient approprié, conformément à la réglementation applicable.

Les piles et accumulateurs ne doivent pas être jetés avec les déchets municipaux, apportez-les au point de collecte

12. Remarque Le fabricant n'est pas responsable des conséquences causées par une mauvaise utilisation, un abus ou le non-respect des instructions. Ce manuel est fourni à titre informatif uniquement. Certaines fonctionnalités et options décrites peuvent varier selon le logiciel et le pays. Le fabricant se réserve le droit de modifier ou d'apporter des modifications sans préavis.

## 13. Déclaration de Conformité UE simplifiée

MAXCOM SA déclare par la présente que le type d'appareil radio FW110 est conforme à la directive 2014/53/UE, directive 2011/65/UE (RoHS). Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante: [www.maxcom.pl/pl/content/23-deklaracja](http://www.maxcom.pl/pl/content/23-deklaracja)

# TITAN CHRONOS

---

Maxcom Titan Chronos	FW110
COLORS	Black / Silver
MATERIALS	Watch case: Aluminum Alloy & 316L Stainless Steel & PC Strap: Silicon
CPU	ATS3085L
DISPLAY	1.43" AMOLED Corning® Gorilla® Glass
MEMORY	RAM: 64KB ROM: 128M
HEART RATE SENSOR	VC9201+VP60 A2
PEDOMETER SENSOR	STK8325 ACC
BATTERY	500mAh Pure Cobalt Battery, Standby: 50 Days, Daily Use: 10-15 Days, Always-On Display: 2-3 Days
SYSTEM COMPATIBILITY	Android 5.1 & iOS 11.0 and Above



**MAXCOM S.A.**  
**43-100 Tychy**  
**ul Towarowa 23a**  
**POLAND**  
**tel. 32 327 70 89**  
**fax 32 327 78 60**  
**[www.maxcom.pl](http://www.maxcom.pl)**  
**[office@maxcom.pl](mailto:office@maxcom.pl)**