

Quick start

MAXCOM FW25



1. Încărcați ceasul cu cablul furnizat înainte de a-l utiliza pentru prima dată.

2. **Descărcați și instalați APLICAȚIA de control pe telefon prin:**

a) Scanarea codului QR:

b) Căutare în Play Store / APP Store pentru APLICAȚIA FITCLOUDPRO

3. În timpul procesului de instalare, accordați aplicației permisiunea de funcționare și de accesare a resurselor necesare ale telefonului (agendă telefonică, SMS, cameră etc.).

4. Setati sexul, vârsta, greutatea și înălțimea în aplicație și stabiliți obiective de activitate.

5. **Activați pe telefon**

a) Locația Bluetooth și GPS (telefoane Android)

b) Bluetooth (telefoane iOS)

6. **Conectarea ceasului la aplicație**

a) Apăsați pe pictograma „Dispozitiv” din mijlocul barei de meniu din partea de jos a aplicației, apoi „+” > Căutare dispozitiv < în partea de sus a ecranului și pictograma cu lupă. După căutarea ceasului dvs. FW25, apăsați pe „Conectare”. Ceasul va solicita permisiunea de conectare – apăsați pe pictograma albastră de confirmare. O conexiune reușită setează automat data și ora ceasului.

NOTĂ: Dacă selectați „conexiune automată a sunetului”, ceasul va deveni un difuzor pentru telefonul dvs. Această funcție poate fi dezactivată în meniul ceasului: glisați ecranul principal în jos, apăsați pe pictograma albastră a receptorului și apoi debifați „Mod audio” în partea de sus a ecranului.

b) Apăsați pe pictograma „Dispozitiv” din mijlocul barei de meniu din partea de jos a aplicației, apoi pe „+” > Căutare dispozitiv < din partea de sus a ecranului și pe pictograma de scanare QR din partea dreaptă sus a ecranului. Pe ceas, accesați Setări glisând degetul în jos pe ecranul principal și apăsați pe pictograma roată, mutați ecranul până la codul QR și apăsați pe acesta și apoi scanați-l utilizând scannerul QR lansat anterior în aplicație.

NOTĂ: după glisarea în jos a ecranului de pornire, există două pictograme în colțul din stânga sus: conexiune și receptor. Culoarea roșie a pictogramei înseamnă lipsa conexiunii, culoarea albastră înseamnă activarea conexiunii: Bluetooth și, respectiv, Audio.

7. **Probleme frecvente cu conectarea dispozitivelor INTELIGENTE**

a) Porniți BT (telefonul trebuie să fie vizibil pentru alte dispozitive)

b) Activați GPS / Localizare (dispozitive Android)

c) Instalați aplicația și accordați-i permisiunea în timpul procesului de instalare (pentru funcționare de fundal, acces la multimedia etc.)

d) Conectați-vă la ceas UTILIZÂND APLICAȚIA



Dacă nu reușiți, atunci:

a) Verificați dacă GPS-ul este pornit.

b) În setările telefonului > Aplicații și notificări > Permisuni aplicație > permisiunea de funcționare în fundal și notificări.

c) Verificați dacă ceasul sau banda nu sunt deja conectate la telefon prin meniul Bluetooth, dacă da > meniul BT > uitați dispozitiv > și apoi conectați-vă prin aplicație.

8. **OBSERVAȚII FINALE:**

În absența mementourilor/mesajelor (SMS, Messenger, skype, twitter etc.) pe ceas:

a) Permiteți aplicației să acceseze contactele, mesajele și rețelele sociale selectate în aplicație.

b) În cazul telefoanelor Android, aceeași operațiune ca mai sus este adesea necesară în setările telefonului (de obicei: Setări > Aplicații > Permisuni).

c) Când ceasul întrerupe conexiunea cu telefonul:

- Verificați gestionarea alimentării în setările telefonului, astfel încât aplicația de control să ruleze în fundal fără a economisi bateria. De obicei: Setări > Gestionarea bateriei / energiei > Aplicații > (numele aplicației) > lipsă salvare.

- Opțional: pe ecranul principal, țineți apăsată pictograma aplicației (funcționează numai pe unele versiuni Android) pentru a-și afișa meniul > informații despre aplicație > utilizare baterie / baterie > ... (fiecăre producător o numește puțin diferit: nelimitat / permite lucrul în prim-plan etc.)

d) Bluetooth nu este conectat sau nu se poate conecta:

- resetați ceasul și reconectați-l;

- reporniți telefonul și reconectați-l;

- deconectați toate celelalte dispozitive Bluetooth.

9. Instrucțiuni complete și mai multe informații pe

www.maxcom.pl și codul QR de mai jos

10. **Valoare maximă EIRP:** 1,47 dBm

11. **Informații de mediu**

NU ARUNCĂȚI BATERIILE!

NU ARUNCĂȚI BATERIILE ÎN FOC

NOTĂ: Acest dispozitiv este marcat în conformitate cu Directiva europeană 2012/19/CE și Legea poloneză privind deșeurile echipamentelor electrice și electronice, simbolul coșului de gunoi tăiat. Un astfel de marcat înseamnă că acest echipament după durata de viață utilă nu poate fi aruncat împreună cu alte deșeur menajere. Produsul trebuie utilizat prin colectare selectivă în punctele pregătite în acest scop. Manipularea corectă a echipamentelor electrice și electronice uzate contribuie la evitarea consecințelor dăunătoare sănătății umane și mediului, rezultate din prezența componentelor periculoase, precum și depozitarea și prelucrarea necorespunzătoare a unor astfel de echipamente.



Dispozitivul conține o baterie Li-ion. Bateriile uzate sunt dăunătoare mediului. Ele trebuie depozitate într-un loc special desemnat până în acest moment, într-un recipient adecvat, în conformitate cu reglementările aplicabile. Bateriile și acumulatorii nu trebuie aruncați împreună cu deșeurile deșeurilor municipale, duceți-le la punctul de colectare

12. **NOTĂ:** Producătorul nu este responsabil pentru nicio consecință cauzată de utilizarea greșită, abuz sau nerespectarea instrucțiunilor. Acest manual are doar scop informativ. Unele caracteristici și opțiuni descrise pot varia în funcție de software și țară. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica sau de a face modificări fără notificare prealabilă.

13. **Declarație simplificată de conformitate UE**

MAXCOM SA declară prin prezenta că tipul de smartwatch

dispozitiv radio FW25 este în conformitate cu Directiva

2014/53/UE, Directiva 2011/65/UE (RoHS).

Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă de internet:

www.maxcom.pl/pl/content/23-deklaracje

Producător și distribuitor

Maxcom S.A.

Ul. Towarowa 23a

43-100 Tychy

Poland



FIND YOUR
USER MANUAL LANGUAGE



maxcom