

smartwatch

FW26

oxygen pro



Systémové požiadavky



Mobilné telefóny so systémom Android 5.0 a novším



IOS 9.0 a vyššie mobilné telefóny

Príprava pred použitím

Pri prvom použití skontrolujte, či majú hodinky dostatok energie. Ak sa hodinky nedajú zapnúť, najskôr ich nabite.

Spôsob sťahovania APP



Pre Android: Vyhľadajte „RWFit“ na trhu s aplikáciami pre Android a stiahnite si alebo naskenujte QR kód a stiahnite si aplikáciu.

Pre IOS : Naskenujte QR kód a stiahnite si aplikáciu " RWFit ".

Ako pripojiť hodinky k APP

Dlhým stlačením vypínača ho zapnite, uistite sa, že je na mobilnom telefóne zapnutá funkcia Bluetooth (telefón s Androidom musí zapnúť GPS).

Otvorte „ RWFit “ v mobilnom telefóne , zadajte „ moje zariadenie “, aby sa zhodovalo s hodinkami , vyberte MAC adresu hodiniek na pripojenie , ak zariadenie nemôžete nájsť, môžete kliknúť na zoznam zariadení v pravom hornom rohu a vyhľadať ho.

Po úspešnom pripojení aplikácie APP k hodinkám sa zobrazí stránka so sprievodcom. Vyhľadajte a spárujte Bluetooth " FW26 " podľa sprievodnej stránky. Po úspešnom pripojení môžete uskutočňovať / prijímať hovory a prehrávať hudbu.

Návod na obsluhu

Bočné tlačidlo (zapnutie/vypnutie): Krátkym stlačením vypínača zapnete/prebudíte obrazovku a vrátite sa do rozhrania hodín v iných rozhraniach aplikácií.

Rozhranie hodín: Po pripojení hodín k APP sa automaticky synchronizuje dátum a čas mobilného telefónu. Stlačením a podržaním hodín na 2 sekundy prepnete medzi rôznymi rozhraniami číselníkov.

Funkcia kruhového tlačidla otočného gombíka: Otáčaním tohto tlačidla zmeníte volič, priblížite a oddialite ikonu funkcie v rozhraní hlavnej ponuky, otáčate stránku ponuky a otáčaním nastavíte hlasitosť pri používaní hlasitosti.



Zdravie: Zobrazenie aktivity, srdcového tepu, spánku, dýchacieho tréningu, krvného tlaku a rozhrania zdravia žien.



Aktivita: Zobrazte denné spaľené kalórie, počet krokov, efektívnu polohu, vzdialenosť, čas aktivity a ďalšie údaje.



Srdcová frekvencia: Po zadaní srdcovej frekvencie automaticky zmeria a zobrazí namerané údaje o srdcovej frekvencii. Po dokončení merania sa údaje nahrávajú do aplikácie APP.



Spánok: Noste hodinky, aby ste zaspali. Hodinky zaznamenávajú trvanie spánku, hlboký spánok, ľahký spánok a bdelosť. V aplikácii si môžete zobrazit' podrobnosti o údajoch o spánku a nastaviť časový rozsah detekcie spánku



Cyklus Tracker: APP otvorí spínač fyziologického pripomenutia cyklu. Po nastavení menštruačného obdobia, obdobia ovulácie, dní cyklu, dní menštruačného obdobia, času začiatku poslednej menštruácie a času pripomenutia budú mať hodinky rozhranie pripomenutia menštruačného obdobia a ovulácie.



Hovor: Zobrazenie kontaktov, histórie hovorov, rozhrania vytáčania



Kontakty: Po úspešnom pripojení hodínok k aplikácii je možné do aplikácie pridať 50 častých kontaktov. Po úspešnom pridaní kontaktnej osoby sa synchrónne zobrazí telefónny zoznam hodínok. Kliknutím na kontaktnú osobu v telefónnom zozname môžete uskutočniť telefonický hovor (poznámka: telefón musí byť pripojený k FW26).



Numerická klávesnica: Keď je pripojené Bluetooth 3.0, môžete na hodinkách uskutočňovať a prijímať hovory.



Záznam hovorov : Uchovávať si záznam o telefonických hovoroch uskutočnených hodinkami.



Hodiny: Zobrazenie rozhrania budíka, časovača a stopiek.



Budík: Po pripojení APP sa hodinky zosynchronizujú s budíkom hodiny nastavené spoločnosťou APP , môže pridať až 5 alarmov max.



Časovač: Nastavte čas alebo vyberte existujúci čas na odpočítavanie.



Stopky: Zapnite túto funkciu pre jednorazové a viacnásobné časovanie, dá sa napočítať až 50-krát, maximum môže dosiahnuť časovanie pauzy 99:59,90.



Cvičenie: Monitorujte a zaznamenávajúte vzdialenosť a spotrebu kalórií pri behu, cyklistike, indoorových športoch 1, indoorových športoch 2, outdoorových športoch, ľadových a snehových športoch, loptových športoch, tanečných športoch, bojových športoch a ďalšie súvisiace športy



Športový záznam: Je možné uložiť až 5 športových záznamov



Kalendár: Zobrazenie kalendára aktuálneho dňa

-  Hlasový asistent: môžete klepnutím prebudiť hlasového asistenta cez hodinky.
-  Hudba: Po pripojení k Bluetooth môžete ovládať prehrávanie/pozastavenie hudby, ktorú telefón prehráva, a vybrať predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu po pripojení Bluetooth.
-  Počasie: Hodinky dokážu zobrazit' poveternostné podmienky pre aktuálny deň a nasledujúce 4 dni.
-  Fotografia: Otvorte fotoaparát v telefóne, môžete kliknutím alebo potrasením hodinkami nasnímať fotografiu a fotografia sa uloží do albumu telefónu.
-  Bateria: Vyberte, ak chcete túto funkciu zapnúť alebo vypnúť. Keď je kapacita batérie nižšia ako 10 %, nie je možné ju použiť.
-  Kalkulačka: Zadajte pre jednoduchý výpočet.
-  Nastavenia: Skontrolujte jas, zvuk a vibrácie, zdvihnite zápästie, aby sa rozsvietila obrazovka, hodiny obrazovky dychu , trvanie svietenia, režim Nerušiť, štýl ponuky, informácie o volaní, informácie o zariadení, režim hodín pri posteli, kód QR, heslo, jazyk , reštart, vypnutie, obnovenie továrenských nastavení, SOS a ďalšie rozhrania.
-  Jas: predvolená úroveň jasú je 3, k dispozícii je 5 úrovní jasú.
-  VIBROVANIE VYZVÁŇACIEHO TÓNU: Vstúpte do rozhrania a upravte intenzitu vibrácií. Zapnutím režimu stlmenia vypnete vibrácie hodiniek.
-  Zobudenie zdvihnutím zápästia: počiatočný stav je celý deň zapnutý, môžete si vybrať čas alebo túto funkciu.

-  Zobudenie zdvihnutím zápästia: počiatočný stav je celý deň zapnutý, môžete si vybrať čas alebo túto funkciu .
-  Čas pred obrazovkou: Zadať, ak chcete nastaviť dobu zapnutia obrazovky alebo konštantnú dobu zapnutia obrazovky.
-  DND: štandardne od 23:00 do 07:00; Môžete si ľubovoľne zvoliť časový rozsah, ktorý nebude rušený.
-  Štýl ponuky: Zobrazenie mriežky a zobrazenie zoznamu.
-  O volaní: Zapnite alebo vypnite Bluetooth v rozhraní stavového panela.
-  Informácie o zariadení: môže skontrolovať informácie o hodinkách, ako je názov Bluetooth, číslo verzie, MAC atď.
-  QR kód: Naskenujte QR kód pomocou telefónu a stiahnite si aplikáciu RWFit.
-  Heslo: Môžete nastaviť heslo na ochranu súkromia vašich hodínok.
-  Jazyk: Kliknutím vyberte jazyk podľa svojich potrieb.
-  Reboot: Enter pre reštartovanie hodínok.
-  Vypnutie: Enter na vypnutie hodínok.
-  Resetovať: Kliknutím resetujete hodinky, všetky údaje hodínok sa vymažú.

Správa: Môže zobrazit' posledných 10 push správ



Sedavá pripomienka: Keď sú hodinky pripojené k aplikácii APP, môžete nastaviť intervalový čas a efektívny časový rozsah sedavá pripomienka v APP.

Pripomenutie pitia: Keď sú hodinky pripojené k aplikácii APP, môžete nastaviť intervalový čas a efektívny časový rozsah upozornenia na pitie v APP.

Vyhľadávanie v telefóne: Po pripojení k aplikácii zadajte funkciu vyhľadávania v telefóne a dlho stlačte tlačidlo ikona vyzve telefón vyzváňacím tónom.

Prepínač duálneho režimu: Nezávisle vyberte duálne prepínače Bluetooth.

Tipy:

1. Nemal by sa nosiť pri kúpaní alebo plávaní.
2. Chráňte snímač pred poškodením
3. Nerozoberajte hodinky náhodne.
4. Pri synchronizácii údajov pripojte hodinky .
5. Na nabíjanie použite štandardný nabíjací kábel.
6. Nevystavujte hodinky pri vysokej vlhkosti a extrémne vysokej alebo nízkej teplote po dlhú dobu.
7. Nevystavujte hodinky prostrediu silných chemikálií , ako je benzín, čistiace rozpúšťadlá, propanol, alkohol alebo repelenty proti hmyzu.

Chemikálie poškodia tesniacu schopnosť hodiniek a povrch puzdra

8. Skontrolujte informácie o pamäti telefónu a vymažte ich , alebo sa odhláste z APP a skúste to znova, keď sa hodinky náhodne reštartujú.

FAQ

Čo mám robiť, ak sa Bluetooth nedá pripojiť? (Nepodarilo sa pripojiť / znova pripojiť alebo pomalé pripojenie)

- Potvrďte, že mobilný telefón alebo tablet podporuje IOS9.0 alebo Android 4.2 alebo vyšší a Bluetooth 4.0)
- Kvôli problémom s rušením signálu v bezdrôtovom pripojení Bluetooth sa môže čas pripojenia zakaždým líšiť. Ak sa nemôžete pripojiť dlhší čas, uistite sa, že nedochádza k žiadnemu magnetickému rušeniu alebo žiadnemu veľkému počtu zariadení Bluetooth rušenie.
- Vypni v telefóne Bluetooth a potom ho zapni ;
- Vyčistite aplikácie na pozadí telefónu alebo reštartujte telefón
- Nepripájajte telefón k iným produktom rovnakého typu v rovnakom čase

Neviete nájsť hodinky?

Prenajmite si skontrolujte, či sú hodinky pod napätím a zapnuté a uistite sa, že nie sú prepojené s inými mobilnými telefónmi , umiestnite hodinky do blízkosti mobilného telefónu, aby znova hľadali, ak sú stále neplatné, vypnite Bluetooth mobilného telefónu 20 sekúnd , potom znova zapnite Bluetooth.

Malo by byť pripojenie Bluetooth vždy zapnuté? Budú tam nejaké údaje, ak bude zatvorený?

Pred synchronizáciou údajov do APP sa v hodinkách uložia údaje o cvičení a spánku . Keď sú hodinky pripojené k mobilnému telefónu , údaje sa automaticky nahrávajú do mobilného telefónu, ale pamäť hodínok je obmedzená a môže uchovávať údaje len približne jeden týždeň . Keď sa miesto zaplní, najnovšie údaje automaticky prekryjú staré údaje , preto prosím včas synchronizujte údaje v hodinkách s telefónom.

Poznámky: Ak zapnete funkciu pripomenutia prichádzajúcich hovorov a SMS, musíte nechať Bluetooth pripojené a pripomenutie budíka podporuje offline.

Čo mám robiť, ak sa hodinky nedajú nabiť?

1. Potvrďte, že smer nabíjacieho stojana je správny a nabíjacia svorka je v dobrom kontakte s sledovať .
2. Keď je napájanie hodínok nižšie ako 3,6 V, batéria sa bude nabíjať čas

Poznámky: Po pripojení nabíjačky okamžite prejde do stavu nabíjania. Ak sa nezobrazuje žiadny displej, prechod do stavu nabíjania potrvá 3-5 minút.

Informácie ohľadom ochrany životného prostredia



Pozor: Toto zariadenie je v súlade s Európskou smernicou 2002/96/ES a poľským zákonom o vyslúžilom elektrickom a elektronickom zariadení označené symbolom preškrtnutého kontajneru na odpady.

Takéto označenie informuje, že toto zariadenie nemôže byť po období jeho používania umiestnené spoločne s iným odpadom pochádzajúcim z domácnosti.

Pozor: toto zariadenie je zakázané vyhadzovať do komunálneho odpadu!!! Tento výrobok je nutné zlikvidovať prostredníctvom triedeného zberu na k tomu pripravených miestach.

Správne nakladanie s vyslúžilými elektrickými a elektronickými zariadeniami sa podieľa na vyhnutí sa dôsledkom škodlivým na ľudské zdravie a životné prostredie, ktoré vychádzajú z prítomnosti nebezpečných látok a nesprávneho skladovania a spracovávania takéhoto zariadenia.

Zjednodušené vyhlásenie o zhode EÚ

Maxcom S.A. týmto vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia:

Inteligentné hodinky MAXCOM FW26 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ a smernicou 2011/65/EÚ (RoHS)

Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je dostupné na tejto internetovej adrese:

<http://www.maxcom.pl/deklaracje>

EIRP: 1,35 dBm

Niektoré informácie obsiahnuté v tomto návode sa môžu líšiť v závislosti na konfigurácii telefónu. Závisí to na inštalovanom software, poskytovateľovi služby a SIM karte. Vyhradzuje sa právo na vykonávanie zmien vo výrobku a jeho funkciách bez predchádzajúceho zverejnenia informácií o tom.
Technická podpora - číslo: +48 32 325 07 00 alebo serwis@maxcom.pl

MAXCOM S.A.
43-100 Tychy
ul Towarowa 23a
POLAND
tel. +48 32 327 70 89
fax +48 32 327 78 60
www.maxcom.pl
office@maxcom.pl

