

maxcom



Selen



DaFit



**Find your
full user
manual**



maxcom

FW27

Selen

Český CZ

1. Před prvním použitím hodinky nabijte pomocí dodaného kabelu.
2. Stáhněte a nainstalujte ovládací aplikaci do telefonu pomocí:
 - a) Naskenování QR kódu:
 - b) Vyhledejte v Obchodě Play / APP Store aplikaci Da Fit
3. Během procesu instalace povolte aplikaci pracovat a přistupovat k požadovaným prostředkům telefonu (telefonní seznam, SMS, fotoaparát atd.)
4. Nastavte si v aplikaci pohlaví, věk, váhu a výšku a nastavte cíle aktivity.
5. Povolte v telefonu:
 - a) Poloha Bluetooth a GPS (telefony Android)
 - b) Bluetooth (telefony se systémem iOS)
6. Propojení hodinek s aplikací
 - a) Klikněte na ikonu „Zařízení“ na spodní liště nabídky aplikace a poté na >Vybrat zařízení< v horní části obrazovky. Po vyhledání hodinek FW27 klikněte na „Připojit“. Úspěšné připojení automaticky nastaví datum a čas hodinek.
 - b) Chcete-li aktivovat možnost mluvit na hodinkách:
 - aktivujte obrazovku hodinek a posuňte obrazovku dolů a poté klikněte na ikonu telefonního sluchátka v levém horním rohu obrazovky - modrá barva znamená aktivní funkci.

- vyhledejte v nabídce Bluetooth smartphonu Audio_FW27 a připojte se

7. Běžné problémy s připojením SMART zařízení

- a) Zapněte BT (telefon musí být viditelný pro ostatní zařízení)
- b) Povolit GPS/polohu (zařízení Android)
- c) Nainstalujte aplikaci a udělte jí oprávnění během procesu instalace (pro práci na pozadí, přístup k multimédiím atd.)
- d) Připojte se k hodinkám POMOCÍ APLIKACE

V případě neúspěchu:

- a) Zkontrolujte, zda je zapnuto GPS
- b) V nastavení telefonu > Aplikace a upozornění > Oprávnění aplikací > oprávnění k práci na pozadí a upozornění
- c) Zkontrolujte, zda hodinky/náramek již nejsou připojeny k telefonu přes nabídku Bluetooth, pokud ano > nabídka BT > zapomenout zařízení > a poté se připojte přes aplikaci

8. ZÁVĚREČNÉ POZNÁMKY:

Při absenci připomenutí/zpráv (SMS, Messenger, skype, X atd.) na hodinkách:

- a) Umožněte aplikaci přístup ke kontaktům, zprávám a vybraným sociálním médiím v aplikaci
- b) V telefonech Android je často vyžadována stejná operace jako výše v nastavení telefonu (obvykle: Nastavení>Aplikace>Oprávnění)

c) Když hodinky přeruší spojení s telefonem

- Zkontrolujte správu napájení v nastavení telefonu, aby ovládací aplikace běžela na pozadí bez úspory baterie. Obvykle: Nastavení> Správa baterie/spotřeby> Aplikace> (název aplikace)> nešetřit

- Volitelné: na hlavní obrazovce podržením ikony aplikace (funguje pouze na některých verzích Androidu) zobrazíte její nabídku > informace o aplikaci > využití baterie / baterie > ... (každý výrobce to nazývá trochu jinak: neomezeno / povolit popředí práce atd.)

d) Bluetooth není připojen nebo se nemůže připojit:

- Resetujte hodinky a znovu se připojte
- Restartujte telefon a znovu se připojte
- Odpojte všechna ostatní zařízení Bluetooth

9. Úplné pokyny a další informace na www.maxcom.pl a QR kód níže

10. Maximální hodnota EIRP: 5,49dBm

11. Informace o životním prostředí

NEVHAZUJTE BATERIE ANI BATERIE DO OHNĚ

Poznámka: Toto zařízení je označeno v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EC a polským zákonem o odpadních zařízeních, elektrických a elektronických zařízeních, symbol přeškrtnutého koše. Toto označení informuje, že toto zařízení po skončení životnosti nelze dávat spolu s jiným domovním odpadem.

Produkt by měl být použit selektivním sběrem na místech připravených k tomuto účelu. Správné zacházení s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními přispívá k zamezení následkům škodlivým pro lidské zdraví a životní prostředí, které vyplývají z přítomnosti nebezpečných součástí, jakož i z nesprávného skladování a zpracování takových zařízení.

Zařízení obsahuje Li-ion baterii. Použité baterie jsou škodlivé pro životní prostředí. Do té doby by měly být skladovány na speciálně určeném místě ve vhodné nádobě, v souladu s platnými předpisy. Baterie a akumulátory se nesmí likvidovat s komunálním odpadem, odevzdejte je na sběrné místo

12. Poznámka Výrobce nenese odpovědnost za žádné následky způsobené nesprávným použitím, zneužitím nebo nedodržením návodu. Tato příručka slouží pouze pro informační účely. Některé popsané funkce a možnosti se mohou lišit podle softwaru a země. Výrobce si vyhrazuje právo na změny nebo změny bez předchozího upozornění.

13. Zjednodušené EU prohlášení o shodě

MAXCOM SA tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení smartwatch FW27 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU, směrnicí 2011/65/EU (RoHS).

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:
www.maxcom.pl/pl/content/23-deklaracje

Maxcom Smartwatch Selen	FW27
COLORS	Silver / Gold
MATERIALS	Watch case: Stainess Steel & Gorilla glass
CPU	Ji 7013A6S
DISPLAY	1.32" AMOLED 466×466
MEMORY	RAM: 256 KB RAM / 128 MB ROM
HEART RATE SENSOR	VC30F
PEDOMETER SENSOR	SC7A20
BATTERY	200mAh (Polymer cobalt battery) 5-7 days normal use
SYSTEM COMPATIBILITY	Android 6.0 & iOS 9.0 and Above



MAXCOM S.A.
43-100 Tychy
ul Towarowa 23a
POLAND
tel. 32 327 70 89
fax 32 327 78 60
www.maxcom.pl
office@maxcom.pl

Service:
serwis@maxcom.pl