

**maxcom**



*Selen*



**DaFit**



**Find your  
full user  
manual**



**maxcom**

**FW27**

*Selen*

## **Español ES:**

1. Cargue su reloj con el cable incluido antes del primer uso.
2. Descargue e instale la aplicación de control en su teléfono con:
  - a) Escaneando el código QR:
  - b) Busque en Play Store / APP Store la aplicación Da Fit
3. Durante la instalación, dé permiso a la aplicación para que funcione y acceda a los recursos necesarios del teléfono (agenda telefónica, SMS, cámara, etc.)
4. Establezca su edad, peso y altura en la aplicación y establezca objetivos de actividad.
5. Habilitar en su teléfono:
  - a) Localización Bluetooth y GPS (teléfonos Android)
  - b) Bluetooth (teléfonos iOS)
6. Conexión del reloj con la aplicación
  - a) Haga clic en el ícono „Dispositivo” en la barra de menú inferior de la aplicación, luego en „Seleccionar dispositivo” en la parte superior de la pantalla. Después de buscar el reloj FW27, haga clic en „Conectar”. Una conexión exitosa establece automáticamente la fecha y la hora del reloj.
  - b) Para activar la capacidad de hablar en el reloj:
    - active la pantalla del reloj y mueva la pantalla hacia abajo y luego haga clic en el ícono del auricular del teléfono en la esquina superior izquierda de la pantalla - el

color azul significa que la función está activa.

- busque en el menú Bluetooth del teléfono inteligente Audio\_FW27 y conéctese

#### 7. Problemas comunes al conectar dispositivos SMART

- a) Encienda BT (el teléfono debe estar visible para otros dispositivos)
- b) Habilitar GPS/Ubicación
- c) Instala la aplicación y dale permiso durante el proceso de instalación (para trabajo en segundo plano, acceso a multimedia, etc.)
- d) Conéctate al reloj DESDE LA APP

Si no tiene éxito, entonces:

- a) Comprobar si el GPS está activado (teléfonos Android)
- b) En la configuración del teléfono > Aplicaciones y notificaciones > Permisos de aplicaciones > Permitir trabajo en segundo plano y notificaciones
- c) Compruebe si el reloj/pulsera no está ya conectado al teléfono a través del menú Bluetooth, si es así > menú BT > olvidar dispositivo > y luego conéctese a través de la aplicación

#### 8. OBSERVACIONES FINALES:

En ausencia de recordatorios/mensajes (SMS, Messenger, skype, X, etc.) en el reloj:

- a) Permita que la aplicación acceda a contactos, mensajes y redes sociales seleccionadas en la aplicación

# ES

---

- b) En los teléfonos Android, a menudo se requiere la misma operación que la anterior en la configuración del teléfono (generalmente: Configuración> Aplicaciones> Permisos) Cuando el reloj interrumpe la conexión con el teléfono
- c) Verifique la administración de energía en la configuración del teléfono para que la aplicación de control se ejecute en segundo plano sin ahorrar batería. Por lo general: Ajustes>Administración de batería/energía>Aplicaciones>(nombre de la aplicación)>no guardar
- d) Opcional: en la pantalla principal, mantenga presionado el ícono de la aplicación (solo funciona en algunas versiones de Android) para mostrar su menú> información de la aplicación> uso de la batería/batería>... (cada fabricante lo llama un poco diferente: ilimitado/permitir trabajo en primer plano , etc.)
- e) Bluetooth no está conectado o no se puede conectar:
- Restablece tu reloj y vuelve a conectar
  - Reinicie su teléfono y vuelva a conectarse
  - Desconecte todos los demás dispositivos Bluetooth
9. Instrucciones completas y más información en [www.maxcom.pl](http://www.maxcom.pl) y el código QR a continuación
10. Valor máximo de EIRP: 5,49dBm
11. Información Ambiental

**NO TIRAR PILAS O PILAS AL FUEGO**

Nota: Este dispositivo está marcado de acuerdo con la Directiva Europea 2012/19/EC y la Ley polaca sobre residuos de equipos. Equipo eléctrico y electrónico, símbolo de papelera tachado. Dicha marca informa que este equipo después de su vida útil no puede colocarse junto con otros desechos domésticos. El producto debe ser utilizado mediante recogida selectiva en los puntos habilitados para tal fin. El manejo adecuado de los equipos eléctricos y electrónicos usados contribuye para evitar consecuencias nocivas para la salud humana y el medio ambiente derivadas de la presencia de componentes peligrosos, así como del almacenamiento y procesamiento inadecuados de dichos equipos. El dispositivo contiene una batería de iones de litio. Las pilas usadas son dañinas para el medio ambiente. Deben almacenarse en un lugar especialmente designado hasta ese momento, en un recipiente adecuado, de acuerdo con la normativa aplicable. Las baterías y acumuladores no deben desecharse con la basura residuos municipales, llevarlos al punto de recogida.

12. Nota El fabricante no se responsabiliza de las consecuencias derivadas del mal uso, abuso o incumplimiento de las instrucciones. Este manual es solo para fines informativos. Algunas características y opciones descritas pueden variar según el software y el país. El fabricante se reserva el derecho de modificar o realizar cambios sin previo aviso.

#### 13. Declaración UE de conformidad simplificada

MAXCOM SA declara por la presente que el tipo de dispositivo de radio FW27 cumple con la Directiva 2014/53/UE, Directiva 2011/65/UE (RoHS). El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet: [www.maxcom.pl/pl/content/23-deklaracje](http://www.maxcom.pl/pl/content/23-deklaracje)

Maxcom Smartwatch Selen	FW27
COLORS	Silver / Gold
MATERIALS	Watch case: Stainess Steel & Gorilla glass
CPU	Ji 7013A6S
DISPLAY	1.32" AMOLED 466×466
MEMORY	RAM: 256 KB RAM / 128 MB ROM
HEART RATE SENSOR	VC30F
PEDOMETER SENSOR	SC7A20
BATTERY	200mAh (Polymer cobalt battery) 5-7 days normal use
SYSTEM COMPATIBILITY	Android 6.0 & iOS 9.0 and Above



**MAXCOM S.A.**  
**43-100 Tychy**  
**ul Towarowa 23a**  
**POLAND**  
**tel. 32 327 70 89**  
**fax 32 327 78 60**  
**www.maxcom.pl**  
**office@maxcom.pl**

**Service:**  
**serwis@maxcom.pl**