

maxcom



Selen



DaFit



**Find your
full user
manual**



maxcom

FW27

Selen

Português (PT)

1. Carregue o seu relógio com o cabo fornecido antes de o usar pela primeira vez.
2. Baixe e instale a APP de controle no seu telefone:
 - a) Digitalizar o código QR:
 - b) Pesquise na Play Store / APP Store a APP Da Fit
3. Durante o processo de instalação, dê permissão ao aplicativo para funcionar e aceder aos recursos necessários do telefone (lista telefónica, SMS, câmara, etc.)
4. Defina o seu sexo, idade, peso e altura no aplicativo e estabeleça metas de atividade.
5. Ative no seu telefone:
 - a) Localização por Bluetooth e GPS (telefones Android)
 - b) Bluetooth (telefones iOS)
6. Conectar o relógio com o aplicativo
 - a) Clique no ícone „Dispositivo” na barra de menu inferior do aplicativo e em >Escolher dispositivo< na parte superior do ecrã. Depois de procurar o seu relógio FW27, clique em „Conectar”. Uma conexão bem-sucedida define automaticamente a data e a hora do relógio.
 - b) Para ativar a capacidade de falar no relógio:
 - ative a tela do relógio e mova a tela para baixo e clique no ícone do telefone no canto superior esquerdo da tela - a cor azul significa função ativa.

- procure no menu Bluetooth do smartphone por Audio_FW27 e conecte

7. Problemas comuns ao conectar dispositivos SMART

- a) Ligue o BT (o telefone deve estar visível para outros dispositivos)
- b) Ativar GPS/Localização (dispositivos Android)
- c) Instale o aplicativo e dê permissão durante o processo de instalação (para trabalho em segundo plano, acesso a multimídia, etc.)
- d) Conecte-se ao relógio USANDO O APLICATIVO

Se mal sucedido, então:

- a) Verifique se o GPS está ligado
- b) Em configurações do telefone > Aplicativos e notificações > Permissões do aplicativo > permissão para trabalhar em segundo plano e notificações
- c) Verifique se o relógio/banda já não está conectado ao telefone através do menu Bluetooth, se estiver > menu BT > esquecer dispositivo > e então conecte através do aplicativo

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Na ausência de lembretes/mensagens (SMS, Messenger, skype, X, etc.) no relógio:

- a) Permitir que o aplicativo acesse aos contatos, mensagens e redes sociais selecionadas no aplicativo
- b) Em telefones Android, a mesma operação acima é frequentemente necessária nas configurações do telefone (geralmente:

Configurações>Aplicativos>Permissões)

c) Quando o relógio interrompe a conexão com o telefone

- Verifique a gestão de energia nas configurações do telefone para que o aplicativo de controle seja executado em segundo plano sem economizar bateria.

Normalmente: Configurações>Gestão da bateria/energia>Aplicativos>(nome do aplicativo)>não poupe

- Opcional: no ecrã principal, mantenha pressionado o ícone do aplicativo (funciona apenas em algumas versões do Android) para exibir o menu > informações do aplicativo > uso da bateria / bateria > ... (cada fabricante chama um pouco diferente: ilimitado / permitir primeiro plano trabalho etc)

d) O Bluetooth não está conetado ou não consegue conetar:

- Redefina o seu relógio e reconete

- Reinicie o telefone e reconete

- Desconete todos os outros dispositivos Bluetooth

9. Instruções completas e mais informações em www.maxcom.pl e no código QR abaixo

10. Valor máximo de EIRP: 5,49dBm

11. Informações ambientais

NÃO JOGUE BATERIAS OU BATERIAS NO FOGO

Nota: Este dispositivo está marcado de acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/CE

EC e a Lei Polonesa sobre Resíduos de Equipamentos elétricos e eletrônicos, símbolo de lixeira com uma cruz. Tal marcação informa que este equipamento após sua vida útil não pode ser descartado junto com outros resíduos domésticos.

O produto deverá ser utilizado por coleta seletiva nos pontos preparados para esse fim. O manuseio adequado de equipamentos elétricos e eletrônicos usados contribui evitar consequências nocivas à saúde humana e ao meio ambiente decorrentes da presença de componentes perigosos, bem como do armazenamento e processamento inadequados de tais equipamentos.

O dispositivo contém uma bateria de íons de lítio. As baterias usadas são prejudiciais ao meio ambiente. Eles devem ser armazenados em um local especialmente designado até este ponto, em um recipiente adequado, de acordo com os regulamentos aplicáveis. Baterias e acumuladores não devem ser descartados junto com o lixo resíduos urbanos, leve-os ao ponto de coleta.

12. Nota O fabricante não é responsável por quaisquer consequências causadas por uso indevido, abuso ou não conformidade com as instruções. Este manual é apenas para fins informativos.

Alguns recursos e opções descritos podem variar de acordo com o software e o país. O fabricante reserva-se o direito de alterar ou fazer alterações sem aviso prévio.

13. Declaração simplificada de conformidade da UE

A MAXCOM SA declara que o tipo de dispositivo de rádio FW27 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU, Diretiva 2011/65/EU (RoHS).

O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de Internet: www.maxcom.pl/pl/content/23-deklaracje

FW27 *Selen*

Maxcom Smartwatch Selen	FW27
COLORS	Silver / Gold
MATERIALS	Watch case: Stainess Steel & Gorilla glass
CPU	Ji 7013A6S
DISPLAY	1.32" AMOLED 466×466
MEMORY	RAM: 256 KB RAM / 128 MB ROM
HEART RATE SENSOR	VC30F
PEDOMETER SENSOR	SC7A20
BATTERY	200mAh (Polymer cobalt battery) 5-7 days normal use
SYSTEM COMPATIBILITY	Android 6.0 & iOS 9.0 and Above



MAXCOM S.A.
43-100 Tychy
ul Towarowa 23a
POLAND
tel. 32 327 70 89
fax 32 327 78 60
www.maxcom.pl
office@maxcom.pl

Service:
serwis@maxcom.pl