

maxcom



Selen



DaFit



**Find your
full user
manual**



maxcom

FW27

Selen

RO

peuvent varier selon le logiciel et le pays. Le fabricant se réserve le droit de modifier ou d'apporter des modifications sans préavis.

13. Déclaration de Conformité UE simplifiée

MAXCOM SA déclare par la présente que le type d'appareil radio FW27 est conforme à la directive 2014/53/UE, directive 2011/65/UE (RoHS). Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante:
www.maxcom.pl/pl/content/23-deklaracja

Română RO

1. Încărcați-vă ceasul cu cablul furnizat înainte de a-l folosi pentru prima dată.
2. Descărcați și instalați aplicația de control pe telefon folosind:
 - a) Scanarea codului QR:
 - b) Căutați în Play Store/APP Store aplicația Da Fit
3. În timpul instalării, acordați aplicației permisiunea de a funcționa și de a accesa resursele telefonice necesare (agenda telefonică, SMS, cameră foto etc.)
4. Setati-vă vârsta, greutatea și înălțimea în aplicație și setați obiective de activitate.
5. Activați pe telefonul dvs.:
 - a) Bluetooth și locație GPS (telefoane Android)
 - b) Bluetooth (telefoane cu iOS)
6. Conectarea ceasului cu aplicația
 - a) Faceți clic pe pictograma „Dispozitiv” din bara de meniu de jos a aplicației și apoi „Selectați dispozitiv” în partea de sus a ecranului. După ce ați căutat ceasul FW27, faceți clic pe „Conectați”. O conexiune reușită setează automat data și ora ceasului.
 - b) Gukora ubushobozi bwo kuvuga kumasaha:
- kora ecran ya ecran hanyuma wimure ecran hasi hanyuma ukande ahanditse terefone ya terefone mugice cyo hejuru cyibumoso bwa ecran - ibara ry'ubururu

RO

risobanura imikorere ikora.

- shakisha muri menu ya Bluetooth ya terefone ya Audio_FW27 hanyuma uhuze

7. Probleme frecvente la conectarea dispozitivelor SMART

- a) Porniți BT (telefonul trebuie să fie vizibil pentru alte dispozitive)
- b) Activați GPS/Locație
- c) Instalați aplicația și acordați-i permisiunea în timpul procesului de instalare (pentru lucru în fundal, acces la multimedia etc.)
- d) Conectați-vă la ceas DIN APLICAȚIE

Dacă nu reușește, atunci:

- a) Verificați dacă GPS-ul este pornit (telefoane Android)
- b) În setările telefonului > Aplicații și notificări > Permisuni aplicații > permisiunea de a lucra în fundal și notificări
- c) Verificați dacă ceasul/cureaua nu este deja conectată la telefon prin meniul Bluetooth, dacă da > meniul BT > uitați dispozitivul > și apoi conectați-vă prin aplicație

8. OBSERVAȚII FINALE:

În absența mementourilor/mesajelor (SMS, Messenger, skype, X etc.) pe ceas:

- a) Permiteți aplicației să acceseze contactele, mesajele și rețelele sociale selectate din aplicație
- b) În telefoanele Android, aceeași operațiune ca mai sus este adesea necesară în

setările telefonului (de obicei: Setări>Aplicații>Permisiuni) Când ceasul întrerupe conexiunea cu telefonul

c) Verificați gestionarea energiei în setările telefonului, astfel încât aplicația de control să ruleze în fundal fără a economisi bateria. De obicei: Setări>Gestionare baterie/energie>Aplicații>(numele aplicației)>nu se salvează

d) Opțional: pe ecranul principal, țineți apăsată pictograma aplicației (funcționează doar pe unele versiuni de Android) pentru a-și afișa meniul > informații despre aplicație > utilizarea bateriei / baterie > ... (fiecare producător o numește puțin diferit: nelimitat / permite lucrări în prim plan etc.)

e) Bluetooth nu este conectat sau nu se poate conecta:

- Resetați ceasul și reconectați-vă
- Reporniți telefonul și reconectați-vă
- Deconectați toate celelalte dispozitive Bluetooth

9. Instrucțiuni complete și mai multe informații la www.maxcom.pl și codul QR de mai jos

10. Valoarea maximă EIRP: 5,49 dBm

11. Informații de mediu

NU ARUNCAȚI BATERIILE SAU BATERIILE ÎN FOC

Notă: Acest dispozitiv este marcat în conformitate cu Directiva Europeană 2012/19/EC și cu Legea poloneză privind deșeurile de echipamente electrice

și electronice, simbolul coșului de gunoi barat. Un astfel de marcaj informează că acest echipament după durata de viață utilă nu poate fi aruncat împreună cu alte deșeuri menajere.

Produsul trebuie utilizat prin colectare selectivă în punctele pregătite în acest scop. Manipularea corectă a echipamentelor electrice și electronice uzate contribuie pentru a evita consecințele dăunătoare sănătății umane și mediului care rezultă din prezența componentelor periculoase, precum și depozitarea și prelucrarea necorespunzătoare a unor astfel de echipamente.

Dispozitivul conține o baterie Li-ion. Bateriile uzate sunt dăunătoare mediului. Acestea trebuie depozitate într-un loc special desemnat până în acest moment, într-un recipient adecvat, în conformitate cu reglementările aplicabile. Bateriile și acumulatorii nu trebuie aruncați împreună cu deșeurile deșeuri municipale, duceți-le la punctul de colectare.

12. Notă Producătorul nu este responsabil pentru nicio consecință cauzată de utilizarea greșită, abuz sau nerespectarea instrucțiunilor. Acest manual are doar scop informativ. Unele caracteristici și opțiuni descrise pot varia în funcție de software și țară. Producătorul își rezervă dreptul de a schimba sau de a face modificări fără notificare prealabilă.

13. Declarație simplificată de conformitate UE

MAXCOM SA declară prin prezenta că tipul de dispozitiv radio FW27 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE, Directiva 2011/65/UE (RoHS).

Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă de internet:

www.maxcom.pl/pl/content/23-deklaracje

Maxcom Smartwatch Selen	FW27
COLORS	Silver / Gold
MATERIALS	Watch case: Stainess Steel & Gorilla glass
CPU	Ji 7013A6S
DISPLAY	1.32" AMOLED 466×466
MEMORY	RAM: 256 KB RAM / 128 MB ROM
HEART RATE SENSOR	VC30F
PEDOMETER SENSOR	SC7A20
BATTERY	200mAh (Polymer cobalt battery) 5-7 days normal use
SYSTEM COMPATIBILITY	Android 6.0 & iOS 9.0 and Above



MAXCOM S.A.
43-100 Tychy
ul Towarowa 23a
POLAND
tel. 32 327 70 89
fax 32 327 78 60
www.maxcom.pl
office@maxcom.pl

Service:
serwis@maxcom.pl