

maxcom



Selen



DaFit



**Find your
full user
manual**



maxcom

FW27

Selen

Slovenský SK

1. Pred prvým použitím hodinky nabite pomocou dodaného kábla.
2. Stiahnite si a nainštalujte riadiacu aplikáciu do svojho telefónu:
 - a) Naskenovanie QR kódu:
 - b) Vyhľadajte aplikáciu Da Fit APP v Obchode Play / Obchode APP
3. Počas procesu inštalácie povoľte aplikácii pracovať a pristupovať k požadovaným zdrojom telefónu (telefónny zoznam, SMS, fotoaparát atď.)
4. Nastavte si v aplikácii pohlavie, vek, váhu a výšku a nastavte si ciele aktivity.
5. Povoľte v telefóne:
 - a) Poloha Bluetooth a GPS (telefóny s Androidom)
 - b) Bluetooth (telefóny so systémom iOS)
6. Prepojenie hodínok s aplikáciou
 - a) Kliknite na ikonu „Zariadenie“ v spodnej lište ponuky aplikácie a potom na >Vybrať zariadenie< v hornej časti obrazovky. Po vyhľadaní hodínok FW27 kliknite na „Pripojiť“. Úspešné pripojenie automaticky nastaví dátum a čas hodínok.
 - b) Ak chcete aktivovať možnosť hovoriť na hodinkách:
- aktivujte obrazovku hodínok a posuňte obrazovku nadol a potom kliknite na ikonu telefónneho slúchadla v ľavom hornom rohu obrazovky - modrá farba znamená aktívnu funkciu.

SK

- vyhľadajte v ponuke Bluetooth smartfónu Audio_FW27 a pripojte sa

7. Bežné problémy s pripojením zariadení SMART

- a) Zapnite BT (telefón musí byť viditeľný pre ostatné zariadenia)
- b) Povoľte GPS/polohu (zariadenia so systémom Android)
- c) Nainštalujte aplikáciu a udeľte jej povolenie počas procesu inštalácie (pre prácu na pozadí, prístup k multimédiám atď.)
- d) Pripojte sa k hodinkám POMOCOU APLIKÁCIE

V prípade neúspešnosti:

- a) Skontrolujte, či je zapnuté GPS
- b) V nastaveniach telefónu > Aplikácie a upozornenia > Povolenia aplikácií > povolenie pracovať na pozadí a upozornenia
- c) Skontrolujte, či hodinky/náramok už nie sú pripojené k telefónu cez ponuku Bluetooth, ak áno > BT menu > zabudnúť zariadenie > a potom sa pripojte cez aplikáciu

8. ZÁVEREČNÉ POZNÁMKY:

Pri absencii pripomienok/správ (SMS, Messenger, skype, X atď.) na hodinkách:

- a) Umožnite aplikácii prístup ku kontaktom, správam a vybraným sociálnym médiám v aplikácii
- b) V telefónoch s Androidom sa často vyžaduje rovnaká operácia ako vyššie v nastaveniach telefónu (zvyčajne: Nastavenia>Aplikácie>Povolenia)

c) Keď hodinky prerušia spojenie s telefónom

- Skontrolujte správu napájania v nastaveniach telefónu, aby ovládacia aplikácia bežala na pozadí bez šetrenia batérie. Zvyčajne: Nastavenia> Správa batérie/ napájania> Aplikácie> (názov aplikácie)> nešetríte

- Voliteľné: na hlavnej obrazovke podržte stlačenú ikonu aplikácie (funguje len na niektorých verziách Androidu), aby sa zobrazila jej ponuka > informácie o aplikácii > spotreba batérie / batéria > ... (každý výrobca to nazýva trochu inak: neobmedzené / povoliť popredie práca atď.)

d) Bluetooth nie je pripojený alebo sa nemôže pripojiť:

- Resetujte hodinky a znova sa pripojte
- Reštartujte telefón a znova sa pripojte
- Odpojte všetky ostatné zariadenia Bluetooth

9. Úplné pokyny a ďalšie informácie na www.maxcom.pl a QR kód nižšie

10. Maximálna hodnota EIRP: 5,49dBm

11. Informácie o životnom prostredí

NEVHAZUJTE BATÉRIE ALEBO BATÉRIE DO OHŇA

Poznámka: Toto zariadenie je označené v súlade s európskou smernicou 2012/19/ES a poľským zákonom o odpadových zariadeniach elektrických a elektronických zariadení, symbol prečiarknutého odpadkového koša. Takéto označenie informuje o tom, že toto zariadenie po skončení životnosti nemožno dávať spolu s ostatným

domovým odpadom.

Produkt by sa mal použiť selektívnym zberom na miestach pripravených na tento účel. Správne zaobchádzanie s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami prispieva k predchádzaniu následkom škodlivým pre ľudské zdravie a životné prostredie v dôsledku prítomnosti nebezpečných komponentov, ako aj nesprávneho skladovania a spracovania takýchto zariadení.

Zariadenie obsahuje Li-ion batériu. Použité batérie sú škodlivé pre životné prostredie. Dovtedy by sa mali skladovať na špeciálne určenom mieste vo vhodnej nádobe,

v súlade s platnými predpismi. Batérie a akumulátory sa nesmú likvidovať s komunálnym odpadom, odovzdajte ich na zberné miesto

12. Upozornenie Výrobca nezodpovedá za žiadne následky spôsobené nesprávnym používaním, zneužitím alebo nedodržaním pokynov. Táto príručka slúži len na informačné účely. Niektoré opísané funkcie a možnosti sa môžu líšiť v závislosti od softvéru a krajiny. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny alebo zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

13. Zjednodušené EÚ vyhlásenie o zhode

MAXCOM SA týmto vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia smartwatch FW27 je v súlade so Smernicou 2014/53/EU, Smernicou 2011/65/EU (RoHS).

Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je dostupné na tejto internetovej adrese:

www.maxcom.pl/pl/content/23-deklaracje

Maxcom Smartwatch Selen	FW27
COLORS	Silver / Gold
MATERIALS	Watch case: Stainess Steel & Gorilla glass
CPU	Ji 7013A6S
DISPLAY	1.32" AMOLED 466×466
MEMORY	RAM: 256 KB RAM / 128 MB ROM
HEART RATE SENSOR	VC30F
PEDOMETER SENSOR	SC7A20
BATTERY	200mAh (Polymer cobalt battery) 5-7 days normal use
SYSTEM COMPATIBILITY	Android 6.0 & iOS 9.0 and Above



MAXCOM S.A.
43-100 Tychy
ul Towarowa 23a
POLAND
tel. 32 327 70 89
fax 32 327 78 60
www.maxcom.pl
office@maxcom.pl

Service:
serwis@maxcom.pl