

maxcom



FW28 SELEN MINI

quick start manual



DaFit



**Find your
full user
manual**



maxcom

SELEN MINI

FW28
QUICK START
MANUAL

Deutsch DE

1. Laden Sie Ihre Uhr mit dem mitgelieferten Kabel auf, bevor Sie sie zum ersten Mal verwenden.
 2. Laden Sie die Steuerungs-App herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Telefon mit:
 - a) Scannen des QR-Codes:
 - b) Suchen Sie im Play Store / APP Store nach Da Fit
 3. Erteilen Sie der Anwendung während der Installation die Erlaubnis, zu arbeiten und auf die erforderlichen Telefonressourcen (Telefonbuch, SMS, Kamera usw.) zuzugreifen.
 4. Geben Sie in der App Ihr Alter, Gewicht und Ihre Größe ein und legen Sie Aktivitätsziele fest.
 5. Aktivieren Sie auf Ihrem Telefon:
 - a) Bluetooth- und GPS-Standort (Android-Telefone)
 - b) Bluetooth (iOS-Telefone)
 6. Verbinden der Uhr mit der Anwendung
- Klicken Sie in der unteren Menüleiste der Anwendung mittig auf das Gerätesymbol und dann oben auf dem Bildschirm auf „GERÄT HINZUFÜGEN“. Nachdem Sie Ihre FW28-Uhr gesucht haben, klicken Sie auf „Verbinden“. Die App bittet um Erlaubnis

zur Verbindung – klicken Sie auf das Bestätigungssymbol. Bei erfolgreicher Verbindung werden Datum und Uhrzeit der Uhr automatisch eingestellt.

Hinweis: Wenn Sie „Automatische Tonverbindung“ auswählen, wird die Uhr zur Freisprecheinrichtung für Ihr Telefon. Diese Funktion kann im Uhrenmenü deaktiviert werden: Schieben Sie den Hauptbildschirm nach unten, klicken Sie auf das blaue Hörersymbol und deaktivieren Sie „Audiomodus“ oben auf dem Bildschirm.

HINWEIS: Nachdem Sie den Startbildschirm nach unten geschoben haben: Durch Berühren des Hörersymbols wird die Freisprechfunktion aktiviert/deaktiviert. Das weiße Symbol ∞ zeigt eine Bluetooth-Verbindung zum Telefon an, ein graues Symbol bedeutet, dass keine Verbindung besteht.

7. Fehlerbehebung beim Verbinden von SMART-Geräten

- a) BT einschalten (das Telefon muss für andere Geräte sichtbar sein)
- b) Aktivieren Sie GPS/Standort
- c) Installieren Sie die Anwendung und erteilen Sie ihr während des Installationsvorgangs die Erlaubnis (für Hintergrundarbeiten, Zugriff auf Multimedia usw.).
- d) Stellen Sie über die App eine Verbindung zur Uhr her

Wenn erfolglos, dann:

- a) Überprüfen Sie, ob GPS eingeschaltet ist

- b) In den Telefoneinstellungen > Anwendungen und Benachrichtigungen > Anwendungsberechtigungen > Erlaubnis zum Arbeiten im Hintergrund und Benachrichtigungen
- c) Überprüfen Sie, ob die Uhr/das Armband nicht bereits über das Bluetooth-Menü mit dem Telefon verbunden ist. Wenn ja, > BT-Menü > Gerät vergessen > und stellen Sie dann über die Anwendung eine Verbindung her

8. SCHLUSSEBEMERKUNGEN:

Wenn keine Erinnerungen/Nachrichten (SMS, Messenger, Skype, Twitter usw.) auf der Uhr vorhanden sind:

- a) Erlauben Sie der App, auf Kontakte, Nachrichten und ausgewählte soziale Medien in der App zuzugreifen
- b) Bei Android-Telefonen ist häufig der gleiche Vorgang wie oben in den Telefoneinstellungen erforderlich (normalerweise: Einstellungen > Anwendungen > Berechtigungen), wenn die Uhr die Verbindung zum Telefon unterbricht
- c) Überprüfen Sie die Energieverwaltung in den Telefoneinstellungen, damit die Steuerungsanwendung im Hintergrund läuft, ohne den Akku zu schonen.
Typischerweise: Einstellungen > Akku-/Energieverwaltung > Apps > (App-Name) > Nicht speichern
- d) Optional: Halten Sie im Hauptbildschirm das Anwendungssymbol gedrückt (funktioniert nur bei einigen Android-Versionen), um das Menü > Anwendungsinformationen > Akkuverbrauch / Akku > ... anzuzeigen (jeder

Hersteller nennt es etwas anders: unbegrenzt / zulassen). Vordergrundarbeiten etc.)

e) Bluetooth ist nicht verbunden oder kann keine Verbindung herstellen:

- Setzen Sie Ihre Uhr zurück und verbinden Sie sie erneut
- Starten Sie Ihr Telefon neu und stellen Sie die Verbindung wieder her
- Trennen Sie alle anderen Bluetooth-Geräte

9. Vollständige Anweisungen und weitere Informationen unter www.maxcom.pl und dem QR-Code unten

10. Maximaler EIRP-Wert: -0,39 dBm

Umweltinformationen



Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer Hinweis: Dieses Gerät ist gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EG und dem polnischen Gesetz über Altgeräte gekennzeichnet Elektro- und Elektronikgeräte, Symbol der durchgestrichenen Mülltonne. Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Gerät nach Ablauf seiner Nutzungsdauer nicht mehr zusammen mit anderem Hausmüll entsorgt werden darf.

Das Produkt sollte durch selektive Sammlung an den dafür vorgesehenen Stellen verwendet werden. Der ordnungsgemäße Umgang mit gebrauchten Elektro- und Elektronikgeräten trägt dazu bei um schädliche Folgen für die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, die durch das Vorhandensein gefährlicher

Komponenten sowie durch unsachgemäße Lagerung und Verarbeitung solcher Geräte entstehen.

Das Gerät enthält einen Li-Ionen-Akku. Gebrauchte Batterien sind schädlich für die Umwelt. Sie sollten an einem speziell dafür vorgesehenen Ort aufbewahrt werden bis zu diesem Zeitpunkt in einem geeigneten Behälter, gemäß den geltenden Vorschriften. Batterien und Akkus dürfen nicht im Müll entsorgt werden. Kommunalabfall, bringen Sie ihn zur Sammelstelle

11. Hinweis Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Folgen, die durch Missbrauch, Missbrauch oder Nichtbeachtung der Anweisungen entstehen. Dieses Handbuch dient nur zu Informationszwecken. Einige beschriebene Funktionen und Optionen können je nach Software und Land variieren. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen oder Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt MAXCOM SA, dass der Funkgerätetyp FW28 der Richtlinie 2014/53/EU, Richtlinie 2011/65/EU (RoHS) entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar:
www.maxcom.pl/pl/content/23-deklaracje

Model name	Maxcom FW28 SELEN MINI
Colors	Silver / Gold / Black
Screen	1.19 AMOLED 390*390
Battery	200 mAh
Durability	IP67
Housing	Zinc Steel
Included in box	Smartwatch, silicon strap, metal strap, quick start, charging cable, safety info



RoHS
Compliant



MAXCOM S.A.

43-100 Tychy

ul. Towarowa 23a

POLAND

tel. 32 327 70 89

fax 32 327 78 60

www.maxcom.pl

office@maxcom.pl

Service:

serwis@maxcom.pl

