

maxcom



FW28 SELEN MINI

quick start manual



DaFit



**Find your
full user
manual**



maxcom

SELEN MINI

FW28
QUICK START
MANUAL

Français FR

1. Chargez votre montre avec le câble fourni avant de l'utiliser pour la première fois.
2. Téléchargez et installez l'application de contrôle sur votre téléphone en utilisant :
 - a) Scanner le code QR :
 - b) Rechercher Play Store / APP Store pour Da Fit
3. Lors de l'installation, autorisez l'application à fonctionner et à accéder aux ressources téléphoniques requises (répertoire, SMS, appareil photo, etc.)
4. Définissez votre âge, votre poids et votre taille dans l'application et définissez des objectifs d'activité.
5. Activez sur votre téléphone :
 - a) Localisation Bluetooth et GPS (téléphones Android)
 - b) Bluetooth (téléphones iOS)
6. Connecter la montre à l'application:

Cliquez sur l'icône « Appareil » au milieu de la barre de menu inférieure de l'application, puis sur « AJOUTER UN APPAREIL » en haut de l'écran. Après avoir recherché votre montre FW28, cliquez sur « Connecter ». L'application vous demandera l'autorisation de vous connecter. Cliquez sur l'icône de confirmation. Une fois la connexion établie, la date et l'heure de la montre seront automatiquement réglées.

Remarque : Si vous sélectionnez « Connexion audio automatique », la montre se transformera en haut-parleur pour votre téléphone. Cette fonction peut être désactivée dans le menu de la montre : faites glisser l'écran principal vers le bas, cliquez sur l'icône bleue en forme de combiné, puis décochez « Mode audio » en haut de l'écran.

REMARQUE : Après avoir fait glisser l'écran d'accueil vers le bas, appuyez sur l'icône en forme de combiné pour activer/désactiver la fonction mains libres. L'icône blanche ∞ indique une connexion Bluetooth au téléphone, tandis que l'icône grise indique l'absence de connexion..

7. Dépannage de la connexion des appareils SMART

- a) Activez BT (le téléphone doit être visible pour les autres appareils)
- b) Activer le GPS/Localisation
- c) Installez l'application et donnez-lui la permission pendant le processus d'installation (pour le travail en arrière-plan, l'accès au multimédia, etc.)
- d) Connectez-vous à la montre DEPUIS L'APP

Si échec alors :

- e) Vérifiez si le GPS est activé
- f) Dans les paramètres du téléphone > Applications et notifications > Autorisations d'application > autorisation de travailler en arrière-plan et notifications

- g) Vérifiez si la montre/le bracelet n'est pas déjà connecté au téléphone via le menu Bluetooth, si c'est le cas > menu BT > oublier l'appareil > puis connectez-vous via l'application

8. REMARQUES FINALES :

En l'absence de rappels/messages (SMS, Messenger, skype, twitter, etc.) sur la montre :

- a) Autoriser l'application à accéder aux contacts, aux messages et aux médias sociaux sélectionnés dans l'application
- b) Dans les téléphones Android, la même opération que ci-dessus est souvent requise dans les paramètres du téléphone (généralement : Paramètres> Applications> Autorisations) Lorsque la montre interrompt la connexion avec le téléphone
- c) Vérifiez la gestion de l'alimentation dans les paramètres du téléphone afin que l'application de contrôle s'exécute en arrière-plan sans économiser la batterie. Généralement : Paramètres > Gestion de la batterie/de l'alimentation > Applications > (nom de l'application) > ne pas enregistrer
- d) Facultatif : sur l'écran principal, maintenez enfoncée l'icône de l'application (ne fonctionne que sur certaines versions d'Android) pour afficher son menu > informations sur l'application > utilisation de la batterie / batterie > ... (chaque fabricant l'appelle un peu différemment : illimité / autoriser travail de premier plan, etc.)

e) Bluetooth n'est pas connecté ou ne peut pas se connecter :

f) Réinitialisez votre montre et reconnectez-vous

g) Redémarrez votre téléphone et reconnectez-vous

h) Déconnectez tous les autres appareils Bluetooth

9. Instructions complètes et plus d'informations sur www.maxcom.pl et le code QR ci-dessous

10. Valeur EIRP maximale : -0,39 dBm

11. Informations environnementales

NE PAS JETER DE PILES AU FEU



Remarque : cet appareil est marqué conformément à la directive européenne 2012/19/CE et à la loi polonaise sur les déchets d'équipement électriques et électroniques, symbole de poubelle barré. Un tel marquage informe que cet équipement après sa durée de vie utile ne peut pas être placé avec d'autres déchets ménagers.

Le produit doit être utilisé par collecte sélective aux points aménagés à cet effet. Une manipulation correcte des équipements électriques et électroniques usagés contribue

pour éviter les conséquences néfastes pour la santé humaine et l'environnement résultant de la présence de composants dangereux, ainsi que le stockage et le traitement inappropriés de ces équipements.

L'appareil contient une batterie Li-ion. Les piles usagées sont nocives pour l'environnement.

Ils doivent être stockés dans un endroit spécialement désigné jusqu'à ce point, dans un récipient approprié, conformément à la réglementation applicable. Les piles et accumulateurs ne doivent pas être jetés avec les déchets municipaux, apportez-les au point de collecte

12. Remarque Le fabricant n'est pas responsable des conséquences causées par une mauvaise utilisation, un abus ou le non-respect des instructions. Ce manuel est fourni à titre informatif uniquement. Certaines fonctionnalités et options décrites peuvent varier selon le logiciel et le pays. Le fabricant se réserve le droit de modifier ou d'apporter des modifications sans préavis.

13. Déclaration de Conformité UE simplifiée

MAXCOM SA déclare par la présente que le type d'appareil radio FW28 est conforme à la directive 2014/53/UE, directive 2011/65/UE (RoHS). Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante:
www.maxcom.pl/pl/content/23-deklaracja

Model name	Maxcom FW28 SELEN MINI
Colors	Silver / Gold / Black
Screen	1.19 AMOLED 390*390
Battery	200 mAh
Durability	IP67
Housing	Zinc Steel
Included in box	Smartwatch, silicon strap, metal strap, quick start, charging cable, safety info



RoHS
Compliant



MAXCOM S.A.

43-100 Tychy

ul. Towarowa 23a

POLAND

tel. 32 327 70 89

fax 32 327 78 60

www.maxcom.pl

office@maxcom.pl

Service:

serwis@maxcom.pl

