

maxcom



FW28 SELEN MINI

quick start manual



DaFit



**Find your
full user
manual**



maxcom

SELEN MINI

FW28
QUICK START
MANUAL

Italiano IT

1. Carica l'orologio con il cavo in dotazione prima di utilizzarlo per la prima volta.
2. Scarica e installa l'app di controllo sul tuo telefono utilizzando:
 - a) Scansione del codice QR:
 - b) Cerca Da Fit nel Play Store/APP Store
3. Durante l'installazione, autorizzare l'applicazione a funzionare e ad accedere alle risorse telefoniche richieste (rubrica, SMS, fotocamera, ecc.)
4. Imposta età, peso e altezza nell'app e imposta obiettivi di attività.
5. Abilita sul tuo telefono:
 - a) Posizione Bluetooth e GPS (telefoni Android)
 - b) Bluetooth (telefoni iOS)
6. Collegamento dell'orologio con l'applicazione:

Fai clic sull'icona "Dispositivo" al centro della barra dei menu inferiore dell'applicazione, quindi su "AGGIUNGI UN DISPOSITIVO" nella parte superiore dello schermo. Dopo aver cercato il tuo orologio FW28, fai clic su "Connetti". L'APP chiederà l'autorizzazione per la connessione: fai clic sull'icona di conferma. Una connessione riuscita imposta automaticamente la data e l'ora dell'orologio.

Nota: se selezioni "connessione audio automatica", l'orologio diventerà un vivavoce per il tuo telefono. Questa funzione può essere disattivata nel menu dell'orologio: fai

scorrere la schermata principale verso il basso, fai clic sull'icona blu della cornetta e quindi deseleziona "Modalità audio" nella parte superiore dello schermo.

NOTA: dopo aver fatto scorrere la schermata iniziale verso il basso: toccando l'icona della cornetta si attiva/disattiva la funzione vivavoce. L'icona bianca ∞ indica una connessione Bluetooth al telefono, il grigio indica nessuna connessione

7. Risoluzione dei problemi di connessione dei dispositivi SMART

- a) Attiva BT (il telefono deve essere visibile ad altri dispositivi)
- b) Abilita GPS/Localizzazione
- c) Installare l'applicazione e autorizzarla durante il processo di installazione (per lavori in background, accesso a contenuti multimediali, ecc.)
- d) Connettersi all'orologio DALL'APP

In caso di esito negativo, allora:

- e) Controlla se il GPS è acceso
- f) Nelle impostazioni del telefono > Applicazioni e notifiche > Autorizzazioni applicazione > autorizzazione a lavorare in background e notifiche
- g) Verificare se l'orologio/banda non è già connesso al telefono tramite il menu Bluetooth, in tal caso > menu BT > dimentica dispositivo > e quindi connettersi tramite l'applicazione

8. OSSERVAZIONI FINALI:

In assenza di promemoria/messaggi (SMS, Messenger, skype, twitter, ecc.) sull'orologio:

- a) Consenti all'app di accedere a contatti, messaggi e social media selezionati nell'app
- b) Nei telefoni Android, la stessa operazione di cui sopra è spesso richiesta nelle impostazioni del telefono (di solito: Impostazioni>Applicazioni>Autorizzazioni) Quando l'orologio interrompe la connessione con il telefono
- c) Controllare la gestione dell'alimentazione nelle impostazioni del telefono in modo che l'applicazione di controllo venga eseguita in background senza risparmiare batteria. In genere: Impostazioni>Gestione batteria/alimentazione>App>(nome app)>non salvare
- d) Opzionale: nella schermata principale, tieni premuta l'icona dell'applicazione (funziona solo su alcune versioni di Android) per visualizzarne il menu > informazioni sull'applicazione > utilizzo della batteria / batteria > ... (ogni produttore lo chiama in modo leggermente diverso: illimitato / consenti lavoro in primo piano ecc.)
- e) Il Bluetooth non è connesso o non riesce a connettersi:
 - Ripristina l'orologio e riconnettiti
 - Riavvia il telefono e riconnettiti
 - Scollega tutti gli altri dispositivi Bluetooth

9. Istruzioni complete e ulteriori informazioni su www.maxcom.pl e il codice QR di seguito
10. Valore EIRP massimo: -0,39 dBm
11. Informazioni ambientali

NON GETTARE LE BATTERIE NEL FUOCO



Nota: questo dispositivo è contrassegnato in conformità alla direttiva europea 2012/19/CE e alla legge polacca sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, simbolo del cestino dei rifiuti barrato. Tale marcatura informa che questa apparecchiatura dopo la sua vita utile non può essere smaltita insieme ad altri rifiuti domestici.

Il prodotto va utilizzato mediante raccolta differenziata presso i punti predisposti a tale scopo. La corretta gestione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche usate contribuisce

per evitare conseguenze dannose per la salute umana e per l'ambiente derivanti dalla presenza di componenti pericolosi, nonché dallo stoccaggio e dal trattamento impropri di tali apparecchiature.

Il dispositivo contiene una batteria agli ioni di litio. Le batterie usate sono dannose per l'ambiente. Dovrebbero essere conservati in un luogo appositamente designato fino a questo punto, in un apposito contenitore, in conformità con le normative vigenti. Le batterie e gli accumulatori non devono essere smaltiti con i rifiuti urbani, portarli al punto di raccolta.

Nota Il produttore non è responsabile per eventuali conseguenze causate da uso improprio, abuso o inosservanza delle istruzioni. Questo manuale è solo a scopo informativo. Alcune funzioni e opzioni descritte possono variare in base al software e al paese. Il produttore si riserva il diritto di modificare o apportare modifiche senza preavviso.

12. Dichiarazione di conformità UE semplificata

MAXCOM SA dichiara che il tipo di dispositivo radio FW28 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE, Direttiva 2011/65/UE (RoHS). Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

www.maxcom.pl/pl/content/23-deklaracje

Model name	Maxcom FW28 SELEN MINI
Colors	Silver / Gold / Black
Screen	1.19 AMOLED 390*390
Battery	200 mAh
Durability	IP67
Housing	Zinc Steel
Included in box	Smartwatch, silicon strap, metal strap, quick start, charging cable, safety info



RoHS
Compliant



MAXCOM S.A.

43-100 Tychy

ul. Towarowa 23a

POLAND

tel. 32 327 70 89

fax 32 327 78 60

www.maxcom.pl

office@maxcom.pl

Service:

serwis@maxcom.pl

