

maxcom



FW28 SELEN MINI

quick start manual



DaFit



**Find your
full user
manual**



maxcom

SELEN MINI

FW28
QUICK START
MANUAL

Nederlands NL

1. Laad je horloge voor het eerste gebruik op met de meegeleverde kabel.
2. Download en installeer de controle-app op uw telefoon met behulp van:
 - a) De QR-code scannen:
 - b) Zoek in Play Store / APP Store naar Da Fit
3. Geef de applicatie tijdens de installatie toestemming om te werken en toegang te krijgen tot de vereiste telefoonbronnen (telefoonboek, sms, camera, enz.)
4. Stel je leeftijd, gewicht en lengte in de app in en stel activiteitsdoelen in.
5. Activeer op je telefoon:
 - a) Bluetooth- en GPS-locatie (Android-telefoons)
 - b) Bluetooth (iOS-telefoons)
6. Het horloge verbinden met de applicatie:

Klik op het pictogram "Apparaat" in het midden van de onderste menubalk van de applicatie en vervolgens op "EEN APPARAAT TOEVOEGEN" bovenaan het scherm. Nadat u naar uw FW28-horloge hebt gezocht, klikt u op "Verbinden". De APP vraagt toestemming om verbinding te maken - klik op het bevestigingspictogram. Bij een succesvolle verbinding worden de datum en tijd van het horloge automatisch ingesteld.

Let op: als u "automatische geluidsverbinding" selecteert, wordt het horloge een luidspreker voor uw telefoon. Deze functie kan worden uitgeschakeld in het

horlogemenu: schuif het hoofdscherm naar beneden, klik op het blauwe handsetpictogram en schakel vervolgens "Audiomodus" bovenaan het scherm uit.
LET OP: nadat u het startscherm naar beneden hebt gesleept: door op het handsetpictogram te tikken, wordt de handsfreefunctie geactiveerd/gedeactiveerd.
Het witte pictogram ∞ geeft een Bluetooth-verbinding met de telefoon aan, grijs geeft aan dat er geen verbinding is.

7. Problemen oplossen bij het aansluiten van SMART-apparaten

- a) Schakel BT in (de telefoon moet zichtbaar zijn voor andere apparaten)
- b) Schakel GPS/Locatie in
- c) Installeer de applicatie en geef deze toestemming tijdens het installatieproces (voor achtergrondwerk, toegang tot multimedia, etc.)
- d) Maak verbinding met het horloge VANUIT DE APP

Lukt het niet dan:

- a) Controleer of GPS is ingeschakeld
- b) In telefooninstellingen > Applicaties en meldingen > Applicatiemachtigingen > toestemming om op de achtergrond te werken en meldingen
- c) Controleer of het horloge/bandje niet al met de telefoon is verbonden via het Bluetooth-menu, zo ja > BT-menu > apparaat vergeten > en maak vervolgens verbinding via de applicatie

8. SLOTOPMERKINGEN:

Bij gebrek aan herinneringen/berichten (SMS, Messenger, skype, twitter, etc.) op het horloge:

- a) Geef de app toegang tot contacten, berichten en geselecteerde sociale media in de app
- b) Bij Android-telefoons is dezelfde bewerking als hierboven vaak vereist in de telefooninstellingen (meestal: Instellingen>Toepassingen>Machtigingen)
Wanneer het horloge de verbinding met de telefoon verbreekt
- c) Controleer het energiebeheer in de telefooninstellingen zodat de besturingstoepassing op de achtergrond draait zonder de batterij te sparen.
Meestal: Instellingen>Batterij-/energiebeheer>Apps>(app-naam)>niet opslaan
- d) Optioneel: houd op het hoofdscherm het applicatiepictogram ingedrukt (werkt alleen op sommige Android-versies) om het menu > applicatie-informatie > batterijgebruik / batterij > ... weer te geven (elke fabrikant noemt het een beetje anders: onbeperkt / toestaan voorgrondwerk etc.)
- e) Bluetooth is niet verbonden of kan geen verbinding maken:
 - Stel uw horloge opnieuw in en maak opnieuw verbinding
 - Start uw telefoon opnieuw op en maak opnieuw verbinding
 - Koppel alle andere Bluetooth-apparaten los

9. Volledige instructies en meer informatie op www.maxcom.pl en de onderstaande QR-code

10. Maximale EIRP-waarde: -0,39 dBm

11. Milieu-informatie

GOOI DE BATTERIJEN NIET IN HET VUUR

Opmerking: dit apparaat is gemarkeerd in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EC en de Poolse wet op afgedankte apparatuur elektrische en elektronische apparatuur, symbool met doorgekruiste afvalbak. Een dergelijke markering informeert dat dit apparaat na zijn gebruiksduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid.

Het product moet worden gebruikt door selectieve inzameling op de daarvoor bestemde punten. Een goede omgang met gebruikte elektrische en elektronische apparatuur draagt hieraan bij om schadelijke gevolgen voor de menselijke gezondheid en het milieu als gevolg van de aanwezigheid van gevaarlijke componenten, evenals onjuiste opslag en verwerking van dergelijke apparatuur te voorkomen.

Het apparaat bevat een Li-ion batterij. Gebruikte batterijen zijn schadelijk voor het milieu.

Ze moeten op een speciaal daarvoor bestemde plaats worden bewaard tot dit punt, in een geschikte container, in overeenstemming met de geldende regelgeving. Batterijen en accu's mogen niet bij het afval worden gooid gemeentelijk afval, breng het naar het inzamelpunt

12. Opmerking De fabrikant is niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen veroorzaakt door verkeerd gebruik, misbruik of het niet naleven van de instructies.

Deze handleiding is alleen voor informatieve doeleinden. Sommige beschreven functies en opties kunnen per software en land verschillen. De fabrikant behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen of aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving.

13. Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring

MAXCOM SA verklaart hierbij dat het type radioapparaat FW28 voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU, Richtlijn 2011/65/EU (RoHS). De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:
www.maxcom.pl/pl/content/23-deklaracje

Model name	Maxcom FW28 SELEN MINI
Colors	Silver / Gold / Black
Screen	1.19 AMOLED 390*390
Battery	200 mAh
Durability	IP67
Housing	Zinc Steel
Included in box	Smartwatch, silicon strap, metal strap, quick start, charging cable, safety info



RoHS
Compliant



MAXCOM S.A.

43-100 Tychy

ul. Towarowa 23a

POLAND

tel. 32 327 70 89

fax 32 327 78 60

www.maxcom.pl

office@maxcom.pl

Service:

serwis@maxcom.pl

