

maxcom



FW28 SELEN MINI

quick start manual



DaFit



**Find your
full user
manual**



maxcom

SELEN MINI

FW28
QUICK START
MANUAL

Polska PL:

1. Przed pierwszym użyciem naładuj zegarek za pomocą dołączonego przewodu.
2. Pobierz i zainstaluj na telefonie aplikację sterującą za pomocą:
 - a) Zeskanowania kodu QR
 - b) Wyszukaj w sklepie Play Store / APP Store aplikacji Da Fit
3. W trakcie instalacji wydaj aplikacji zezwolenia na pracę w tle oraz na dostęp do wymaganych zasobów telefonu (książka telefoniczna, SMS, kamera, etc.)
4. Ustaw w aplikacji swój wiek, wagę i wzrost oraz ustal cele aktywności.
5. Włącz w telefonie:
 - a) Bluetooth oraz lokalizację GPS (telefony z Androidem)
 - b) Bluetooth (telefony z iOS)
6. Łączenie zegarka z aplikacją
Kliknij ikonę „Urządzenie” pośrodku dolnego paska menu aplikacji, a następnie „DODAJ URZĄDZENIE” na górze ekranu. Po wyszukaniu zegarka FW28 klikamy „Połącz”. Aplikacja zapyta czy chcesz połączyć zegarek – kliknij „Zezwól”. Udane połączenie automatycznie ustawia datę i godzinę zegarka.

Uwaga:

Jeśli zaznaczymy „automatyczne łączenie dźwięku” zegarek stanie się zestawem głośnomówiącym dla telefonu. Funkcję tę możemy wyłączyć w menu zegarka:

przesuń ekran główny w dół, kliknij niebieską ikonę słuchawki a następnie odznacz „Tryb audio” na górze ekranu.

UWAGA:

Po przesunięciu ekranu głównego w dół : dotykając ikony słuchawki aktywujemy/deaktywujemy funkcję głośnomówiącą. Biała ikona ∞ oznacza połączenie Bluetooth z telefonem, szary kolor oznacza brak połączenia.

7. Najczęstsze problemy z łączeniem urządzeń SMART

- a) Włączyć BT (telefon musi być widoczny dla innych urządzeń)
- b) Włączyć GPS / lokalizację
- c) Zainstalować aplikację i wydać jej w procesie instalacji zezwolenia (na pracę w tle, dostęp do multimediów etc.)
- d) Połączyć z zegarkiem **z poziomu** aplikacji, **nie** z menu Bluetooth
- e) Jeśli połączenie nieudane, wtedy:
- f) Sprawdzić czy włączony jest GPS
- g) Sprawdzić ustawienia telefonu: Ustawienia > Aplikacje i powiadomienia > Upewnienia aplikacji > Zezwolenie na pracę w tle i powiadomienia
- h) Sprawdzić czy przypadkiem zegarek/opaska nie jest połączony już z telefonem za pomocą menu Bluetooth, jeśli tak > menu BT > zapomnij urządzenie > a następnie połącz przez aplikację

8. UWAGI KOŃCOWE:

- a) W przypadku braku przypomnień/wiadomości (SMS, Messenger, skype, twitter, etc.) zezwól aplikacji na dostęp do kontaktów, wiadomości i wybranych mediów społecznościowych w aplikacji: Urządzenie > Ustawienia powiadomień
- b) W telefonach z systemem Android często wymagana jest taka sama operacja jak powyżej wykonana w ustawieniach telefonu (zwykle: Ustawienia>Aplikacje>Uprawnienia).
- c) Gdy zegarek zrywa łączność z telefonem sprawdź zarządzanie energią w ustawieniach telefonu, aby aplikacja sterująca działała w tle bez oszczędzania baterii (zwykle: Ustawienia > Bateria/zarządzanie energią > Aplikacje > Da Fit > nie oszczędzaj)
- d) Opcjonalnie: na ekranie głównym telefonu przytrzymujemy ikonę aplikacji (zadziała tylko w niektórych wersjach Androida) aby wyświetlić jej menu >informacje o aplikacji>użycie baterii/bateria> ... (każdy producent nazywa to nieco inaczej: bez ograniczeń/zezwoł na pracę pierwszoplanową etc.)
- e) Bluetooth nie jest podłączony lub nie może się połączyć:
 - Zresetuj zegarek i połącz się ponownie
 - Uruchom ponownie telefon i podłącz ponownie
 - Odłącz wszystkie inne urządzenia Bluetooth

9. Pełna instrukcja i więcej informacji pod adresem www.maxcom.pl oraz kodem QR na pierwszej stronie.

10. Maksymalna wartość EIRP: -0,39 dBm

11. Informacja dotycząca ochrony środowiska



Uwaga: to urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Uwaga: tego sprzętu nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych!!! Wyrób należy utylizować poprzez selektywną zbiórkę w punktach do tego przygotowanych. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Aby umożliwić recykling materiałów użytych do produkcji opakowania telefonu, stosuj zasady dotyczące sortowania materiałów, ustanowione lokalnie dla tego typu odpadów. W zestawie znajduje się akumulator Li-ion. Zużyte akumulatory są szkodliwe dla środowiska. Powinny być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie, w odpowiednim pojemniku, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych, należy oddać je do miejsca zbiórki.

NIE WOLNO WRZUCAĆ BATERII ANI AKUMULATORÓW DO OGNIA!

12. Warunki gwarancji

Maxcom S.A. z siedzibą w Tychach, przy ul. Towarowej 23a, 43-100 Tychy (KRS:

0000410197, NIP: 6462537364) (dalej: Maxcom) udziela gwarancji na zakupione urządzenie (dalej: Produkt) na okres 24 miesięcy na prawidłowe działanie Produktu. Na produkt udzielana jest gwarancja, której nieodłącznym elementem jest dowód zakupu. Uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania, wyładowania elektrostatycznego lub uszkodzenia mechanicznego nie będą usuwane bezpłatnie w ramach Gwarancji. Jeżeli użytkownik podjął próbę samoczynnej naprawy lub przeróbki powoduje to utratę gwarancji!

Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, oddaj je do naprawy w najbliższym autoryzowanym ser-wisie lub u zgłoś reklamację u sprzedawcy. Producent nie odpowiada za wady spowodowane przez użytkownika w wyniku niewłaściwego użytkowania lub niezgodnego z instrukcją obsługi.

- Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może je uszkodzić. Bez względu na klasę ochrony IP urządzenie należy chronić przed zgnieceniem, uderzeniem i upuszczeniem.

- Pielęgnacja urządzenia: do czyszczenia powierzchni urządzenia używaj tylko miękkiej, czystej i suchej szmatki. Nie maluj urządzenia, farba może uniemożliwić prawidłowe działanie.

- W wyniku dłuższego działania urządzenie może się nagrzewać. W większości sytuacji jest to normalny objaw, najczęściej występuje w trakcie ładowania lub długotrwałej pracy. Aby uniknąć przegrzania automatycznie zwolnić, zamknąć aplikację, przerwać ładowanie, a nawet wyłączyć urządzenie

13. Uwaga Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konsekwencje spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem, nadużywaniem bądź nie zastosowaniem się do instrukcji. Ten podręcznik jest przeznaczony wyłącznie do celów informacyjnych. Niektóre opisane funkcje i opcje mogą się różnić w zależności oprogramowania i kraju. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany lub wprowadzania zmian bez uprzedzenia.

14. UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE Maxcom S.A. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego: zegarek MAXCOM FW28 jest zgodny z: Dyrektywą 2014/53/UE RED z dnia 16 kwietnia 2014 r (Radio Equipment Directive) – dyrektywa dot. urządzeń radiowych Dyrektywą 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r (Ograniczenie stosowania niektórych niebezpiecznych sub-stancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym RoHS) Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
<http://www.maxcom.pl/deklaracje>

Model name	Maxcom FW28 SELEN MINI
Colors	Silver / Gold / Black
Screen	1.19 AMOLED 390*390
Battery	200 mAh
Durability	IP67
Housing	Zinc Steel
Included in box	Smartwatch, silicon strap, metal strap, quick start, charging cable, safety info



RoHS
Compliant



MAXCOM S.A.

43-100 Tychy

ul. Towarowa 23a

POLAND

tel. 32 327 70 89

fax 32 327 78 60

www.maxcom.pl

office@maxcom.pl

Service:

serwis@maxcom.pl

