

MAXCOM FIT

SW32 Neon

Mode D'emploi

Veillez lire le mode d'emploi avant de commencer à utiliser votre montre.

Remarque :

1. Maxcom SA se réserve le droit de modifier le contenu de ce mode d'emploi sans préavis. Il est normal que certaines fonctions puissent différer en fonction des différentes versions du logiciel
2. Chargez l'appareil avec le câble fourni.
3. Connectez votre montre à une application dédiée et saisissez les données personnelles requises avant la première synchronisation.

1. Description de la montre



Affichage

Touche

Port de chargement

Moniteur de fréquence cardiaque

Le modèle peut fonctionner avec des téléphones fonctionnant avec les systèmes

d'exploitation suivants :

Android OS 5.0 et plus récent

Iphone: iOS 9.0 et plus récent

2. L'installation de l'application Da Fit et le couplage avec votre téléphone

Veuillez scanner le code QR ci-dessous ou télécharger l'application à partir du Play Store ou de l'AppStore.

Le code QR peut également être scanné à partir de votre montre



(Da Fit code QR)

Remarques :

1. Pour les utilisateurs des appareils Apple : lorsque le téléphone n'est pas utilisé pendant au moins deux heures, le système iOS éteint l'application DaFit et coupe la connexion sans fil. Au démarrage (au réveil), votre smartphone se reconnecte automatiquement à votre montre.
2. Pour les utilisateurs d'Android, après avoir installé l'application, vous devez permettre son fonctionnement en arrière-plan (dans les paramètres de l'application > autorisations de l'application). La nomenclature des menus des différents fabricants et modèles peut varier

2. La connexion (synchronisation) de la montre au smartphone

1. Ouvrez l'application et paramétrez vos données.
2. Connexion : sur l'écran principal de l'application, cliquez sur l'icône centrale en bas de l'écran, puis sur "ajouter un appareil" en haut de l'écran (pour la première connexion, le service de localisation GPS doit être activé - l'application vous le demandera) et sélectionnez ensuite votre montre dans le menu.
3. Les réglages de la montre par l'intermédiaire de l'application (après un couplage réussi) :

L'apparence de la montre (afficheur)

((Vous pouvez également régler ce paramètre en maintenant l'écran enfoncé pendant 3 secondes et en déplaçant vers la droite/gauche - cliquez pour confirmer l'écran sélectionné)

Notifications

Cliquez et sélectionnez les applications dont vous souhaitez recevoir les notifications sur votre montre.

ALARMES (Trois par défaut) - réglage des alarmes dans l'horloge

APPAREIL PHOTO

Android : Cliquez sur la fonction Appareil photo dans l'application et l'icône de l'appareil photo apparaîtra sur votre montre, en cliquant sur cette dernière prend une photo avec l'appareil photo de votre téléphone.

Apple : Cliquez sur la fonction Appareil photo dans l'application, et activez l'appareil photo manuellement, puis vous pouvez prendre une photo en utilisant votre montre.

AUTRES

Trouver l'appareil : en cliquant sur cette fonction, la montre synchronisée se met à vibrer, ce qui vous aide à la localiser.

Formats horaires : 12 ou 24 heures

Ne pas déranger : "Fermer" est le mode par défaut, signifiant que la fonction n'est pas active. Lorsque vous réglez l'heure à laquelle votre montre ne doit pas vous informer des notifications et/ou des alarmes, une plage d'heures apparaîtra au lieu de "Fermer".

Rappel de bouger - désactivé par défaut. Une fois lancée, cette notification est active de 10h00 à 22h00.

Langue : vous pouvez définir une langue différente du menu de la montre.

Aperçu rapide - activé par défaut. Indique l'activation de l'écran de la montre par la main. Il est possible de définir la durée pendant laquelle cette fonction doit être active.

Météo : permet d'ouvrir/fermer l'aperçu de la météo dans la montre. Vous pouvez entrer la ville qui vous intéresse ou laisser cette fonction au service de localisation - cela nécessite d'accorder des autorisations supplémentaires à l'application (la mise à jour de la météo se fait toutes les deux heures). Après avoir désactivé cette option, la météo s'affiche sur votre montre pendant encore deux heures.

MISE A JOUR

Lorsque l'application détecte une version plus récente du logiciel, un point rouge apparaîtra et vous pourrez mettre à jour votre montre. Assurez-vous que votre montre est chargée à 50% au minimum avant de commencer la mise à jour.

SUPPRIMER - visible à côté de l'image de la montre, sous l'état de la pile, il permet d'arrêter le couplage avec la montre.

Remarque : pour les téléphones Apple allez dans Paramètres>Bluetooth>Ignorer pour interrompre complètement la connexion sans fil.

3. Fonctions principales

Fonctions de base

Alimentation électrique : la montre étant éteinte, maintenez le bouton latéral enfoncé pendant 3 secondes pour la mettre en marche. Lorsqu'elle est allumée, une courte pression sur le bouton réveille la montre.

Arrêt : Maintenez le bouton latéral enfoncé pendant 3 secondes.

Informations sur la montre : Faites glisser l'écran d'accueil vers la gauche, puis en bas jusqu'à la dernière ligne, cliquez pour afficher les informations : nom du BT, adresse MAC et autres.

Podomètre

Vous pouvez vérifier le nombre de pas dans la montre et dans l'application si la montre est appariée

Moniteur de sommeil

Il enregistre les paramètres de sommeil entre 10h00 et 10h00.

Moniteur de fréquence cardiaque

Allez à l'icône de la fréquence cardiaque, maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes pour commencer la mesure. Le résultat apparaîtra immédiatement après la mesure, qui prend environ 30 secondes. Le résultat sera envoyé à l'application connectée.

Entraînement

Choisissez parmi : Marche, Course, Vélo, Corde à sauter, Badminton, Basket-ball et Football

Sélectionnez le sport approprié, cliquez sur l'icône pour commencer l'entraînement. Des données telles que les pas, la distance en calories, la fréquence cardiaque et le temps d'entraînement seront visibles. Faites glisser l'écran vers la droite pour sélectionner une pause ou la fin de l'entraînement.

Les données seront envoyées à l'application, où il sera possible de les consulter. Après leur transmission, les

données disparaissent de la montre. Remarque : Seules les données d'activité durant plus de deux minutes sont enregistrées.

Pression artérielle

Saturation

Météo

Messages :

Faites glisser l'écran du montre vers le bas pour accéder aux messages et aux notifications. Les trois dernières

notifications sont visibles.

Impossible de lire ou d'écouter les messages vocaux !

Autres

Faites glisser l'écran vers la gauche pour entrer dans le menu "Autres".

Appareil photo

Chronomètre

Luminosité

Réinitialisation

Arrêt

Info

4. Exigences

Une seule application de ce type doit être installée pour une communication parfaite entre votre montre et votre téléphone. Si de nombreuses applications utilisent une connexion Bluetooth, des problèmes de transfert de données et de synchronisation peuvent survenir.

Remarque : Certains téléphones avec Android vous indiqueront que vous ne pouvez pas installer l'application - alors allez dans les paramètres et autorisez les "sources inconnues".

Lorsque le téléphone demande la permission, appuyez sur " autoriser " à chaque question pour profiter au maximum de l'appareil.

Certains téléphones avec Android peuvent fermer l'application pendant qu'elle est en cours de nettoyage. Autorisez l'application à fonctionner en arrière-plan pour éviter un arrêt accidentel.

Activation de l'application en arrière-plan : Paramètres>Applications>Autorisations d'application>Da Fit>activer en arrière-plan (les noms des différentes étapes peuvent varier en fonction de la version Android et/ou de la marque du téléphone)

Le moniteur de fréquence cardiaque nécessite un bon contact avec la peau pour fonctionner correctement - un bracelet trop serré provoquera un problème de circulation sanguine et un bracelet trop lâche provoquera une interférence du laser, ce qui entraînera une altération de la précision de la mesure.

Utilisez un chargeur 5V/1A pour le chargement. Cette montre ne doit pas être chargée avec des chargeurs de type fast-charge.

- 4.7 Les mesures effectuées avec cet appareil sont uniquement destinées à des fins de consultation, elles ne peuvent pas être traitées comme des mesures médicales.

5. Dépannage

Impossible d'allumer la montre

Maintenez l'écran enfoncé pendant 3 secondes

Assurez-vous que votre montre est chargée

Si la montre n'a pas été utilisée pendant une longue période, elle doit être chargée avec une alimentation électrique d'une capacité de 1A

La montre s'éteint

Vérifier l'état de la batterie

Le temps de charge de la batterie est très court

Cela peut arriver si la batterie n'a pas été correctement chargée - chargez-la pendant 2 heures pour vous en assurer.

Alimentation électrique ou câble de chargement défectueux

Assurez-vous que toutes les fiches sont bien en contact avec les prises.

La déconnexion BT ou l'impossibilité de connexion

Redémarrez BT sur votre téléphone, puis arrêtez et redémarrez votre montre

Redémarrez votre smartphone

Données inexactes du moniteur de sommeil

L'idée du moniteur de sommeil est de suivre le modèle naturel du repos nocturne - portez une montre tout le temps, car si elle n'est portée que pendant le temps de sommeil, les données seront perturbées et/ou le moniteur ne pourra pas enregistrer le temps de sommeil.

Warranty Card
Client information

Modèle		Vendor	(stamp)
Client name		Contact no.	
Sales contact		Purchase date	
Client address			
Sales address			
Description			
Date	Faults	Repair	Note