

MAXCOM FIT

SW32 Neon

Lietošanas pamācība

Pirms pulksteņa lietošanas, lūdzu, izlasiet lietošanas pamācību.

Piezīme:

1. Maxcom SA patur tiesības mainīt šīs pamācības saturu bez brīdinājuma. Ir normāli, ka dažas funkcijas dažādās programmatūras versijās var atšķirties.
2. Lādējiet ierīci, izmantojot komplektā iekļauto kabeli.
3. Savienojiet pulksteni ar speciālo lietojumprogrammu un ievadiet nepieciešamos personas datus pirms pirmās sinhronizācijas.

1. Pulksteņa apraksts



Displejs

Poga

Uzlādes ports

Pulsa sensors

Modelis var darboties ar tālruniem, kuros darbojas sekojošas operētājsistēmas:

Android OS 5.0 un jaunāka versija

Iphone: iOS 9.0 un jaunāka versija

2. Da Fit lietojumprogrammas instalēšana un savienošana pārī ar tālruni

Lūdzu, skenējiet zemāk norādīto QR kodu vai lejupielādējiet lietotni no Play Store vai

AppStore veikala. QR kodu var arī noskenēt no pulksteņa



(Da Fit QR kods)

Piezīmes:

1. Apple ierīču lietotājiem: ja tālrunis netiek lietots vismaz divas stundas, iOS sistēma atspējos DaFit lietotni un pārtrauks bezvadu savienojumu. Viedtālruna iedarbināšana (pamodināšana) automātiski atjaunos savienojumu ar pulksteni.
2. Android lietotājiem pēc lietotnes instalēšanas ir jāļauj tai darboties fonā (lietotnes iestatījumos > lietotņu atļaujas). Nosaukumi atsevišķu ražotāju un modeļu izvēlnēs var atšķirties.

2. Pulksteņa savienošana (sinchronizācija) ar viedtālruni

1. Atveriet lietotni un iestatiet savu informāciju.
2. Savienojuma izveide: lietojumprogrammas galvenajā ekrānā noklikšķiniet uz vidējās ikonas ekrāna apakšā, pēc tam ekrāna augšdaļā "pievienojiet ierīci" (pirmajam savienojumam aktivizējiet GPS atrašanās vietas pakalpojumu - lietojumprogramma to pieprasīs), pēc tam izvēlnē atlasiet savu pulksteni.
3. Pulksteņa iestatījumi, izmantojot lietotni (pēc veiksmīgas savienošanas pārī):

3.1 Pulksteņa (displeja) izskats

(To var arī iestatīt, turot ekrānu 3 sekundes un pārvietojot to pa labi/pa kreisi – atlasītais ekrāns tiek apstiprināts noklikšķinot).

3.2 Paziņojumi

Noklikšķiniet un atlasiet lietotnes, no kurām vēlaties saņemt paziņojumus savā pulkstenī.

3.3 TRAUKSMES SIGNĀLI (Pēc noklusējuma trīs) – signālu iestatīšana pulkstenī

3.4 KAMERA

Android: lietojumprogrammā noklikšķiniet uz kameras funkcijas, un pulkstenī parādīsies kameras ikona, noklikšķinot uz tās, tiek uzņemts fotoattēls ar tālruņa kameru.

Apple: Lietotnē noklikšķiniet uz Kameras funkcijas un manuāli ieslēdziet kameru, pēc tam ar pulksteni varat aktivizēt momentuzņēmumu.

3.5 CITI

3.5.1 Atrast ierīci: noklikšķinot uz šīs komandas, sinhronizētais pulkstenis sāks vibrēt, kas palīdzēs jums to atrast.

3.5.2 Laika formāti: 12 vai 24 stundas

3.5.3 Netraucēt: "Aizvērt" ir noklusējuma režīms, kas nozīmē, ka funkcija nav aktīva. Iestatot laiku, kurā pulkstenis jūs neinformēs par paziņojumiem un/vai trauksmes signāliem, "Aizvērt" vietā tiks parādīts stundu diapazons.

3.5.4 Atgādinājums par kustēšanos — izslēgts pēc noklusējuma. Kad tas ir iespējots, šis paziņojums ir aktīvs no pulksten 10:00 līdz 22:00.

3.5.5 Valoda: varat iestatīt citu valodu pulksteņa izvēlei.

3.5.6 Ātrs pārskats — iespējots pēc noklusējuma. Nozīmē pulksteņa ekrāna aktivizēšanu ar rokas kustību. Var iestatīt laika periodu, kurā šai funkcijai jābūt aktīvai.

3.5.7 Laikapstākļi: atver/aizver laikapstākļu pārskatu pulkstenī. Varat ievadīt pilsētu, kura jūs interesē, vai uzticēt šo funkciju 'atrašanās vietas' funkcijai - tas prasa lietojumprogrammai piešķirt papildu atļaujas (laikapstākļi tiek atjaunināti ik pēc divām stundām). Kad šī opcija ir izslēgta, laikapstākļi pulkstenī būs redzami vēl divas stundas.

3.6 ATJAUNINĀJUMS

Kad lietotne noteiks jaunāku programmatūras versiju, parādīsies sarkans punkts un pulksteni var atjaunināt. Pirms atjaunināšanas sākuma pārlicinieties, vai pulkstenis ir uzlādēts vismaz par 50%.

3.7 DZĒST — redzams blakus pulksteņa fotoattēlam, zem akumulatora līmeņa, pārtrauc savienojumu pārī ar pulksteni.

Piezīme: Apple tālruņiem dodieties uz Iestatījumi > Bluetooth > Ignorēt, lai pilnībā pārtrauktu bezvadu savienojumu.

3. Galvenās funkcijas

3.1 Pamati

3.1.1 Barošana: kad pulkstenis ir izslēgts, paturiet sānu pogu 3 sekundes, lai to ieslēgtu. Pēc ieslēgšanas, īsa pogas nospiešana pamodina pulksteni.

3.1.2 Izslēgšana: paturiet sānu pogu 3 sekundes.

3.1.3 Informācija par pulksteni: velciet sākuma ekrānu pa kreisi, pēc tam uz leju līdz pēdējai rindiņai, noklikšķiniet, lai skatītu informāciju: BT nosaukums, MAC adrese un citi.

3.2 Pedometrs

Varat pārbaudīt soļu skaitu pulkstenī un lietotnē, ja pulkstenis ir savienots pārī.

3.3 Miega monitors

Reģistrē miega parametrus no 20:00 līdz 10:00.

3.4 Pulsa monitors

Dodieties uz pulsa ikonu, paturiet 2 sekundes, lai sāktu mērīšanu. Rezultāts parādīsies uzreiz pēc mērījuma pabeigšanas, kas ilgst apmēram 30 sekundes. Rezultāts tiks nosūtīts savienotajai pārī lietojumprogrammai.

3.5 Treniņš

3.5.1 Izvēlieties kādu no: Pastaiga, Skriešana, Velosipēds, Lecamaukla, Badmintons, Basketbols un Futbols

3.5.2 Izvēlieties atbilstošo sporta veidu, noklikšķiniet uz ikonas, lai sāktu treniņu. Būs redzami tādi dati kā soļi, attālums, kalorijas, pulss un treniņa laiks. Velciet ekrānu pa labi, lai apturētu vai beigtu treniņu.

3.5.3 Dati tiks nosūtīti uz lietojumprogrammu, kur tos varēs apskatīt. Pēc pārsūtīšanas dati pazūd no pulksteņa.

Piezīme: tiek saglabāti aktivitātes dati, kas ilgst vairāk nekā divas minūtes.

3.6 Asinsspiediens

3.7 Saturācija

3.8 Laikapstākļi

3.9 Ziņojumi:

Velciet pulksteņa ekrānu uz leju, lai piekļūtu ziņojumiem un paziņojumiem. Ir redzami pēdējie trīs paziņojumi.

Nevar lasīt vai klausīties balss ziņas!

3.10 Cits

Pavelciet ekrānu pa kreisi, lai atvērtu izvēlni "Cits".

3.10.1 Kamera

3.10.2 Hronometrs

3.10.3 Spilgtums

3.10.4 Atiestatīšana

3.10.5 Atspējot

3.10.6 Informācija

4. Prasības

4.1 Lai nodrošinātu perfektu saziņu starp pulksteni un tālruni, ir jāinstalē tikai viena šāda veida lietojumprogramma. Ja vairākas programmas izmanto Bluetooth savienojumu, var rasties problēmas ar datu pārsūtīšanu un sinhronizāciju.

Piezīme: daži Android tālruņi jūs informēs, ka nevarat instalēt lietojumprogrammu - dodieties uz iestatījumiem un autorizējiet "nezināmus avotus".

4.2 Kad tālrunis pieprasa atļaujas, katrā jautājumā nospiediet "atļaut", lai izmantotu visas ierīces iespējas.

4.3 Daži Android tālruņi var aizvērt lietotni tās tīrīšanas laikā. Ļaujiet lietotnei darboties fonā, lai izvairītos no nejaušas izslēgšanas.

Lietotnes aktivizēšana fonā: Iestatījumi> Lietojumprogrammas>lietojumprogrammas atļaujas> Da Fit> palaist fonā (atsevišķu darbību nosaukumi var atšķirties atkarībā no Android versijas un/vai tālruņa zīmola)

4.4 Lai pulsmetrs darbotos pareizi, ir nepieciešams atbilstošs kontakts ar ādu – pārāk ciešs pulksteņa stiprinājums radīs problēmas ar asins plūsmu, un pārāk vaļīgs pulksteņa stiprinājums traucē lāzera darbību, kas noved pie mērījumu precizitātes traucējumiem.

4.5 Uzlādei izmantojiet 5V/1A lādētāju. Šo pulksteni nevajadzētu lādēt ar ātrās uzlādes barošanas avotiem.

4.7 Mērījumi ar šo ierīci ir paredzēti tikai uzziņai, tos nevar uzskatīt par medicīnisku mērījumu rezultātiem.

5. Problēmu novēršana

5.1 Pulksteni nevar ieslēgt

5.1.1 Turiet ekrānu 3 sekundes

5.1.2 Pārliecinieties, vai pulkstenis ir uzlādēts

5.1.3 Ja pulkstenis nav lietots ilgu laiku, tas jāuzlādē ar 1A strāvas adapteri.

5.2 Izslēdzas

5.2.1 Pārbaudiet baterijas līmeni

5.3 Baterija darbojas īsu laiku

5.3.1 Tas var notikt, ja tā nebija pareizi uzlādēta — lādējiet to 2 stundas, lai pārliecinātos.

5.3.2 Bojāts strāvas adapteris vai uzlādes vads

5.3.3 Pārliecinieties, vai visi spraudņi labi saskaras ar kontaktligzdām.

5.4 BT ir atvienots vai nevar izveidot savienojumu

5.4.1 Restartējiet BT savā tālrunī un izslēdziet un atkārtoti ieslēdziet pulksteni

5.4.2 Restartējiet viedtālruni

5.5 Neprecīzi miega monitora dati

Miega monitora ideja ir ievērot dabisko nakts miega modeli - nēsājiet pulksteni visu laiku, jo, ja tas tiks nēsāts tikai miega laikā, dati tiks bojāti un/vai monitors neregistrēs miega laiku.

Warranty Card
Client information

Model		Vendor	(stamp)
Client name		Contact no.	
Sales contact		Purchase date	
Client address			
Sales address			
Description			
Date	Faults	Repair	Note