

MAXCOM FIT

SW32 Neon

Smart Watch

Manual do Utilizador

Por favor, consulte este manual antes de usar o produto

V1.0

Notas:

1. A empresa reserva-se o direito de modificar o conteúdo deste manual sem qualquer notificação adicional. É normal que algumas funções possam variar em determinadas versões do software.

Carregue este produto com o carregador indicado por pelo menos 2 horas antes de o usar.

3. Por favor, conecte-se ao aplicativo e defina informações pessoais para sincronizar o tempo antes de o usar. Consulte as instruções do software de sincronização subsequente para obter detalhes.

1. Resumo do Produto



Zona do visor

Botão

Porta de carregamento

Frequência cardíaca

O modelo pode ser emparelhado com:

Telefones Android: suporta OS 5.0 e superior

Iphones: Suporta OS 9.0 e superior

2. Download e ligação aos aplicativos

1. Leia o código QR abaixo para baixar o aplicativo

É recomendável usar um navegador para digitalizar e baixar. Atualmente, o download da digitalização WeChat não é suportado. Por favor, forneça as permissões correspondentes deste software no processo de download e instalação da ligação BT.

O código QR também pode ser encontrado no relógio. Também pode ser baixado no código QR do relógio. O nome do APP é “Da Fit”.



(Código QR Da Fit)

Notas:

1. Para utilizadores de telefones da Apple: se estiver no estado de espera ou hibernação por um longo período de tempo (por exemplo, 2 horas ou mais) no telefone da Apple (o telefone não estiver sendo usado e estiver com o ecrã preto), Da Fit será limpo pelo sistema IOS, o aplicativo APP e o relógio serão desligados no meio, as funções no APP não estarão disponíveis para uso. Abra novamente o relógio e ele será reconectado automaticamente.

2. Para utilizadores de telefones Android: Depois de instalar o software APP no telefone Android, é necessário ativar a permissão de inicialização do aplicativo em segundo plano nas configurações do seu telefone. Cada telefone inteligente tem uma diferença.

3. Ligações para APP e Watch

3.1 Abra o aplicativo e defina as suas informações pessoais, como "Altura", "Peso", "Ano de nascimento", etc..

3.2. Para o telefone móvel Android: mude para a página inicial após a configuração das informações no telefone Android, clique em "ADICIONAR Dispositivo" , para aceder á página "Adicionar dispositivo", clique para escolher o ícone de modelo certo que adquiriu.

3.3. Ele volta automaticamente à página inicial após uma ligação bem-sucedida entre o aplicativo e o relógio. Clique no ícone do dispositivo para alternar para a página do dispositivo e verificar o estado da ligação. Será mostrado o modelo e a imagem do dispositivo, a energia, o endereço e outras informações após a ligação bem-sucedida.

4. Configurações da APP (as funções estão disponíveis após a ligação bem-sucedida)

4.1 FACES DO RELÓGIO

(Nota : No relógio inteligente, pressione e mantenha pressionado nas Faces do relógio e deslize para a esquerda ou direita para selecionar um mostrador da sua preferência e clique para guardá-lo.)

4.2 NOTIFICAÇÕES

Clique para abrir o lembrete de notificação, pode selecionar o aplicativo que deseja enviar, escolher outro aplicativo social que desejar ou selecionar enviar todas as informações.

4.3 ALARMES (três Padrão)

4.4 OBTURADOR

Telefone Android: clique na função do obturador da APP e o relógio mostrará um ícone da câmera, clique nele para tirar uma foto diretamente, as fotos serão gravadas automaticamente no seu álbum.

Telefone da Apple: Clique no botão "Obturador" do iPhone e o telefone precisará abrir a câmera manualmente (devido ao sistema iOS) e clique para tirar fotos no relógio.

4.5 OUTROS

4.5.1 Localizar dispositivo: clique em "Localizar dispositivo", ele vibrará para o lembrar do relógio.

4.5.2 Formatos de hora: clique para definir o formato da hora de 12 horas ou de 24 horas. É feito após o clique. O horário do relógio é sincronizado com o formato do horário definido.

4.5.3 “Não perturbe”: “Fechado” é o modo padrão. Clique para entrar na página de configuração, pode definir o modo “não perturbe” de acordo com suas necessidades pessoais. As informações não serão aceitas novamente após a configuração.

4.5.4 “Lembretes a serem movidos”: o modo padrão é “desativado”. O lembrete sedentário só entra em vigor das 10:00h às 22:00.

4.5.5 Idioma : Pode escolher um idioma a partir de uma opção diferente.

4.5.6 Visualização rápida: Modo padrão "LIGADO". Pode ser definida uma duração efetiva. pode definir uma duração de acordo com a duração requerida individualmente.

4.5.7 Meteorologia: mude para abrir e fechar a função climática e pode configurar manualmente a cidade ou o posicionamento automático. Na localização precisa dar autorização, caso contrário, não estará disponível para usar. Atualização das informações meteorológicas uma vez a cada 2 horas, se estiver no estado fechado, é necessário aguardar 2 horas antes de desaparecer no relógio.

4.6 ATUALIZAÇÃO

Quando uma nova versão no servidor é detectada, uma nova versão do firmware do relógio pode ser

atualizada

4.7 Remover

O emparelhamento do seu relógio com o aplicativo de telefone pode ser desassociado.

Nota: Para o telefone IOS da Apple, vá para "Configurações" - "Bluetooth", para ignorar o emparelhamento Bluetooth atual, a fim de libertar completamente.

5. Funções principais

5.1 Noções básicas

5.1.1 Ligar: Quando o relógio estiver desligado, pressione e segure o botão lateral por 3 segundos para ligar. No modo de espera, pressione rapidamente o botão lateral para ativá-lo.

5.1.2 Desligar: Quando o relógio estiver ligado, pressione e segure o botão lateral por 3 segundos para desligar diretamente.

5.1.3 Visualize as informações do dispositivo, no mostrador do relógio, deslize da direita para a esquerda para aceder a outras interfaces funcionais, deslize de baixo para cima para aceder á próxima página, clique e insira a última coluna na qual pode ver o nome do Bluetooth, tipo de dispositivo, endereço do dispositivo e outra informação.

5.2 Passos

Pode visualizar os dados do pedómetro no relógio e na APP. Quando o relógio é emparelhado com sucesso com a APP, os seus dados desportivos são sincronizados automaticamente (ou atualizados manualmente) do relógio para a APP, incluindo contagem de passos, distância, calorias e outros parâmetros.

5.3 Monitor de sono

O tempo padrão do monitor de sono para o relógio é das 20:00 às 10:00.

5.4 Monitor de frequência cardíaca

Quando os dados da frequência cardíaca estão vazios, são exibidos "000Bpm". Vá para o ícone da frequência cardíaca, clique no ecrã de toque por mais de 2s para iniciar o teste. Os dados são exibidos diretamente após o teste. É medido continuamente por 30 segundos e apenas mantém os últimos dados. se sair da página atual durante a medição, o valor do teste não será registado.

5.5 Treino

5.5.1 Exercícios incluídos: Caminhada, Corrida, Ciclismo, Saltar á corda, Badminton, Basquete, Futebol.

5.5.2 Alterne o ícone de treino correspondente: clique para entrar no modo de exercício correspondente, dados como etapas, distância, calorias, frequência cardíaca, duração do exercício serão visíveis. Deslize da esquerda para a direita na página de dados do exercício para selecionar a pausa para sair do modo de treino.

5.5.3 Os dados da atividade só podem ser enviados para a APP para visualização. Embora os dados após o exercício não possam ser visualizados no relógio.

Nota: Regras para gravar dados de desporto: 1.Tempo de exercício superior a 2 min ou; 2. com teste de dados de frequência cardíaca;

Ele precisa atender a qualquer uma das duas condições que podem gravar dados; caso contrário, não manterá nenhum dado de exercício.

5.6 Pressão arterial

5.7 Oxigénio no sangue

5.8 Clima

5.9 Mensagem

Deslize a interface de marcação de cima para baixo para entrar na interface de gravação de mensagens e visualizar o envio de mensagens. 3 itens são retidos por padrão.

As mensagens de voz só podem ser exibidas e as mensagens de voz não podem ser ouvidas no relógio inteligente

5.10 Outros

No mostrador do relógio, deslize da direita para a esquerda para aceder ás funções "Outros"

5.10.1 OBTURADOR

5.10.2 CRONÓMETRO

5.10.3 BRILHO

5.10.4 REDEFINIR

5.10.5 DESLIGAR

5.10.6 SOBRE

6. Precauções

6.1 Somente um aplicativo conectado pode ser instalado no telemóvel para garantir que a ligação seja normal antes que os dados possam ser sincronizados. Se houver vários aplicativos APP ligados, eles podem afetar a ligação entre o relógio e o telemóvel.

Nota: Alguns telefones Android avisarão que não pode instalá-los. Vá para "configuração" do telefone e autorize a "fonte desconhecida"

6.2 Quando o telemóvel solicitar permissão para aplicar, clique em "Permitir" para evitar que a permissão do aplicativo APP não esteja aberta, o que pode resultar em não receber notificações, digitalizar códigos QR, câmeras remotas e outras funções. Essa permissão é um aplicativo normal e não afeta o fluxo do telefone ou outras informações no telefone. É limitado à ligação Bluetooth entre o aplicativo e o relógio.

6.3 Alguns smartphones Android podem fechar acidentalmente o aplicativo móvel ao limpá-lo. Mantenha o aplicativo móvel em execução em segundo plano.

Método de execução em segundo plano das configurações do telefone Android: abra as configurações do telefone - gestão de aplicativos - Da Fit - Gestão de direitos - Gestão em segundo plano - selecione execução em segundo plano. (O método de configuração pode ser diferente devido a diferentes versões e modelos de telemóveis)

6.4 O monitoramento da frequência cardíaca exige que o relógio e o braço estejam apertados, muito apertados ou muito frouxos, o teste pode ser impreciso, porque muito apertado afetará o fluxo de sangue, muito frouxo afetará o monitoramento do sensor de frequência cardíaca.

6.5 Evite colidir com objetos duros pois pode quebrar o vidro.

6.6 Por favor, use 5V, 1A para o carregador. Este produto não suporta carregamento rápido. Não carregue com água (suor) para evitar curto-circuito e danificar o produto.

6.7 Este produto é um produto de monitorização eletrónico, não para referência médica, apenas dados para referência diária.

7. Solução de problemas

Caso haja um problema durante o uso do relógio inteligente, resolva-o de acordo com as seguintes formas. Se o problema persistir, entre em contato com o vendedor ou o pessoal de manutenção designado.

7.1 O relógio não pode ser ligado

7.1.1 Pressione a área de toque do visor por mais de 3 segundos

7.1.2 Verifique se há bateria suficiente. A energia da bateria pode estar muito baixa, carregue-a.

7.1.3 Se deixar o relógio por muito tempo e o carregador normal não responder, tente carregar com uma potência de 5V / 1A.

7.2 Desligar automaticamente

7.2.1 A energia da bateria pode estar muito baixa, carregue-a.

7.3 Curta duração da bateria

7.3.1 Pode ocorrer quando a bateria não estiver totalmente carregada. Garanta tempo suficiente para carregar (são necessárias pelo menos 2 horas)

7.3.2 O carregador ou o cabo de dados pode não funcionar corretamente. Utilize um novo.

7.3.3 Verifique a porta do cabo de dados e tente novamente para garantir uma ligação adequada.

7.4 BT desconectado ou incapaz de conectar

7.4.1 Por favor, reinicie-o

7.4.2 Desligue o BT do telemóvel e abra-o para reconectar.

7.5 Dados de sono imprecisos

O monitor de sono foi projetado para imitar o padrão natural de adormecer e acordar; use o relógio normalmente; caso contrário, poderá ocorrer desvio se for dormir tarde ou usar apenas enquanto estiver dormindo. Pode não haver gestão de dados de inatividade se for para a cama durante o dia, pois o tempo de inatividade padrão é predefinido entre 21:00 e 09:00.

Declaração de conformidade simplificada da UE

A MAXCOM SA declara que o equipamento de rádio tipo FW55 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE, 2011/65/UE; 2015/863 /UE.

O texto integral da declaração da UE de conformidade está disponível no seguinte endereço de internet: www.maxcom.pl/pl/content/23-deklaracje