

MAXCOM FIT

SW32 Neon

Návod na obsluhu

Pred použitím zariadenia si prečítajte návod, prosím.

Upozornenie:

1. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu obsahu tejto príručky bez predchádzajúceho upozornenia. Niektoré popísané funkcie sa môžu líšiť a závisia od aktuálnej verzie softvéru,
2. Zariadenie nabíjajte výhradne pomocou dodávanej nabíjačky,
3. Pred prvou synchronizáciou je potrebné zariadenie pripojiť k vyhradenej aplikácii a zadať požadované osobné údaje.

1. Popis zariadenia (hodiniek)



Systémové požiadavky pre mobilné telefóny:

- Android OS: 5.0 a vyšší
- Apple iPhone: iOS 9.0 a vyšší

2. Inštalácia aplikácie Da Fit a spárovanie s telefónom

Pre nainštalovanie aplikácie Da Fit naskenujte nižšie uvedený QR kód alebo aplikáciu stiahnite z Obchodu Play alebo App Store.

QR kód je možné naskenovať aj z hodínok.



(Da Fit QR kód)

Upozornenie:

1. Užívatelia Apple telefónov: ak nie je telefón použitý viac ako dve hodiny, systém iOS automaticky aplikáciu Da Fit deaktivuje a odpojí tak pripojené bezdrôtové zariadenie. Prebudením telefónu sa ten automaticky opäť pripojí k bezdrôtovému zariadeniu (hodinkám),
2. Užívatelia telefónov so systémom Android: po nainštalovaní aplikácie je potrebné povoliť jej prácu na pozadí: Nastavenia-> Aplikácie-> Oprávnenia aplikácií (názvy jednotlivých položiek Menu sa môžu líšiť v závislosti od modelu a výrobcu).

2.1. Pripojenie (synchronizácia) hodín s telefónom

1. V mobilnom telefóne spustíte aplikáciu Da Fit a vyplňte požadované údaje,
2. Pripojenie: na hlavnej obrazovke aplikácie kliknite na dolnú strednú ikonu, a potom v hornej časti obrazovky na položku „pridať zariadenie“ (pre prvé pripojenie je potrebné aktivovať službu určovania polohy GPS- aplikácia o to požiada) a potom vyberte z ponuky svoje hodinky

3. Nastavenia zariadenia (hodín) v aplikácii po spárovaní

3.1. Vzhľad displeja

Dotknutím a podržaním zobrazenia na displeji na 3 sekundy môžete následne pohybom doprava / doľava vybrať vhodné zobrazenie, potvrdíte kliknutím.

3.2. Upozornenia

Kliknite a vyberte aplikácie, z ktorých chcete dostávať na hodinkách upozornenia.

3.3. Budíky

Nastavenie budíkov v hodinkách, tri sú predvolené.

3.4. Fotoaparát

Android: kliknite v aplikácii na Fotoaparát a na hodinkách sa zobrazí ikona fotoaparátu. Potom kliknutím na hodinkách spravíte fotografiu fotoaparátom telefónu.

Apple: kliknite v aplikácii na Fotoaparát a následne zapnite fotoaparát na telefóne manuálne. Potom kliknutím na hodinkách spravíte fotografiu fotoaparátom telefónu.

3.5. Iné

- 3.5.1. Násť zariadenie: kliknutím začnú zosynchronizované hodinky vibrovať.
- 3.5.2. Formát času: 12 alebo 24 hodinový.
- 3.5.3. Nerušiť: predvolene je tento režim vypnutý. Po nastavení času, v ktorom si želáte nebyť rušený, nebudú hodinky zobrazovať upozornenia ani budíky, budú zobrazené iba hodiny.
- 3.5.4. Pravidelne nerušiť: predvolene vypnuté. Po zapnutí budú upozornenia na hodinách aktívne len v čase od 10:00 do 22:00.
- 3.5.5. Jazyk: nastavenie iného jazyka hodínok.
- 3.5.6. Rýchle zobrazenie: predvolene zapnuté. Pohybom ruky sa aktivuje zobrazenie ciferníka. Je možné nastaviť časové obdobie, počas ktorého má byť táto funkcia aktívna.
- 3.5.7. Počasie: zapnutie / vypnutie zobrazenia počasia na hodinkách. Je možné zadať mesto, alebo zobraziť polohu pomocou funkcie určovania polohy (GPS), to však vyžaduje udeliť aplikácii ďalšie povolenia (aktualizácia počasia sa vykoná každé dve hodiny). Po vypnutí funkcie bude počasie na hodinkách zobrazené ešte ďalšie dve hodiny.
- 3.5.8. Aktualizácia: ak aplikácia zistí novšiu verziu softvéru, zobrazí sa upozornenie a je možné hodinky aktualizovať. Pred spustením aktualizácie sa uistite, že vaše hodinky sú nabité aspoň na 50%.
- 3.5.9. Odstrániť: zruší párovanie s hodinkami.
Poznámka: v prípade telefónov Apple prejdite do Menu Nastavenia-> Bluetooth-> kliknite na zariadenie a zvolte „Zabudnúť“ čím zrušíte párovanie.

4. Funkcie hodín

4.1. Základné funkcie

- 4.1.1. Zapnutie / zobudenie: pre zapnutie hodín podržte tlačidlo na približne 3 sekundy. Hodinky zobudíte krátkym stlačením tohto tlačidla.
- 4.1.2. Vypnutie: tlačidlo podržte približne 3 sekundy.
- 4.1.3. Informácie: domovskú obrazovku hodín (ciferník) potiahnite prstom po doľava, a potom dole k poslednému riadku, kde kliknutím zobrazíte informácie ako názov Bluetooth, MAC adresa a ďalšie.

4.2. Krokomer

Ak sú hodinky spárované s mobilným telefónom, je možné skontrolovať počet krokov na hodinkách aj v aplikácii.

4.3. Monitor spánku

Zaznamenáva parametre spánku 20:00 a 10:00.

4.4. Monitor srdcového tepu

Prejdite na ikonu srdcového tepu a podržaním na približne 2 sekundy spustíte meranie. Výsledok sa objaví po ukončení merania, ktoré trvá približne 30 sekúnd. Výsledok je dostupný aj v aplikácii.

4.5. Tréning

- 4.5.1. Vyberte z nasledujúcich možností: Chôdza, Beh, Bicykel, Švihadlo, Bedminton, Basketbal a Futbal.
- 4.5.2. Po výbere športu kliknutím na ikonu začnite trénovať. Zobrazia sa údaje ako kroky, vzdialenosť, spálené kalórie, srdcový tep a čas tréningu. Prejdením prstom doprava zvolíte pozastavenie alebo ukončenie tréningu.
- 4.5.3. Dáta sa odošlú do aplikácie, kde je ich možné zobraziť. Po prenose sú dáta z hodín vymazané.
Poznámka: zaznamenávajú sa iba dáta o aktivitách trvajúcich viac ako dve minúty.

4.6. Krvný tlak

4.7. Saturácia

4.8. Počasie

4.9. Upozornenia

Potiahnutím prstom po obrazovke ciferníka smerom dole zobrazíte správy a upozornenia. Viditeľné sú posledné tri záznamy. Hlasové správy a odkazy nie je možné prehrať.

4.10. Ostatné

Potiahnutím prstom po obrazovke ciferníka smerom doľava vstúpíte do ponuky „Ostatné“.

4.10.1. Fotoaparát.

4.10.2. Stopky.

4.10.3. Jas.

4.10.4. Reset (Obnovenie).

4.10.5. Vypnúť.

4.10.6. Informácie.

5. Požiadavky pre správnu funkčnosť hodín a aplikácie

5.1. Pre správnu komunikáciu medzi hodinkami a telefónom odporúčame mať nainštalovanú iba jednu aplikáciu tohto typu. Ak viac podobných aplikácií používa pripojenie Bluetooth, môžu sa vyskytnúť problémy s prenosom a synchronizáciou.

5.2. Niektoré telefóny s operačným systémom Android nemusia povoliť inštaláciu aplikácie Da Fit – v tomto prípade prejdite do nastavení a povoľte „neznáme zdroje“.

5.3. Pre správne fungovanie je potrebné odsúhlasiť všetky požadované povolenia.

5.4. Niektoré telefóny s operačným systémom Android môžu aplikáciu ukončiť pravidelným cyklom vymazávania operačnej pamäte. Je potrebné povoliť aplikácii bežať na pozadí.

Pre povolenie bežať na pozadí zvolte Menu-> Nastavenia -> Aplikácie-> Povolenia aplikácií-> Da Fit-> Bežať na pozadí (názvy jednotlivých položiek Menu sa môžu líšiť v závislosti od modelu a výrobcu).

5.5. Monitor srdcového tepu vyžaduje pre správnu funkciu dostatočný kontakt s pokožkou – príliš tesné utiahnutie hodín spôsobuje problém s prietokom krvi a príliš voľné narušuje činnosť laserového merania, čo vedie k zníženiu presnosti merania.

5.6. Pre nabíjanie používajte výlučne štandardnú nabíjačku 5V / 1A. Tieto hodinky sa nesmú nabíjať

pomocou rýchlych nabíjacích adaptérov.

5.7. Výsledky meraní vykonané týmito hodinkami sú iba orientačné a nie sú určené pre lekárske účely.

6. Riešenie obvyklých problémov

6.1. Hodinky nie je možné zapnúť

- 6.1.1. Podržte tlačidlo na viac ako 3 sekundy.
- 6.1.2. Uistite sa, že hodinky sú nabité.
- 6.1.3. Ak sa hodinky dlhší čas nepoužívali, mali by sa nabíjať nabíjačkou 5V / 1A.

6.2. Hodinky sa vypli

- 6.2.1. Uistite sa, že hodinky sú nabité.

6.3. Batéria vydrží krátko

- 6.3.1. Toto sa môže stať ak zariadenie nie je správne nabité, nabíjajte aspoň 2 hodiny.
- 6.3.2. Poškodený nabíjací kábel.
- 6.3.3. Uistite sa, že kontakty nabíjania sa navzájom dotýkajú a sú čisté.

6.4. Bluetooth je odpojený, spojenie nie je možné

- 6.4.1. Reštartujte Bluetooth na telefóne a vypnite / zapnite tiež hodinky.
- 6.4.2. Reštartujte mobilný telefón.

6.5. Nepresné údaje monitora spánku

- 6.5.1. Myšlienkou monitora spánku je riadiť sa prirodzeným striedaním aktívneho denného a nočného, odpočinkového cyklu. Preto hodinky noste neustále, nakoľko ak sú používané iba počas časti cyklu, napr. po dobu spánku, nedôjde k správne určeniu cyklu, a tým nebude monitor správne zaznamenávať čas spánku.

Záručný list			
Informácie o zákazníkovi			
Model		Výrobca	(pečiatka)
Meno zákazníka		Telefón	
Predajca		Dátum nákupu	
Adresa zákazníka			
Adresa predajcu			
Záznamy			
Dátum	Chyba	Oprava	Poznámka