

Smart Watch

User Manual

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za wybranie naszego urządzenia -
Xenon wspomogę Twój trening i monitoring zdrowia.

Welcome to use our high-performance
wrist-band smart Watch which creates
thoughtful and health experience for you.

Pielęgnacja

Używając niniejszy smartwatch pamiętaj o następujących
poradach:

- Regularnie czyść spód zegarka
- Dodasuj tak aby zapewnić dobry styk czujnika ze skórą
oraz właściwą cyrkulację powietrza.
- Podczas używania zegarka unikaj stosowania
agresywnych kosmetyków na nadgarstki
- W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej na metal
lub mteriał paska zaprzestań używania.

Wygląd zegarka

2) Polski

Ładowanie baterii

Przyłóż dedykowaną końcówkę dołączonego przewodu
do portu ładowania z tyłu zegarka; drugi koniec przewodu
podłącz do gniazda USB komputera lub ładowarki
telefonicznej 5V/2,1A max.

Aplikacja sterująca i parowanie zegarka

1. Pobierz aplikację Da Fit z Play Store,
App Store lub skanując kod QR
2. W trakcie instalacji wydaj aplikacji
stosowne zezwolenia o które zapyta,
dzięki czemu będzie możliwe pełne
wykorzystanie potencjału sprzętu.
3. Zezwól aplikacji na działanie w tle.
4. Włącz GPS w telefonie (tylko na czas parowania)
5. Twój telefon musi działać pod systemem Android 5.1
lub nowszym, iOS 8.0 lub nowszym oraz musi posiadać
moduł Bluetooth w wersji 4.0 lub nowszej.
6. Kliknij ikonę zegarka (środkowa na dole ekranu)
a następnie "dodaj urządzenie" na górze.
7. Wybierz z listy swój zegarek.

3) Polski

Wprowadzenie do funkcji zegarka

1. Przytrzymaj chwilę tarczę zegarka – zmniejszy się
ona i przewijając w lewo/prawo możesz zmieniać
wygląd tarczy. Dodatkowo większy ich wybór jest
dostępny w aplikacji:
Ikona zegarka > Wygląd zegarka

Przykładowe tarcze i ekrany:

4) Polski

Usuń urządzenie

W systemie android po prostu kliknij "Usuń"
W iOS Apple po zerwaniu połączenia musisz kliknąć
symbol po prawej w ustawieniach Bluetooth I wybrać
urządzenie do zignorowania, jak pokazano poniżej:

5) Polski

Wymiary	45x43,5x10,6mm
Waga	51g
Opaska	Stal, silikon, skóra
EIRP*	-1,71dBm
Wyświetlacz	1,28" TFT kolorowy ekran dotykowy 240x240pix
Bluetooth	5.1 Energy saving
Pamięć	RAM 256kB+ ROM 64Mb
Szczelność	IP67
Bateria	210mAH, czas pracy około 7-10 dni

*Maksymalna moc częstotliwości radiowej emitowanej
w zakresie 2402-2480MHz

6) Polski

Często zadawane pytania (FAQs)

1. Najczęstsze problemy złączeniem urządzeń SMART

1. Włączyć BT (telefon musi być widoczny dla innych
urządzeń)
2. Włączyć GPS/lokalizację
3. Zainstalować aplikację i wydać jej w procesie instalacji
zezwolenia (na pracę w tle, dostęp do multimediów etc.)
4. Połączyć z zegarkiem **Z POZIOMU** aplikacji

Jeśli nieudane, wtedy:

1. Sprawdzić czy włączony jest GPS
2. W ustawieniach telefonu > Aplikacje i powiadomienia >
Uprawnienia aplikacji > zezwolenie na pracę w tle
i powiadomienia
3. Sprawdzić czy przypadkiem zegarek/opaska nie jest
połączony już z telefonem za pomocą menu Bluetooth,
jeśli tak > menu BT > zapomnij urządzenie >
a następnie połącz przez aplikację

**2. Dlaczego zegarek rozłącza się gdy ekran smartfonu
(z Androidem) gaśnie?**

1> Zablokowana jest praca aplikacji w tle.
2> Zezwól na pracę w tle

7) Polski

3. Dlaczego zegarek nie pokazuje powiadomień?

1> Sprawdź w aplikacji czy aktywowano funkcję
powiadomiania.

2> Zezwól aplikacji na pokazywanie powiadomień
w ustawieniach aplikacji. Zegarek pokazuje
powiadomienia z paska powiadomień w telefonie –
jeśli telefon nie ma aktywnej tej funkcji, Konieczna jest
jej aktywacja w ustawieniach telefonu.

**4. Dlaczego nie można brać gorącej kąpeli
z zegarkiem?**

Ponieważ para wodna może dostać się do wnętrza
urządzenia prowadząc do korozji.

 **UWAGA:**
Zanim rozpoczniesz uprawianie nowego sportu skonsultuj
sie z lekarzem. Pomiary z zegarka NIE MOGĄ służyć
jakimkolwiek diagnozom medycznym.

INFORMACJE NA TEMAT OCHRONY ŚRODOWISKA:
Uwaga: To urządzenie jest oznakowane zgodnie
z europejską dyrektywą 2012/19 / WE i polską ustawą
o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
symbolem przekreślonego pojemnika na odpady. Takie
oznakowanie informuje, że tego sprzętu po okresie
użytkowania nie można umieszczać razem z innymi
odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych.

Uwaga: tego sprzętu nie wolno wyrzucać wraz
z odpadami komunalnymi!

8) Polski

Produkt należy wykorzystać poprzez selektywne zbieranie
w przygotowanych do tego punktach. Właściwe
obchodzenie się ze zużytym sprzętem elektrycznym
i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia konsekwencji
szkodliwych dla zdrowia ludzkiego i środowiska
wynikających z obecności niebezpiecznych elementów,
a także niewłaściwego przechowywania i przetwarzania
takiego sprzętu.

W urządzeniu znajduje się akumulator Li-ion. Zużyte
akumulatory są szkodliwe dla środowiska. Powinny być
składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie,
w odpowiednim pojemniku, zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać do odpadów
komunalnych, należy oddać je do miejsca zbiórki.

**NIE WOLNO WRZUCAĆ BATERII ANI AKUMULATORÓW
DO OGNI**

9) Polski

GWARANCJA

ZAKRES OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI

- Producent Gwarantuje że produkt marki FitGo jest wolny od wad materiałowych
i wykonawczych do normalnego stosowania w okresie 24 miesięcy od daty
zakup.
- W przypadku stwierdzenia wady lub wystąpienia usterkiskontaktuj się ze
sprzedawcą lub autoryzowanym dystrybutorem. Do składanej reklamacji należy
dołączyć potwierdzenie zakupu produktu. Gwarant nieodpłatnie naprawi lub
wymieni produkty nie spełniające parametrów określonych w Gwarancji
w rozsądnym terminie.
- Niniejsza Gwarancja dotyczy tylko pierwszego nabywcy i nie podlega
przeniesieniom. Swoim zasięgiem obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego
wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej
- Wsparcie techniczne i gwarancyjne dostępne jest na www.maxcom.pl

GWARANCJA NIE OBEJMUJE:

- Normalnego zużycia, w tym baterii(akumulatorów) chyba że uszkodzenie
powstało w wyniku wad materiałowych lub wad wykonania
- Uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych i wywołanych nimi
wadami.
- Wad wynikających z niewłaściwego użytkowania niezgodnego
z przeznaczeniem i instrukcją obsługi; dokonywania nieautoryzowanych
zmian; użytkowania lub przechowywania w sposób niezgodny
z technicznymi specyfikacjami produktu; niewłaściwej konserwacji; stosowania
elementów innych niż dostarczone lub stosowania wszelkich elementów
nieprzeznaczonych do stosowania z produktem; prac technicznych
wykonanych przez nieautoryzowany personel.

Powyższe odnosi się do zasad obowiązywania gwarancji na towary
konsumpcyjne wynikających z Dyrektywy 1999/44/KE.

SKRÓCONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Niniejszy sprzęt jest zgodny z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady
2014/53/UE dotyczącej urządzeń radiowych i telekomunikacji i ich wzajemnego
uznawania. Niniejszy sprzęt może być używany we wszystkich krajach Unii
Europejskiej i we wszystkich krajach, w których ma zastosowanie Dyrektywa
2014/53/UE.

Producent i Dystrybutor
MAXCOM S.A.
ul. Towarowa 23a
43-100 Tychy, POLAND
tel. +48 32 327 70 89
fax. +48 32 327 78 60
www.maxcom.pl
e-mail: office@maxcom.pl



10) Polski