



maxcom



GloryFit



**Find your
full user
manual**





Gold & Silver

**FW44
QUICK START
MANUAL**

FR

Français FR

1. Chargez votre montre avec le câble fourni avant de l'utiliser pour la première fois.
2. Téléchargez et installez l'application de contrôle sur votre téléphone en utilisant :
 - a) Scanner le code QR :
 - b) Recherchez l'application Glory Fit dans le Play Store / APP Store
3. Lors de l'installation, autorisez l'application à fonctionner et à accéder aux ressources téléphoniques requises (répertoire, SMS, appareil photo, etc.)
4. Définissez votre âge, votre poids et votre taille dans l'application et définissez des objectifs d'activité.
5. Activez sur votre téléphone :
 - a) Localisation Bluetooth et GPS (téléphones Android)
 - b) Bluetooth (téléphones iOS)
6. Connecter la montre à l'application
 - a) Cliquez sur l'icône « Appareil » dans la barre de menu inférieure de l'application, puis sur « Sélectionner un appareil » en haut de l'écran. Après avoir recherché la montre FW44, cliquez sur „Connecter”. Une connexion réussie règle automatiquement la date et l'heure de la montre.
7. Problèmes courants liés à la connexion d'appareils SMART
 - a) Activez BT (le téléphone doit être visible pour les autres appareils)

b) Activer le GPS/Localisation

c) Installez l'application et donnez-lui la permission pendant le processus d'installation (pour le travail en arrière-plan, l'accès au multimédia, etc.)

d) Connectez-vous à la montre DEPUIS L'APP

Si échec alors :

a) Vérifiez si le GPS est activé (téléphones Android)

b) Dans les paramètres du téléphone > Applications et notifications > Autorisations d'application > autorisation de travailler en arrière-plan et notifications

c) Vérifiez si la montre/le bracelet n'est pas déjà connecté au téléphone via le menu Bluetooth, si c'est le cas > menu BT > oublier l'appareil > puis connectez-vous via l'application

8. REMARQUES FINALES :

En l'absence de rappels/messages (SMS, Messenger, skype, twitter, etc.) sur la montre :

a) Autoriser l'application à accéder aux contacts, aux messages et aux médias sociaux sélectionnés dans l'application

b) Dans les téléphones Android, la même opération que ci-dessus est souvent requise dans les paramètres du téléphone (généralement : Paramètres> Applications> Autorisations) Lorsque la montre interrompt la connexion avec le téléphone

c) Vérifiez la gestion de l'alimentation dans les paramètres du téléphone afin

que l'application de contrôle s'exécute en arrière-plan sans économiser la batterie. Généralement : Paramètres > Gestion de la batterie/de l'alimentation > Applications > (nom de l'application) > ne pas enregistrer

d) Facultatif : sur l'écran principal, maintenez enfoncée l'icône de l'application (ne fonctionne que sur certaines versions d'Android) pour afficher son menu > informations sur l'application > utilisation de la batterie / batterie > ... (chaque fabricant l'appelle un peu différemment : illimité / autoriser travail de premier plan, etc.)

e) Bluetooth n'est pas connecté ou ne peut pas se connecter :

- Réinitialisez votre montre et reconnectez-vous
- Redémarrez votre téléphone et reconnectez-vous
- Déconnectez tous les autres appareils Bluetooth

9. Instructions complètes et plus d'informations sur www.maxcom.pl et le code QR ci-dessous

10. Valeur EIRP maximale : 5.57 dBm

11. Informations environnementales

NE PAS JETER DE PILES OU DE PILES AU FEU

Remarque : cet appareil est marqué conformément à la directive européenne 2012/19/CE et à la loi polonaise sur les déchets d'équipement électriques et électroniques, symbole de poubelle barré. Un tel marquage informe que cet équipement après sa durée de vie utile ne peut pas être placé avec d'autres déchets ménagers.

FW44 *Gold & Silver 2*

Le produit doit être utilisé par collecte sélective aux points aménagés à cet effet. Une manipulation correcte des équipements électriques et électroniques usagés contribue

pour éviter les conséquences néfastes pour la santé humaine et l'environnement résultant de la présence de composants dangereux, ainsi que le stockage et le traitement inappropriés de ces équipements.

L'appareil contient une batterie Li-ion. Les piles usagées sont nocives pour l'environnement.

Ils doivent être stockés dans un endroit spécialement désigné jusqu'à ce point, dans un récipient approprié, conformément à la réglementation applicable.

Les piles et accumulateurs ne doivent pas être jetés avec les déchets municipaux, apportez-les au point de collecte

12. Remarque Le fabricant n'est pas responsable des conséquences causées par une mauvaise utilisation, un abus ou le non-respect des instructions. Ce manuel est fourni à titre informatif uniquement. Certaines fonctionnalités et options décrites peuvent varier selon le logiciel et le pays. Le fabricant se réserve le droit de modifier ou d'apporter des modifications sans préavis.

13. Déclaration de Conformité UE simplifiée

MAXCOM SA déclare par la présente que le type d'appareil radio FW44 est conforme à la directive 2014/53/UE, directive 2011/65/UE (RoHS). Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante: www.maxcom.pl/pl/content/23-deklaracja

FW44 *Gold & Silver 2*

Maxcom Gold 2 / Silver 2	FW44
COLORS	Gold / Silver
MATERIALS	Zinc Alloy
CPU	RTL8763EWE
DISPLAY	1.2" AMOLED 390 x 390
MEMORY	RAM: 64KB ROM: 128M
HEART RATE SENSOR	VC30F
PEDOMETER SENSOR	SC7A20
BATTERY	240mAh 3.8V Lithium Polymer Battery Standby: 15 Days, Daily Use: 3-7 Days
SYSTEM COMPATIBILITY	Android 6.0 & iOS 9.0 and Above



MAXCOM S.A.
43-100 Tychy
ul Towarowa 23a
POLAND
tel. 32 327 70 89
fax 32 327 78 60
www.maxcom.pl
office@maxcom.pl