



maxcom



GloryFit



**Find your
full user
manual**



Gold & Silver

**FW44
QUICK START
MANUAL**

Nederlands NL

1. Laad je horloge voor het eerste gebruik op met de meegeleverde kabel.
2. Download en installeer de controle-app op uw telefoon met behulp van:
 - a) De QR-code scannen:
 - b) Zoek in de Play Store / APP Store naar de Glory Fit-app
3. Geef de applicatie tijdens de installatie toestemming om te werken en toegang te krijgen tot de vereiste telefoonbronnen (telefoonboek, sms, camera, enz.)
4. Stel je leeftijd, gewicht en lengte in de app in en stel activiteitsdoelen in.
5. Activeer op je telefoon:
 - a) Bluetooth- en GPS-locatie (Android-telefoons)
 - b) Bluetooth (iOS-telefoons)
6. Het horloge verbinden met de applicatie
 - a) Klik op het pictogram „Apparaat” in de onderste menubalk van de toepassing en vervolgens op „Selecteer apparaat” bovenaan het scherm. Klik na het zoeken naar het FW44-horloge op „Verbinden”. Een succesvolle verbinding stelt automatisch de datum en tijd van het horloge in.
7. Veelvoorkomende problemen bij het verbinden van SMART-apparaten
 - a) Schakel BT in (de telefoon moet zichtbaar zijn voor andere apparaten)
 - b) Schakel GPS/Locatie in

c) Installeer de applicatie en geef deze toestemming tijdens het installatieproces (voor achtergrondwerk, toegang tot multimedia, etc.)

d) Maak verbinding met het horloge VANUIT DE APP

Lukt het niet dan:

a) Controleer of GPS is ingeschakeld (Android-telefoons)

b) In telefooninstellingen > Applicaties en meldingen > Applicatiemachtigingen > toestemming om op de achtergrond te werken en meldingen

c) Controleer of het horloge/bandje niet al met de telefoon is verbonden via het Bluetooth-menu, zo ja > BT-menu > apparaat vergeten > en maak vervolgens verbinding via de applicatie

8. SLOTPMERKINGEN:

Bij gebrek aan herinneringen/berichten (SMS, Messenger, skype, twitter, etc.) op het horloge:

a) Geef de app toegang tot contacten, berichten en geselecteerde sociale media in de app

b) Bij Android-telefoons is dezelfde bewerking als hierboven vaak vereist in de telefooninstellingen (meestal: Instellingen>Toepassingen>Machtigingen) Wanneer het horloge de verbinding met de telefoon verbreekt

c) Controleer het energiebeheer in de telefooninstellingen zodat de besturingstoepassing op de achtergrond draait zonder de batterij te sparen.
Meestal: Instellingen>Batterij-/energiebeheer>Apps>(app-naam)>niet opslaan

d) Optioneel: houd op het hoofdscherm het applicatiepictogram ingedrukt (werkt alleen op sommige Android-versies) om het menu > applicatie-informatie > batterijgebruik / batterij > ... weer te geven (elke fabrikant noemt het een beetje anders: onbepaald / toestaan voorgrondwerk etc.)

e) Bluetooth is niet verbonden of kan geen verbinding maken:

- Stel uw horloge opnieuw in en maak opnieuw verbinding
- Start uw telefoon opnieuw op en maak opnieuw verbinding
- Koppel alle andere Bluetooth-apparaten los

9. Volledige instructies en meer informatie op www.maxcom.pl en de onderstaande QR-code

10. Maximale EIRP-waarde: 5.57 dBm

11. Milieu-informatie

GOOI DE BATTERIJEN OF BATTERIJEN NIET IN HET VUUR

Opmerking: dit apparaat is gemarkeerd in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EC en de Poolse wet op afgedankte apparatuur elektrische en elektronische apparatuur, symbool met doorgekruiste afvalbak. Een dergelijke markering informeert dat dit apparaat na zijn gebruiksduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid.

Het product moet worden gebruikt door selectieve inzameling op de daarvoor bestemde punten. Een goede omgang met gebruikte elektrische en elektronische apparatuur draagt hieraan bij om schadelijke gevolgen voor de menselijke

gezondheid en het milieu als gevolg van de aanwezigheid van gevaarlijke componenten, evenals onjuiste opslag en verwerking van dergelijke apparatuur te voorkomen.

Het apparaat bevat een Li-ion batterij. Gebruikte batterijen zijn schadelijk voor het milieu.

Ze moeten op een speciaal daarvoor bestemde plaats worden bewaard tot dit punt, in een geschikte container, in overeenstemming met de geldende regelgeving.

Batterijen en accu's mogen niet bij het afval worden gegooid gemeentelijk afval, breng het naar het inzamelpunt

12. Opmerking De fabrikant is niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen veroorzaakt door verkeerd gebruik, misbruik of het niet naleven van de instructies. Deze handleiding is alleen voor informatieve doeleinden. Sommige beschreven functies en opties kunnen per software en land verschillen. De fabrikant behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen of aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving.

13. Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring

MAXCOM SA verklaart hierbij dat het type radioapparaat FW44 voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU, Richtlijn 2011/65/EU (RoHS). De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.maxcom.pl/pl/content/23-deklaracje

FW44 *Gold & Silver 2*

Maxcom Gold 2 / Silver 2	FW44
COLORS	Gold / Silver
MATERIALS	Zinc Alloy
CPU	RTL8763EWE
DISPLAY	1.2" AMOLED 390 x 390
MEMORY	RAM: 64KB ROM: 128M
HEART RATE SENSOR	VC30F
PEDOMETER SENSOR	SC7A20
BATTERY	240mAh 3.8V Lithium Polymer Battery Standby: 15 Days, Daily Use: 3-7 Days
SYSTEM COMPATIBILITY	Android 6.0 & iOS 9.0 and Above



MAXCOM S.A.
43-100 Tychy
ul Towarowa 23a
POLAND
tel. 32 327 70 89
fax 32 327 78 60
www.maxcom.pl
office@maxcom.pl