



maxcom



GloryFit



**Find your
full user
manual**



FW44
PRÍRUČKA RÝCHLEHO
SPUSTENIA

slovenčina (SK)

1. Pred prvým použitím hodinky nabite pomocou dodaného kábla.
2. Stiahnite si a nainštalujte riadiacu aplikáciu do svojho telefónu: a)
Naskenovaním QR kódu: b)
Vyhľadáním aplikácie Glory Fit v obchode Play / APP Store 3.
Počas procesu inštalácie poskytnite aplikácii povolenie na prácu a prístup k požadovanému telefónu zdroje (telefónny zoznam, SMS, fotoaparát atď.)
4. Nastavte si v aplikácii pohlavie, vek, váhu a výšku a nastavte si ciele aktivity.
5. Povoľte na svojom telefóne:
a) Bluetooth a lokalizáciu GPS (telefóny s Androidom)
b) Bluetooth (telefóny so systémom iOS)
6. Pripojenie hodínok k aplikácii a) Kliknite na ikonu „Zariadenie“ na
spodnej lište ponuky aplikácie a potom na >Vybrať zariadenie< v hornej časti obrazovky. Po vyhľadání hodínok FW44 kliknite na „Pripojiť“. Úspešné pripojenie automaticky nastaví dátum a čas hodínok.
7. Bežné problémy s pripojením SMART zariadení a) Zapnite BT
(telefón musí byť viditeľný pre ostatné zariadenia) b) Povoľte GPS/
Lokalizáciu (zariadenia so systémom Android)

FW44 *Gold & Silver 2*

c) Nainštalujte aplikáciu a udeľte jej povolenie počas procesu inštalácie (pre prácu na pozadí, prístup k multimédiám atď.)

d) Pripojte sa k hodinkám POMOCU APLIKÁCIE

V prípade neúspešnosti:

a) Skontrolujte, či je zapnuté GPS

b) V nastaveniach telefónu > Aplikácie a upozornenia > Povolenia aplikácií > povolenie pracovať na pozadí a upozornenia

c) Skontrolujte, či hodinky/náramok už nie sú pripojené k telefónu cez ponuku Bluetooth, ak áno > BT menu > zabudnúť zariadenie > a potom sa pripojte cez aplikáciu

8. ZÁVEREČNÉ POZNÁMKY:

Pri absencii pripomienok/správ (SMS, Messenger, skype, twitter atď.) na hodinkách:

a) Umožnite aplikácii prístup ku kontaktom, správam a vybraným sociálnym médiám v aplikácii

b) V telefónoch s Androidom sa často vyžaduje rovnaká operácia ako vyššie v nastaveniach telefónu (zvyčajne: Nastavenia>Aplikácie>Povolenia) c) Keď hodinky prerušia spojenie s

telefónom

- Skontrolujte správu napájania v nastaveniach telefónu, aby ovládacia aplikácia bežala na pozadí bez šetrenia batérie. Zvyčajne: Nastavenia> Správa batérie/napájania> Aplikácie> (názov aplikácie)> nešetríte

- Voliteľné: na hlavnej obrazovke podržte stlačenú ikonu aplikácie (funguje len na niektorých

Verzie Androidu), aby sa zobrazila jeho ponuka > informácie o aplikácii > spotreba batérie / batéria > ... (každý výrobca to nazýva trochu inak: neobmedzené / umožňujú prácu v popredí atď.)

d) Bluetooth nie je pripojený alebo sa nemôže pripojiť:

- Resetujte hodinky a znova sa pripojte
- Reštartujte telefón a znova sa pripojte
- Odpojte všetky ostatné zariadenia Bluetooth

9. Úplné pokyny a ďalšie informácie na www.maxcom.pl a QR kód nižšie

10. Maximálna hodnota EIRP: 5,57 dBm

11. Informácie o životnom prostredí

NEVHAZUJTE BATÉRIE ALEBO BATÉRIE DO OHŇA

Poznámka: Toto zariadenie je označené v súlade s európskou smernicou 2012/19/

ES a poľského zákona o odpadových zariadeniach elektrických a elektronických zariadení, symbol prečiarknutého odpadkového koša. Takéto označenie informuje o tom, že toto zariadenie po skončení životnosti nemožno dávať spolu s ostatným domovým odpadom.

Produkt by sa mal použiť selektívnym zberom na miestach pripravených na tento účel. Správne zaobchádzanie s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami prispieva k predchádzaniu následkom škodlivým pre ľudské zdravie a životné prostredie

FW44 *Gold & Silver 2*

z prítomnosti nebezpečných komponentov, ako aj z nesprávneho skladovania a spracovania takýchto zariadení.

Zariadenie obsahuje Li-ion batériu. Použité batérie sú škodlivé pre životné prostredie.

Dovtedy by sa mali skladovať na špeciálne určenom mieste vo vhodnej nádobe,

v súlade s platnými predpismi. Batérie a akumulátory sa nesmú likvidovať s komunálnym odpadom, odovzdajte ich na zberné miesto

12. Upozornenie Výrobca nezodpovedá za žiadne následky spôsobené nesprávnym používaním, zneužitím alebo nedodržaním pokynov. Táto príručka slúži len na informačné účely. Niektoré opísané funkcie a možnosti sa môžu líšiť v závislosti od softvéru a krajiny. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny alebo zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

13. Zjednodušené EÚ vyhlásenie o zhode

MAXCOM SA týmto vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia smartwatch FW44 je v súlade so smernicou 2014/53/EU, smernicou 2011/65/EU (RoHS).

Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je dostupné na tejto internetovej adrese:

www.maxcom.pl/pl/content/23-deklaracje

FW44 *Gold & Silver 2*

Maxcom Gold 2 / Silver 2	FW44
FARBY	Zlato / striebro
MATERIÁLY	Zliatina zinku
CPU	RTL8763EWE
DISPLEJ	1,2" AMOLED 390 x 390
MEMORY	RAM: 64KB ROM: 128M
SNÍMAČ SRDCE	VC30F
SNÍMAČ KROKOMERU	SC7A20
BATÉRIA	240mAh 3,8V lítium-polymérová batéria Pohotovostný režim: 15 dní, denné používanie: 3-7 dní
KOMPATIBILITA SYSTÉMU	Android 6.0 a IOS 9.0 a vyššie



MAXCOM S.A.

43-100 Tychy

ul Towarowa 23a

POLAND

tel. +48 32 327 70 89

fax +48 32 327 78 60

www.maxcom.pl

office@maxcom.pl