



Smart Watch com GPS Maxcom Fit FW47 ARGON LITE

Manual del usuario

Composición del reloj



1. Pantalla táctil
2. Botón de encendido/apagado
3. Botón lateral
4. Puntos de recarga
5. Sensor

Primer uso

Cargue su reloj antes de usarlo la primera vez. Tendrá que cargarlo durante unos 3,5 horas

Pasos de carga

1. Coloque el reloj sobre la base de carga.

la base de carga. Se bloqueará en la posición cuando está bien alineado.

2. Conecte la base de carga USB a un adaptador de carga USB. Adaptador de carga USB (no incluido) o a un ordenador o al puerto USB de un ordenador.

3. Una vez que esté completamente cargada (el icono de la batería está lleno), desconecte la base de carga del cargador



Aplicación SMART-TIME PRO

Busque la aplicación SMART-TIME PRO en el tienda de aplicaciones para descargar o escanear el código QR de abajo para instalar



Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google LLC. Apple, el logotipo de Apple, el iPhone y el iPad son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en Estados Unidos y otros países y regiones. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.

Encienda el reloj

Cuando el reloj esté completamente cargado, mantenga pulsada la tecla completamente cargado, mantenga pulsado el botón de encendido durante 5 segundos para apagarlo o durante 5 segundos para encenderlo. Para apagar el reloj, mantenga pulsada la tecla el botón de encendido durante 5 segundos.

Conéctate a la aplicación

Abre la aplicación SMART-TIME PRO en tu

4

teléfono inteligente. Una vez abierta la aplicación, sigue: Dispositivo> Añadir dispositivo y seleccione el primer "FW47" de la lista. El reloj mostrará la siguiente pantalla



Pulse para confirmar el emparejamiento y, una vez que la conexión sea satisfactoria, se mostrará el icono de Bluetooth (imagen)

La aplicación Join Fit es compatible con dispositivos Android 5.0+ e iOS 11.0+. El reloj sólo puede emparejarse con un dispositivo a la vez. Para emparejar con otro dispositivo, desconecte el dispositivo actual emparejado.

Desconectar de la aplicación

Abra la aplicación SMART-TIME PRO. Seleccione "Dispositivo" y seleccione el dispositivo emparejado y pulse "Ok" para desconectar el reloj. En los dispositivos iOS, también tendrás que abrir el menú de ajustes del iPhone. Ve a

5

los ajustes de Bluetooth, toca el icono "i" a la derecha de "FW47" y toca "Olvidar este dispositivo" para terminar de desconectarlo

Encender la pantalla

Para encender la pantalla, pulse el botón de encendido/apagado o levante el brazo si lleva puesto el reloj. Pulse de nuevo el botón para apagar la pantalla. Levantar el brazo demasiado rápido/despacio puede no encender la pantalla

Nota: para que la función funcione es necesario activar la función "Turn" en la aplicación SMART-TIME PRO

Funciones de la pantalla de inicio

* Desliza el dedo hacia la izquierda para acceder al menú de datos (podómetro / frecuencia cardíaca / monitor de sueño). Desde aquí, deslice el dedo hacia la izquierda/

6

derecha para navegar por las diferentes pantallas del menú de datos.

* Deslizar a la derecha hacia las notificaciones pantalla de notificaciones

* Desliza el dedo hacia abajo para acceder al menú contextual. Desde aquí, desliza el dedo hacia arriba para volver a la pantalla de inicio.

* Desliza hacia arriba para acceder al menú de aplicaciones. Desde aquí, desliza el dedo hacia arriba o hacia abajo para navegar por las diferentes pantallas del menú de la aplicación. Mantenga pulsada la pantalla para la página de selección de la esfera del reloj. Desliza el dedo hacia la izquierda/derecha para ver las distintas opciones y vuelve a tocar la pantalla para seleccionarlas

Nota: Hay 3 esferas de reloj disponibles

7

Funciones en otras pantallas

* Pulse el botón de encendido para volver a la pantalla de inicio.

* Pulse el botón lateral para pasar a la página siguiente y/o confirmar la selección

Funcionalidad GPS

El reloj cuenta con una función de GPS incorporada que le permite realizar un seguimiento preciso de la distancia y otros datos, como la altitud y el ritmo de marcha o de carrera.

Cuando se selecciona un modo de deporte (véase la página siguiente), el reloj buscará automáticamente la ubicación GPS y mostrará los datos de distancia, ritmo y altitud.

8

Aplicaciones deportivas

El reloj cuenta con 10 modos de deporte: correr, caminar, ciclismo, escalada, cinta de correr, yoga, elíptica, baloncesto, fútbol y bádminton. Cuando se selecciona una actividad, el reloj mostrará los datos del ejercicio en función del modo seleccionado.

Pulse el icono de parada/pausa cuando quieres terminar o pausar la actividad

9

Ritmo cardíaco

Toca el icono de la frecuencia cardíaca para medirla. También puede establecer intervalos de tiempo de supervisión automática en la aplicación SMART-TIME PRO

Presión arterial

Toca el icono de la presión arterial para medirla

NOTA: Para obtener mediciones precisas de las funciones de frecuencia cardíaca y presión arterial, asegúrese de lo siguiente:

* El reloj tiene un buen contacto con la muñeca.

* Compruebe que el sensor está limpio y que no hay suciedad o residuos que lo cubran.

* Los resultados y las mediciones de los datos de la frecuencia cardíaca y la presión arterial no pueden utilizarse como referencia médica y sólo deben emplearse como guía.

10

Despertador

Toca el icono del despertador para ver tus alarmas. Puedes configurar las alarmas en la aplicación SMART-TIME PRO y sincronizarla con tu reloj

Música

Una vez que su dispositivo esté conectado al reloj, mientras su dispositivo esté reproduciendo música, toque el icono de música para controlar la reproducción/pausa de la música y cambiar de canción en el reloj

Cronómetro

Toca el icono del cronómetro para acceder a la función de cronómetro. Toque el icono de inicio para comenzar a cronometrar; el icono de la izquierda es un registro de tiempo único y el de la derecha es una pausa. Después de la pausa, toque el registro de tiempo único superior para ver los registros en diferentes momentos

11

Cuenta atrás

Pulse el icono de la cuenta atrás y seleccione el tiempo deseado. El reloj se iluminará durante la cuenta atrás y cuando se acabe el tiempo establecido, el reloj vibrará.

Captura remota

Toca el icono de captura remota para utilizar el reloj como control remoto de la cámara del teléfono.

Cuando el reloj esté conectado al teléfono, abre la aplicación SMART-TIME PRO y selecciona Dispositivo > Tomar foto.

Una vez que la aplicación SMART-TIME PRO esté abierta en tu teléfono, toca el icono en la pantalla del reloj para tomar una foto con tu teléfono

12

Encuentra el teléfono

Una vez conectado a la aplicación SMART-TIME PRO, pulse "Buscar teléfono" en el reloj; su teléfono sonará. Toca la pausa para salir.

Localización GPS

Toca el icono de ubicación GPS para ver la latitud y la longitud de tu ubicación actual. Si estás dentro de un edificio o bajo tierra, esta función no funcionará

Podómetro

Registra el número de pasos dados, la distancia recorrida y las calorías quemadas

Monitor de sueño

El monitor del sueño mostrará sus datos de sueño. Tras la sincronización con la aplicación SMART-TIME PRO, podrás ver registros más detallados en tu smartphone

13

Ajustes

Toque el icono de configuración para acceder y cambiar los siguientes ajustes

Brillo Pulse los iconos + o - para ajustar el brillo de la pantalla

Apagado Seleccione  para apagar el reloj.

Restaurar la configuración de fábrica

Restaurar todos los ajustes al estado de fábrica

Acerca de Muestra el nombre del producto, la dirección del hardware y la versión del software.

14

Menú abreviado

Bluetooth Activar/desactivar el Bluetooth

Vibración Toca para establecer el modo de vibración.

No molestar Activar para bloquear las llamadas y notificaciones entrantes

Bajo consumo Toca para activar el modo de ahorro de batería

Brillo Ajusta el brillo de la pantalla.

Ajustes Toca para entrar en el menú de ajustes

Especificaciones:

Pantalla: 1,3", 240 x 240 px

Tiempo de carga: 3,5 h (aprox.)

Entrada de la base de carga: 5 VDC, 200 mA

Alcance del BT: <10 m

Batería integrada: Li-ion 3,7 V, 360 mAh

15



Cambiar la pulsera

Dé la vuelta al reloj (véase más abajo), presione el botón superior de la aguja hacia la derecha para retirar la correa original y, a continuación, coloque la nueva correa.

Nota: sólo se incluye una pulsera con este producto.

16

GARANTIA

El fabricante garantiza que el producto de la marca Maxcom está libre de defectos de material y mano de obra para un uso normal dentro de los 24 meses siguientes a la fecha de compra.

En caso de defectos o en la aparición de un defecto, por favor, póngase en contacto con el vendedor o el agente autorizado.

Para la reclamación presentada, confirme la compra del producto. El socio repara o sustituye los productos no conformes, gratuitamente los parámetros del condiciones de garantía en un plazo razonable.

- Esta garantía se refiere únicamente al primer comprador y no puede ser transferido. Su ámbito territorial es el Península Ibérica.

- La asistencia técnica y la garantía están disponibles en www.maxcom.pl

LA GARANTÍA NO CUBRE

- El desgaste normal, incluidas las pilas (acumuladores), a menos que el defecto del producto se deba a fallos de material o de montaje

- Daños y defectos mecánicos, térmicos y químicos causados por ellos.

- Los defectos derivados de un uso inadecuado respecto a lo indicado en el manual de instrucciones; la intervención no autorizada en el producto; el uso o el almacenamiento de forma no conforme a las especificaciones técnicas del producto; el mantenimiento incorrecto; el uso de piezas

no originales del producto; trabajos técnicos realizados por personal no autorizado. Lo anterior se aplica a los términos de la garantía de bienes de consumo de la Directiva 1999/44/CE.

DECLARACIÓN SIMPLIFICADA DE CONFORMIDAD DE LA UE

Maxcom SA declara que el reloj deportivo FW47 cumple con la directiva 2014/53/UE de la Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativa a las opciones de reparto de la armonización en el mercado de los radiodiscos y por la que se deroga la Directiva 1999/5 / CE, y RoHS 2015/863 / UE El texto completo de la Declaración de conformidad está disponible en: www.maxcom.pl/declarations Potencia máxima de radiofrecuencia radiada en el rango de 2402-2480MHz. EIRP: -2,88dBm.



Productor y distribuidor

MAXCOM S.A.
ul. Towarowa 23a
43-100 Tychy, Polonia
tel. +48 32 327 70 89
fax. +48 32 327 78 60
office@maxcom.pl



www.maxcom.pl

