

Quick start

MAXCOM FW63



Skrócona instrukcja obsługi



1. Przed pierwszym użyciem naładuj zegarek za pomocą dołączonego przewodu.
 2. **Pobierz i zainstaluj na telefonie aplikację sterującą za pomocą:**
 - a) Zeskanowania kodu QR:
 - b) Wyszukaj w sklepie Play Store / APP Store aplikacji FitCloudPro
 3. W trakcie instalacji wydadz aplikacji zezwolenia na pracę oraz na dostęp do wymaganych zasobów telefonu (książka telefoniczna, SMS, kamera, etc.)
 4. Ustaw w aplikacji swój wiek, wagę i wzrost oraz ustal cele aktywności.
 5. **Włącz w telefonie**
 - a) Bluetooth oraz lokalizację GPS (telefony z Androidem)
 - b) Bluetooth (telefony z iOS)
 6. **Łączenie zegarka z aplikacją**
 - a) Kliknij ikonę „Urządzenie” pośrodku dolnego paska menu aplikacji, a następnie „+” Wyszukaj urządzenie na górze ekranu i ikonę lupy. Po wyszukaniu zegarka FW63 klikamy „Połącz”. Na zegarku pojawi się pytanie o zgodę na łączenie – klikamy niebieską ikonę potwierdzenia. Udało się połączyć automatycznie ustawia datę i godzinę zegarka.**UWAGA:** Jeśli zaznaczymy „automatyczne łączenie dźwięku” zegarek stanie się zestawem głośnomówiącym dla telefonu. Funkcję tę możemy wyłączyć w menu zegarka: przesun ekran główny w dół, kliknij niebieską ikonę słuchawki a następnie odznacz „Tryb audio” na górze ekranu.
 - b) Kliknij ikonę „Urządzenie” pośrodku dolnego paska menu aplikacji, a następnie „+” Wyszukaj urządzenie na górze ekranu i ikonę skanowania QR w prawym górnym rogu ekranu. W zegarku wejdź w Ustawienia przesuwając na ekranie głównym palcem w dół i kliknij ikonę zębatego a następnie przesun ekran w górę do QR kod i kliknij go a następnie zeskanuj za pomocą uprzednio uruchomionego skanera QR w aplikacji.
- UWAGA:**
- po przesunięciu ekranu głównego w dół w lewym górnym rogu znajdują się dwie ikony: połączenie oraz słuchawki. Czerwony kolor oznacza brak połączenia , niebieski zaś aktywność połączenia: odpowiednio Bluetooth i Audio.
7. **Najczęstsze problemy z łączeniem urządzeń SMART**
 - a) Włączyć BT (telefon musi być widoczny dla innych urządzeń)
 - b) Włączyć GPS/lokalizację (telefony z Androidem)
 - c) Zainstalować aplikację i wydać jej w procesie instalacji zezwolenia (na pracę w tle, dostęp do multimediów etc.)
 - d) Połączyć z zegarkiem z POZIOMU aplikacji**Jeśli nieudane, wtedy:**
 - a) Sprawdzić czy włączony jest GPS
 - b) W ustawieniach telefonu > Aplikacje i powiadomienia > Uprawnienia aplikacji > zezwolenie na pracę w tle i powiadomienia
 - c) Sprawdzić czy przypadkiem zegarek/opaska nie jest połączony już z telefonem za pomocą menu Bluetooth, jeśli tak > menu BT > zapomnij urządzenie > a następnie połącz przez aplikację



8. **UWAGI KOŃCOWE:**

W przypadku braku przypomnień/wiadomości (SMS, Messenger, skype, twitter, etc.) na zegarek:

 - a) Zezwól aplikacji na dostęp do kontaktów, wiadomości i wybranych mediów społecznościowych w aplikacji
 - b) W telefonach z systemem Android często wymagana jest taka sama operacja jak powyżej wykonana w ustawieniach telefonu (zwykle: Ustawienia > Aplikacje > Uprawnienia) Gdy zegarek zrywa łączność z telefonem
 - c) Sprawdź zarządzanie energią w ustawieniach telefonu, aby aplikacja sterująca działała w tle bez oszczędzania baterii. Zwykle: Ustawienia > Bateria/zarządzanie energią > Aplikacje > [nazwa aplikacji] > nie oszczędzaj
 - d) Opcjonalnie: na ekranie głównym przytrzymujemy ikonę aplikacji (zadziała tylko w niektórych wersjach Androida) aby wyświetlić jej menu > informacje o aplikacji > użycie baterii/bateria > ... (każdy producent nazywa to nieco inaczej; bez ograniczeń/zezwoł na pracę pierwszoplanową etc.)
 - e) Bluetooth nie jest połączony lub nie może się połączyć:
 - Zresetuj zegarek i połącz się ponownie
 - Uruchom ponownie telefon i podłącz ponownie
 - Odłącz wszystkie inne urządzenia Bluetooth
9. Pełna instrukcja i więcej informacji pod adresem www.maxcom.pl oraz poniższym kodem QR:
10. **Maksymalna wartość EIRP:** 1,47dBm
11. **Informacja dotycząca ochrony środowiska**

UWAGA: to urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą o zużyciu sprzętu elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczony łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych.

UWAGA: tego sprzętu nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych!!! Wyrób należy utylizować poprzez selektywną zbiórkę w punktach do tego przygotowanych. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Aby umożliwić recykling materiałów użytych do produkcji opakowania telefonu, stosuj zasady dotyczące sortowania materiałów, ustanowione lokalnie dla tego typu odpadów. W zestawie znajduje się akumulator Li-Ion. Zużyte akumulatory są szkodliwe dla środowiska. Powinny być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie, w odpowiednim pojemniku, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych, należy oddać je do miejsca zbiórki.



- NIE WOLNO WRZUCAĆ BATERII ANI AKUMULATORÓW DO OGNIA!**
- 12. Warunki gwarancji**

Maxcom S.A. z siedzibą w Tychach, przy ul. Tawarowej 23a, 43-100 Tychy (KRS: 0000410197,NIP: 6462537364) (dalej: Maxcom) udziela gwarancji na zakupione urządzenie (dalej: Produkt) na okres 24 miesięcy na prawidłowe działanie Produktu.

Na produkt udzielana jest gwarancja, której nieodłącznym elementem jest dowód zakupu. Uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania, wyładowania elektrostatycznego lub uszkodzenia mechanicznego nie będą usuwane bezpłatnie w ramach Gwarancji. Jeżeli użytkownik podjął próbę samoczynnej naprawy lub przeróbki powoduje to utratę gwarancji!

Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, oddaj je do naprawy w najbliższym autoryzowanym serwisie lub u zgłoś reklamację u sprzedawcy. Producent nie odpowiada za wady spowodowane przez użytkownika w wyniku niewłaściwego użytkowania lub niezgodnego z instrukcją obsługi.

 - Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może je uszkodzić. Bez względu na klasę ochrony IP urządzenie należy chronić przed zgnieceniem, uderzeniem i upuszczeniem.
 - Pielęgnacja urządzenia: do czyszczenia powierzchni urządzenia używaj tylko miękkiej, suchej szmatki i suchego szmatki.
 - farba może uniemożliwić prawidłowe działanie.
 - W wyniku dłuższego działania urządzenie może się nagrzewać.

W większości sytuacji jest to normalny oblaw, najczęściej występuje w trakcie ładowania lub długotrwałej pracy. Aby uniknąć przegrzania automatycznie zwołnij, zamknij aplikację, przerwać ładowanie, a nawet wyłączyć urządzenie

13. UWAGA: Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konsekwencje spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem, nadużywaniem bądź nie zastosowaniem się do instrukcji. Ten podręcznik jest przeznaczony wyłącznie do celów informacyjnych. Niektóre opisane funkcje i opcje mogą się różnić w zależności oprogramowania i kraju. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany lub wprowadzania zmian bez uprzedzenia.

14. UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Maxcom S.A. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego: zegarek MAXCOM FW63 jest zgodny z: Dyrektywą 2014/53/UE RED z dnia 16 kwietnia 2014 r (Radio Equipment Directive) – dyrektywa dot. urządzeń radiowych Dyrektywą 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r (Ograniczenie stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym RoHS) Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
<http://www.maxcom.pl/deklaracje>

Producent i dystrybutor / Producer and distributor / Produzent und
Vertreiber / Producent en distributeur / Produttore e distributore /
Producteur et distributeur / Producator si distribuitor / Produtor
e distribuidor/ Productor y distribuidor / Výrobce a distributor/
Výrobca a distributor / Proizvajalec in distributor / Gyártó és
forgalmazó / Παραγωγός και διανομέας

Maxcom S.A.
Ul. Towarowa 23a
43-100 Tychy
Poland



FIND YOUR
USER MANUAL LANGUAGE



maxcom