

Quick start

MAXCOM FW67



Σύντομες οδηγίες χρήσης



1. Πριν από την πρώτη χρήση, φορτίστε το ρολόι χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο.
2. **Κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή ελέγχου στο τηλέφωνό σας:**
 - a) Σάρωστε τον κωδικό QR:
 - β) Αναζητήστε στο Play Store / APP Store την εφαρμογή GloryFit.
3. Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, δώστε άδειες για τη λειτουργία της εφαρμογής και την πρόσβαση στους απαιτούμενους πόρους του τηλεφώνου (τηλεφωνικός κατάλογος, SMS, κάμερα κ.λπ.).
4. Ορίστε την ηλικία, το βάρος και το ύψος σας στην εφαρμογή και ορίστε στόχους δραστηριότητας.
5. **Ενεργοποιήστε στο τηλέφωνό σας τα εξής:**
 - a) Τοποθεσία Bluetooth και GPS (τηλέφωνο Android)
 - β) Bluetooth (τηλέφωνο iOS)
6. **Σύνδεση του ρολογιού με την εφαρμογή**
 - a) Κάντε κλικ στο εικονίδιο «Συσκευή» στην κάτω γραμμή μενού της εφαρμογής και, στη συνέχεια, στην επιλογή «Επιλογή συσκευής» στο επάνω μέρος της οθόνης. Μόλις βρεθεί το ρολόι FW67, κάντε κλικ στην «Σύνδεση». Η επιτυχής σύνδεση ρυθμίζει αυτόματα την ημερομηνία και την ώρα του ρολογιού.
7. **Τα πιο συνηθισμένα προβλήματα στην σύνδεση συσκευών SMART**
 - a) Ενεργοποιήστε BT (το τηλέφωνο πρέπει να είναι ορατό σε άλλες συσκευές)
 - β) Ενεργοποιήστε το GPS/την τοποθεσία
 - γ) Εγκαταστήστε την εφαρμογή και παραχωρήστε της δικαιώματα κατά τη διαδικασία εγκατάστασης (να εκτελείται στο παρασκήνιο, να έχει πρόσβαση σε πολυμέσα κ.λπ.).
 - δ) Συνδέθηκε στο ρολόι στο επίπεδο της εφαρμογής **Εάν αυτά τα βήματα δεν είναι επιτυχή, τότε:**
 - a) Ελέγξτε αν το GPS είναι ενεργοποιημένο (τηλέφωνο Android).
 - β) Στις ρυθμίσεις του τηλεφώνου ρυθμίστε: Εφαρμογές και ειδοποιήσεις > Δικαιώματα εφαρμογών > Να επιτρέπονται εργασίες και ειδοποιήσεις στο παρασκήνιο
 - γ) Ελέγξτε αν το ρολόι/βραχιόλι δεν είναι ήδη συνδεδεμένο με το τηλέφωνο μέσω του μενού Bluetooth, αν ναι > μενού BT > ξεχάστε τη συσκευή > μετά συνδεθείτε μέσω της εφαρμογής.
8. **ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:**

Εάν δεν λαμβάνετε υπενθυμίσεις / μηνύματα (SMS, Messenger, skype, twitter κ.λπ.) στο ρολόι:

 - a) Επιτρέψτε στην εφαρμογή να έχει πρόσβαση σε επαφές, μηνύματα και επιλεγμένα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην εφαρμογή.
 - β) Τα τηλέφωνα Android συχνά απαιτούν την ίδια λειτουργία με την παραπάνω που εκτελείται στις ρυθμίσεις του τηλεφώνου (συνήθως: Ρυθμίσεις>Εφαρμογές>Δικαιώματα) όταν το ρολόι διακόπτεται τη σύνδεση με το τηλέφωνο.
 - γ) Ελέγξτε τη διαχείριση ενέργειας στις ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας, ώστε η εφαρμογή ελέγχου να εκτελείται στο παρασκήνιο χωρίς εξοικονόμηση μπαταρίας. Συνήθως: Ρυθμίσεις>Διαχείριση μπαταρίας/ενέργειας > Εφαρμογές > (όνομα εφαρμογής) > Δεν επιθυμώ εξοικονόμηση.



- 6) Προαιρετικά: στην αρχική οθόνη, κρατήστε πατημένο το εικονίδιο της εφαρμογής (θα λειτουργήσει μόνο σε ορισμένες εκδόσεις Android) για να εμφανιστεί το μενού της >πληροφορίες για την εφαρμογή> χρήση της μπαταρίας/μπαταρία> ... (κάθε κατασκευαστής το ονομάζει ελαφρώς διαφορετικά: χωρίς περιορισμούς κ.λπ.).
- 7) Το Bluetooth δεν είναι συνδεδεμένο ή δεν μπορεί να συνδεθεί:
 - Επαναφέρετε το ρολόι σας και κάντε επανασύνδεση
 - Επανεκκινήστε το τηλέφωνό και κάντε επανασύνδεση
 - Αποσυνδέστε όλες τις άλλες συσκευές Bluetooth
9. Οι πληροφορίες όσον αφορά τις περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται στη διεύθυνση www.maxcom.pl και στον παρακάτω κωδικό QR:
10. **Μέγιστη τιμή EIRP: -3,2 dB**
11. **Πληροφορίες για την προστασία του περιβάλλοντος**
ΜΗΝ ΠΕΤΑΤΕ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ Ή ΡΙΧΝΕΤΕ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
12. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** η συσκευή αυτή φέρει σήμανση σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ και τον πολωνικό νόμο περί αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού με το σύμβολο του διαγραμμένου δοχείου απορριμμάτων. Η σήμανση αυτή υποδεικνύει ότι η συσκευή αυτή, μετά τη λήξη της ωφέλιμης ζωής της, δεν πρέπει να τοποθετηθεί μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα.
13. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** αυτός ο εξοπλισμός δεν πρέπει να απορρίπτεται στα αστικά απορρίμματα – αντίθετα, πρέπει να απορρίπτεται με επιλεκτική συλλογή σε ειδικό σημείο συλλογής. Ο σωστός χειρισμός των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού συμβάλει στην αποφυγή επιβλαβών συνεπειών για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον λόγω της παρουσίας επικινδύνων συστατικών και της ακατάλληλης αποθήκευσης και επεξεργασίας του εν λόγω εξοπλισμού. Προκειμένου να ανακυκλωσετε τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για τη συσκευή σας του τηλεφώνου, ακολουθήστε τους κανόνες διαλογής υλικών που έχουν θεσπιστεί σε τοπικό επίπεδο για αυτό το είδος αποβλήτων. Περιλαμβάνεται μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου. Οι χρησιμοποιούμενες μπαταρίες είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον, γι' αυτό θα πρέπει να αποθηκεύονται σε ειδικό σημείο, σε κατάλληλο δοχείο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι μπαταρίες και οι συσσωρευτές δεν πρέπει να απορρίπτονται στα αστικά απορρίμματα, αλλά να μεταφερθούν σε σημείο συλλογής.
13. **Όροι της εγγύησης**
Η Maxcom S.A. με έδρα στο Tychy, ul. Towarowa 23a, 43-100 Tychy (KRS: 0000410197, NIP: 6462537364) (στο εξής: **Maxcom**) παρέχει εγγύηση για την επανορθωτική συσκευή (στο εξής: **Προϊόν**) για περίοδο 24 μηνών για την καλή λειτουργία του Προϊόντος. Το Προϊόν καλύπτεται από εγγύηση, ανασπαστό μέρος της οποίας αποτελεί η απόδειξη αγοράς. Ζημιές που προκύπτουν από κακή χρήση, ηλεκτροστατική εκκένωση ή μηχανική βλάβη δεν επισκευάζονται δωρεάν στο πλαίσιο της εγγύησης. Εάν ο χρήστης επιφέρει σε επικοινωνία ή να τροποποιήσει ο ίδιος το Προϊόν, αυτό ακυρώνει την εγγύηση. Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, ζητήστε την επισκευή της στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις ή καταθέστε μια αίτηση στον αντιπρόσωπο. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ελαττώματα που προκαλούνται από τον χρήστη ως αποτέλεσμα ακατάλληλης χρήσης ή μη τήρησης των οδηγιών χρήσης.
 - Ο προδότης χειρισμός μπορεί να προκαλέσει ζημία στη συσκευή. Προστατέψτε από την κατηγορία προστασίας IP, η συσκευή πρέπει να ανακαταστεί από συνδυασμό, κρούση και πτώση.



- Φροντίδα της συσκευής: Χρησιμοποιήστε μόνο ένα μαλακό, καθαρό και στεγνό πανί για να καθαρίσετε την επιφάνεια της συσκευής. Μην βάζετε τη συσκευή, η βαφή μπορεί να εμποδίσει τη σωστή λειτουργία της.
- Η συσκευή μπορεί να ζεσταθεί ως αποτέλεσμα παρατεταμένης λειτουργίας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτό είναι ένα φυσιολογικό σύμπτωμα, που εμφανίζεται συχνότερα κατά τη διάρκεια της φόρτισης ή της παρατεταμένης λειτουργίας. Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση, κλείστε τις εφαρμογές, σταματήστε τη φόρτιση ή ακόμη και απενεργοποιήστε τη συσκευή.
14. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ!**
Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τις συνέπειες που προκαλούνται από λανθασμένη χρήση, κατάχρηση ή μη τήρηση των οδηγιών. Αυτές οι οδηγίες προορίζονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Ορισμένες από τις λειτουργίες και τις επιλογές που περιγράφονται ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το λογισμικό και τη χώρα. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών ή τροποποιήσεων χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
13. **ΑΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ**
Maxcom S.A. δηλώνει ότι η ραδιοσυσκευή τύπου: ρολόι MAXCOM FW67 συμμορφώνεται με: Οδηγία 2014/53/ΕΕ RED της 16ης Απριλίου 2014 (Radio Equipment Directive) – μια οδηγία για τον ραδιοεξοπλισμό – καθώς και με Οδηγία 2011/65/ΕΕ της 26ης Ιουνίου 2011 (Περιορισμός της χρήσης ορισμένων επικινδύνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό RoHS). Το πλήρες κείμενο της δηλώσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση: www.maxcom.pl/pl/content/23-deklaracje
- Παραγωγός και διανομέας
- Maxcom S.A.
ul. Towarowa 23a
43-100 Tychy
Poland
- 
- FIND YOUR USER
MANUAL LANGUAGE
- CE RoHS
- 
- 
- maxcom