

maxcom



FW74 AURUM SLIM

quick start manual



FitCloudPro



**Find your
full user
manual**



maxcom

AURUM SLIM

FW74
QUICK START
MANUAL

Deutsch DE

1. Laden Sie Ihre Uhr mit dem mitgelieferten Kabel auf, bevor Sie sie zum ersten Mal verwenden.
2. Laden Sie die Steuerungs-App herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Telefon mit:
 - a) Scannen des QR-Codes:
 - b) Suchen Sie im Play Store / APP Store nach FitCloudPro
3. Erteilen Sie der Anwendung während der Installation die Erlaubnis, zu arbeiten und auf die erforderlichen Telefonressourcen (Telefonbuch, SMS, Kamera usw.) zuzugreifen.
4. Geben Sie in der App Ihr Alter, Gewicht und Ihre Größe ein und legen Sie Aktivitätsziele fest.
5. Aktivieren Sie auf Ihrem Telefon:
 - a) Bluetooth- und GPS-Standort (Android-Telefone)
 - b) Bluetooth (iOS-Telefone)
6. Verbinden der Uhr mit der Anwendung
 - a) Klicken Sie auf das Symbol „Gerät“ in der Mitte der unteren Menüleiste der Anwendung, dann auf „+“ „Gerät suchen“ oben auf dem Bildschirm und auf das Lupensymbol. Klicken Sie nach der Suche nach der FW74-Uhr auf „Verbinden“. Die Uhr fragt nach der Erlaubnis zum Herstellen einer Verbindung. Klicken Sie

auf das blaue Bestätigungssymbol. Bei erfolgreicher Verbindung werden Datum und Uhrzeit der Uhr automatisch eingestellt.

Hinweis: Wenn Sie „Auto Audio Pairing“ aktivieren, wird Ihre Uhr zur Freisprecheinrichtung für Ihr Telefon. Diese Funktion kann im Uhrenmenü ausgeschaltet werden: Schieben Sie den Startbildschirm nach unten, klicken Sie auf das blaue Hörersymbol und deaktivieren Sie dann „Audiomodus“ oben auf dem Bildschirm.

- b) Klicken Sie auf das Symbol „Gerät“ in der Mitte der unteren Menüleiste der Anwendung, dann auf „+“ >Nach Gerät suchen< oben auf dem Bildschirm und auf das QR-Scan-Symbol oben rechts auf dem Bildschirm. Gehen Sie auf der Uhr zu „Einstellungen“, indem Sie mit dem Finger auf dem Hauptbildschirm nach unten wischen und auf das Zahnradsymbol klicken. Bewegen Sie dann den Bildschirm nach oben zum QR-Code, klicken Sie darauf und scannen Sie ihn dann mit dem zuvor in der Anwendung gestarteten QR-Scanner.

HINWEIS: Nachdem Sie auf dem Startbildschirm nach unten gewischt haben, werden in der oberen linken Ecke zwei Symbole angezeigt: Anruf und Kopfhörer. Rot bedeutet keine Verbindung, Blau bedeutet Verbindungsaktivität: Bluetooth bzw. Audio.

7. Fehlerbehebung beim Verbinden von SMART-Geräten

- a) BT einschalten (das Telefon muss für andere Geräte sichtbar sein)
- b) Aktivieren Sie GPS/Standort

c) Installieren Sie die Anwendung und erteilen Sie ihr während des Installationsvorgangs die Erlaubnis (für Hintergrundarbeiten, Zugriff auf Multimedia usw.).

d) Stellen Sie über die App eine Verbindung zur Uhr her

Wenn erfolglos, dann:

a) Überprüfen Sie, ob GPS eingeschaltet ist

b) In den Telefoneinstellungen > Anwendungen und Benachrichtigungen > Anwendungsberechtigungen > Erlaubnis zum Arbeiten im Hintergrund und Benachrichtigungen

c) Überprüfen Sie, ob die Uhr/das Armband nicht bereits über das Bluetooth-Menü mit dem Telefon verbunden ist. Wenn ja, > BT-Menü > Gerät vergessen > und stellen Sie dann über die Anwendung eine Verbindung her

8. SCHLUSSBEMERKUNGEN:

Wenn keine Erinnerungen/Nachrichten (SMS, Messenger, Skype, Twitter usw.) auf der Uhr vorhanden sind:

a) Erlauben Sie der App, auf Kontakte, Nachrichten und ausgewählte soziale Medien in der App zuzugreifen

b) Bei Android-Telefonen ist häufig der gleiche Vorgang wie oben in den Telefoneinstellungen erforderlich (normalerweise: Einstellungen > Anwendungen > Berechtigungen), wenn die Uhr die Verbindung zum Telefon unterbricht

- c) Überprüfen Sie die Energieverwaltung in den Telefoneinstellungen, damit die Steuerungsanwendung im Hintergrund läuft, ohne den Akku zu schonen.
Typischerweise: Einstellungen > Akku-/Energieverwaltung > Apps > (App-Name) > Nicht speichern
- d) Optional: Halten Sie im Hauptbildschirm das Anwendungssymbol gedrückt (funktioniert nur bei einigen Android-Versionen), um das Menü > Anwendungsinformationen > Akkuverbrauch / Akku > ... anzuzeigen (jeder Hersteller nennt es etwas anders: unbegrenzt / zulassen). Vordergrundarbeiten etc.)
- e) Bluetooth ist nicht verbunden oder kann keine Verbindung herstellen:
- Setzen Sie Ihre Uhr zurück und verbinden Sie sie erneut
 - Starten Sie Ihr Telefon neu und stellen Sie die Verbindung wieder her
 - Trennen Sie alle anderen Bluetooth-Geräte
9. Vollständige Anweisungen und weitere Informationen unter www.maxcom.pl und dem QR-Code unten
10. Maximaler EIRP-Wert: 4,52 dBm

Umweltinformationen



Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer Hinweis: Dieses Gerät ist gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EG und dem polnischen Gesetz über Altgeräte gekennzeichnet Elektro- und Elektronikgeräte, Symbol der durchgestrichenen Mülltonne. Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass

dieses Gerät nach Ablauf seiner Nutzungsdauer nicht mehr zusammen mit anderem Hausmüll entsorgt werden darf.

Das Produkt sollte durch selektive Sammlung an den dafür vorgesehenen Stellen verwendet werden. Der ordnungsgemäße Umgang mit gebrauchten Elektro- und Elektronikgeräten trägt dazu bei um schädliche Folgen für die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, die durch das Vorhandensein gefährlicher Komponenten sowie durch unsachgemäße Lagerung und Verarbeitung solcher Geräte entstehen.

Das Gerät enthält einen Li-Ionen-Akku. Gebrauchte Batterien sind schädlich für die Umwelt. Sie sollten an einem speziell dafür vorgesehenen Ort aufbewahrt werden bis zu diesem Zeitpunkt in einem geeigneten Behälter, gemäß den geltenden Vorschriften. Batterien und Akkus dürfen nicht im Müll entsorgt werden Kommunalabfall, bringen Sie ihn zur Sammelstelle

11. Hinweis Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Folgen, die durch Missbrauch, Missbrauch oder Nichtbeachtung der Anweisungen entstehen. Dieses Handbuch dient nur zu Informationszwecken. Einige beschriebene Funktionen und Optionen können je nach Software und Land variieren. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen oder Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

DE

Hiermit erklärt MAXCOM SA, dass der Funkgerätetyp FW74 der Richtlinie 2014/53/EU, Richtlinie 2011/65/EU (RoHS) entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar:
www.maxcom.pl/pl/content/23-deklaracja

Model name	Maxcom FW74 Aurum SLIM
Colors	Silver / Gold
Screen	1.933 AMOLED 368x448
Battery	200 mAh
Durability	IP67
Housing	Zinc Steel
Included in box	Smartwatch, silicon strap, metal strap, quick start, charging cable, safety info



RoHS
Compliant

MAXCOM S.A.
43-100 Tychy
ul Towarowa 23a
POLAND
tel. 32 327 70 89
fax 32 327 78 60
www.maxcom.pl
office@maxcom.pl



Service:
serwis@maxcom.pl