

maxcom



FW74 AURUM SLIM

quick start manual



FitCloudPro



**Find your
full user
manual**



maxcom

AURUM SLIM

FW74
QUICK START
MANUAL

Español ES:

1. Cargue su reloj con el cable suministrado antes de usarlo por primera vez.
2. Descargue e instale la aplicación de control en su teléfono usando:
 - a) Escaneando el código QR:
 - b) Buscar en Play Store/APP Store para FitCloudPro
3. Durante la instalación, dé permiso a la aplicación para que funcione y acceda a los recursos necesarios del teléfono (agenda telefónica, SMS, cámara, etc.)
4. Establezca su edad, peso y altura en la aplicación y establezca objetivos de actividad.
5. Habilite en su teléfono:
 - a) Localización Bluetooth y GPS (teléfonos Android)
 - b) Bluetooth (teléfonos iOS)
6. Conexión del reloj con la aplicación
 - a) Haga clic en el ícono "Dispositivo" en el medio de la barra de menú inferior de la aplicación, luego "+" Busque el dispositivo en la parte superior de la pantalla y el ícono de la lupa. Después de buscar el reloj FW74, haga clic en "Conectar". El reloj le pedirá permiso para conectarse: haga clic en el icono de confirmación azul. Una conexión exitosa establece automáticamente la fecha y la hora del reloj.

Nota: si marca "emparejamiento de audio automático", su reloj se convertirá en manos libres para su teléfono. Esta función se puede desactivar en el menú del reloj: desliza la pantalla de inicio hacia abajo, haz clic en el ícono azul del teléfono y luego desmarca "Modo de audio" en la parte superior de la pantalla.

- b) Haga clic en el ícono "Dispositivo" en el medio de la barra de menú inferior de la aplicación, luego haga clic en "+" >Buscar dispositivo< en la parte superior de la pantalla y en el ícono de escaneo QR en la parte superior derecha de la pantalla. En el reloj, vaya a Configuración deslizando el dedo hacia abajo en la pantalla principal y haga clic en el ícono de ajustes, luego mueva la pantalla hacia arriba hasta el código QR y haga clic en él y luego escanéelo usando el escáner QR lanzado anteriormente en la aplicación.

NOTA: después de deslizar hacia abajo la pantalla de inicio, hay dos íconos en la esquina superior izquierda: llamada y auriculares. Rojo significa que no hay conexión, azul significa actividad de conexión: Bluetooth y Audio, respectivamente.

7. Problemas comunes con la conexión de dispositivos SMART

- a) Encienda BT (el teléfono debe estar visible para otros dispositivos)
- b) Habilitar GPS/Ubicación
- c) Instalar la aplicación y darle permiso durante el proceso de instalación (para trabajo en segundo plano, acceso a multimedia, etc.)
- d) Conéctate al reloj DESDE LA APP

Si no tiene éxito, entonces:

- e) Comprobar si el GPS está activado
- f) En ajustes del teléfono > Aplicaciones y notificaciones > Permisos de aplicaciones > permiso para trabajar en segundo plano y notificaciones
- g) Verifique si el reloj/correa no está ya conectado al teléfono a través del menú Bluetooth, si es así > menú BT > olvidar dispositivo > y luego conéctese a través de la aplicación

8. OBSERVACIONES FINALES:

En ausencia de recordatorios/mensajes (SMS, Messenger, skype, twitter, etc.) en el reloj:

- a) Permitir que la aplicación acceda a contactos, mensajes y redes sociales seleccionadas en la aplicación
- b) En los teléfonos Android, a menudo se requiere la misma operación que la anterior en la configuración del teléfono (generalmente: Configuración> Aplicaciones> Permisos) Cuando el reloj interrumpe la conexión con el teléfono
- c) Verifique la administración de energía en la configuración del teléfono para que la aplicación de control se ejecute en segundo plano sin ahorrar batería. Por lo general: Ajustes>Administración de batería/energía>Aplicaciones>(nombre de la aplicación)>no guardar
- d) Opcional: en la pantalla principal, mantenga presionado el ícono de la aplicación (solo funciona en algunas versiones de Android) para mostrar su menú > información de la aplicación > uso de la batería / batería > ... (cada fabricante

lo llama de manera un poco diferente: ilimitado / permitir trabajo en primer plano, etc.)

e) Bluetooth no está conectado o no se puede conectar:

Restablece tu reloj y vuelve a conectar

- Reinicie su teléfono y vuelva a conectarse

- Desconecte todos los demás dispositivos Bluetooth

Instrucciones completas y más información en www.maxcom.pl y el código QR a continuación

9. Valor máximo de EIRP: 4,52 dBm

10. Información Ambiental

NO TIRAR PILAS AL FUEGO



Nota: Este dispositivo está marcado de acuerdo con la Directiva Europea 2012/19/EC y la Ley polaca sobre residuos de equipos. Equipo eléctrico y electrónico, símbolo de papelera tachado. Dicha marca informa que este equipo después de su vida útil no puede colocarse junto con otros desechos domésticos. El producto debe ser utilizado mediante recogida selectiva en

los puntos habilitados para tal fin. El manejo adecuado de los equipos eléctricos y electrónicos usados contribuye para evitar consecuencias nocivas para la salud humana y el medio ambiente derivadas de la presencia de componentes peligrosos, así como del almacenamiento y procesamiento inadecuados de dichos equipos. El dispositivo contiene una batería de iones de litio. Las pilas usadas son dañinas para

el medio ambiente. Deben almacenarse en un lugar especialmente designado hasta ese momento, en un recipiente adecuado, de acuerdo con la normativa aplicable. Las baterías y acumuladores no deben desecharse con la basura residuos municipales, llevarlos al punto de recogida.

11. Nota El fabricante no se responsabiliza de las consecuencias derivadas del mal uso, abuso o incumplimiento de las instrucciones. Este manual es solo para fines informativos. Algunas características y opciones descritas pueden variar según el software y el país. El fabricante se reserva el derecho de modificar o realizar cambios sin previo aviso.

12. Declaración UE de conformidad simplificada

MAXCOM SA declara por la presente que el tipo de dispositivo de radio FW74 cumple con la Directiva 2014/53/UE, Directiva 2011/65/UE (RoHS). El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.maxcom.pl/pl/content/23-deklaracje

Model name	Maxcom FW74 Aurum SLIM
Colors	Silver / Gold
Screen	1.933 AMOLED 368x448
Battery	200 mAh
Durability	IP67
Housing	Zinc Steel
Included in box	Smartwatch, silicon strap, metal strap, quick start, charging cable, safety info



RoHS
Compliant

MAXCOM S.A.
43-100 Tychy
ul Towarowa 23a
POLAND
tel. 32 327 70 89
fax 32 327 78 60
www.maxcom.pl
office@maxcom.pl



Service:
serwis@maxcom.pl