

maxcom



FW74 AURUM SLIM

quick start manual



FitCloudPro



**Find your
full user
manual**



maxcom

AURUM SLIM

FW74
QUICK START
MANUAL

Français FR

1. Chargez votre montre avec le câble fourni avant de l'utiliser pour la première fois.
2. Téléchargez et installez l'application de contrôle sur votre téléphone en utilisant :
 - a) Scanner le code QR :
 - b) Rechercher Play Store / APP Store pour FitCloudPro
3. Lors de l'installation, autorisez l'application à fonctionner et à accéder aux ressources téléphoniques requises (répertoire, SMS, appareil photo, etc.)
4. Définissez votre âge, votre poids et votre taille dans l'application et définissez des objectifs d'activité.
5. Activez sur votre téléphone :
 - a) Localisation Bluetooth et GPS (téléphones Android)
 - b) Bluetooth (téléphones iOS)
6. Connecter la montre à l'application
 - a) Cliquez sur l'icône "Appareil" au milieu de la barre de menu du bas de l'application, puis sur "+" Recherche d'appareil en haut de l'écran et sur l'icône de la loupe. Après avoir recherché la montre FW74, cliquez sur "Connecter". La montre demandera l'autorisation de se connecter - cliquez sur l'icône bleue de confirmation. Une connexion réussie règle automatiquement la date et l'heure de la montre.

Remarque : Si vous cochez « Appairage audio automatique », votre montre deviendra mains libres pour votre téléphone. Cette fonction peut être désactivée dans le menu de la montre : faites glisser l'écran d'accueil vers le bas, cliquez sur l'icône bleue du combiné puis décochez « Mode audio » en haut de l'écran.

- b) Cliquez sur l'icône "Appareil" au milieu de la barre de menu en bas de l'application, puis sur "+" >Rechercher un appareil< en haut de l'écran et sur l'icône QR scan en haut à droite de l'écran. Sur la montre, accédez à Paramètres en faisant glisser votre doigt vers le bas sur l'écran principal et cliquez sur l'icône d'engrenage, puis déplacez l'écran jusqu'au code QR et cliquez dessus, puis scannez-le à l'aide du scanner QR précédemment lancé dans l'application.

REMARQUE : après avoir glissé vers le bas de l'écran d'accueil, il y a deux icônes dans le coin supérieur gauche : appel et casque. Le rouge signifie aucune connexion, le bleu signifie une activité de connexion : Bluetooth et audio, respectivement.

7. Dépannage de la connexion des appareils SMART

- a) Activez BT (le téléphone doit être visible pour les autres appareils)
- b) Activer le GPS/Localisation
- c) Installez l'application et donnez-lui la permission pendant le processus d'installation (pour le travail en arrière-plan, l'accès au multimédia, etc.)
- d) Connectez-vous à la montre DEPUIS L'APP

Si échec alors :

- e) Vérifiez si le GPS est activé

- f) Dans les paramètres du téléphone > Applications et notifications > Autorisations d'application > autorisation de travailler en arrière-plan et notifications
- g) Vérifiez si la montre/le bracelet n'est pas déjà connecté au téléphone via le menu Bluetooth, si c'est le cas > menu BT > oublier l'appareil > puis connectez-vous via l'application

8. REMARQUES FINALES :

En l'absence de rappels/messages (SMS, Messenger, skype, twitter, etc.) sur la montre :

- a) Autoriser l'application à accéder aux contacts, aux messages et aux médias sociaux sélectionnés dans l'application
- b) Dans les téléphones Android, la même opération que ci-dessus est souvent requise dans les paramètres du téléphone (généralement : Paramètres> Applications> Autorisations) Lorsque la montre interrompt la connexion avec le téléphone
- c) Vérifiez la gestion de l'alimentation dans les paramètres du téléphone afin que l'application de contrôle s'exécute en arrière-plan sans économiser la batterie. Généralement : Paramètres > Gestion de la batterie/de l'alimentation > Applications > (nom de l'application) > ne pas enregistrer
- d) Facultatif : sur l'écran principal, maintenez enfoncée l'icône de l'application (ne fonctionne que sur certaines versions d'Android) pour afficher son menu > informations sur l'application > utilisation de la batterie / batterie > ... (chaque

fabricant l'appelle un peu différemment : illimité / autoriser travail de premier plan, etc.)

e) Bluetooth n'est pas connecté ou ne peut pas se connecter :

f) Réinitialisez votre montre et reconnectez-vous

g) Redémarrez votre téléphone et reconnectez-vous

h) Déconnectez tous les autres appareils Bluetooth

9. Instructions complètes et plus d'informations sur www.maxcom.pl et le code QR ci-dessous

10. Valeur EIRP maximale : 4,52 dBm

11. Informations environnementales

NE PAS JETER DE PILES AU FEU



Remarque : cet appareil est marqué conformément à la directive européenne 2012/19/CE et à la loi polonaise sur les déchets d'équipement électriques et électroniques, symbole de poubelle barré. Un tel marquage informe que cet équipement après sa durée de vie utile ne peut pas être placé avec d'autres déchets ménagers.

Le produit doit être utilisé par collecte sélective aux points aménagés à cet effet. Une manipulation correcte des équipements électriques et électroniques usagés contribue

pour éviter les conséquences néfastes pour la santé humaine et l'environnement résultant de la présence de composants dangereux, ainsi que le stockage et le traitement inappropriés de ces équipements.

L'appareil contient une batterie Li-ion. Les piles usagées sont nocives pour l'environnement.

Ils doivent être stockés dans un endroit spécialement désigné jusqu'à ce point, dans un récipient approprié, conformément à la réglementation applicable. Les piles et accumulateurs ne doivent pas être jetés avec les déchets municipaux, apportez-les au point de collecte

12. Remarque Le fabricant n'est pas responsable des conséquences causées par une mauvaise utilisation, un abus ou le non-respect des instructions. Ce manuel est fourni à titre informatif uniquement. Certaines fonctionnalités et options décrites peuvent varier selon le logiciel et le pays. Le fabricant se réserve le droit de modifier ou d'apporter des modifications sans préavis.

13. Déclaration de Conformité UE simplifiée

MAXCOM SA déclare par la présente que le type d'appareil radio FW74 est conforme à la directive 2014/53/UE, directive 2011/65/UE (RoHS). Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante:

www.maxcom.pl/pl/content/23-deklaracje

Model name	Maxcom FW74 Aurum SLIM
Colors	Silver / Gold
Screen	1.933 AMOLED 368x448
Battery	200 mAh
Durability	IP67
Housing	Zinc Steel
Included in box	Smartwatch, silicon strap, metal strap, quick start, charging cable, safety info



RoHS
Compliant

MAXCOM S.A.
43-100 Tychy
ul Towarowa 23a
POLAND
tel. 32 327 70 89
fax 32 327 78 60
www.maxcom.pl
office@maxcom.pl



Service:
serwis@maxcom.pl