

maxcom



FW74 AURUM SLIM

quick start manual



FitCloudPro



**Find your
full user
manual**



maxcom

AURUM SLIM

FW74
QUICK START
MANUAL

Ελληνικά (GR)

1. Πριν χρησιμοποιήσετε το ρολόι για πρώτη φορά, φορτίστε το χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο.
2. Κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή ελέγχου στο τηλέφωνό σας κάνοντας τα εξής:
 - a) Σαρώστε τον κωδικό QR:
 - b) Αναζητήστε στο Play Store / APP Store την εφαρμογή FitCloudPro.
3. Κατά την εγκατάσταση, χορηγήστε στην εφαρμογή δικαιώματα λειτουργίας και πρόσβασης στους απαιτούμενους πόρους του τηλεφώνου (τηλεφωνικός κατάλογος, SMS, κάμερα κ.λπ.).
4. Ορίστε την ηλικία, το βάρος και το ύψος σας στην εφαρμογή και ορίστε στόχους δραστηριότητας.
5. Ενεργοποιήστε τα εξής στο τηλέφωνό σας:
 - a) Bluetooth και τοποθεσία GPS (τηλέφωνα Android)
 - b) Bluetooth (τηλέφωνα iOS)
6. Σύνδεση του ρολογιού με την εφαρμογή
 - a) Κάντε κλικ στο εικονίδιο «Συσκευή» στη μέση της κάτω γραμμής μενού της εφαρμογής, ακολουθούμενο από το «+». Αναζητήστε τη συσκευή στο επάνω μέρος της οθόνης και το εικονίδιο του μεγεθυντικού φακού. Μόλις βρεθεί το ρολόι FW74, κάντε κλικ στο κουμπί «Σύνδεση». Το ρολόι θα ζητήσει άδεια σύνδεσης –

κάνουμε κλικ στο μπλε εικονίδιο επιβεβαίωσης. Η επιτυχής σύνδεση ρυθμίζει αυτόματα την ημερομηνία και την ώρα του ρολογιού.

Σημείωση: Αν επιλέξετε την επιλογή "αυτόματη σύνδεση ήχου", το ρολόι γίνεται κιτ ανοικτής ακρόασης για το τηλέφωνό σας. Μπορούμε να απενεργοποιήσουμε αυτή τη λειτουργία στο μενού του ρολογιού: μετακινηθείτε προς τα κάτω στην αρχική οθόνη, κάντε κλικ στο μπλε εικονίδιο του ακουστικού και, στη συνέχεια, καταργήστε την επιλογή «Λειτουργία ήχου» στο επάνω μέρος της οθόνης.

b) Κάντε κλικ στο εικονίδιο "Συσκευή" στη μέση της κάτω γραμμής μενού της εφαρμογής, στη συνέχεια στο «+» > Εύρεση συσκευής > στο επάνω μέρος της οθόνης και στο εικονίδιο σάρωσης QR στο επάνω δεξί μέρος της οθόνης. Στο ρολόι, εισέλθετε στις Ρυθμίσεις κάνοντας σάρωση προς τα κάτω στην αρχική οθόνη και κάντε κλικ στο εικονίδιο με το γρανάζι και στη συνέχεια σαρώστε την οθόνη προς τα πάνω μέχρι τον κωδικό QR και κάντε κλικ σε αυτόν και στη συνέχεια σαρώστε με τον σαρωτή QR που έχει προηγουμένως εκτελεστεί στην εφαρμογή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: όταν κάνετε κύλιση προς τα κάτω στην αρχική οθόνη υπάρχουν δύο εικονίδια στην επάνω αριστερή γωνία: κλήση και ακουστικό. Το κόκκινο χρώμα υποδεικνύει ότι δεν υπάρχει σύνδεση, ενώ το μπλε χρώμα υποδεικνύει ενεργή σύνδεση: Bluetooth και Ήχος αντίστοιχα.

7. Τα πιο συνηθισμένα προβλήματα με τη σύνδεση συσκευών SMART

a) Ενεργοποιήστε το BT (το τηλέφωνο πρέπει να είναι ορατό για άλλες συσκευές)

- b) Ενεργοποιήστε το GPS/την τοποθεσία
- c) Εγκαταστήστε την εφαρμογή και δώστε της δικαιώματα κατά τη διαδικασία εγκατάστασης (να λειτουργεί στο παρασκήνιο, να έχει πρόσβαση σε πολυμέσα κ.λπ.)
- d) Συνδεθείτε στο ρολόι ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ της εφαρμογής

Εάν η σύνδεση δεν είναι επιτυχής, τότε:

- e) Ελέγξτε αν είναι ενεργοποιημένο το GPS
- f) Στις ρυθμίσεις του τηλεφώνου > Εφαρμογές και ειδοποιήσεις > Άδειες εφαρμογών > Άδεια λειτουργίας στο παρασκήνιο και ειδοποιήσεις
- g) Ελέγξτε αν το ρολόι/περιβραχιόνιο σας είναι ήδη συνδεδεμένο με το τηλέφωνό σας μέσω του μενού Bluetooth, αν ναι: μενού BT > Ξεχάστε τη συσκευή > Συνδεθείτε μέσω της εφαρμογής.

8. ΤΕΛΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ:

Εάν δεν υπάρχουν υπενθυμίσεις/μηνύματα (SMS, Messenger, skype, twitter κ.λπ.) στο ρολόι:

- a) Επιτρέψτε στην εφαρμογή να έχει πρόσβαση στις επαφές, τα μηνύματα και τα επιλεγμένα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην εφαρμογή
- b) Τα τηλέφωνα Android συχνά απαιτούν την ίδια λειτουργία με την παραπάνω που εκτελείται στις ρυθμίσεις του τηλεφώνου (συνήθως: Ρυθμίσεις>Εφαρμογές>Δικαιώματα). Όταν το ρολόι διακόπτει τη σύνδεση με το τηλέφωνο

- c) Ελέγξτε τη διαχείριση ενέργειας στις ρυθμίσεις του τηλεφώνου, ώστε η εφαρμογή του ρολογιού να εκτελείται στο παρασκήνιο χωρίς να εξοικονομεί μπαταρία. Συνήθως: Ρυθμίσεις > Μπαταρία / Διαχείριση ενέργειας > Εφαρμογές > (όνομα εφαρμογής) > μην εξοικονομείτε
- d) Προαιρετικά: στην αρχική οθόνη, κρατήστε πατημένο το εικονίδιο της εφαρμογής (θα λειτουργήσει μόνο σε ορισμένες εκδόσεις Android) για να εμφανιστεί το μενού της > πληροφορίες εφαρμογής> χρήση μπαταρίας/μπαταρία> ... (κάθε κατασκευαστής το ονομάζει ελαφρώς διαφορετικά: απεριόριστη/ενεργοποίηση λειτουργίας στο προσκήνιο κλπ).
- e) Το Bluetooth δεν είναι συνδεδεμένο ή δεν μπορεί να συνδεθεί:
- Επαναφέρετε το ρολόι και επανασυνδέστε το
 - Κάντε επανεκκίνηση του τηλεφώνου σας και επανασυνδέστε το
 - Αποσυνδέστε όλες τις άλλες συσκευές Bluetooth

9. Πλήρεις οδηγίες και περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση www.maxcom.pl και στον παρακάτω κωδικό QR

10. Μέγιστη τιμή EIRP: 4,52 dBm

11. Περιβαλλοντικές πληροφορίες



ΜΗΝ ΠΕΤΑΤΕ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ

Σημείωση: Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EC και τον πολωνικό νόμο για τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό απόβλητου εξοπλισμού, με σύμβολο διαγραμμένου κάδου

απορριμμάτων. Αυτή η σήμανση ενημερώνει ότι αυτός ο εξοπλισμός μετά την ωφέλιμη ζωή του δεν μπορεί να τοποθετηθεί μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται με επιλεκτική συλλογή στα σημεία που προετοιμάζονται για το σκοπό αυτό. Ο σωστός χειρισμός του χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού συμβάλλει στην αποφυγή επιβλαβών συνεπειών για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον που προκύπτουν από την παρουσία επικίνδυνων εξαρτημάτων, καθώς και από την ακατάλληλη αποθήκευση και επεξεργασία αυτού του εξοπλισμού. Η συσκευή περιέχει μπαταρία Li-ion. Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον. Θα πρέπει να φυλάσσονται σε ειδικά καθορισμένο χώρο μέχρι αυτό το σημείο, σε κατάλληλο δοχείο, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Οι μπαταρίες και οι συσσωρευτές δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα απορρίμματα των αστικών απορριμμάτων, πηγαίνετε στο σημείο συλλογής

12. Σημείωση Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για τυχόν συνέπειες που προκαλούνται από κακή χρήση, κατάχρηση ή μη συμμόρφωση με τις οδηγίες. Αυτό το εγχειρίδιο είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Ορισμένες λειτουργίες και επιλογές που περιγράφονται ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το λογισμικό και τη χώρα. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να κάνει αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

12. Απλοποιημένη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

MAXCOM SA δηλώνει με το παρόν ότι ο τύπος της ραδιοφωνικής συσκευής smartwatch FW74 συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/EU, Οδηγία 2011/65/EU (RoHS).

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση Διαδικτύου:

www.maxcom.pl/pl/content/23-deklaracje

Model name	Maxcom FW74 Aurum SLIM
Colors	Silver / Gold
Screen	1.933 AMOLED 368x448
Battery	200 mAh
Durability	IP67
Housing	Zinc Steel
Included in box	Smartwatch, silicon strap, metal strap, quick start, charging cable, safety info



RoHS
Compliant

MAXCOM S.A.
43-100 Tychy
ul Towarowa 23a
POLAND
tel. 32 327 70 89
fax 32 327 78 60
www.maxcom.pl
office@maxcom.pl



Service:
serwis@maxcom.pl