

maxcom



FW74 AURUM SLIM

quick start manual



FitCloudPro



**Find your
full user
manual**



maxcom

AURUM SLIM

FW74
QUICK START
MANUAL

Português (PT)

1. Carregue o seu relógio com o cabo fornecido antes de o usar pela primeira vez.
 2. Baixe e instale o aplicativo de controle no seu telefone usando:
 - a) Digitalizar o código QR:
 - b) Pesquise na Play Store / APP Store por FitCloudPro
 3. Durante a instalação, dê permissão ao aplicativo para funcionar e aceder aos recursos do telefone necessários (lista telefónica, SMS, câmara, etc.)
 4. Defina o seu sexo, idade, peso e altura no aplicativo e defina metas de atividade.
 5. Ative no seu telefone:
 - a) Bluetooth e localização GPS (telefones Android)
 - b) Bluetooth (telefones iOS)
 6. Conectando o relógio com o aplicativo
 - a) Clique no ícone "Dispositivo" no meio da barra de menu inferior do aplicativo, depois em "+" >Pesquisar dispositivo< na parte superior do ecrã e no ícone da lupa. Depois de procurar o seu relógio FW74, clique em "Conectar". O relógio pedirá permissão para se conectar - clique no ícone de confirmação azul. Uma conexão bem-sucedida define automaticamente a data e a hora do relógio.
- Nota: Se selecionar "conexão automática de som", o relógio se tornará um alta-voz para o seu telefone. Esta função pode ser desativada no menu do relógio: deslize o

ecrã inicial para baixo, clique no ícone do telefone azul e desmarque "Modo de áudio" na parte superior do ecrã.

- b) Clique no ícone "Dispositivo" no meio da barra de menu inferior do aplicativo, depois em "+" >Pesquisar dispositivo< na parte superior do ecrã e no ícone de leitura de QR no canto superior direito do ecrã. No relógio, vá para Configurações deslizando o dedo para baixo no ecrã principal e clique no ícone de engrenagem, em seguida, mova o ecrã até ao código QR e clique nele e, em seguida, digitalize-o usando o scanner QR iniciado anteriormente no aplicativo.

NOTA: quando desliza o ecrã inicial para baixo, há dois ícones no centro do ecrã: conexão BT e telefone. Destacado em vermelho significa desativado, azul significa atividade ativada: Bluetooth e Áudio, respetivamente.

7. Problemas comuns com a conexão de dispositivos SMART

- a) Ligue o BT (o telefone deve estar visível para outros dispositivos)
- b) Ativar GPS/localização (telefones Android)
- c) Instale o aplicativo e dê permissão durante o processo de instalação (para trabalho em segundo plano, acesso a multimídia, etc.)
- d) Conecte-se ao relógio **A PARTIR DO APLICATIVO**

Se não tiver sucesso, então:

- a) Verifique se o GPS está ativado
- b) Nas configurações do telefone > Aplicativos e notificações > Permissões do aplicativo > permissão para trabalhar em segundo plano e notificações

- c) Verifique se o relógio/banda já não está conectado ao telefone usando o menu Bluetooth, em caso afirmativo > menu BT > esquecer dispositivo > e depois conectar através do aplicativo

8. COMENTÁRIOS FINAIS:

Na ausência de lembretes/mensagens (SMS, Messenger, skype, twitter, etc.) no relógio:

- a) Permita que o aplicativo acesse os contatos, mensagens e redes sociais selecionadas no aplicativo
- b) Em telefones Android, a mesma operação acima geralmente é necessária nas configurações do telefone (geralmente: Configurações>Aplicativos>Permissões)
- c) Quando o relógio interrompe a conexão com o telefone
 - Verifique a gestão de energia nas configurações do telefone para que o aplicativo de controle seja executado em segundo plano sem economizar bateria. Normalmente: Configurações>Gestão de bateria/energia>Aplicativos>(nome do aplicativo)>não poupar
 - Opcional: no ecrã principal, mantenha pressionado o ícone do aplicativo (funciona apenas em algumas versões do Android) para exibir o menu > informações do aplicativo > uso da bateria / bateria > ... (cada fabricante chama de maneira um pouco diferente: ilimitado / permite trabalho em primeiro plano etc.)
 - d) O Bluetooth não está conectado ou não consegue se conectar:
 - Reinicie o relógio e reconecte

- Reinicie o telefone e reconecte
- Desconecte todos os outros dispositivos Bluetooth

9. Manual completo e mais informações em www.maxcom.pl e no código QR abaixo

10. Valor máximo de EIRP: 4,52 dBm

11. Informações ambientais

NÃO JOGUE BATERIAS NO FOGO



Nota: Este dispositivo está marcado de acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/EC e a Lei Polonesa sobre Resíduos de Equipamentos eletrônicos e elétricos, símbolo de lixeira com uma cruz. Tal marcação informa que este equipamento após sua vida útil não pode ser descartado junto com outros resíduos domésticos.

O produto deverá ser utilizado por coleta seletiva nos pontos preparados para esse fim. O manuseio adequado de equipamentos elétricos e eletrônicos usados contribui evitar consequências nocivas à saúde humana e ao meio ambiente decorrentes da presença de componentes perigosos, bem como do armazenamento e processamento inadequados de tais equipamentos.

O dispositivo contém uma bateria de íons de lítio. As baterias usadas são prejudiciais ao meio ambiente. Eles devem ser armazenados em um local especialmente designado até este ponto, em um recipiente adequado, de acordo com os regulamentos aplicáveis. Baterias e acumuladores não devem ser descartados junto com o lixo resíduos urbanos, leve-os ao ponto de coleta.

12. Nota O fabricante não é responsável por quaisquer consequências causadas por uso indevido, abuso ou não conformidade com as instruções. Este manual é apenas para fins informativos. Alguns recursos e opções descritos podem variar de acordo com o software e o país. O fabricante reserva-se o direito de alterar ou fazer alterações sem aviso prévio.

13. Declaração simplificada de conformidade da UE

A MAXCOM SA declara que o tipo de dispositivo de rádio FW74 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU, Diretiva 2011/65/EU (RoHS).

O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de Internet:

www.maxcom.pl/pl/content/23-deklaracje

Model name	Maxcom FW74 Aurum SLIM
Colors	Silver / Gold
Screen	1.933 AMOLED 368x448
Battery	200 mAh
Durability	IP67
Housing	Zinc Steel
Included in box	Smartwatch, silicon strap, metal strap, quick start, charging cable, safety info



RoHS
Compliant

MAXCOM S.A.
43-100 Tychy
ul Towarowa 23a
POLAND
tel. 32 327 70 89
fax 32 327 78 60
www.maxcom.pl
office@maxcom.pl



Service:
serwis@maxcom.pl