

maxcom



FW74 AURUM SLIM

quick start manual



FitCloudPro



**Find your
full user
manual**



maxcom

AURUM SLIM

FW74
QUICK START
MANUAL

ROMÂNĂ (RO)

1. Încărcați-vă ceasul cu cablul furnizat înainte de a-l folosi pentru prima dată.
2. Descărcați și instalați aplicația de control pe telefonul dvs. prin:
 - a) Scanarea codului QR:
 - b) Căutați în Play Store/APP Store pentru aplicația FitCloudPro
3. În timpul procesului de instalare, acordați aplicației permisiunea de a funcționa și de a accesa resursele telefonice necesare (agenda telefonică, SMS, cameră foto etc.)
4. Setati-vă sexul, vârsta, greutatea și înălțimea în aplicație și setați obiective de activitate.
5. Activați pe telefonul dvs.:
 - a) Bluetooth și locație GPS (telefoane Android)
 - b) Bluetooth (telefoane cu iOS)
6. Conectarea ceasului cu aplicația
 - a) Faceți clic pe pictograma „Dispozitiv” din mijlocul barei de meniu de jos a aplicației, apoi „+” >Căutați dispozitiv< în partea de sus a ecranului și pictograma lupă. După ce ați căutat ceasul dvs. FW74, faceți clic pe „Conectați”. Ceasul va cere permisiunea de conectare - faceți clic pe pictograma albastră de confirmare. O conexiune reușită setează automat data și ora ceasului.

Notă: Dacă selectați „conexiune automată de sunet”, ceasul va deveni un difuzor pentru telefonul dvs. Această funcție poate fi dezactivată în meniul ceasului: glisați ecranul principal în jos, faceți clic pe pictograma albastră a receptorului și apoi debifați „Modul audio” din partea de sus a ecranului.

- b) Faceți clic pe pictograma „Dispozitiv” din mijlocul barei de meniu de jos a aplicației, apoi „+” >Căutare dispozitiv< în partea de sus a ecranului și pictograma de scanare QR din dreapta sus a ecranului. Pe ceas, accesați Setări glisând degetul în jos pe ecranul principal și faceți clic pe pictograma roată, apoi mutați ecranul în sus la codul QR și faceți clic pe el și apoi scanați-l folosind scannerul QR lansat anterior în aplicație.

NOTĂ: după ce glisați în jos ecranul de pornire, există două pictograme în colțul din stânga sus: conexiune și receptor. Culoarea roșie a pictogramei înseamnă că nu există conexiune, albastru înseamnă activitate de conexiune: Bluetooth și respectiv Audio.

7. Probleme frecvente la conectarea dispozitivelor SMART

- a) Porniți BT (telefonul trebuie să fie vizibil pentru alte dispozitive)
- b) Activați GPS/Locație (dispozitive Android)
- c) Instalați aplicația și acordați-i permisiunea în timpul procesului de instalare (pentru lucru în fundal, acces la multimedia etc.)
- d) Conectați-vă la ceas FOLOSIND APLICAȚIA

Dacă nu reușește, atunci:

- a) Verificați dacă GPS-ul este pornit
- b) În setările telefonului > Aplicații și notificări > Permisii aplicații > permisiunea de a lucra în fundal și notificări
- c) Verificați dacă ceasul/cureaua nu este deja conectată la telefon prin meniul Bluetooth, dacă da > meniul BT > uitați dispozitivul > și apoi conectați-vă prin aplicație

8. OBSERVAȚII FINALE:

În absența mementourilor/mesajelor (SMS, Messenger, skype, twitter etc.) pe ceas:

- a) Permiteți aplicației să acceseze contactele, mesajele și rețelele sociale selectate din aplicație
- b) În telefoanele Android, aceeași operațiune ca mai sus este adesea necesară în setările telefonului (de obicei: Setări>Aplicații>Permisii)
- c) Când ceasul întrerupe conexiunea cu telefonul
- d) Verificați gestionarea energiei în setările telefonului, astfel încât aplicația de control să ruleze în fundal fără a economisi bateria. De obicei: Setări>Gestionare baterie/energie>Aplicații>(numele aplicației)>nu economisiți

Opțional: pe ecranul principal, țineți apăsată pictograma aplicației (funcționează doar pe unele versiuni Android) pentru a-și afișa meniul > informații despre aplicație > utilizarea bateriei / baterie > ... (fiecare producător o numește puțin diferit: nelimitat / permite prim-plan) munca etc.)

- e) Bluetooth nu este conectat sau nu se poate conecta:

- Resetați ceasul și reconectați-vă
- Reporniți telefonul și reconectați-vă
- Deconectați toate celelalte dispozitive Bluetooth

9. Instrucțiuni complete și mai multe informații la www.maxcom.pl și codul QR de mai jos

10. Valoarea maximă EIRP: 4,52 dBm

11. Informații de mediu

NU ARUNCAȚI BATERIILE ÎN FOC



Notă: Acest dispozitiv este marcat în conformitate cu Directiva Europeană 2012/19/EC și cu Legea poloneză privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, simbolul coșului de gunoi barat. Un astfel de marcaj informează că acest echipament după durata de viață utilă nu poate fi aruncat împreună cu alte deșeuri menajere.

Produsul trebuie utilizat prin colectare selectivă în punctele pregătite în acest scop. Manipularea corectă a echipamentelor electrice și electronice uzate contribuie pentru a evita consecințele dăunătoare sănătății umane și mediului care rezultă din prezența componentelor periculoase, precum și depozitarea și prelucrarea necorespunzătoare a unor astfel de echipamente.

Dispozitivul conține o baterie Li-ion. Bateriile uzate sunt dăunătoare mediului. Acestea trebuie depozitate într-un loc special desemnat până în acest moment, într-un recipient adecvat, în conformitate cu reglementările aplicabile. Bateriile și acumulatorii

nu trebuie aruncați împreună cu deșeurile deșeuri municipale, duceți-le la punctul de colectare.

12. Notă Producătorul nu este responsabil pentru nicio consecință cauzată de utilizarea greșită, abuz sau nerespectarea instrucțiunilor. Acest manual are doar scop informativ. Unele caracteristici și opțiuni descrise pot varia în funcție de software și țară. Producătorul își rezervă dreptul de a schimba sau de a face modificări fără notificare prealabilă.

13. Declarație simplificată de conformitate UE

MAXCOM SA declară prin prezenta că tipul de dispozitiv radio FW74 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE, Directiva 2011/65/UE (RoHS).

Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă de internet:

www.maxcom.pl/pl/content/23-deklaracje

Model name	Maxcom FW74 Aurum SLIM
Colors	Silver / Gold
Screen	1.933 AMOLED 368x448
Battery	200 mAh
Durability	IP67
Housing	Zinc Steel
Included in box	Smartwatch, silicon strap, metal strap, quick start, charging cable, safety info



RoHS
Compliant

MAXCOM S.A.
43-100 Tychy
ul Towarowa 23a
POLAND
tel. 32 327 70 89
fax 32 327 78 60
www.maxcom.pl
office@maxcom.pl



Service:
serwis@maxcom.pl