

MAXCOM
KXT-100



MANUAL DE UTILIZARE

1 Funcții

- Compatibil cu sistemele de identificare a apelantului FSK și DTMF
- Registrul de apeluri, 40 de intrări numerice
- Revizuirea, apelul înapoi și ștergerea codului de apel sau a apelurilor efectuate
- Filtrați codul local
- Afișajul LC cu iluminare de fundal albastru arată data, ceasul și săptămâna
- Funcție oprire muzică
- Reapelare
- Resetare
- Calendar
- Utilizare pe birou (masa) sau perete

2 INSTALARE

- Aplicați pentru serviciul ID de apelant

Pentru ca unitatea de afișare a ID-ului apelantului să funcționeze, este posibil să întrebați oficiul poștal local pentru serviciul de identificare apelant sau telefonul nu ar realiza funcția de identificare a apelantului.

- Instalare
- Deschideți capacul bateriei din spatele unității.
- Introduceți două baterii LR03 1,5V tip AAA (bateriile nu sunt incluse în unitate) în poziția corectă.
- Închideți capacul bateriei.
- Utilizați cablul spiralat pentru conectarea telefonului cu receptorul.
- Folosiți cablul pentru conectarea telefonului la rețeau de telefonie.
- După instalare, afișajul LC va fi activ

3 Primirea și apelarea unui apel

Pentru a apela un număr: ridicați receptorul și formați un număr.

Cronometrul apelantului este afișat la 10 secunde după conectarea apelului. Când terminați un apel, așezați receptorul pe suportul de bază pentru a vă deconecta.

Primirea unui apel: telefonul va suna când primește un semnal de apelare.

4 Meniu Setare

Cu receptorul așezat pe bază, apăsați [SET], apăsați [UP] sau [DOWN] pentru a selecta meniul de setare.

- SETARE 1 DATA-

Cu receptorul așezat pe bază, apăsați SET, ecranul LCD afișează „SET 1 DATA”, apăsați încă o dată [SET] pentru a confirma. Cursorul anului strălucește. Apăsați [UP] sau [DOWN] pentru a ajusta anul și confirmați cu [SET].

Procedați la fel în timpul setării lunii, zilei, orei și minutelor, confirmați întotdeauna cu [SET].

- SET 2 CODE- setați codul local

Când „SET 2 CODE” va apărea pe ecranul LCD, apăsați [SET].

„COD - -----” va fi afișat pe ecranul LCD, iar primul cursor clipește. Apăsați sus și jos pentru a selecta codul local. Apăsați SET pentru a confirma.

- SETI 3 LCODE

Nu este activ.

- SET 4 AUTO IP

Această funcție nu funcționează în acest set de telefon .

- SETĂ 5 ALAR

Această funcție nu funcționează în acest set de telefon.

- Comutator RINGER (SONERIE)

Puteți utiliza comutatorul RINGER de pe spatele unității

LO - cel mai mic volum al soneriei, HI - cel mai mare volum al soneriei

- Comutator PULSE / TONE

În conformitate cu MOOD DIALING (modul de conectare) al operatorului local de telefonie, puteți alege poziția potrivită (T-TONE sau P-PULSE) prin comutarea butonului P / T

P- Mod de apelare cu impuls

T- Mod de apelare tonalitate

5 Funcții suplimentare.

- Identificator apelant (funcție CLIP)

Funcționează numai dacă este abonat cu operatorul de rețea

Trebuie să contactați operatorul.

Dacă funcția este activă, KXT 100 poate afișa numărul apelantului. Dacă nu răspundeți la apel, numărul și ora de apelare vor fi salvate și aveți posibilitatea să verificați cine a sunat.

Telefonul poate stoca automat ultimele 40 de apeluri.

- Revizuirea numerelor de apel primite

Apăsați butonul [UP] și [DOWN] pentru a căuta în sus sau în jos ultimul număr de apelare și data. Apăsați butonul timp de peste 4 secunde pentru a căuta rapid.

Apăsați [DEL] pentru a șterge numărul de telefon în modul de examinare.

- Funcție callback

Dacă doriți să alegeți numărul din lista de apeluri primite, ridicați receptorul și apăsați [UP] sau [DOWN].

Pentru a forma numărul, apăsați [REDIAL] pentru a accesa.

- Funcție REDIAL (REAPELARE)

Când aveți o linie ocupată, apăsați FLASH și apoi butonul [REDIAL] pentru a reapele ultimul apel.

- Funcția HOLD (muzică în așteptare)

Când vorbiți în receptor și doriți ca apelantul să aștepte un moment, apăsați [HOLD], iar telefonul trimite automat muzica în așteptare pentru apelant și puteți pune receptorul pe bază. Dacă doriți să reveniți pentru a vorbi cu apelantul, aveți două posibilități:

- ridicați receptorul pentru a vorbi din nou, muzica va fi oprită și puteți vorbi

- dacă nu puneți receptorul pe bază, apăsați din nou butonul [HOLD], muzica va fi oprită și puteți continua apelul.

- LACĂT

Unitatea oferă protecție pentru apeluri cu suprataxă, utilizatorii pot seta blocarea pe un punct de culoare diferit. (cheia înapoi)

- Roșu: orice apel poate fi apelat

- Verde: numărul de telefon cu „0” nu poate fi apelat, înseamnă că nu puteți efectua un apel de apel în acest caz.

- Galben: orice apel nu poate fi apelat.

- Buton FLASH

Dezactivat, dacă apăsați tasta FLASH, linia va fi deconectată pentru o perioadă de timp și apoi va fi în situația de apelare pentru apelarea unui nou număr sau reapelarea ultimului număr apelat.