

KXT480

NÁVOD NA POUŽITIE

zjednodušený

- ***Inštalácia***

1. Krútenú telefónnu šnúru pripojte do zásuvky slúchadla a jej druhý koniec do zásuvky na bočnej strane telefónu,
2. Telefónny kábel pripojte do zásuvky na spodnej strane telefónu a druhý koniec kábla pripojte do telefónnej zásuvky..

- ***Vlastnosti***

1. Identifikácia čísla volajúceho (funkcia CLIP): v systéme FSK alebo DTMF (ak je ústredňou podporovaná),
2. Pamäť na 20 prichádzajúcich a 20 odchádzajúcich hovorov, 3 tlačidlá rýchlej voľby, pamäť pre 10 čísel,
3. Nastaviteľný FLASH (100ms/300ms/600ms/1000ms): nastavuje iba servisný technik!
4. Veľký LCD displej,
5. Nastaviteľný kontrast LCD displeja: 8 úrovní,
6. Pre funkciu LCD je nutné vložiť 3 ks batérie 1,5V AA – nie sú súčasťou dodávky,
7. Nastaviteľné zvonenie: 2 úrovne
8. Nastaviteľná úroveň zvuku v slúchadle: 2 úrovne,
9. Svetelná signalizácia zvonenia.

- ***Tlačidlo „SET“ - Nastavenie telefónu***

Všetky nastavenia funkcií telefónu môžu byť vykonávané iba pri zavesenom slúchadle.

Stlačíte tlačidlo [SET] - vstúpite do nastavovacieho módu a na LCD displeji sa zobrazí:

- SET 1 DATE
- SET 2 LCD
- SET 3 FLASH

Po zvolení danej funkcie, stlačíte tlačidlo [SET], stlačením [CDS/hore/dole] nastavte požadovanú úroveň funkcie a potvrdíte stlačením tlačidla [SET].

- ***Nastavenie dátumu a času [SET 1 DATE]***

Stlačte tlačidlo [SET] a zvolte SET 1 DATE.

Na displeji bude blikať rok, stlačením tlačidla [CDS/hore/dole] nastavte rok a potvrdíte tlačidlom [SET], následne začne blikať mesiac, ktorý nastavte rovnakým spôsobom, následne takto nastavte deň. Pre potvrdenie nastavených údajov stlačíte tlačidlo [SET].

- ***Nastavenie kontrastu displeja [SET 2 LCD]***

Stlačte tlačidlo [SET] a zvolte SET 2 LCD

Na displeji bliká úroveň kontrastu, stlačíte tlačidlo [CDS/hore/dole] pre nastavenie požadovanej úrovne a potvrdíte stlačením tlačidla [SET].

- ***Nastavenie dĺžky FLASH [SET 3 FLASH]***

Stlačte tlačidlo [SET] a zvolte SET 3 FLASH.

Tlačidlami [CDS/hore/dole] vyberte požadovanú dĺžku FLASH. Dostupné sú 4 dĺžky 100 ms, 300 ms, 600 ms a 1000 ms. Výber potvrdíte stlačením [SET].

Nastavuje iba servisný technik!

- ***Tlačidlo „DEL“ - zmazanie čísla***

Umožňuje zmazať zle zadané, alebo posledné zadané číslo, tiež zmazanie čísla v pamäti prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov.

- ***Tlačidlo „MEMO“ - uloženie čísla do pamäte***

Na klávesnici zadajte požadované číslo a stlačte tlačidlo SET, následne požadované tlačidlo pamäte, M1 - M3. Tým sa číslo uloží.

- ***Tlačidlo „MEMO“ - zmazanie uloženého čísla***

Stlačte požadované tlačidlo M1 - M3 a potom tlačidlo DEL. Tým sa číslo z pamäte zmaže.

- ***Tlačidlo „OUT/R“ - odchádzajúce hovory***

Opätovným stlačením tlačidla „OUT/R“ vyhľadajte odchádzajúci hovor. Zdvihnutím slúchadla alebo stlačením tlačidla „Reproduktor“ sa hovor automaticky vytočí.

- ***Tlačidlo preškrtnutý mikrofón - vypnutie mikrofónu***

Stlačením tohto tlačidla počas hovoru odpojíte mikrofón.

- ***Tlačidlo „OUT/R“ - opakovanie posledného čísla***

Stlačte pre opakovanie posledného čísla, alebo možnosť zadania pauzy.

- ***Tlačidlo „HF“ - hlasný odposluch***

Zadajte číslo a stlačte tlačidlo „Reproduktor“ (HF), alebo ho stlačte, až keď je už hovor nadviazaný, a môžete hovoriť bez zdvihnutého slúchadla. Nastavenie hlasitosti odpočúvania nastavíte posuvným tiahom na bočnej strane telefónu.

- ***Signalizácia stavu a zvonenie***

LED indikátor bliká pri prichádzajúcom hovore v rytme zvonenia.

Možnosti telefónu

- ***Pokojoiný stav***

Na displeji je zobrazené:

- horný riadok: hodina, minúta, deň, mesiac a počet prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov,
- spodný riadok: počet prichádzajúcich hovorov.

- ***Odchádzajúce volanie***

V pohotovostnom stave môžete navoliť celé telefónne číslo. Ak zadáte zlé číslo, môžete ho zmazať stlačením tlačidla [DEL]. Keď sa uistíte, že číslo je správne, zdvihnete slúchadlo, alebo stlačte tlačidlo „Reproduktor“, číslo bude automaticky vytočené. Ak počas hovoru chcete uvoľniť ruky, stlačte tlačidlo „Reproduktor“ a zaveste slúchadlo, hovor bude pokračovať cez reproduktor telefónu.

- ***Prichádzajúce volania***

Prichádzajúce volanie je indikované zvonením a blikajúce LED. Zdvihnete slúchadlo, alebo stlačte tlačidlo „Reproduktor“ a volanie bude spojené. Pre ukončenie hovoru položte slúchadlo, alebo stlačte tlačidlo „Reproduktor“. Ak počas hovoru chcete uvoľniť ruky, stlačte tlačidlo „Reproduktor“ a zaveste slúchadlo, hovor bude pokračovať cez reproduktor telefónu.

- ***Automatické počítanie dĺžky hovoru***

Dve sekundy od vytočenia čísla, alebo pri prichádzajúcom volaní, telefón začne automaticky počítať čas. Na displeji sa bude zobrazovať dĺžka hovoru.

- ***Vyhľadanie odchádzajúcich volaní***

Telefón dokáže zaznamenať až 20 odchádzajúcich volaní. Stlačte tlačidlo [OUT/R] pre vstup do vyhľadávania. Na displeji sa zobrazia informácie o posledných odchádzajúcich volaniach, obsahujúce telefónne číslo. Opätovným stlačením tlačidla [OUT/R] vyhľadajte požadované číslo. Ak chcete zmazať jednotlivé číslo, stlačte tlačidlo [DEL]. Ak chcete zmazať všetky čísla v pamäti, stlačte a podržte tlačidlo [DEL] na cca 3-5 sek.

- ***Vyhľadanie prichádzajúcich volaní***

V pohotovostnom stave stlačíte pre zobrazenie prichádzajúcich volaní tlačidlo [CDS/hore/dole]. Opätovným stlačením tlačidiel [CDS/hore/dole] vyhľadajte požadované číslo. Stlačíte tlačidlo „Reproduktor“ a požadované číslo sa automaticky vytočí. Ak chcete zmazať jednotné číslo, stlačíte tlačidlo [DEL]. Ak chcete zmazať všetky čísla v pamäti, stlačíte a podržte tlačidlo [DEL] na cca 3-5 sek.

- ***Uloženie telefónneho čísla do priamej pamäte M1-M3***

Na klávesnici zadajte požadované číslo, stlačte tlačidlo [SET] a požadované tlačidlo M1 až M3. Tým sa číslo uloží.

- ***Volanie telefónneho čísla uloženého pod M1-M3***

Zdvihnete slúchadlo, alebo stlačte „Reproduktor“ a stlačte požadované tlačidlo M1 až M3. Uložené číslo sa automaticky vytočí.

- ***Uloženie telefónneho čísla do nepriamej pamäte 0-9***

a klávesnici zadajte požadované číslo, stlačte tlačidlo [STORE] a následne kláves 0 až 9. Číslo sa uloží do pamäte pod tlačidlo 0 až 9.

- ***Volanie telefónneho čísla uloženého pod 0-9***

Pri zavesenom slúchadle stlačíte tlačidlo [MEMO], a následne 0-9, a zdvihnete slúchadlo, alebo stlačte „Reproduktor“. Uložené číslo sa automaticky vytočí.