

Εγχειρίδιο χρήσης
Κινητό τηλέφωνο GSM // Dual SIM
Maxcom MM471



Αν χρειάζεστε τεχνική υποστήριξη, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ακόλουθη τηλεφωνική γραμμή:
(+48) 325 32 07 00. Μπορείτε επίσης να μας στείλετε ένα e-mail: serwis@maxcom.pl
Η ιστοσελίδα μας:
<http://www.maxcom.pl/>

Περιεχόμενο σετ:

Τηλέφωνο GSM

Φορτιστής

Συσσωρευτής

Εγχειρίδιο χρήσης

Κάρτα εγγύησης

Σετ ακουστικών

Συνίσταται να φυλάξετε τη συσκευασία, μπορεί να αποβεί χρήσιμη σε περίπτωση μεταφοράς.

Επιπλέον, πρέπει να κρατήσετε την απόδειξη αγοράς, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εννύησης.

Σημείωση! – το τηλέφωνο δουλεύει σε δίκτυο GSM 900/1800MHz. Πριν ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, πρέπει να τοποθετήσετε σωστά τις κάρτες SIM.

Κινητό τηλέφωνο GSM 900/1800

Dual SIM (μία κάρτα miniSIM, μία κάρτα microSIM)

Μεγάλα φωτιζόμενα πλήκτρα

Μεγάλη, έγχρωμη οθόνη (2,2" 176x220)

Φωτογραφική μηχανή (2MPix)

Υποδοχή κάρτας μνήμης MicroSD (έως 16GB)

Μεγάλη γραμματοσειρά, απλό κύριο μενού

Λειτουργία μεγαφώνου

Μεγάλος χώρος στο τηλεφωνικό κατάλογο (300 επαφές)

Λειτουργία αποστολής και λήψης μηνυμάτων SMS (100)

Ταχεία κλήση σε 8 αριθμούς

Πλήκτρο έκτακτης ανάγκης

Λίστα αποκλεισμένων αριθμών

Δυνατό κουδούνισμα

Bluetooth

Ραδιόφωνο FM

Φακός

Αριθμομηχανή

Ξυπνητήρι

Ρυθμιζόμενο μέγεθος γραμματοσειράς του μενού

Μπαταρία 1400 mAh

Χρόνος αναμονής: έως και 280 ώρες*

Χρόνος ομιλίας: έως και 14 ώρες*

Βάρος: 104g

Διαστάσεις: 131x62x14mm

* – ανάλογα με τις συνθήκες και το δίκτυο GSM

Περιεχόμενα:

1. Όροι ασφαλούς χρήσης	7
2. Εγκατάσταση των αξεσουάρ	8
2.1 Εγκατάσταση των καρτών SIM, της κάρτας microSD και της μπαταρίας	9
2.2 Φόρτωση της μπαταρίας	12
2.3 Προειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας	14
3. Τοποθεσία πλήκτρων	15
Βασικές λειτουργίες των πλήκτρων	16
4. Χρήση του τηλεφώνου	18
4.1 Ενεργοποίηση του τηλεφώνου	18
4.2 Απενεργοποίηση του τηλεφώνου	18
4.3 Κατάσταση αναμονής, περιγραφή οθόνης	19
4.4 Κλειδωμά του πληκτρολογίου	21
5. Διαχείριση του ΜΕΝΟΥ	21
6. Τηλεφωνικός κατάλογος	22
6.1 Αποθήκευση επαφών	22
6.2 Προβολή επαφών	23
6.3 Διαγραφή επαφών	24
6.3.1 Διαγραφή μίας επαφής	24
6.3.2 Διαγραφή πολλών επαφών	24
6.3.3 Διαγραφή όλων των επαφών	24
6.4 Αντιγραφή επαφών	25
6.4.1 Αντιγραφή μίας επαφής	25
6.4.2 Αντιγραφή πολλών επαφών	25
6.5 Μετακίνηση επαφών	26
6.6 Επισήμανση πολλών	26
6.7 Ρυθμίσεις του τηλεφωνικού καταλόγου	26
6.7.1 Προτιμώμενη μνήμη	26
6.7.2 Πρόσθετοι αριθμοί (Επιτρεπόμενες κλήσεις)	27
6.7.3 Κατάσταση μνήμης	27
7. Κλήσεις	27
7.1 Άμεση κλήση	27
7.2 Πραγματοποίηση κλήσης από την λίστα των επαφών	28
7.3 Πραγματοποίηση κλήσης από τη λίστα των πρόσφατων κλήσεων	28
7.4 Ταχεία κλήση	29
7.5 Αλλαγή της έντασης του ήχου	29

7.6	Οι επιλογές που είναι διαθέσιμες μόνο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.....	29
7.7	Λήψη κλήσεων	30
8.	Κέντρο κλήσεων (λίστα κλήσεων και ρυθμίσεις)	30
8.1	Ιστορικό κλήσεων.....	30
8.2	Ρυθμίσεις κλήσεων.....	32
8.2.1	Αναμονή κλήσεων	32
8.2.2	Προώθηση κλήσεων.....	33
8.2.3	Φραγή κλήσεων	34
8.2.4	Απόκρυψη αριθμού.....	34
8.2.5	Ρυθμίσεις για προχωρημένους.....	35
9.	Μηνύματα SMS και MMS	36
9.1	Δημιουργία και αποστολή των μηνυμάτων SMS.....	36
9.2	Ανάγνωση και απάντηση σε μηνύματα κειμένου (SMS).....	37
9.3	Φάκελος μηνυμάτων SMS.....	38
9.3.1	Εισερχόμενα	38
9.3.2	Απεσταλμένα	39
9.3.3	Πρόχειρα.....	39
9.3.4	Εξερχόμενα.....	40
9.4	Διαγραφή μηνυμάτων.....	40
9.5	Ρυθμίσεις μηνυμάτων.....	40
9.5.1	SMS.....	40
9.5.2	MMS	41
9.5.3	Νέα από το διαδίκτυο	42
9.6	Φωνητικό ταχυδρομείο	42
10.	Άλλες εφαρμογές.....	43
10.1	Ξυπνητήρι	43
10.2	Φακός	44
10.3	Ημερολόγιο	44
10.4	Αριθμομηχανή.....	45
10.5	Δικτυακές υπηρεσίες (Απλό πρόγραμμα περιήγησης και STK).....	45
10.6	Διαχειριστής αρχείων	46
11.	Πολυμέσα.....	47
11.1	Φωτογραφική μηχανή.....	47
11.2	Άλμπουμ φωτογραφιών	49
11.3	Κάμερα	50
11.4	Πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο.....	50
11.5	Πρόγραμμα αναπαραγωγής ήχου	51

11.6	Συσκευή εγγραφής ήχου	52
11.7	Ραδιόφωνο FM	52
12.	Ρυθμίσεις	53
12.1	Συνδεσιμότητα	53
12.1.1	Bluetooth	53
12.1.2	Μεταφορά δεδομένων στις κάρτες SIM	54
12.1.3	Προφίλ APN	55
12.2	Έκτακτη ανάγκη	55
12.2.1	Πλήκτρο έκτακτης ανάγκης	55
12.2.2	Κλήση έκτακτης ανάγκης	56
12.2.3	Επαφές έκτακτης ανάγκης	57
12.2.4	Πληροφορίες για τον χρήστη	57
12.2.5	Μηνύματα έκτακτης ανάγκης	57
12.2.6	Απενεργοποίηση ήχου έκτακτης ανάγκης	58
12.2.7	Δήλωση έκτακτης ανάγκης	58
12.3	Τα προφίλ μου	59
12.4	Ρυθμίσεις DUAL SIM	60
12.5	Ρυθμίσεις τηλεφώνου	60
12.5.1	Ημερομηνία και ώρα	60
12.5.2	Γλώσσα	61
12.5.3	Οθόνη	62
12.5.4	Λειτουργία πτήσης	62
12.6	Ρυθμίσεις δικτύου	62
12.7	Μέγεθος γραμματοσειράς	63
12.8	Ρυθμίσεις ασφάλειας	63
	Επιλέξτε: Μενού → Ρυθμίσεις → Ρυθμίσεις ασφάλειας	63
12.8.1	Κλείδωμα PIN (SIM1 και SIM2)	63
12.8.2	Κωδικός κλειδώματος τηλεφώνου	63
12.9	Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων	63
13.	Σύνδεση τηλεφώνου με υπολογιστή	64
14.	ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ)	64
15.	Όροι χρήσης και ασφαλείας	67
16.	Όροι εγγύησης	70
17.	Πληροφορίες για τον συσσωρευτή	70
18.	Πληροφορίες για SAR (Ρυθμός Ειδικής Απορρόφησης)	72
19.	Πληροφορίες για την προστασία του περιβάλλοντος	74
20.	Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή	75

1. Όροι ασφαλούς χρήσης

Τηρώντας τις ακόλουθες αρχές, θα ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο λανθασμένης χρήσης του τηλεφώνου σας.

- Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση κινητών συσκευών, για παράδειγμα σε νοσοκομεία, αεροπλάνα, βενζινάδικα ή κοντά σε εύφλεκτα υλικά. γιατί θα μπορούσατε έτσι να εκθέσετε τους άλλους σε κίνδυνο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας, αν ενδέχεται να έχει αρνητικές συνέπειες για άλλες ηλεκτρονικές συσκευές γύρω σας!
- Κατά την οδήγηση, μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας χωρίς το κατάλληλο σετ εξωτερικών ηχείων αυτοκινήτου.
- Το τηλέφωνο εκπέμπει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, η οποία μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες για άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, των ιατρικών εξοπλισμών. Συνιστάται ελάχιστη απόσταση 15 εκατοστών μεταξύ του τηλεφώνου και των εμφυτευμάτων. Ο γιατρός σας ή οι κατασκευαστές του εν λόγω εξοπλισμού μπορούν να σας παράσχουν τις σχετικές συμβουλές. Τα άτομα με βηματοδότη δεν πρέπει να μεταφέρουν το τηλέφωνό τους σε τσέπη κοντά στο στήθος, καθώς και θα πρέπει να κρατήσουν το τηλέφωνό τους στην απέναντι πλευρά του σώματός τους απ' ό,τι η ιατρική συσκευή τους για να ελαχιστοποιήσουν το ενδεχόμενο παρεμβολών και να απενεργοποιήσουν

αμέσως το τηλέφωνό τους μόλις υποψιαστούν ότι υπάρχουν κάποιες παρεμβολές.

- Η συσκευή και τα αξεσουάρ της ενδέχεται να περιλαμβάνουν μικρά κομμάτια. Το τηλέφωνο και ο εξοπλισμός του πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά.
- Μην κάνετε επισκευές ή μετατροπές μόνοι σας, όλα τα ελαττώματα πρέπει να διορθώνονται μόνο από το προσωπικό του εξειδικευμένου σέρβις.
- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες και φορτιστές που συνιστώνται από τον κατασκευαστή του τηλεφώνου. Η χρήση μη εγκεκριμένων εξαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή ή έκρηξη.
- Το τηλέφωνό σας δεν είναι αδιαπέραστο στη σκόνη, μην το εκθέτετε σε σκόνη, μεταλλικά ρινίσματα, κλπ., επειδή μια τέτοια δράση μπορεί να προκαλέσει βλάβη.

NEPO – το τηλέφωνο **δεν είναι αδιάβροχο**. Πρέπει να διατηρείται σε ξηρό μέρος.

2. Εγκατάσταση των αξεσουάρ


Πριν ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, πρέπει να τοποθετήσετε σωστά την κάρτα SIM. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην προκληθεί καμία ζημιά στην κάρτα κατά την εισαγωγή της.

Οι κάρτες SIM πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά.


2.1 Εγκατάσταση των καρτών SIM, της κάρτας microSD και της μπαταρίας

Το τηλέφωνο διαθέτει 2 υποδοχές SIM (1 κάρτα **miniSIM** και 1 κάρτα **microSIM**). Αν έχετε μια κάρτα διαφορετικού μεγέθους, πηγαίνετε στο πάροχο των υπηρεσιών σας για να την αντικαταστήσει. Πριν τοποθετήσετε την κάρτα SIM, βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο, και ότι η μπαταριά έχει αφαιρεθεί. Ο φορτιστής πρέπει να είναι αποσυνδεδεμένος. Για να τοποθετήσετε την κάρτα SIM θα πρέπει πρώτα να αποσυνδέσετε την μπαταρία, σύμφωνα με τα σχέδια και την περιγραφή:


- Όταν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο, ανασηκώστε το κάλυμμα της μπαταρίας με το νύχι σας και αφαιρέστε το κάλυμμα με απαλή κίνηση προς τα πάνω ---> όπως στην εικόνα:



- Αφαιρέστε την μπαταρία τραβώντας την προς τα πάνω με το νύχι σας, όπου βρίσκεται η κατάλληλη εγκοπή (βλ. την εικόνα):




- Εισάγετε προσεκτικά τις κάρτες SIM, βεβαιωθείτε ότι οι εγκοπές στις κάρτες SIM είναι ευθυγραμμισμένες όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα και ότι οι επαφές είναι στραμμένες προς τα κάτω:



- Κάτω από τις υποδοχές των καρτών SIM βρίσκεται θέση για **κάρτα μνήμης MicroSD** (έως 16GB). Να θυμάστε ότι πριν τοποθετήσετε την κάρτα, πρέπει να ανοίξετε την υποδοχή


σύμφωνα με τις επισημάνσεις που είναι ζωγραφισμένες πάνω σε αυτήν:



Σας συνιστούμε να είστε προσεκτικοί κατά τη χρήση της κάρτας μνήμης, ιδιαίτερα όταν την τοποθετείτε ή αφαιρείτε. Ορισμένες κάρτες μνήμης, πριν από την πρώτη χρήση τους, πρέπει να διαμορφωθούν μέσω ηλεκτρικού υπολογιστή.

Πρέπει να δημιουργείτε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων, αν χρησιμοποιείτε την κάρτα μνήμης SD και σε άλλες συσκευές. Η μη σωστή χρήση ή άλλοι παράγοντες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη ή απώλεια των δεδομένων της κάρτας.

Εγκατάσταση μπαταρίας:




- Τοποθετήστε την μπαταρία έτσι ώστε οι μεταλλικές επαφές + / - της είναι ευθυγραμμισμένες με τους ακροδέκτες του τηλεφώνου.
- Μετά την εγκατάσταση της μπαταρίας, πρέπει να τοποθετήσετε προσεκτικά το κάλυμμά της και να το σπρώξετε προς τα κάτω.

2.2 Φόρτωση της μπαταρίας

Σημείωση! Χρησιμοποιείτε μόνο την μπαταρία που περιλαμβάνεται στο σετ. Χρησιμοποιώντας μια διαφορετική μπαταρία μπορείτε να προκαλέσετε βλάβη στο τηλέφωνο σας και θα ακυρώσετε την εγγύηση. Μην συνδέσετε το φορτιστή όταν το πίσω κάλυμμα του τηλεφώνου σας λείπει.

Για να φορτίσετε το τηλέφωνο:



1. Συνδέστε το φορτιστή στην πρίζα.
2. Συνδέστε το φορτιστή στην υποδοχή που βρίσκεται στο κάτω μέρος του τηλεφώνου σας. Αφού συνδέσετε την μπαταρία, το εικονίδιο της στην οθόνη θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
3. Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα, και στη συνέχεια το καλώδιο από το τηλέφωνο.

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία φόρτισης, η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας σταματά να αναβοσβήνει. Εάν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο, θα εμφανιστεί το μήνυμα <Πλήρης μπαταρία!>.

Σημείωση!

- Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία φόρτισης, βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκατασταθεί σωστά την μπαταρία.

- Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης μην αφαιρείτε το πίσω κάλυμμα του τηλεφώνου - ενδέχεται να βλάψετε τη συσκευή σας.
- Εάν η ισχύς της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή για τη σωστή λειτουργία του τηλεφώνου, εμφανίζεται ένα μήνυμα ότι το τηλέφωνο θα σβήσει αυτόματα, και στη συνέχεια το τηλέφωνο απενεργοποιείται αυτόματα.
- Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί εντελώς, μπορεί να χρειαστούν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο φόρτισης στην οθόνη.

2.3 Προειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας

Όταν η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή, το τηλέφωνο εκπέμπει έναν προειδοποιητικό ήχο (αν οι ήχοι προειδοποίησης είναι ενεργοποιημένοι) και εμφανίζεται το μήνυμα "Χαμηλή μπαταρία". Στην οθόνη θα εμφανιστεί ένα σύμβολο **άδειας μπαταρίας** . Αν εμφανιστεί τέτοιο μήνυμα, φορτίστε την μπαταρία.

3. Τοποθεσία πλήκτρων



1	Υποδοχή microUSB / υποδοχή φόρτισης	10	Πλήκτρο έντασης
2	Υποδοχή ακουστικών	11	Μετακίνηση προς τα πάνω
3	Ηχείο κλήσης	12	Μετακίνηση προς τα κάτω
4	Οθόνη	13	Κουμπί έκτακτης ανάγκης

5	Αριστερό πλήκτρο επιλογής (ΑΠΕ)	14	Αριθμητικό πληκτρολόγιο
6	Δεξί πλήκτρο επιλογής (ΔΠΕ)	15	Φακός κάμερας
7	Πράσινο ακουστικό - πλήκτρο κλήσης	16	Φακός / Φλας
8	Κόκκινο ακουστικό - τερματισμός κλήσης / επιστροφή στην κύρια οθόνη	17	Επαφές φόρτισης μέσω της βάσης
9	Ρυθμιστικό κλειδώματος πληκτρολογίου	18	Θέση για το τηλεφωνικό λουρί

Βασικές λειτουργίες των πλήκτρων

Πλήκτρο	Λειτουργία
Κόκκινο πλήκτρο ακουστικού	Σύντομο πάτημα: επιστροφή στην κατάσταση αναμονής, τερματισμός κλήσης. Παρατεταμένο πάτημα: ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του τηλεφώνου.
Πράσινο πλήκτρο	Σύντομο πάτημα: πραγματοποίηση κλήσης, μετακίνηση στο Ιστορικό

ακουστικού		Κλήσεων σε κατάσταση αναμονής
	ΑΠΕ	Όπως στην περιγραφή της οθόνης
	ΔΠΕ	Όπως στην περιγραφή της οθόνης
	1	Σύντομο πάτημα: ψηφίο 1 Παρατεταμένο πάτημα: φωνητικό ταχυδρομείο
	0	Σύντομο πάτημα: ψηφίο 0 , παρατεταμένο πάτημα: ενεργ/ση ή απενεργ/ση φακού
	2-9	Σύντομο πάτημα: ψηφία 2-9 Παρατεταμένο πάτημα: επιλέγει τον προγραμματισμένο αριθμό ταχείας κλήσης (η λειτουργία πρέπει να ενεργοποιηθεί νωρίτερα)
	*	Εισαγωγή χαρακτήρων: *, +, P, W. Όταν γράφετε ένα μήνυμα SMS: ειδικοί χαρακτήρες
	#	Σύντομο πάτημα : Αλλαγή μεθόδου εισαγωγής κειμένου όταν γράφετε ένα μήνυμα SMS, εισαγωγή του χαρακτήρα # Παρατεταμένο πάτημα: Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση προφίλ Σύσκεψη / Σίγαση

4. Χρήση του τηλεφώνου

4.1 Ενεργοποίηση του τηλεφώνου

Πατήστε παρατεταμένα το κόκκινο πλήκτρο ακουστικού για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή σας.

Αν σας ζητηθεί ο κωδικός PIN, πρέπει να τον εισάγετε. Θα το βρείτε στο αρχικό σετ της κάρτας SIM.

Μετά από την εισαγωγή του κωδικού επιβεβαιώστε τον, πατώντας το ΑΠΕ.

Προειδοποίηση: Εάν εισάγετε λάθος PIN τρεις φορές, θα σας ζητηθεί να εισάγετε το PUK (Personal Unlocking Key) προκειμένου να ενεργοποιήσετε ξανά την κάρτα SIM. Εάν εισάγετε έναν εσφαλμένο κωδικό PUK δέκα

4.2 Απενεργοποίηση του τηλεφώνου


Για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κόκκινου ακουστικού

ενώ βρίσκεστε στο κύριο μενού (σε κατάσταση αναμονής).

4.3 Κατάσταση αναμονής, περιγραφή οθόνης

Όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο, αλλά δεν εκτελεί καμία ενέργεια, τότε βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

Περιγραφή της οθόνης:



1. Εμβέλεια δικτύου για SIM1 και SIM2
2. Εικονίδια οθόνης

	Μόνο ήχος		Τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα
	Ήχος + δόνηση		Νέο μήνυμα SMS / MMS
	Λειτουργία έκτακτης ανάγκης ενεργή		Μεταφορά δεδομένων EDGE
	Μόνο δόνηση		Λειτουργία σίγασης
	Ενεργό ξυπνητήρι		Ενεργοποιημένη προώθηση κλήσεων
	Bluetooth ενεργό		Πληκτρολόγιο αποκλεισμένο
	Αναπάντητη κλήση		Ενεργή περιαγωγή

Τα εικονίδια ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την έκδοση του λογισμικού

* Το εικονίδιο **περιαγωγής** εμφανίζεται επίσης όταν χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα δύο δίκτυα διάφορων παρόχων υπηρεσιών

3. Επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας (του συσσωρευτή)
4. Όνομα του παρόχου GSM σας
5. Ημερομηνία, ημέρα της εβδομάδας
6. Ώρα
7. Λειτουργίες των πλήκτρων επιλογής (ΑΠΕ και ΔΠΕ)

4.4 Κλείδωμα του πληκτρολογίου

Για να **κλειδώσετε** το πληκτρολόγιο, σε κατάσταση αναμονής μετακινήστε το πλαϊνό ρυθμιστικό (στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου) προς τα κάτω. Για να **ξεκλειδώσετε** το πληκτρολόγιο, μετακινήστε το πλαϊνό ρυθμιστικό (στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου) προς τα επάνω. Δεν χρειάζεται να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο για να απαντήσετε σε μια κλήση. Το τηλέφωνο δεν προσφέρει τη δυνατότητα να κλειδώνετε το πληκτρολόγιο αυτόματα, χρησιμοποιείται μόνο το πλαϊνό ρυθμιστικό για το σκοπό αυτό.

5. Διαχείριση του MENOY

Για να μεταβείτε στο ΜΕΝΟΥ, πατήστε το **ΑΠΕ** όταν το τηλέφωνό σας βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

Για να πλοηγηθείτε στο ΜΕΝΟΥ, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **Πάνω** και **Κάτω**.

Για να επιβεβαιώσετε την επιλεγμένη λειτουργία, πατήστε το **ΑΠΕ**.

Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο ΜΕΝΟΥ, πατήστε το **ΔΠΕ**. Για να μεταβείτε στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το **κόκκινο πλήκτρο ακουστικού**.

6. Τηλεφωνικός κατάλογος

6.1 Αποθήκευση επαφών

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μια νέα επαφή με έναν από τους δύο ακόλουθους τρόπους:

1. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τον αριθμό που θέλετε, επιλέγοντάς τον από τη λίστα αναπάντητων και εισερχομένων κλήσεων. Για να το κάνετε αυτό, όταν το τηλέφωνό σας βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το πράσινο πλήκτρο ακουστικού, επιλέξτε τον αριθμό που θέλετε να αποθηκεύσετε και πατήστε **«Επιλογές»** (ΑΠΕ). Επιλέξτε **«Αποθήκευση στις επαφές»**, πατήστε το **ΑΠΕ** και ορίστε τον τύπο αποθήκευσης. Πληκτρολογήστε το όνομα και πατήστε **Επιλογές → Αποθήκευση**.

2. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε μια νέα επαφή απευθείας στο τηλεφωνικό κατάλογο. Για το σκοπό αυτό, σε κατάσταση αναμονής πατήστε το **ΔΠΕ** και στη συνέχεια το πλήκτρο **Πάνω** και επιλέξτε **Νέα επαφή**. Επιλέξτε πού θέλετε να αποθηκεύσετε την επαφή (SIM1, SIM2 ή Τηλέφωνο). Εισάγετε το όνομα της επαφής και τον αριθμό και επιβεβαιώστε πατώντας **Επιλογές → Αποθήκευση**.

6.2 Προβολή επαφών

Η πρώτη μέθοδος

1. Πηγαίνετε στο **MENΟΥ** και επιλέξτε **Επαφές**
2. Πληκτρολογήστε το πρώτο ή το επόμενο γράμμα του ονόματος που αναζητάτε
3. Θα μεταβείτε στα ονόματα που αρχίζουν με το γράμμα / τα γράμματα που πληκτρολογήσατε. Μπορείτε να μετακινηθείτε στη λίστα μέσα από τα πλήκτρα πλοήγησης **ΑΝΩ / ΚΑΤΩ**

Η δεύτερη μέθοδος

1. Όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, κάντε κλικ στο **ΔΠΕ**
2. Πληκτρολογήστε το πρώτο ή το επόμενο γράμμα του ονόματος που αναζητάτε
3. Το τηλέφωνό σας θα μεταβεί σε ονόματα που αρχίζουν με το γράμμα / τα γράμματα που

πληκτρολογήσατε. Μπορείτε να μετακινηθείτε στη λίστα μέσα από τα πλήκτρα πλοήγησης **ΑΝΩ / ΚΑΤΩ**

6.3 Διαγραφή επαφών

6.3.1 Διαγραφή μίας επαφής

Αν θέλετε να διαγράψετε μία επαφή από το τηλέφωνο ή την κάρτα SIM, κάντε τα εξής:

1. Όταν βρίσκεστε στο **MENΟΥ**, επιλέξτε **Επαφές**
2. Επιλέξτε την επαφή που θέλετε να διαγράψετε και στη συνέχεια πατήστε **Επιλογές → Διαγραφή**
3. Πιέστε **ΑΠΕ** για να επιβεβαιώσετε.

6.3.2 Διαγραφή πολλών επαφών

Αν θέλετε να διαγράψετε πολλές επαφές από το τηλέφωνο ή την κάρτα SIM, κάντε τα εξής:

1. Όταν βρίσκεστε στο **MENΟΥ**, επιλέξτε: **Επαφές → Επιλογές → Επισήμανση πολλών → Διαγραφή πολλών**
2. Επιλέξτε μια επαφή και στη συνέχεια πατήστε **ΑΠΕ** για να επισημάνετε τις επαφές / να καταργήσετε την επισήμανση των επαφών.
3. Στη συνέχεια επιλέξτε: **Επιλογές → Διαγραφή επισημασμένων → Ναι**.

6.3.3 Διαγραφή όλων των επαφών

Αν θέλετε να διαγράψετε όλες τις επαφές από το τηλέφωνο ή την κάρτα SIM, κάντε τα εξής:

1. Όταν βρίσκεστε στο **MENΟΥ**, επιλέξτε: **Επαφές → Επιλογές → Ρυθμίσεις → Διαγραφή όλων των επαφών**
2. Επιλέξτε αν θέλετε να αφαιρέσετε τις επαφές από την κάρτα **SIM1**, **SIM2** ή από τη μνήμη του **τηλεφώνου** και επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας **Ναι**.

6.4 Αντιγραφή επαφών

6.4.1 Αντιγραφή μίας επαφής

Για να αντιγράψετε μια επαφή από την κάρτα SIM στο τηλέφωνο (ή από το τηλέφωνο στην κάρτα SIM), κάντε τα εξής:

1. Όταν βρίσκεστε στο **MENΟΥ**, επιλέξτε **Επαφές**
2. Επιλέξτε την επαφή που θέλετε να διαγράψετε
3. Πατήστε **Επιλογές → Αντιγραφή** και επιλέξτε όπου θέλετε να αντιγράψετε την επαφή (**SIM1**, **SIM2**, **Τηλέφωνο**) και πατήστε **ΑΠΕ**.

6.4.2 Αντιγραφή πολλών επαφών

Για να αντιγράψετε μια επαφή από την κάρτα SIM στο τηλέφωνο (ή από το τηλέφωνο στην κάρτα SIM), κάντε τα εξής:

1. Όταν βρίσκεστε στο **MENΟΥ**, επιλέξτε: **Επαφές → Επιλογές → Ρυθμίσεις → Αντιγραφή όλων**
2. Επιλέξτε απ' όπου και όπου θέλετε να αντιγράψετε τις επαφές.
3. Επιστημάνετε τις επαφές που θέλετε να αντιγράψετε πατώντας **ΑΠΕ** (ή επιλέγοντας **Επιλογή →**

Επισήμανση όλων). Πατήστε Επιλογές → Αντιγραφή επιλεγμένων.

6.5 Μετακίνηση επαφών

Μπορείτε να μετακινήσετε τις επαφές σας από την κάρτα SIM στη μνήμη του τηλεφώνου ή το αντίστροφο. Για να το κάνετε αυτό, επιλέξτε **MENΟΥ → Επαφές → Επιλογές → Ρυθμίσεις → Μετακίνηση όλων**. Προχωρήστε όπως κατά την αντιγραφή πολλών επαφών (σημείο 6.4.2).

6.6 Επισήμανση πολλών

Όταν βρίσκεστε στο **MENΟΥ**, επιλέξτε: **Επαφές → Επιλογές → Επισήμανση πολλών**, και στη συνέχεια:

- **Αποστολή μηνύματος κειμένου**, αν θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου σε πολλούς παραλήπτες
- **Διαγραφή πολλών**, αν θέλετε να διαγράψετε πολλές επαφές, δείτε το σημείο 6.3.2

6.7 Ρυθμίσεις του τηλεφωνικού καταλόγου

6.7.1 Προτιμώμενη μνήμη

Όταν βρίσκεστε στο **MENΟΥ**, επιλέξτε: **Επαφές → Επιλογές → Ρυθμίσεις → Προτιμώμενη μνήμη**, για να επιλέξετε τον προεπιλεγμένο τόπο αποθήκευσης επαφών (SIM1, SIM2, Τηλέφωνο, Όλα).

6.7.2 Πρόσθετοι αριθμοί (Επιτρεπόμενες κλήσεις)

Όταν βρίσκεστε στο **MENΟΥ**, επιλέξτε **Επαφές** → **Επιλογές** → **Ρυθμίσεις** → **Πρόσθετοι αριθμοί** → **Επιτρεπόμενες κλήσεις FDN**, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτή την υπηρεσία που δεν σας επιτρέπει να έχετε κλήση με άλλους αριθμούς παρά τους οποίους που έχετε επιλέξει νωρίτερα. **Σημείωση!** Αυτή η λειτουργία παρέχεται από τον φορέα κινητής τηλεφωνίας!

6.7.3 Κατάσταση μνήμης

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να ελέγξετε την κατάσταση μνήμης των καρτών SIM και του τηλεφώνου σχετικά με τις επαφές σας.

Μεταβείτε στο **MENΟΥ** και επιλέξτε **Επαφές** → **Επιλογές** → **Ρυθμίσεις** → **Κατάσταση μνήμης**

7. Κλήσεις

7.1 Άμεση κλήση

1. Απλά πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να καλέσετε.

Για διεθνείς κλήσεις, θα πρέπει να εισάγετε «00» ή «+» πριν από τον αριθμό. Για να πληκτρολογήσετε «+», πατήστε δύο φορές γρήγορα το πλήκτρο «*».

2. Πατήστε το **πράσινο ακουστικό** για να καλέσετε τον επιλεγμένο αριθμό.
3. Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε το κόκκινο πλήκτρο ακουστικού.

7.2 Πραγματοποίηση κλήσης από την λίστα των επαφών

Όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το **ΔΠΕ** για να μεταβείτε στη λίστα επαφών (στο τηλεφωνικό κατάλογο). Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης **ΕΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ** για να εντοπίσετε την επαφή που αναζητάτε, ή πατήστε το πρώτο γράμμα της αναζητούμενης επαφής για να δείτε τα ονόματα επαφών που αρχίζουν με αυτό το γράμμα. Για να καλέσετε την επιλεγμένη επαφή, πατήστε το **πράσινο ακουστικό** και επιλέξτε την κάρτα SIM1 ή SIM2.

7.3 Πραγματοποίηση κλήσης από τη λίστα των πρόσφατων κλήσεων

Όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το **πράσινο ακουστικό** για να δείτε τις πρόσφατες κλήσεις σας. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **ΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ** για να πλοηγηθείτε στη λίστα κλήσεων. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης (πράσινο ακουστικό) για να πραγματοποιήσετε μια κλήση.

7.4 Ταχεία κλήση

Όταν βρίσκεστε στο **MENΟΥ**, επιλέξτε: **Κέντρο κλήσεων → Ταχεία κλήση → Κατάσταση**, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτή την λειτουργία.

Για να αντιστοιχίσετε ένα αριθμητικό πλήκτρο σε έναν αριθμό τηλεφώνου, μεταβείτε στο **MENΟΥ** και επιλέξτε **Κέντρο κλήσεων → Ταχεία κλήση → Ορισμός πλήκτρων**. Στη συνέχεια ορίστε ποιο πλήκτρο θέλετε να αντιστοιχίσετε σε έναν αριθμό, πατήστε το **ΑΠΕ**, επιλέξτε έναν αριθμό από τη λίστα επαφών και ξαναπατήστε το **ΑΠΕ**.

Αν έχετε ήδη αντιστοιχίσει επαφές στα πλήκτρα **2-9** και η **Κατάσταση** της λειτουργίας είναι ενεργή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο (2-9) όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής για να πραγματοποιήσετε μια κλήση.

7.5 Αλλαγή της έντασης του ήχου

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε τα πλήκτρα **ΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ** για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ήχου της συνομιλίας.

7.6 Οι επιλογές που είναι διαθέσιμες μόνο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Για να ενεργοποιήσετε το **μεγάφωνο** (τη λειτουργία ανοιχτής ακρόασης), κατά τη διάρκεια μιας κλήσης πατήστε το **ΔΠΕ (Μεγάφωνο)**. Για να

απενεργοποιήσετε το μεγάφωνο, ξαναπατήστε αυτό το πλήκτρο.

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε **Επιλογές** για να ενεργοποιήσετε τις ακόλουθες πρόσθετες λειτουργίες:

- **Αναστολή κλήσης:** αναστέλλει μια κλήση
- **Τερματισμός κλήσης:** τερματίζει μια κλήση
- **Επαφές:** σας επιτρέπει να μεταβείτε στις επαφές, π.χ. για να ελέγξετε έναν αριθμό
- **Ιστορικό κλήσεων:** εμφάνιση της λίστας κλήσεων
- **Μηνύματα:** σας επιτρέπει να δείτε τα ληφθέντα / αποθηκευμένα μηνύματά σας
- **Εγγραφή ήχου:** ηχογραφεί τη συνομιλία σας
- **Σίγαση:** ενεργοποιεί / απενεργοποιεί το ηχείο

7.7 Λήψη κλήσεων

Για να απαντήσετε στην κλήση, πατήστε το **πράσινο πλήκτρο ακουστικού**.

Για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε το **κόκκινο πλήκτρο ακουστικού**.

8. Κέντρο κλήσεων (λίστα κλήσεων και ρυθμίσεις)

8.1 Ιστορικό κλήσεων

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο αρχείο κλήσεων, μεταβείτε στο κύριο **MENΟΥ** και επιλέξτε **Ιστορικό κλήσεων** → **Λίστα κλήσεων**. Θα εμφανιστούν οι ακόλουθες επιλογές:

Αναπάντητες κλήσεις (για να δείτε τις αναπάντητες κλήσεις). Αν δεν έχετε απαντήσει σε μία κλήση και το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, στο πάνω αριστερό μέρος της οθόνης θα εμφανιστεί ένα εικονίδιο ακουστικού.

Εξερχόμενες κλήσεις (για να δείτε τις εξερχόμενες κλήσεις σας),

Εισερχόμενες κλήσεις (για να δείτε τις εισερχόμενες κλήσεις).

Διαγραφή ιστορικού κλήσεων (για να διαγράψετε τις κλήσεις που θέλετε).

Σημείωση!: Για να προβάλετε το ιστορικό κλήσεων, απλά πατήστε το **πράσινο πλήκτρο ακουστικού** όταν το τηλέφωνό σας βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Τα χρωματιστά σύμβολα υποδεικνύουν τον τύπο σύνδεσης.

Αφού επιλέξετε μια κλήση, πατήστε το **ΑΠΕ** για να εμφανιστούν οι ακόλουθες πρόσθετες επιλογές:

- **Προεπισκόπηση**, σας επιτρέπει να δείτε όλες τις λεπτομέρειες της κλήσης
- **Κλήση** (τηλεφωνείτε στον ίδιο αριθμό)
- **Αποστολή μηνύματος SMS**, σας επιτρέπει να στείλετε ένα μήνυμα SMS
- **Αποστολή μηνύματος MMS**, σας επιτρέπει να στείλετε ένα μήνυμα πολυμέσων
- **Αποθήκευση στις Επαφές**, σας επιτρέπει να προσθέσετε έναν αριθμό στον τηλεφωνικό κατάλόγό σας

- **Επεξεργασία πριν από τη σύνδεση**, σας επιτρέπει να αλλάξετε τον αριθμό πριν από την πραγματοποίηση μιας κλήσης
- **Προσθήκη στη μαύρη λίστα**, σας επιτρέπει να αποκλείσετε έναν αριθμό
- **Διαγραφή** (για να διαγράψετε ένα στοιχείο)

8.2 Ρυθμίσεις κλήσεων

Για να μεταβείτε στις ρυθμίσεις κλήσεων, στο **MENΟΥ** επιλέξτε: **Κέντρο κλήσεων → Ρυθμίσεις κλήσεων → SIM1 ή SIM2**

8.2.1 Αναμονή κλήσεων

Αυτή η υπηρεσία είναι μια υπηρεσία δικτύου. Εάν ο πάροχος των υπηρεσιών σας παρέχει αυτή την υπηρεσία, θα πρέπει να κάνετε την κατάλληλη διαμόρφωση.

Μεταβείτε στο **MENΟΥ** και επιλέξτε: **Κέντρο κλήσεων → Ρυθμίσεις κλήσεων → SIM1 ή SIM2 → Αναμονή κλήσεων**. Τώρα μπορείτε να ελέγξετε αν αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη και να αποφασίσετε, αν θέλετε να την ενεργοποιήσετε.

Εφόσον ενεργοποιήσετε την υπηρεσία αυτή, κατά τη διάρκεια μιας κλήσης κάθε νέα εισερχόμενη κλήση θα υποδεικνύεται μέσω ενός ειδικού ηχητικού σήματος και θα εμφανιστεί ο αριθμός του καλούντος. Έχετε την επιλογή να κρατάτε σε αναμονή τον πρώτο συνομιλητή και να περάσετε στο δεύτερο. Μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ τους ή να συγχωνεύσετε τη συνομιλία σας, δημιουργώντας έτσι μια κλήση διάσκεψης.

8.2.2 Προώθηση κλήσεων

Αυτή η υπηρεσία είναι μια υπηρεσία δικτύου. Εάν ο πάροχος των υπηρεσιών σας παρέχει αυτή την υπηρεσία, θα πρέπει να κάνετε την κατάλληλη διαμόρφωση. Η προώθηση κλήσεων ανακατευθύνει τις εισερχόμενες κλήσεις προς άλλο προορισμό, ο οποίος μπορεί να είναι ένα κινητό τηλέφωνο ή μία υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου.

1. Για να ρυθμίσετε την υπηρεσία **Προώθησης κλήσεων**, όταν βρίσκεστε στο **MENΟΥ** επιλέξτε: **Κέντρο κλήσεων → Ρυθμίσεις κλήσεων → SIM1 ή SIM2 → Προώθηση κλήσεων.**

2. Στη συνέχεια επιλέξτε πότε και πως θέλετε να προωθήσετε τις κλήσεις: **1 Όλες οι φωνητικές κλήσεις** (προώθηση όλων των εισερχόμενων κλήσεων σε ένα επιλεγμένο αριθμό), **2 Όταν δεν είμαι διαθέσιμος** (προωθεί τις εισερχόμενες κλήσεις όταν έχετε κλειστό το κινητό σας ή είστε εκτός εμβέλειας), **3 Όταν δεν απαντάω** (προωθεί τις εισερχόμενες κλήσεις όταν δεν απαντάτε σε αυτές), **4 Όταν είμαι ήδη σε συνομιλία**, **5 Προώθηση όλων των συνδέσεων δεδομένων**, **6 Ακύρωση της λειτουργίας προώθησης.**

3. Πατήστε **Ενεργοποίηση** και πληκτρολογήστε τον αριθμό στον οποίο θέλετε να προωθήσετε τις κλήσεις για να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία ή πατήστε **Απενεργοποίηση** για να απενεργοποιήσετε την υπηρεσία.

Για να δείτε σε ποια κατάσταση βρίσκεται η υπηρεσία, επιλέξτε **Έλεγχος κατάστασης.**

8.2.3 Φραγή κλήσεων

Αυτή η υπηρεσία είναι μια υπηρεσία δικτύου. Εάν ο πάροχος των υπηρεσιών σας παρέχει αυτή την υπηρεσία, θα πρέπει να κάνετε την κατάλληλη διαμόρφωση. Η υπηρεσία αυτή σας επιτρέπει την ενεργοποίηση φραγής εισερχόμενων (προς) ή εξερχόμενων (από) κλήσεων όταν κάποιος προσπαθεί να συνδεθεί με τον αριθμό σας.

1. Όταν βρίσκεστε στο **MENΟΥ**, επιλέξτε: **Κέντρο κλήσεων → Ρυθμίσεις κλήσεων → SIM1 ή SIM2 → Φραγή κλήσεων**.
2. Από τη λίστα, επιλέξτε τον τύπο των κλήσεων που θέλετε να αποκλείσετε. Η ομάδα υπηρεσίας φραγής κλήσεων αποτελείται από πέντε ανεξάρτητες υπηρεσίες. Μπορείτε μεμονωμένα να εγγραφείτε ή να διαγραφείτε σε κάθε μία από αυτές τις υπηρεσίες ξεχωριστά, που έχουν ως κατωτέρω: φραγή όλων των εξερχόμενων κλήσεων, φραγή εξερχόμενων διεθνών κλήσεων, φραγή εξερχόμενων διεθνών κλήσεων εκτός από αυτές που δρομολογούνται προς το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας της δικής σας χώρας, φραγή όλων των εισερχόμενων κλήσεων και φραγή εισερχόμενων κλήσεων κατά την περιαγωγή εκτός της χώρας σας. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τον κωδικό κλειδώματος.

8.2.4 Απόκρυψη αριθμού

Επιλέξτε **Μενού → Κέντρο κλήσεων → Ρυθμίσεις κλήσεων → SIM1 ή SIM2 → Απόκρυψη αριθμού**.

8.2.5 *Ρυθμίσεις για προχωρημένους*

- **Μαύρη λίστα:** Μπορείτε να ορίσετε ποιοι αριθμοί θα αποκλείονται / απορρίπτονται αυτόματα από το τηλέφωνό σας.
- **Αυτόματη επανάληψη:** Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, το τηλέφωνό σας θα προσπαθήσει να επανασυνδεθεί αυτόματα, αν αποτύχει να πραγματοποιήσει μια κλήση.
- **Αυτόματη εγγραφή κλήσεων:** Μπορείτε να κάνετε αυτόματες εγγραφές των συνομιλιών σας
- **Υπενθύμιση του χρόνου συνομιλίας**
Μπορείτε να ρυθμίσετε την σηματοδότηση των κλήσεών σας. Κάθε τόσο (31-60 δευτ.) ή μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα (2-3000 δευτ.), κατά τη διάρκεια μιας κλήσης θα ακούσετε ότι έχει παρέλθει ένα ορισμένο χρονικό διάστημα.
- **Απόρριψη κλήσης + SMS:** Όταν αυτή η επιλογή είναι ενεργή, κατά τη διάρκεια μιας εισερχόμενης κλήσης κάντε κλικ στις **Επιλογές** → **Απόρριψη κλήσης + SMS** → επιβεβαιώστε πατώντας **Ναι**
- **Λήψη κλήσεων:** Μπορείτε να ενεργοποιήσετε μια λειτουργία που θα σας επιτρέψει να απαντάτε στις εισερχόμενες κλήσεις πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο και, επίσης, να ενεργοποιήσετε την αυτόματη λήψη κλήσεων, αν έχετε συνδέσει τα ακουστικά.

9. Μηνύματα SMS και MMS

Μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε τα μηνύματα κειμένου (SMS) και τα μηνύματα πολυμέσων (MMS).

Όταν στην οθόνη εμφανίζεται το εικονίδιο , αυτό σημαίνει ότι υπάρχει τουλάχιστον ένα μη αναγνωσμένο μήνυμα.

Για να μεταβείτε στο μενού των **Μηνυμάτων SMS**, όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής πατήστε το **ΑΠΕ** και στη συνέχεια επιλέξτε **Μηνύματα → Εισερχόμενα**. Αν ο φάκελος Εισερχόμενα είναι

πλήρης, το εικονίδιο  θα αναβοσβήνει. Σε μια τέτοια περίπτωση διαγράψτε κάποια μηνύματα για να αυξηθεί ο ελεύθερος χώρος αποθήκευσης μηνυμάτων.

9.1 Δημιουργία και αποστολή των μηνυμάτων SMS

1. Εισέλθετε στο **MENΟΥ** και επιλέξτε: **Μηνύματα → Δημιουργία μηνύματος → Μήνυμα SMS** για να ανοίξετε τον επεξεργαστή των μηνυμάτων SMS.
2. Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας.
 - **Αλλαγή μεθόδου εισαγωγής κειμένου:** Για να αλλάξετε τη μέθοδο εισαγωγής κειμένου (αριθμοί, κεφαλαία ή πεζά γράμματα) πατήστε το πλήκτρο **<#>**, και αν θέλετε να πληκτρολογήσετε ένα σύμβολο, πατήστε το πλήκτρο **«*»**.
3. **Αποστολή μηνύματος:** Αφού πατήσετε **Επιλογές → Αποστολή σε**, μπορείτε να εισάγετε τον αριθμό χειροκίνητα ή να τον επιλέξετε από τις επαφές σας.

Πληκτρολογήστε η επιλέξτε τον αριθμό και πατήστε **Εντάξει**. Αν θέλετε να στείλετε το μήνυμά σας σε πιο πολλά άτομα, μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον αριθμούς. Για να στείλετε ένα μήνυμα, κάντε κλικ στις **Επιλογές → Αποστολή**.

4. **Αποθήκευση μηνυμάτων:** Για να αποθηκεύσετε ένα μήνυμα που μόλις έχετε γράψει, πατήστε **Επιλογές → Αποθήκευση**. Το επιλεγμένο μήνυμα θα αποθηκευτεί στο φάκελο **Πρόχειρα**. Επιπλέον, μπορείτε να ρυθμίσετε, ότι όλα τα εξερχόμενα μηνύματα θα αποθηκευτούν αυτόματα. Για να το κάνετε αυτό, πηγαίνετε στο **MENΟΥ** και επιλέξτε: **Μηνύματα → Ρυθμίσεις → SMS → Αποθήκευση απεσταλμένων μηνυμάτων → Ενεργοποίηση**.

Αν θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα **MMS**, μεταβείτε στο **MENΟΥ** και επιλέξτε: **Μηνύματα → Δημιουργία μηνύματος → MMS**, εισάγετε το κείμενο μηνύματος, κάντε κλικ στις **Επιλογές** και επιλέξτε το περιεχόμενο (φωτό, ήχος, βίντεο), μετά πιέστε **Επιλογές -> Αποστολή** και επιλέξτε τον παραλήπτη. ***Να θυμάστε ότι η φωτογραφία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 300kB!***

9.2 Ανάγνωση και απάντηση σε μηνύματα κειμένου (SMS)

1. Όταν στην οθόνη βλέπετε το εικονίδιο μη αναγνωσμένου μηνύματος ή θέλετε να διαβάσετε τα ληφθέντα μηνυματά σας, μεταβείτε στο **MENΟΥ** και

επιλέξτε: **Μηνύματα** → **Εισερχόμενα**. Για να διαβάσετε το μήνυμα, πατήστε **Εντάξει**. Κατά την ανάγνωση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις πρόσθετες επιλογές πατώντας το **ΑΠΕ**.

2. Το εικονίδιο  δίπλα σε ένα μήνυμα σημαίνει ότι δεν έχετε διαβάσει αυτό το μήνυμα.

Πατώντας <Επιλογές> κατά την ανάγνωση των μηνυμάτων θα εμφανίσετε πρόσθετες επιλογές:

- **Απάντηση με SMS**: στείλτε ένα SMS στον αποστολέα
- **Απάντηση με MMS**: στείλετε ένα MMS στον αποστολέα
- **Κλήση**: να καλέσετε τον αποστολέα
- **Διαγραφή**: διαγράφει το μήνυμα
- **Πρωώθηση**: σας επιτρέπει να προωθήσετε το μήνυμα σε κάποιον άλλον

9.3 Φάκελος μηνυμάτων SMS

9.3.1 Εισερχόμενα

Σε αυτό το φάκελο μπορείτε να δείτε τα εισερχόμενα μηνύματά σας (ταξινομημένα ανά ημερομηνία παραλαβής).

Για να πλοηγηθείτε στο φάκελο εισερχομένων, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **ΠΑΝΩ** και **ΚΑΤΩ**.

Για να εμφανιστούν πρόσθετες λειτουργίες, πατήστε το πλήκτρο "Επιλογές" κατά την προβολή των εισερχομένων μηνυμάτων σας:

- **Προεπισκόπηση**: σας επιτρέπει να διαβάσετε ένα μήνυμα,

- **Απάντηση με SMS:** στείλτε ένα SMS στον αποστολέα
- **Απάντηση με MMS:** στείλετε ένα MMS στον αποστολέα
- **Κλήση:** να καλέσετε τον αποστολέα
- **Πρωώθηση:** σας επιτρέπει να προωθήσετε το μήνυμα σε κάποιον άλλον
- **Διαγραφή:** διαγράφει το μήνυμα
- **Διαγραφή όλων:** διαγράφει όλα τα μηνύματα από το φάκελο εισερχομένων
- **Διαγραφή πολλών:** για να διαγράψετε τα επιλεγμένα μηνύματα

9.3.2 Απεσταλμένα

Όταν χρησιμοποιείτε την επιλογή **Αποθήκευση απεσταλμένων μηνυμάτων**, όλα τα εξερχόμενα μηνύματά σας αποθηκεύονται στο φάκελο «Απεσταλμένα».

Για να πλοηγηθείτε στο φάκελο απεσταλμένων, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **ΠΑΝΩ** και **ΚΑΤΩ**.

9.3.3 Πρόχειρα

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα μη απεσταλμένα μηνύματα στο φάκελο «**Πρόχειρα**». Για να το κάνετε αυτό, γράψτε το μήνυμά σας και αφού πατήσετε το **ΑΠΕ** (πράσινο πλήκτρο ακουστικού), επιλέξτε **Αποθήκευση**. Ανοίξτε το φάκελο Πρόχειρα για να στείλετε, να διαγράψετε ή να επεξεργαστείτε τα αποθηκευμένα μηνύματά σας.

9.3.4 Εξερχόμενα

Αν αποτύχετε να στείλετε ένα μήνυμα, θα αποθηκευτεί αυτόματα στο φάκελο **Εξερχόμενα**.

9.4 Διαγραφή μηνυμάτων

Για να διαγράψετε ένα μήνυμα, μεταβείτε στις επιλογές και επιλέξτε "Διαγραφή".

9.5 Ρυθμίσεις μηνυμάτων

Μπείτε στο **MENΟΥ** και επιλέξτε: **Μηνύματα → Ρυθμίσεις**, και στη συνέχεια επιλέξτε:

9.5.1 SMS

- **SIM1 και SIM2**

- **Προφίλ → Αριθμός κέντρου SMS:** Το κέντρο μηνυμάτων μεσολαβεί μεταξύ συνδρομητών όταν αποστέλλεται ένα μήνυμα SMS. Για να στείλετε οποιοδήποτε μήνυμα SMS από το κινητό τηλέφωνό σας, θα πρέπει να εισάγετε τον σωστό αριθμό του κέντρου των μηνυμάτων σας.

Τον αριθμό αυτό θα το λάβετε από τον πάροχο των υπηρεσιών σας.

- **Αναφορά παράδοσης:** Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας, έτσι ώστε να λάβετε ένα απαντητικό SMS κάθε φορά που το μήνυμα SMS το οποίο στείλατε παραδοθεί στον αποστολέα του (υπηρεσία δικτύου)

- **Περίοδος ισχύος μηνύματος:** για να μάθετε την περίοδο ισχύος του μηνύματός σας

- **Τύπος μηνύματος:** σας επιτρέπει να ορίσετε τον τύπο του μηνύματος που στέλνετε
- **Διαδρομή απάντησης:** επιτρέπει την ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της διαδρομής απάντησης.
- **Φωνητικό Ταχυδρομείο:** Μπορείτε να ορίσετε τον αριθμό του φωνητικού ταχυδρομείου σας
- **Κατάσταση μνήμης**
Μπορείτε να ελέγξετε πόσο ελεύθερο χώρο έχει η κάρτα SIM1 και SIM2 και το τηλέφωνό σας.
- **Μετρητής μηνυμάτων**
Για να ελέγξετε το ποσό των απεσταλμένων / εισερχόμενων μηνυμάτων σας
- **Αποθήκευση απεσταλμένων μηνυμάτων**
Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να ορίσετε αν θέλετε να αποθηκεύονται τα απεσταλμένα μηνυματά σας.
- **Προτιμώμενη μνήμη**
Σας επιτρέπει να επιλέξετε αν θέλετε να αποθηκευτούν τα μηνυματά σας στο τηλέφωνο ή στην κάρτα SIM

9.5.2 MMS

- **Λογαριασμός δεδομένων**
Σας επιτρέπει να επιλέξετε το λογαριασμό δεδομένων που είναι απαραίτητος για την αποστολή των μηνυμάτων MMS. Αυτοί είναι οι λεγόμενοι λογαριασμοί APN, όλα τα τηλέφωνα MAXCOM μπορούν εξ ορισμού να εξυπηρετούν αυτόματα τους 4 μεγαλύτερους φορείς στην Πολωνία (Play, Plus, Orange και T-Mobile).
- **Κοινές ρυθμίσεις**
 - **Σύνθεση:** σας επιτρέπει να ορίσετε τον χρόνο διαφάνειας και την αυτόματη υπογραφή

- **Αποστολή:** σας επιτρέπει να ορίσετε τις ρυθμίσεις σχετικά με αναφορές παράδοσης, προτεραιότητα και αυτόματη αποθήκευση
- **Λήψη:** σας επιτρέπει να ορίσετε τις ρυθμίσεις σχετικά με λήψη των μηνυμάτων MMS σε ένα οικιακό δίκτυο και κατά την περιαγωγή, καθώς και να ρυθμίσετε τα φίλτρα μηνυμάτων.
- **Προτιμώμενη αποθήκευση:** επιλέξτε τη θέση αποθήκευσης των μηνυμάτων σας
- **Κατάσταση μνήμης:** μπορείτε να ελέγξετε πόσο ελεύθερο χώρο έχει η κάρτα SIM σας και το τηλέφωνό σας

9.5.3 Νέα από το διαδίκτυο

Μεταβείτε στο **MENΟΥ** και επιλέξτε **Μενού → Μηνύματα → Ρυθμίσεις → Μηνύματα υπηρεσίας**, για να ρυθμίσετε τις επιλογές των μηνυμάτων υπηρεσίας.

9.6 Φωνητικό ταχυδρομείο

Το φωνητικό ταχυδρομείο είναι μια υπηρεσία του φορέα δικτύου, με τη χρήση της οποίας είστε σε θέση να ηχογραφήσετε τη φωνή σας, την οποία στη συνέχεια θα μπορέσει να ακούσει αυτός που αποτυγχάνει να συνδεθεί μαζί σας. Για να μάθετε περισσότερα, επικοινωνήστε με το φορέα του δικτύου σας. Αν θέλετε να αλλάξετε τον αριθμό του φωνητικού ταχυδρομείου σας, εισέλθετε στο **MENΟΥ** και επιλέξτε: **Μηνύματα → Ρυθμίσεις → Μηνύματα SMS → SIM1 / SIM2 → Φωνητικό Ταχυδρομείο**, μετά εισάγετε τον σωστό αριθμό.

Ο φορέας του δικτύου σας μπορεί να σας παράσχει τον αριθμό του φωνητικού ταχυδρομείου σας. Για να συνδεθείτε με το Φωνητικό Ταχυδρομείο, απλά πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **1[∞]**.

10. Άλλες εφαρμογές

10.1 Ξυπνητήρι

Μπορείτε να ρυθμίσετε πέντε ανεξάρτητα ξυπνητήρια στο τηλέφωνό σας. Για να ρυθμίσετε το ξυπνητήρι, εισέλθετε στο **MENΟΥ** και επιλέξτε: **Άλλες εφαρμογές** → **Ξυπνητήρι**. Επιλέξτε το επιθυμητό ξυπνητήρι και πατήστε **Επεξεργασία**. Έχετε τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το ξυπνητήρι, να ρυθμίσετε την ώρα και τον τύπο ξυπνητηριού, καθώς και την λειτουργία επανάληψης ξυπνητηριού. Το ξυπνητήρι λειτουργεί ανεξάρτητα από το αν το τηλέφωνο βρίσκεται σε λειτουργία ή όχι (αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί εντελώς όμως, το ξυπνητήρι δεν θα δουλέψει). Όταν θα ενεργοποιηθεί ο ήχος του ξυπνητηριού, πατήστε το **ΑΠΕ** για να τον απενεργοποιήσετε. Κάντε κλικ στο **ΔΠΕ** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναβολής αφύπνισης - το ξυπνητήρι θα ηχήσει ξανά μετά από μερικά λεπτά.

10.2 Φακός

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε το φακό. Μπορείτε να το κάνετε επίσης κάνοντας κλικ στο πλήκτρο «0» (εικονίδιο φακού) σε κατάσταση αναμονής και κρατώντας το πατημένο.

10.3 Ημερολόγιο

Για να ενεργοποιήσετε το ημερολόγιο, στο **MENΟΥ** επιλέξτε: **Άλλες εφαρμογές → Ημερολόγιο.**

Για να μετακινηθείτε ανάμεσα στις ημέρες, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **Πάνω / Κάτω.**

Πατήστε το **ΑΠΕ** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:

- **Μετακίνηση σε ημερομηνία:** εισάγετε την ημερομηνία στην οποία θέλετε να μεταπηδήσετε,
- **Μετακίνηση στη σημερινή ημερομηνία:** σας επιτρέπει να μεταπηδήσετε στην τρέχουσα ημερομηνία (στο ημερολόγιο)
- **Προβολή εβδομάδας:** αλλαγή προβολής ημερολογίου,
- **Αρχή εβδομάδας:** σας επιτρέπει να ορίσετε ποια μέρα να είναι η πρώτη μέρα της εβδομάδας (Κυριακή ή Δευτέρα).

10.4 Αριθμομηχανή

Για να ενεργοποιήσετε την αριθμομηχανή, στο **MENΟΥ** επιλέξτε: **Άλλες εφαρμογές → Αριθμομηχανή**. Το τηλέφωνό σας είναι εξοπλισμένο με ένα υπολογιστή που εκτελεί τέσσερις βασικές λειτουργίες για να σας βοηθήσει να εκτελέσετε απλούς υπολογισμούς.

Πληκτρολογήστε τον πρώτο αριθμό χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **0-9**, επιλέξτε τον τύπο υπολογισμού χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **ΕΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ**, πατήστε **Εντάξει** και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον δεύτερο αριθμό. Πατήστε **Εντάξει**.

10.5 Δικτυακές υπηρεσίες (Απλό πρόγραμμα περιήγησης και STK)

Στο μενού είναι διαθέσιμα ένα απλό πρόγραμμα περιήγησης WAP και υπηρεσίες STK (υπηρεσίες καρτών SIM του φορέα).

Το πρόγραμμα περιήγησης στο τηλέφωνο σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε διάφορες υπηρεσίες WAP.

Να θυμάστε ότι η τεχνολογία WAP σε συνδυασμό με την τεχνολογία μετάδοσης EDGE είναι σημαντικά περιορισμένη στην περιήγηση στις διαδικτυακές ιστοσελίδες. Τα εργαλεία αυτά είναι πολύ απλά. **Οι ιστότοποι που δεν υποστηρίζουν το WAP δεν θα φορτωθούν.**

Υπηρεσίες STK - ανεξάρτητα από τις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στο τηλέφωνο, η κάρτα SIM μπορεί να παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες. Το όνομα και τα

περιεχόμενα αυτού του μενού εξαρτώνται από τις υπηρεσίες που προσφέρει ο δικός σας φορέας GSM.

10.6 Διαχειριστής αρχείων

Όταν βρίσκεστε στο **MENΟΥ**, επιλέξτε: **Διαχειριστής αρχείων**

Πατήστε το ΑΠΕ [Επιλογές]:

- **Άνοιγμα:** για να ανοίξετε τον επιλεγμένο δίσκο / φάκελο
- **Μορφοποίηση** - για να μορφοποιήσετε την επιλεγμένη μνήμη

Αφού ανοίξετε το φάκελο, πατώντας το ΑΠΕ θα αποκτήσετε πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:

- **Άνοιγμα**
- **Δημιουργία φακέλου** - σας επιτρέπει να δημιουργήσετε ένα νέο φάκελο στην επιλεγμένη θέση
- **Μετονομασία** - για να αλλάξετε το όνομα ενός φακέλου / αρχείου
- **Διαγραφή:** Μπορείτε να διαγράψετε τον τρέχοντα φάκελο / το τρέχον αρχείο
- **Ταξινόμηση:** Επιλέξτε ανάλογα με το τι θέλετε να ταξινομήσετε τους φακέλους σας
Ο διαχειριστής αρχείων στο τηλέφωνό σας είναι ένα απλό πρόγραμμα. Εάν είναι απαραίτητο να εκτελέσετε

πιο περίπλοκες λειτουργίες με τα αρχεία και τους φακέλους, συνιστάται να συνδέσετε το τηλέφωνο με υπολογιστή.

11. Πολυμέσα

11.1 Φωτογραφική μηχανή

Για να ενεργοποιήσετε τη φωτογραφική μηχανή, εισέλθετε στο **MENΟΥ** και επιλέξτε: **Πολυμέσα → Φωτογραφική μηχανή**. Αφού ενεργοποιήσετε τη φωτογραφική μηχανή θα δείτε μια εικόνα στην οθόνη.

Για να αλλάξετε το μέγεθος μιας φωτογραφίας (240x320, 640x480, 800x600, 1280x1024, 1600x1200), πατήστε **Επιλογές → Ρυθμίσεις εικόνας**.

Πατώντας το πλήκτρο **ΠΑΝΩ** θα τραβήξετε μια φωτογραφία. Οι φωτογραφίες που τραβάτε αποθηκεύονται αυτόματα. Μην μετακινείτε το τηλέφωνο όταν στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα «Αποθήκευση».

Για περισσότερες επιλογές, πατήστε το **ΑΠΕ**:

Εναλλαγή σε βίντεο	Ενεργοποίηση της κάμερας
Φωτογραφίες	Άνοιγμα του άλμπουμ φωτογραφιών
Ρυθμίσεις της φωτογραφικής μηχανής	Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε διάφορες ρυθμίσεις της φωτογραφικής μηχανής σας, για παράδειγμα την διόρθωση τρεμοπαίγματος οθόνης.
Ρυθμίσεις εικόνας	Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος και την ποιότητα της εικόνας

Ισορροπία λευκού	Σας δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίσετε την ισορροπία λευκού
Επιλογή σκηνικού	Αυτοματικό ή νυχτερινό σκηνικό
Μνήμη	Σας επιτρέπει να επιλέξετε αν θέλετε οι φωτογραφίες να αποθηκευτούν στην κάρτα μνήμης ή στην εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου σας
Επαναφορά προεπιλογών	Χρησιμοποιώντας αυτή την επιλογή, μπορείτε να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της φωτογραφικής μηχανής

Η εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου σας επιτρέπει να τραβήξετε μόνο μερικές φωτογραφίες (ανάλογα με την ανάλυση). **Για να είστε σε θέση να αποθηκεύσετε περισσότερες φωτογραφίες, θα πρέπει να εγκαταστήσετε μια κάρτα μνήμης MicroSD.**

Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία **Φωτογραφίας (Άλμπουμ φωτογραφιών)**, πατώντας τα πλήκτρα **Πάνω / Κάτω** θα επιλέξετε την επιθυμητή φωτογραφία. Στη συνέχεια πατήστε το **ΑΠΕ** για να εμφανίσετε τις παρακάτω επιλογές:

- **Προεπισκόπηση:** μεγεθύνει την επιλεγμένη εικόνα. Αν θέλετε να δείτε μια άλλη εικόνα, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Δεξιά/Αριστερά,
- **Αποστολή:** για να στείλετε μια φωτογραφία ως ένα μήνυμα MMS (έως και 300kB) ή μέσω Bluetooth,

- **Ορισμός ως:** για να ορίσετε μια φωτογραφία ως ταπετσαρία ή ως οθόνη κατά την ενεργ. / απενεργ. του τηλεφώνου,
- **Μετονομασία:** σας επιτρέπει να μετονομάσετε μια φωτογραφία,
- **Διαγραφή:** διαγράφει την φωτογραφία,
- **Ταξινόμηση κατά:** ταξινομεί τις φωτογραφίες με βάση την επιλεγμένη παράμετρο,
- **Διαγραφή όλων των αρχείων:** διαγράφει όλες τις φωτογραφίες,
- **Μνήμη:** σας επιτρέπει να επιλέξετε αν θέλετε οι φωτογραφίες να αποθηκευτούν στην κάρτα μνήμης ή στην εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου σας,
- **Πληροφορίες:** εμφανίζονται οι λεπτομέρειες της φωτογραφίας.

11.2 Άλμπουμ φωτογραφιών

Όταν βρίσκεστε στο **MENΟΥ**, επιλέξτε: **Πολυμέσα → Άλμπουμ φωτογραφιών** Μπορείτε να εμφανίσετε τις εικόνες που έχετε τραβήξει προηγουμένως. Οι επιλογές που είναι διαθέσιμες στο Άλμπουμ φωτογραφιών είναι οι ίδιες όπως στη λειτουργία Φωτογραφίας και περιγράφηκαν στο σημείο 11.1.

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει εικόνες της μορφής **BMP, JPG, PNG, GIF**.

11.3 Κάμερα

Για να ενεργοποιήσετε την κάμερα, εισέλθετε στο **MENΟΥ** και επιλέξτε: **Πολυμέσα → Κάμερα**. Για να ρυθμίσετε την εγγραφή βίντεο πατήστε το **ΑΠΕ**.

Η εγγραφή βίντεο αρχίζει όταν πατήσετε το πλήκτρο **ΠΑΝΩ**. Για να παύσετε την εγγραφή βίντεο, επίσης χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **ΠΑΝΩ**. Για να τερματίσετε την εγγραφή βίντεο, πατήστε το **ΔΠΕ**.

Για να χρησιμοποιήσετε την κάμερα πρέπει να εγκαταστήσετε πρώτα μια κάρτα MicroSD (δεν παρέχεται) και να ορίσετε τον τρόπο αποθήκευσης δεδομένων ως κάρτα μνήμης (**Επιλογές → Μνήμη** και στη συνέχεια επιλέξτε **Κάρτα μνήμης**).

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που κάνετε με το τηλέφωνό σας μπορούν να μεταφερθούν στον υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο σημείο **Σύνδεση του τηλεφώνου με υπολογιστή**.

11.4 Πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο

Όταν βρίσκεστε στο **MENΟΥ**, επιλέξτε: **Πολυμέσα → Πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο**. Χάρη στο πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο είστε σε θέση να δείτε τα βίντεο που έχετε ήδη τραβήξει (φάκελος **Τα βίντεο**). Επιλέξτε την εγγραφή που θέλετε, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **Επάνω/Κάτω**. Για να

ξεκινήσετε την αναπαραγωγή, επιλέξτε **Επιλογές → Αναπαραγωγή**. Για να διακόψετε / συνεχίσετε την αναπαραγωγή βίντεο, πατήστε το πλήκτρο **5**.

Το τηλέφωνό σας αναπαράγει τα αρχεία **AVI** και **3GP**.

Να θυμάστε ότι για να δείτε τα αρχεία βίντεο στο Πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο, τα αρχεία πρέπει να βρίσκονται στον κατάλογο «Τα βίντεο»!

Όταν προβάλλετε τη λίστα των εγγραφών, μεταβείτε στις Επιλογές για να εμφανίσετε τις ακόλουθες πρόσθετες επιλογές:

- Αναπαραγωγή
- Αποστολή
- Μετονομασία
- Διαγραφή
- Διαγραφή όλων
- Ταξινόμηση κατά
- Μνήμη

11.5 Πρόγραμμα αναπαραγωγής ήχου

Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα αναπαραγωγής ήχου μπορείτε να αναπαράξετε τα αρχεία ήχου σας, οι οποίες πρέπει όμως να βρίσκονται στο φάκελο **Η μουσική μου**. Για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή, επιλέξτε **Επιλογές → Αναπαραγωγή**.

Για να αυξήσετε / μειώσετε την ένταση, χρησιμοποιήστε τα πλευρικά πλήκτρα: **Volume+** και **Volume-**.

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει τις ακόλουθες μορφές αρχείων: **WAV, MP3, AAC, AMR**.

11.6 Συσσκευή εγγραφής ήχου

Μπορείτε να κάνετε εγγραφή μουσικής ή ήχων περιβάλλοντος.

Όταν βρίσκεστε στο **MENΟΥ**, επιλέξτε: **Πολυμέσα → Συσσκευή εγγραφής ήχου**

- Έναρξη ή παύση εγγραφής: πατήστε **Επιλογές → Νέα εγγραφή**.

- Για να τερματίσετε την εγγραφή, κάντε κλικ στο **ΔΠΕ**, ενώ για να παύσετε, στο **ΑΠΕ**. Για να αναπαράξετε ένα αρχείο ήχου, κάντε κλικ στις **Επιλογές → Λίστα**. Από προεπιλογή, οι εγγραφές αποθηκεύονται στο φάκελο **Ήχος**.

Κάντε κλικ στις **Επιλογές** για να ρυθμίσετε τη συσκευή εγγραφής ήχου (τόπος αποθήκευσης αρχείων, ποιότητα εγγραφής).

11.7 Ραδιόφωνο ΦΜ

Το τηλέφωνό σας διαθέτει έναν ενσωματωμένο δέκτη ραδιοφώνου FM. Μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε χωρίς ακουστικά.

Προειδοποίηση: Η ποιότητα λήψης εξαρτάται από την περιοχή που βρίσκεται ο χρήστης σε σχέση με την πλησιέστερη κεραία εκπομπής. Υπάρχουν πολλοί εξωτερικοί παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την ποιότητα λήψης, αυτά

Για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο, πηγαίνετε στο **MENΟΥ** και επιλέξτε: **Πολυμέσα → Ραδιόφωνο FM**. Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο, πατήστε το πλήκτρο **5**. Αν η επιλογή Αναπαραγωγή στο παρασκήνιο είναι ενεργοποιημένη, πριν απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο σταματήστε την αναπαραγωγή πατώντας το πλήκτρο **5**, και στη συνέχεια πατώντας το κόκκινο πλήκτρο ακουστικού, αλλιώς η μουσική θα συνεχίζει να παίζει στο παρασκήνιο.

Για να πραγματοποιήσετε αυτόματη αναζήτηση για όλους τους διαθέσιμους σταθμούς, πηγαίνετε στις: **Επιλογές → Αυτόμ. αναζήτηση**

Για να επιλέξετε έναν αποθηκευμένο σταθμό, πηγαίνετε στις: **Επιλογές → Λίστα καναλιών**

12. Ρυθμίσεις

Μεταβείτε στο **MENΟΥ → Ρυθμίσεις**, και στη συνέχεια επιλέξτε:

12.1 Συνδεσιμότητα

12.1.1 Bluetooth

Χάρη στη σύνδεση Bluetooth μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε διάφορα αρχεία. Είστε επίσης σε θέση να συνδέσετε άλλες συσκευές, όπως για παράδειγμα ένα ασύρματο ακουστικό.

Όταν βρίσκεστε στο **MENΟΥ**, επιλέξτε: **Ρυθμίσεις → Συνδεσιμότητα** και μεταβείτε στο **Bluetooth**.

Στο μενού Bluetooth μπορείτε να επιλέξετε μία από τις παρακάτω επιλογές:

Κατάσταση Bluetooth	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Bluetooth
Ορατότητα	Ενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να μπορούν οι άλλοι να βρουν το τηλέφωνό σας
Οι συσκευές μου	Μπορείτε να ανιχνεύσετε συσκευές και στη συνέχεια να συνδεθείτε με αυτές
Το όνομά μου	Επιλέξτε το όνομα της συσκευής σας
Αναζήτηση συσκευών ήχου	Αναζητήστε και επιλέξτε τις συσκευές ήχου

Στο μενού **ΓΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ** μπορείτε να ορίσετε τη διαδρομή πρόσβασης ήχου και τη μνήμη, καθώς και να ελέγξετε τη διεύθυνση BT στη συσκευή MM471. Τα αρχεία που αποστέλλονται στο κινητό τηλέφωνο MM471 αποθηκεύονται στο φάκελο **Ληφθέντα αρχεία**.

12.1.2 Μεταφορά δεδομένων στις κάρτες SIM

Επιλέγουμε την κάρτα SIM1 ή SIM2 από την οποία πρόκειται να μεταφορτώνεται το πακέτο δεδομένων κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής σύνδεσης, για παράδειγμα όταν χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα περιήγησης.

12.1.3 Προφίλ APN

Όταν βρίσκεστε στο **MENΟΥ**, επιλέξτε: **Ρυθμίσεις → Συνδεσιμότητα** και μεταβείτε στο **Προφίλ APN**, μετά επιλέξτε την κάρτα **SIM1** ή **SIM2**.

Ως προεπιλογή, στη συσκευή σας είναι αποθηκευμένες οι ρυθμίσεις WAP / MMS και GPRS ορισμένων φορέων κινητής τηλεφωνίας (των 4 μεγαλύτερων στην Πολωνία). Για να επεξεργαστείτε / αφαιρέσετε / προσθέσετε ένα λογαριασμό, πηγαίνετε στο **MENΟΥ** και επιλέξτε: **Ρυθμίσεις → Συνδεσιμότητα → Προφίλ APN → Επιλογές → Επεξεργασία**

Σημείωση!

Μπορείτε να λάβετε τη σωστή διαμόρφωση των λογαριασμών APN από τον φορέα σας (σημείο πώλησης ή ιστότοπος). Επιπλέον, ορισμένοι πάροχοι των κινητών τηλεφωνιών επιτρέπουν μια απομακρυσμένη διαμόρφωση του τηλεφώνου σας. Η εσφαλμένη διαμόρφωση των λογαριασμών APN θα έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη δυνατότητας αποστολής / λήψης μηνυμάτων MMS και χρήσης του προγράμματος περιήγησης WAP!

12.2 Έκτακτη ανάγκη

12.2.1 Πλήκτρο έκτακτης ανάγκης

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το πλήκτρο έκτακτης ανάγκης. Για να το κάνετε αυτό, πηγαίνετε στο **MENΟΥ** και επιλέξτε: **Μενού → Ρυθμίσεις → Έκτακτη ανάγκη → Πλήκτρο ενεργ/σης έκτακτης ανάγκης**

12.2.2 Κλήση έκτακτης ανάγκης

Αν δεν έχετε ορίσει κανένα αριθμό έκτακτης ανάγκης, κρατώντας πατημένο αυτό το κουμπί θα καλέσετε τον αριθμό 112.

Μπορείτε να ρυθμίσετε έξι διαφορετικούς αριθμούς έκτακτης ανάγκης. Αφού πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το κουμπί έκτακτης ανάγκης (το οποίο βρίσκεται στο πίσω μέρος του τηλεφώνου), η λειτουργία έκτακτης ανάγκης θα ενεργοποιηθεί. Σε αυτή την περίπτωση το τηλέφωνό σας εκπέμπει ένα δυνατό ήχο, καθώς και καλεί τις προκαθορισμένες επαφές έκτακτης ανάγκης τη μία μετά την άλλη. Το τηλέφωνό σας θα προσπαθήσει να καλέσει κάθε προκαθορισμένη επαφή τρεις φορές. Σε περίπτωση που το τηλέφωνο θα αποτύχει να συνδεθεί με έναν αριθμό, μετά μερικά 20 δευτερόλεπτα θα καλέσει το επόμενο προκαθορισμένο άτομο.

Αφότου ένας από τους αριθμούς έκτακτης ανάγκης απαντήσει στην κλήση, το τηλέφωνο ενεργοποιεί το μεγάφωνο και η διαδικασία της έκτακτης ανάγκης τελειώνει.

Αν κανένας από τους προκαθορισμένους αριθμούς δεν απαντήσει στην κλήση έκτακτης ανάγκης, το τηλέφωνο θα στείλει αυτόματα ένα μήνυμα έκτακτης ανάγκης στα προκαθορισμένα άτομα, καθώς και θα εμφανίσει την ασθένειά σας και θα παραμείνει σε κατάσταση συναγερμού, δηλαδή κάθε εισερχόμενη κλήση θα απαντηθεί αυτόματα στη λειτουργία ανοιχτής ακρόασης. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία έκτακτης

ανάγκης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί έκτακτης ανάγκης.

12.2.3 Επαφές έκτακτης ανάγκης

Μπορείτε να επιλέξετε μέχρι 6 αριθμούς έκτακτης ανάγκης. Για να ορίσετε μια επαφή έκτακτης ανάγκης γρήγορα, μεταβείτε σε: **Μενού → Ρυθμίσεις → Έκτακτη ανάγκη → Επαφές έκτακτης ανάγκης**. Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να αλλάξετε, επιλέξτε **Επεξεργασία** για να πληκτρολογήσετε τον αριθμό της επαφής έκτακτης ανάγκης και στη συνέχεια κάντε κλικ στις **Επιλογές → Έγινε** για επιβεβαίωση.

12.2.4 Πληροφορίες για τον χρήστη

Επιλέξτε: **Μενού → Ρυθμίσεις → έκτακτης ανάγκης → Πληροφορίες για τον χρήστη** για να ορίσετε το όνομά σας, τις ασθένειές σας, τις αλλεργίες σας και την ομάδα αίματός σας.

12.2.5 Μηνύματα έκτακτης ανάγκης

Μπορείτε να αλλάξετε το κείμενο του μηνύματος SMS που αποστέλλεται κατά μια διαδικασία έκτακτης ανάγκης. Το προεπιλεγμένο μήνυμα είναι ως εξής: «**Μήνυμα έκτακτης ανάγκης! Κάλεσέ με!**» Για να αλλάξετε αυτό το προεπιλεγμένο μήνυμα, μεταβείτε σε: **Μενού → Ρυθμίσεις → έκτακτης ανάγκης → Μήνυμα έκτακτης ανάγκης → Επεξεργασία SMS**. Εισάγετε το κείμενο που θέλετε και πατήστε **Αποθήκευση (ΑΠΕ)** για να αποθηκεύσετε το δικό σας μήνυμα έκτακτης ανάγκης. Έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε αν θέλετε το

τηλέφωνό σας να στέλνει τα μηνύματα έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έκτακτης ανάγκης. Για να το κάνετε αυτό, επιλέξτε **Μενού → Ρυθμίσεις → Έκτακτης ανάγκης → Μήνυμα έκτακτης ανάγκης → Ορισμός SMS → Ενεργοποίηση**.

12.2.6 Απενεργοποίηση ήχου έκτακτης ανάγκης

Έχετε τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον ήχο έκτακτης ανάγκης που εκπέμπεται όταν το τηλέφωνό σας πραγματοποιεί μια κλήση έκτακτης ανάγκης. Για να το κάνετε αυτό, επιλέξτε: **Μενού → Ρυθμίσεις → Έκτακτης ανάγκης → Ήχος έκτακτης ανάγκης**.

12.2.7 Δήλωση έκτακτης ανάγκης

Αν η δήλωση έκτακτης ανάγκης είναι ενεργοποιημένη και η κλήση έκτακτης ανάγκης απαντηθεί, ο παραλήπτης θα ακούσει το ακόλουθο μήνυμα: «Κλήση έκτακτης ανάγκης, πατήστε το πλήκτρο 5 για να την απαντήσετε.» Αν ο παραλήπτης δεν πατήσει το πλήκτρο 5 μέσα σε ορισμένο χρόνο, το τηλέφωνο καλεί τον επόμενο αριθμό που είναι αποθηκευμένος στη λίστα των αριθμών έκτακτης ανάγκης μετά από μερικά δευτερόλεπτα. Η απάντηση της κλήσης με το πάτημα του πλήκτρου 5 βεβαιώνει ότι η κλήση απαντήθηκε από έναν άνθρωπο και όχι π.χ. από τον τηλεφωνητή.

Η δήλωση έκτακτης ανάγκης μπορεί να απενεργοποιηθεί μόνο όταν είμαστε σίγουροι ότι οι αποθηκευμένες επαφές έκτακτης ανάγκης έχουν

ακυρωθεί όλες τις εκτροπές στον τηλεφωνητή (όταν είναι απασχολημένος, όταν δεν ανταποκρίνεται, όταν είναι εκτός εμβέλειας, όταν δεν είναι διαθέσιμος).

12.3 Τα προφίλ μου

Επιλέξτε: Μενού → Ρυθμίσεις → Τα προφίλ μου.

Μπορείτε να προσαρμόσετε τους ήχους του τηλεφώνου σας ανάλογα με τις διαφορετικές καταστάσεις στις οποίες βρίσκεστε. Κάθε προφίλ μπορεί να ενεργοποιηθεί και να προσαρμοστεί ανάλογα με τις ανάγκες σας. Τα ακόλουθα προφίλ είναι διαθέσιμα: Κανονικό, Σίγαση, Σύσκεψη, Έξω και Λειτουργία ακουστικών.

Σε κάθε προφίλ μπορείτε να αλλάξετε τις παρακάτω ρυθμίσεις, χρησιμοποιώντας την επιλογή Προσαρμογή:

- Είδος ειδοποίησης (μόνο κουδούνισμα, μόνο δόνηση, κλπ.)
- Το είδος του ήχου (εφάπαξ ή επαναλαμβανόμενος)
- Ήχος κλήσης (ένας ήχος κλήσης για δύο κάρτες SIM)
- Η ένταση του κουδουνίσματος
- Ο ήχος των μηνυμάτων
- Η ένταση ήχου των μηνυμάτων
- Ο ήχος του πληκτρολογίου
- Η ένταση ήχου των πλήκτρων
- Ήχος /ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του τηλεφώνου
- Προειδοποιητικοί ήχοι (π.χ. για το χαμηλό επίπεδο μπαταρίας)

Όταν το τηλέφωνό σας βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο # για να ενεργοποιήσετε το προφίλ Σύσκεψη, ξαναπατήστε το ίδιο πλήκτρο και κρατήστε το πατημένο για να ενεργοποιήσετε το προφίλ Σίγαση. Πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο # ξανά θα επιστρέψετε στο προηγούμενο προφίλ.

12.4 Ρυθμίσεις DUAL SIM

Επιλέξτε: **Μενού → Ρυθμίσεις → Ρυθμίσεις Dual SIM**. Αυτό σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε τις κάρτες SIM, δηλ. μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την επιλεγμένη υποδοχή (SIM1 ή SIM2).

12.5 Ρυθμίσεις τηλεφώνου

12.5.1 Ημερομηνία και ώρα

Για να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα, μπειτε στο **MENΟΥ** και επιλέξτε: **Ρυθμίσεις → Ρυθμίσεις τηλεφώνου → Ημερομηνία και ώρα**. Επιλέξτε "Ζώνη ώρας" για να ορίσετε την πόλη σας, και στη συνέχεια επιλέξτε "Ρύθμιση ώρας / ημερομηνίας" για να εισάγετε την ώρα και την ημερομηνία. Για να μετακινηθείτε μεταξύ της ημερομηνίας και της ώρας χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **Επάνω/Κάτω**, και για να εισάγετε την ημερομηνία και την ώρα χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **0-9**.

Έχετε επίσης τη δυνατότητα να ρυθμίσετε τη μορφή ώρας (προβολή ημερολογίου με τις ρυθμίσεις 24-ωρης

και 12-ωρης μορφής ώρας), τη μορφή ημερομηνίας (ΗΗ / ΜΜ / ΕΕΕΕ, ΜΜ / ΗΗ / ΕΕΕΕ, ΕΕΕΕ / ΜΜ / ΗΗ) καθώς και το διαχωριστικό ημερομηνίας.

Σε περίπτωση που έχετε αφαιρέσει την μπαταρία, αφότου ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας θα πρέπει να ξαναρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα (αν δεν ενημερωθούν αυτόματα από το διαδίκτυο).

Η επιλογή **Αυτόματη ενημέρωση ώρας**, όταν είναι ενεργή, κάνει αυτόματα λήψη χρόνου και ημερομηνίας από το δίκτυο του φορέα - δεν χρειάζεται να τις ρυθμίσετε χειροκίνητα.

12.5.2 Γλώσσα

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα συστήματος του τηλεφώνου σας. Σε περίπτωση που κατά λάθος έχετε ορίσει μια ξένη γλώσσα, όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής πατήστε τα παρακάτω πλήκτρα:

- **1 x ΑΠΕ**
- **3 x ΚΑΤΩ**
- **1 x ΑΠΕ**
- **4 x ΚΑΤΩ**
- **1 x ΑΠΕ**
- **1 x ΚΑΤΩ**
- **1 x ΑΠΕ**

επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε και πατήστε το **ΑΠΕ**.

12.5.3 Οθόνη

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ταπτεσαρία, την οθόνη κατά την ενεργ. / απενεργ. του τηλεφώνου, καθώς και να ενεργ. / απενεργ. τη λειτουργία προβολής ώρας και ημερομηνίας σε κατάσταση αναμονής. Μπορείτε επίσης να ορίσετε:

Φωτισμός οθόνης:

Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα και το χρόνο φωτισμού της οθόνης σας.

12.5.4 Λειτουργία πτήσης

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία πτήσης. Όταν είναι ενεργοποιημένη, το τηλέφωνό σας δεν είναι συνδεδεμένο με δίκτυο GSM - αυτό σημαίνει ότι η πραγματοποίηση κλήσεων, η αποστολή και η λήψη μηνυμάτων είναι αδύνατη.

12.6 Ρυθμίσεις δικτύου

Επιλέξτε: **Μενού → Ρυθμίσεις → Ρυθμίσεις δικτύου**
Αυτές οι ρυθμίσεις είναι προορισμένες για προχωρημένους χρήστες. Σας επιτρέπουν να κάνετε τις παρακάτω ενέργειες σχετικά με το δίκτυο GSM:

- Επιλογή δικτύου: Μπορείτε να επιλέξετε τον φορέα χειροκίνητα ή αυτόματα για τις κάρτες SIM1 και SIM2
- Προτιμώμενη μεταφορά GPRS

12.7 Μέγεθος γραμματοσειράς

Μπορείτε να επιλέξετε το μέγεθος της γραμματοσειράς για το μενού του τηλεφώνου. Υπάρχουν 3 μεγέθη: **Μικρό**, **Μεσαίο** και **Μεγάλο**. Δοκιμάστε όλες τις επιλογές για να επιλέξετε το μέγεθος της γραμματοσειράς που σας ταιριάζει.

12.8 Ρυθμίσεις ασφάλειας

Επιλέξτε: **Μενού** → **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις ασφάλειας**

12.8.1 Κλείδωμα PIN (SIM1 και SIM2)

Μπορείτε να ορίσετε αν πρέπει να εισάγετε τον κωδικό PIN κατά την εκκίνηση του τηλεφώνου σας, καθώς και να αλλάξετε τον κωδικό PIN.

12.8.2 Κωδικός κλειδώματος τηλεφώνου

Ο κωδικός κλειδώματος του τηλεφώνου εμποδίζει τους άλλους να χρησιμοποιούν το τηλέφωνό σας χωρίς την άδειά σας. Κατά την εκκίνηση του τηλεφώνου θα πρέπει να εισάγετε τον κωδικό κλειδώματος. Ο αρχικός κωδικός είναι: **1122**.

12.9 Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Με αυτή την επιλογή μπορείτε να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας. Όταν βρίσκεστε στο **MENΟΥ**, επιλέξτε:

Ρυθμίσεις → Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων, και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος του τηλεφώνου σας.

Προειδοποίηση: Ο προεπιλεγμένος κωδικός

13. Σύνδεση τηλεφώνου με υπολογιστή

Μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με έναν υπολογιστή (χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB) έτσι ώστε θα είστε σε θέση να αντιγράψετε και να μετακινήσετε διάφορα αρχεία μεταξύ των εν λόγω συσκευών.

Πραγματοποίηση της ως άνω σύνδεσης:

- συνδέστε το καλώδιο USB στο τηλέφωνο
- συνδέστε το άλλο άκρο καλωδίου στην θύρα USB του υπολογιστή,
- στην οθόνη θα εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα: **«Μνήμη USB»** και **«Θύρα COM»**. Αφού επιλέξετε **«Μνήμη USB»**, η μνήμη του τηλεφώνου σας θα ανιχνευτεί αυτόματα από το σύστημα του υπολογιστή και στη συνέχεια θα μπορείτε να την τροποποιήσετε ελεύθερα.

14. ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ)

Μην κάνετε επισκευές ή μετατροπές μόνοι σας, όλα τα ελαττώματα πρέπει να διορθώνονται μόνο από το προσωπικό του εξειδικευμένου σέρβις, αλλιώς μπορεί να ακυρωθεί η εγγύηση του κατασκευαστή!

«Αδυναμία σύνδεσης»	Βεβαιωθείτε ότι ο καλούμενος αριθμός είναι σωστός. Όταν καλείτε μια άλλη χώρα, πάντα προσθέστε το κατάλληλο πρόθεμα (πχ. 0049 ή +49 για τη Γερμανία). Αν έχετε μια προπληρωμένη κάρτα (καρτοκινητή), ελέγξτε αν υπάρχουν αρκετά χρήματα στο λογαριασμό σας για να πραγματοποιήσετε την κλήση.
«Η κάρτα SIM δεν έχει τοποθετηθεί, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μόνο τις κλήσεις έκτακτης ανάγκης (112).»	Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM σας έχει τοποθετηθεί σωστά.
«Το τηλέφωνο δεν λειτουργεί και δε φαίνεται να μπορώ να το φορτίσω.»	Ίσως το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο, προσπαθήστε να το ενεργοποιήσετε πατώντας το κουμπί ενεργοποίησης (κόκκινο πλήκτρο ακουστικού) για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί εντελώς, μπορεί να χρειαστούν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο φόρτισης.

«Μπορώ να κάνω κλήσεις στο εξωτερικό;»	Εάν βρίσκεστε έξω από τη χώρα σας, το τηλέφωνο συνδέεται αυτόματα με ένα ξένο δίκτυο στην περίπτωση που έχετε ενεργοποιηθεί τη λειτουργία περιαγωγής (roaming). Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο του δικτύου σας.
«Είναι δυνατόν να πραγματοποιήσω μια επείγουσα κλήση σε ένα μέρος όπου δεν υπάρχει κάλυψη δικτύου ή αν δε διαθέτω αρκετά χρήματα στο λογαριασμό μου;»	Δεν μπορείτε να εκτελέσετε οποιαδήποτε κλήση, αν δεν είστε εντός της εμβέλειας ενός δικτύου. Αν δεν έχετε χρήματα στο λογαριασμό σας, είναι δυνατόν να πραγματοποιείτε τις κλήσεις έκτακτης ανάγκης (αριθμός 112).
»Πώς μπορώ να αυξήσω την εμβέλεια του δικτύου μου;»	Στην περίπτωση που η οθόνη δείχνει "δεν λειτουργεί", αυτό σημαίνει ότι δεν έχετε αρκετά χρήματα στο λογαριασμό σας ή δεν βρίσκεστε στην εμβέλεια του δικτύου σας. Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση είναι πάντα δυνατόν να πραγματοποιείτε τις κλήσεις έκτακτης ανάγκης στον αριθμό 112 (με την προϋπόθεση, ότι βρίσκεστε στην εμβέλεια δικτύου κάποιου άλλου φορέα). Κτίρια, λόφοι, βουνά κτλ. περιορίζουν την εμβέλεια δικτύου – πρέπει να πλησιάσετε ένα παράθυρο ή να απομακρυνθείτε από μια τέτοια περιοχή.

«Η οθόνη δείχνει „Πατήστε * για να ξεκλειδώσετε“, τα πλήκτρα δεν λειτουργούν.»	Το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο, πρέπει να το ξεκλειδώσετε πατώντας ΑΠΕ και μετά το πλήκτρο αστερίσκου (*).
«Τι είναι το κέντρο μηνυμάτων SMS;»	Το κέντρο μηνυμάτων SMS είναι ο αριθμός του κέντρου του φορέα σας που αποθηκεύονται τα μηνύματα κειμένου. Ο αριθμός αυτός είναι αποθηκευμένος στην κάρτα SIM σας, αλλά μπορείτε να τον αλλάξετε και να εισάγετε έναν άλλο αριθμό.
«Πότε γίνεται η χρέωση για την κλήση?»	Η χρέωση γίνεται αμέσως μετά τη σύνδεση. Ενημερωθείτε από τον πάροχό σας ποιος είναι ο τρόπος υπολογισμού της χρέωσης.
«Πώς μπορώ να ελέγξω αν το μήνυμά μου έφτασε στον παραλήπτη;»	Θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την λειτουργία αναφοράς παράδοσης. Μετά την παράδοση του μηνύματος έρχεται το απαντητικό SMS, δηλώνοντας ότι το μήνυμα παραδόθηκε (υπηρεσία δικτύου).

15. Όροι χρήσης και ασφαλείας

- Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας, αν ενδέχεται να έχει αρνητικές συνέπειες για άλλες ηλεκτρονικές συσκευές γύρω σας!
- Κατά την οδήγηση, μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας χωρίς το κατάλληλο σετ εξωτερικών ηχείων αυτοκινήτου.
- Το τηλέφωνο εκπέμπει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, η οποία μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες για άλλες ηλεκτρονικές συσκευές,

συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, των ιατρικών εξοπλισμών. Συνιστάται ελάχιστη απόσταση 15 εκατοστών μεταξύ του τηλεφώνου και των εμφυτευμάτων. Ο γιατρός σας ή οι κατασκευαστές του εν λόγω εξοπλισμού μπορούν να σας παράσχουν τις σχετικές συμβουλές. Τα άτομα με βηματοδότη δεν πρέπει να μεταφέρουν το τηλέφωνό τους σε τσέπη κοντά στο στήθος, καθώς και θα πρέπει να κρατήσουν το τηλέφωνό τους στην απέναντι πλευρά του σώματός τους απ' ό,τι η ιατρική συσκευή τους για να ελαχιστοποιήσουν το ενδεχόμενο παρεμβολών και να απενεργοποιήσουν αμέσως το τηλέφωνό τους μόλις υποψιαστούν ότι υπάρχουν κάποιες παρεμβολές.

- Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση κινητών συσκευών, για παράδειγμα σε νοσοκομεία, αεροπλάνα, βενζινάδικα ή κοντά σε εύφλεκτα υλικά.
- Μην κάνετε επισκευές ή μετατροπές μόνοι σας, όλα τα ελαττώματα πρέπει να διορθώνονται μόνο από το προσωπικό του εξειδικευμένου σέρβις.
- Η συσκευή και τα αξεσουάρ της ενδέχεται να περιλαμβάνουν μικρά κομμάτια. Το τηλέφωνο και ο εξοπλισμός του πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά.
- Το τηλέφωνο απαγορεύεται να καθαρίζεται με χημικά ή διαβρωτικά υλικά.
- Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε μικρή απόσταση από χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες - είναι πιθανόν να χάσετε τα δεδομένα μιας τέτοιας κάρτας.

- Για λόγους ασφαλείας, παρακαλούμε να μην μιλήσετε στο τηλέφωνο όταν ο φορτιστής της μπαταρίας είναι συνδεδεμένος.
- Το τηλέφωνο δεν είναι αδιάβροχο, μην το εκθέσετε σε νερό ή άλλα υγρά.
Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε ένα μέρος όπου μπορεί να πιτσιλιστεί με νερό ή να είναι εκτεθειμένο στην υγρασία.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε ακραίες θερμοκρασίες, άμεσο ηλιακό φως ούτε και σε υψηλή υγρασία. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε συστήματα θέρμανσης, πχ. ψυγεία, θερμάστρες, φούρνους, τζάκια, σχάρες, κ.λπ.
- Προστατέψτε την ακοή σας!



Η παρατεταμένη έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης ενδέχεται να σας προκαλέσει βλάβη στην ακοή. Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά και μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το ηχείο. Πριν συνδέσετε τα ακουστικά, πάντα χαμηλώνετε την ένταση.

16. Όροι εγγύησης

Η προϋπόθεση για την επιδιόρθωση στα πλαίσια της εγγύησης είναι η ισχύουσα, πλήρως συμπληρωμένη κάρτα εγγύησης, η απόδειξη αγοράς και η περιγραφή του σφάλματος.

Η επιδιόρθωση των σφαλμάτων και των βλαβών που οφείλονται στην ακατάλληλη ή τη λανθασμένη χρήση αυτού του προϊόντος, στις εξάρσεις τάσεως στο δίκτυο του ρεύματος ή του τηλεφώνου και στους κεραυνούς ΔΕΝ είναι δωρεάν. Όλα τα σφάλματα πρέπει να διορθώνονται μόνο από το προσωπικό του εξειδικευμένου σέρβις, αλλιώς η εγγύηση του κατασκευαστή ακυρώνεται.

Η εγγύηση δεν αποκλείει, περιορίζει ή αναστείλει τα δικαιώματα του αγοραστή που προκύπτουν από την έλλειψη συμμόρφωσης.

17. Πληροφορίες για τον συσσωρευτή

Το τηλέφωνο έρχεται με μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία που μπορεί να φορτιστεί με το φορτιστή, ο οποίος παρέχεται στο σετ.

Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας εξαρτάται από διάφορες συνθήκες και επηρεάζεται σημαντικά από το πόσο μακριά βρίσκεστε από το σταθμό αναμετάδοσης και πόσες κλήσεις κάνετε. Όταν μετακινείστε κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, το τηλέφωνό σας ψάχνει διάφορους σταθμούς αναμετάδοσης και αυτό επίσης επηρεάζει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Μετά από εκατοντάδες επαναφορτίσεις και αποφορτώσεις, η μπαταρία σιγά σιγά χάνει τις φυσικές ιδιότητές της. Εφόσον παρατηρήσετε μια σημαντική απώλεια στην επίδοση του συσσωρευτή, θα πρέπει να αποκτήσετε ένα νέο συσσωρευτή.

Χρησιμοποιείτε μόνο συσσωρευτές που συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Μην αφήνετε το φορτιστή στην πρίζα για περισσότερο από 2-3 ημέρες.

Μην κρατάτε το τηλέφωνο σε χώρους με πολύ υψηλή θερμοκρασία, επειδή αυτό μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην μπαταρία και το ίδιο το τηλέφωνο.

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε ένα συσσωρευτή που έχει εμφανείς ζημιές, γιατί Αν παρουσιαστεί βραχυκύκλωμα στην μπαταρία, μπορεί να προκληθεί φωτιά ή έκρηξη! Επίσης, μη φορτίσετε τον συσσωρευτή με ανάποδη πολικότητα.

Μην αφήσετε τον συσσωρευτή σε μέρη με υπερβολικά υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία, γιατί αυτό θα μειώσει τη διάρκεια της ζωής της. Η μπαταρία πρέπει να αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες μεταξύ 15 ° C έως 25 ° C. Στην περίπτωση που τοποθετήσετε μια κρύα μπαταρία, το τηλέφωνο ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά και υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ζημιά.



Στο σετ παρέχεται μια μπαταρία ιόντων λιθίου. Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον και πρέπει να

συγκεντρώνονται στους ειδικούς χώρους περισυλλογής των μπαταριών και μάλιστα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Οι μπαταρίες δεν ανήκουν στα οικιακά απορρίμματα!

Ποτέ μην πετάτε τις μπαταρίες σε φωτιά, γιατί μπορεί να προκληθεί έκρηξη!

18. Πληροφορίες για SAR (Ρυθμός Ειδικής Απορρόφησης)

Η συγκεκριμένη κινητή συσκευή ανταποκρίνεται στις διεθνείς οδηγίες για την έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων. Η κινητή σας συσκευή είναι ένας πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους. Στις οδηγίες έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως ρυθμός ειδικής απορρόφησης (SAR).

Το όριο SAR το οποίο καθορίζεται από τις οδηγίες του ICNIRP είναι 2,0 βατ/κιλό (W/kg) για 10 γραμμάρια ιστού. Οι έλεγχοι για τον SAR διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες

συχνοτήτων. Το πραγματικό επίπεδο SAR μιας συσκευής σε λειτουργία μπορεί να είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή, επειδή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η απαιτούμενη ισχύς για τη σύνδεση με το δίκτυο.

Διάφορα μοντέλα τηλεφώνου και ο τρόπος στον οποίο χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας ενδέχεται να οδηγήσουν σε διαφορετικές τιμές του SAR. Όλες αυτές οι τιμές είναι όμως σύμφωνες με τις διατάξεις για τα ασφαλές επίπεδα ακτινοβολίας.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας διαπίστωσε ότι οι τρέχουσες έρευνες έχουν δείξει ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως ανάγκη για οποιουσδήποτε ειδικούς περιορισμούς στη χρήση των κινητών συσκευών. Σημειώνει, επίσης, ότι αν θέλετε να μειωθούν οι επιπτώσεις της ακτινοβολίας θα πρέπει να περιορίσετε τη διάρκεια των κλήσεων. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια μιας κλήσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα σετ ακουστικών ή ένα μεγάφωνο ώστε να μην κρατάτε το τηλέφωνο κοντά στο σώμα ή το κεφάλι σας.

Η υψηλότερη τιμή SAR για τη συσκευή (δοκιμάστηκε φορητό στο σώμα)	
Η τιμή SAR για το τηλέφωνο δίπλα στο κεφάλι	0.270 W/kg (GSM900) 1.285 W/kg (GSM1800)
Η τιμή SAR για το τηλέφωνο δίπλα στον κορμό	1.475 W/kg (GSM900) 1.687 W/kg (GSM1800)

Οι τιμές του SAR ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το εύρος συχνοτήτων κάθε δικτύου.

19. Πληροφορίες για την προστασία του περιβάλλοντος

Σημείωση: Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96 / ΕΚ και την Πολωνική νομοθεσία για τα απόβλητα ηλεκτρικών ειδών.



Η εν λόγω σήμανση αποτελείται από ένα  διεγραμμένο τροχοφόρο κάδο απορριμμάτων και πληροφορεί ότι αυτή η συσκευή, μετά από την περίοδο χρήσης της, δεν μπορεί να τοποθετηθεί μαζί με τα άλλα απόβλητα των νοικοκυριών.

Σημείωση: αυτή η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται στους κοινούς κάδους απορριμμάτων του Δήμου - πρέπει να απορρίπτεται σε ειδικά σημεία περισυλλογής σχεδιασμένα για την απόρριψη τέτοιου είδους συσκευών!

Η κατάλληλη διάθεση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού βοηθάει στην αποφυγή επιβλαβών συνεπειών για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, οι οποίες προκύπτουν από την παρουσία των επικίνδυνων υλικών και την ακατάλληλη αποθήκευση και επεξεργασία του εν λόγω εξοπλισμού.

20. Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή

Μερικές από τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη διαμόρφωση του τηλεφώνου σας. Αυτό εξαρτάται από το εγκατεστημένο λογισμικό, τον πάροχο των υπηρεσιών σας και την κάρτα SIM σας. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει αυτό το προϊόν και τις λειτουργίες του χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Εάν απαιτείται τεχνική βοήθεια, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με το τεχνικό μας επιτελείο στο τηλέφωνο: **32 325 07 00**, e-mail: **serwis@maxcom.pl**

MAXCOM S.A.
43-100 Tychy,
ul Towarowa 23a
ΠΟΛΩΝΙΑ
τηλ.: 32 327 70 89
φάξ 32 327 78 60

www.maxcom.pl
office@maxcom.pl



Καλλιθέα, ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου
Τηλ.: 2810 300940 e-mail: info@expus.gr
www.expus.gr