

Korisničke upute Maxcom MM720BB



Sadržaj pakiranja:

GSM telefon

Punjač

Baterija

Korisničke upute

Jamstveni list

Slušalice

Stolni punjač

Sačuvajte kutiju, možda će vam biti potrebna u slučaju transporta.

GSM 900/1800 Mobilni telefon

Velike osvijetljene tipke

2.2" zaslon u boji (176/220) 65,000 boja

Kamera

Utor za microSD memorijsku karticu

SOS tipka

Veliki font, jednostavan izbornik

Glasni zvučnik

Imenik sa 100 unosa

Slanje i primanje tekstualnih poruka

Brzo biranje 7 brojeva

Prikaz trajanja razgovora

Bluetooth

FM Radio

Svjetiljka

Kalkulator

Alarm

800 mAh baterija

Vrijeme na čekanju: do 300 sati*.

Vrijeme razgovora do 5 sati*

Težina: 83g

* ovisno o uvjetima i jačini GSM signala

Umetanje SIM kartice i baterije

Prije umetanja SIM kartice, budite sigurni da je telefon ugašen i punjač isključen. Za umetanje SIM kartice, uklonite bateriju.

- Dok je telefon ugašen, uklonite poklopac baterije
- Izvadite bateriju
- Umetnite SIM karticu u utor sa metalnim kontaktima nadolje.
- Pored utora za SIM karticu nalazi se utor za microSD memorijsku karticu. Umetnite karticu kontaktima nadolje.
- Umetnite bateriju pazeći na +/- kontakte
- Sa umetnutom baterijom, vratite poklopac baterije na telefon lagano pritišćući rubove.

Punjenje baterije

Oprez! Koristite bateriju uključenu u komplet. Korištenje druge baterije može oštetiti telefon.

1. Uključite punjač u struju.
2. Uključite punjač u telefon. Na zaslonu će se pojaviti informacija o punjenju.
3. Kada se baterija napuni, isključite punjač iz struje i otpojite ga iz telefona.

Stolni punjač (opcija)

Spojite stolni punjač i strujni adapter te ga uključite u struju,. Za punjenje baterije stavite telefon u stolni punjač.

Signal prazne baterije

Ukoliko je baterija prazna, telefon će se oglasiti zvučnim signalom te simbolom  i porukom na zaslonu "Baterija prazna".

Tipke



1	Utor za slušalice	10	Gore/Dolje
2	Glasnoća +	11	ICE Izbornik
3	Glasnoća -	12	Numerička tipkovnica
4	Svijetiljka	13	Micro USB utor
5	Zvučnik	14	Tipka svjetiljke
6	Indicator neodgovorenog poziva/nove SMS poruke	15	Tipka zaključavanja
7	Zaslon	16	Poklopac baterije
8	Crvena tipka	17	SOS Tipka
9	Zelena tipka	18	Kamera

Osnovne funkcije tipki

Tipka		Funkcija
Crvena tipka		Pritisak: povratak; završetak poziva. Držanje: paljenje/gašenje telefona
Zelena tipka		Pritisak: zvanje; otvaranje liste poziva; potvrda odabira u izborniku. Držanje: prikaz vremena
Navigacijske tipke	Gore	Izbornik
	Dolje	Imenik
	1	Pritisak: tipka 1 Držanje: govorna pošta
	2	Pritisak: tipka 2 Držanje: prikaz ICE izbornika
	0	tipka 0
	3-9	Pritisak: tipke 3 do 9 Držanje: brzo biranje
	*	Unos : *, +, P, W. Prilikom pisanja SMS: specijalni znakovi
	#	Pritisak: promjena unosa prilikom pisanja SMS-a; unos # simbola Držanje: aktivacija/deaktivacija bežumnog moda Pritisak prilikom poziva: utišavanje zvona

	Bočne tipke +/-	Pritisak: regulacija glasnoće. Držanje u stanju mirovanja: utišavanje svih zvukova, držanje glasnoće + prilikom poziva snima trenutni razgovor.
Funkcijske tipke	SOS	Zvanje i slanje predefiniranih SMS poruka
	Svjetiljka	Paljenje/gašenje svjetiljke
	Zaključava nje tipkovnice	Držanje: zaključavanje/otključavanje tipkovnice.

Paljenje telefona

Pritisnite i držite crvenu tipku.

Možda će biti potrebno unijeti PIN. Pronaći ćete ga na pakiranju SIM kartice.

Nakon unosa potvrdite zelenom tipkom.

Upozorenje: Unos neispravnog PIN broja 3 puta zaredom zaključava SIM karticu.

Otključava se unosom PUK broja. Unos neispravnog PUK broja 10 puta zaredom trajno zaključava SIM karticu.

Zatim, nakon paljenja po prvi put sa SIM karticom (ili nakon vraćanja na tvorničke postavke), unesite sat i datum, zatim možete kopirati kontakte sa SIM kartice u telefon. Na zaslonu će se pojaviti poruka: Kopirati sve sa SIM na telefon? Odaberite Da, ukoliko želite kontakte sa SIM kartice na telefon.

Gašenje telefona

Za gašenje telefona, pritisnite i držite crvenu tipku.

Stanje mirovanja

Telefon je u stanju mirovanja kada je upaljen, a ne koristi se.



1. Signal mreže
2. Ikone:

	Samo zvonjava		Slušalice spojene
	Zvonjava i vibracija		Novi SMS
	Vibracija, zatim zvonjava		Novi MMS
	Samo vibracija		bešumno
	Alarm aktivan		Prijenos poziva
	Bljeskalica		Tipkovnica zaključana
	Propušten poziv		Roaming
Ikone se mogu razlikovati, ovisno o verziji softvera		* Ikona  se prikazuje i u situaciji kada korisnik koristi mrežu drugog operatera	

3. Status baterije
4. Naziv operatera
5. Sat
6. Datum

Zaključavanje tipkovnice

Za zaključavanje tipkovnice, pritisnite tipku s bočne strane telefona. Za otključavanje držite tipku zaključavanja. Nije potrebno otključavati telefon za javljanje na dolazne pozive.

NAPOMENA: Tipkovnica se zaključava samo kada je telefon u stanju mirovanja.

Izbornik

Za ulazak u Izbornik iz stanja mirovanja pritisnite navigacijsku tipku **Gore**.

Za navigaciju unutar Izbornika, koristite tipke **Gore** i **Dolje**.

Za potvrdu odabira pritisnite zelenu tipku.

Za povratak iz Izbornika pritisnite crvenu tipku.

Imenik

Spremanje kontakta

Kontakt se može spremiti na dva načina:

1. Možete spremiti broj iz liste poziva. Iz stanja mirovanja, pritisnite zelenu tipku, odaberite broj koji želite spremiti i pritisnite "Opcije" (zelena tipka). Odaberite "Spremi u Kontakte", pritisnite zelenu tipku, odaberite gdje spremiti. Pritisnite Opcije> Uredi i unesite ime unosa. Pritisnite Spremi, i zatim Opcije > Spremi.
2. Možete dodati kontakt direktno u imenik, iz stanja mirovanja pritisnite tipku Gore i odaberite Kontakti -> Novi kontakt-> Dodaj. Odaberite gdje želite spremiti unos. Pritisnite Opcije> Uredi i unesite naziv kontakta. Pritisnite Spremi. Pritiskom na tipku Dolje, nastavite to unosa broja, pritisnite Opcije> Uredi i unesite broj. Pritisnite Spremi, a zatim Opcije> Spremi.

Pretraga kontakta

Metoda 1

1. Otvorite Izbornik i odaberite Kontakte
2. Unesite prvo slovo imena koje tražite
3. Prikazat će se imena koja počinju s unesenim slovom.

Metoda 2

1. U stanju mirovanja, pritisnite tipku DOLJE
2. Unesite prvo slovo imena koje tražite
3. Prikazat će se imena koja počinju s unesenim slovom.

Brisanje unosa

Brisanje jednog unosa

Ukoliko želite izbrisati unos iz telefona ili sa SIM kartice:

1. U Izborniku, odaberite Kontakte
2. Odaberite unos koji želite izbrisati, pritisnite Opcije> Brisanje
3. Pritisnite zelenu tipku za potvrdu.

Brisanje više unosa

Ukoliko želite izbrisati više unosa sa telefona ili SIM kartice:

1. U Izborniku, odaberite: Kontakti->Opcije->Odaberite->Brisanje
2. Odaberite unos, zatim Opcije-> Odaberi.
3. Zatim, odaberite Opcije> Brisanje odabranog.

Brisanje svih unosa

Ukoliko želite izbrisati sve unose sa telefona ili SIM kartice:

1. U Izborniku, odaberite: Kontakti->Opcije->Postavke->Izbriši sve
2. Odaberite želite li izbrisati unose iz telefona ili sa SIM kartice i potvrdite sa zelenom tipkom.

Kopiranje unosa

Za kopiranje kontakta sa SIM kartice na telefon ili sa telefona na SIM karticu:

1. U Izborniku, odaberite Kontakti
2. Odaberite unos koji želite kopirati
3. Pritisnite Opcije> Kopiraj, odaberite gdje želite kopirati i potvrdite sa zelenom tipkom.

Kopiranje više unosa

Za kopiranje više unosa sa SIM kartice na telefon ili sa telefona na SIM karticu:

1. U Izborniku, odaberite: Kontakti->Opcije->Postavke->Kopiraj sve
2. Odaberite gdje želite kopirati unose.
3. Odaberite unose koje želite kopirati. Pritisnite Opcije->Odabir. Ponovite radnju za sve unose. Ukoliko želite sve unose, odaberite Opcije-> Odaberi sve
4. Pritisnite Opcije-> kopiraj odabrano.

Transferring entries

Možete premjestiti kontakte sa SIM kartice na telefon i obratno. Odaberite Izbornik->Kontakti->Opcije->Postavke->Premjesti sve.

Višestruki odabir

U Izborniku, odaberite: Kontakti-> Opcije> Odaberi nekoliko i zatim:

- Šalji SMS, ukoliko želite poslati SMS na nekoliko primatelja
- Brisanje nekoliko, ukoliko želite izbrisati nekoliko unosa

Postavke imenika

Brzo biranje

U Izborniku, odaberite: Kontakti-> Opcije-> Postavke-> Odabir-> Status za aktivaciju/deaktivaciju brzog biranja. Ukoliko je brzo biranje aktivirano i brojevi su dodijeljeni tipkama 3-9, nakon držanja odabrane tipke, poziv će biti upućen na dodijeljeni broj.

Za dodjelu broja tipki, u Izborniku odaberite: Kontakti-> Opcije-> Postavke-> Odabir-> Postavi tipke. Zatim odaberite tipku kojoj želite dodijeliti broj, pritisnite zelenu tipku, odaberite broj iz liste poziva te potvrdite zelenom tipkom.

Dodatni brojevi

U Izborniku, odaberite Kontakti-> Opcije-> Postavke-> Dodatni brojevi-> Fiksno biranje za uključenje/isključenje opcije fiksnog biranja.

Status memorije

Opcija omogućava provjeru statusa memorije telefona i memorijske kartice.

U Izborniku, odaberite -> Kontakti-> Opcije-> Postavke-> Status memorije

Direktno biranje

1. Unesite telefonski broj koji želite birati

Za internacionalne pozive potrebno je unijeti "00" ili "+" prije broja. Za unos "+" pritisnite dvaput tipku "*".

2. Pritisnite zelenu tipku za biranje
3. Za prekid poziva, pritisnite crvenu tipku.

Biranje broja iz imenika

Iz stanja mirovanja, pritisnite tipku Dolje za ulaz u imenik. Sa tipkama Gore/Dolje odaberite kontakt. Ukoliko želite zvati odabrani kontakt, pritisnite zelenu tipku i odaberite zvanje.

Biranje broja iz liste poziva

Iz stanja mirovanja pritisnite zelenu tipku za ulaz u listu poziva. Pritisnite zelenu tipku i odaberite broj koji želite zvati.

Glasnoća poziva

Prilikom poziva, pritisnite tipku + ili – sa bočne strane telefona za regulaciju glasnoće poziva.

Opcije poziva

Prilikom poziva, pritisnite Opcije za dodatne funkcije:

- Zvučnik: pali i gasi zvučnik
- Obustava: obustava poziva
- Kraj poziva: prekid poziva
- Kontakti: telefonski imenik
- Birani brojevi: lista poziva
- Poruke: primljenje/poslane poruke
- Snimač: snimanje poziva
- Mute: paljenje/gašenje mikrofona

ICE tipka

ICE (In Case of Emergency – U slučaju opasnosti) – je međunarodna kratica za hitne slučajeve, i sadrži informacije o korisniku.

Hitan poziv

Ukoliko nemate postavljen SOS broj, nakon držanja SOS tipke, biti će pozvan broj 112 .

Možete postaviti 5 SOS brojeva. Držanjem SOS tipke (na stažnoj strani telefona), aktivirate SOS funkciju. Telefon će oglasiti alarm i pozivati ranije definirane brojeve jedan za drugim, tri pokušaja za svaki broj. Telefon će zvati slijedeći broj ukoliko u 20 sekundi ne ostvari poziv.

Ukoliko SOS broj odgovori na poziv, telefon će uključiti zvučnik i završiti SOS proceduru.

Ako ni jedan uneseni SOS broj ne odgovori na poziv, biti će poslana SOS poruka. Za aktivaciju SOS funkcije, držite SOS tipku.

Unos, brisanje i uređivanje unosa za hitne slučajeve

U Izborniku, pritisnite tipku Gore i odaberite: SOS Postavke-> ICE Kontakti. Odaberite stavku koju želite izmijeniti, pritisnite zelenu tipku i odaberite Opcije:

Uredi za izmjenu ili unos SOS broja.

Dodaj iz imenika nakon odabira broja iz imenika, potvrdite zelenom tipkom.

Izbriši brisanje SOS broja

Izbriši sve brisanje svih SOS brojeva.

Korisničke informacije

U Izborniku, odaberite SOS postavke.-> Korisničke informacije, za unos prezimena, bolesti, alergija i krvne grupe.

Ove informacije će biti prikazane nakon pritiska tipke "2" (ICE).

Tekst poruke za hitan slučaj

Možete izmijeniti tekst SMS poruke koja će biti poslana na SOS brojeve. Predefinirana poruka glasi: "*Hitan slučaj! Nazovi me*". Za izmjenu SOS poruke, u Izborniku, odaberite SOS postavke-> SOS poruke-> Uredi. Unesite željeni tekst i pritisnite Spremi. Za aktivaciju/deaktivaciju slanja poruke u Izborniku odaberite: SOS postavke->SOS poruke->Status.

Gašenje SOS alarma

Za aktiviranje/deaktiviranje zvuka alarma prilikom uspostave SOS veze, u Izborniku odaberite: SOS postavke->Alarm SOS.

SOS Poruke

Ukoliko je aktivna i SOS poziv je ostvaren, druga strana čuje: „SOS veza, pritisnite tipku 5”. Ukoliko druga strana ne pritisne tipku 5 unutar 10 sekundi, telefon će zvati slijedeći broj sa liste. Potvrda poziva pritiskom na tipku 5 potvrđuje da je poziv primljen od čovjeka.

SOS Tipka

Za aktivaciju/deaktivaciju SOS tipke, u Izborniku odaberite: SOS postavke->Status.

Odgovaranje na dolazne pozive

Za odgovaranje na dolazni poziv, pritisnite zelenu tipku.

Za odbijanje dolaznog poziva, pritisnite crvenu tipku.

Za gašenje zvuka zvonjave dolaznog poziva pritisnite #.

Lista poziva

Za otvaranje liste poziva, u Izborniku odaberite Listu poziva i zatim odaberite:

Propušteni pozivi - prikaz propuštenih poziva

Odabrani brojevi – prikaz odabranih brojeva

Birani brojevi – prikaz biranih brojeva

Brisanje – brisanje broja iz registra

Sve veze – prikaz svih veza

Trajanje poziva – prikaz trajanja trenutnog poziva

Napomena: U listi poziva simboli označuju tip poziva



Odabrani brojevi



Odgovoreni pozivi



Propušteni pozivi

Nakon odabira broja, pritisnite zelenu tipku za opcije:

- Zovi**, zvanje odabranog broja
- Slanje SMS**, šalje SMS
- Prikaz**, prikaz detalja poziva
- Slanje MMS**, šalje MMS
- Spremi u kontakte**, sprema broj u imenik
- Uredi prije zvanja**, izmjena broja prije zvanja
- Brisanje**, brisanje

SMS i MMS poruke

Telefon može slati i primati SMS i MMS poruke. Kada je na zaslonu prikazana ikona  znači da imate jednu ili više nepročitanih poruka. Dodatno, nepročitana SMS poruka je označena blinkanjem zelenim LED svjetlom. Za ulazak u Izbornik za **SMS poruke**, iz stanja mirovanja pritisnite tipku Gore i odaberite Poruke-> Ulazni spremnik.

Kada je ulazni spremnik pun, ikona  će blinkati. Brisanje poruka iz ulaznog spremnika će riješiti problem.

Pisanje i slanje tekstualnih poruka

1. U Izborniku odaberite: Poruke-> Nova poruka-> SMS
2. Unesite poruku.
3. **Slanje poruka:** Pritisnite zelenu tipku, zatim "Šalji" te odaberite ili unesite broj, potvrdite sa OK. Želite li slati poruku na više primatelja dodajte više brojeva i odaberite "Šalji".
4. **Spremanje poruka:** Za spremanje poruka, pritisnite zelenu tipku i odaberite "Spremi". Poruka će biti

spremljena u Skice. Poruke mogu biti automatski spremljene nakon slanja: U Izborniku odaberite: Poruke->Postavke->SMS->Spremi poslane poruke

Želite li poslati MMS poruku, u Izborniku: Poruke-> Nova poruka-> MMS, unesite tekst, pritisnite Opcije i odaberite sadržaj za slanje, zatim Opcije i Slanje.

Čitanje i odgovaranje na SMS poruke

1. Za čitanje poruka, u Izborniku odaberite: Poruke-> Ulazni spremnik, zatim Opcije i Prikaz.
2. Ikona  označava nepročitane poruke.
Pritiskom na Opcije prilikom čitanja poruka odaberite:
 - Odgovor SMS-om: napišite SMS pošiljaocu
 - Odgovor MMS-om: napišite MMS pošiljaocu
 - Zovi: zovi pošiljaoca
 - Briši: brisanje poruke
 - Proslijedi: proslijedi poruku drugom primaocu
 - Napredno: upotrijebi broj ili URL adresu

SMS pretinci

Ulazni spremnik

Prikazuje sve primljene poruke sortirane po datumu primitka.

Za navigaciju ulaznim spremnikom, koristite tipke *Gore/Dolje*

Za dodatne opcije, pritisnite *Opcije*:

- Pogledaj: čitanje poruke
- Odgovori SMS-om: napiši SMS pošiljaocu
- Odgovori MMS-om: napiši MMS pošiljaocu
- Zovi: zovi pošiljaoca
- Proslijedi: proslijedi poruku drugom primaocu
- Briši: izbriši poruku
- Briši sve: brisanje svih poruka

Poslane stavke

Prilikom upotrebe Pošalji i Spremi, poslane poruke biti će pohranjene u Izlaznom spremniku.

Za navigaciju unutar spremnika, koristite tipke *Gore/Dolje*

Skice

Neposlanu poštu možete spremiti u *Skice*. Nakon završetka poruke, pritisnite zelenu tipku i odaberite *Spremi*

Izlazni spremnik

Ukoliko poruka ne može biti poslana, biti će pohranjena u izlaznom spremniku

Uklanjanje poruke

Za uklanjanje poruke, otvorite *Opcije* i odaberite "Brisanje".

Postavke poruka

U Izborniku odaberite: Poruke-> Postavke i zatim:

SMS

- SIM
- **Broj centra poruka:** Za slanje SMS poruka, potrebno je unijeti ispravan broj SMS centra poruka.
Ovaj broj možete dobiti od mrežnog operatera.
- **Izvještaj:** Možete postaviti izvještaj o isporučenim SMS porukama (mrežna usluga)
- **Putanja odgovora:** aktivacija/deaktivacija putanje odgovora
- Status memorije
Provjera statusa memorije telefona i memorijske kartice.
- Pohrana poslanih poruka
Aktivacija/deaktivacija pohrane poslanih poruka
- Preferirana memorija
Odabir spremišta za poruke

MMS

- Podatkovni račun
Odabir podatkovnog računa za slanje MMS.
- Dijeljenje
- **Sastavljanje:** automatski potpis
- **Slanje:** postavke izvještaja, prioriteta i pohrane.
- **Preuzimanje:** postavke preuzimanja MMS u domaćoj mreži i roamingu.
- **Preferirano skladište:** odabir skladišta za poruke
- **Status memorije:** provjera statusa memorije.

Glasovna pošta

Govorna pošta je mrežna usluga koja omogućuje govornu poruku kada na poziv nije odgovoreno. Za promjenu broja govorne pošte, u Izborniku odaberite: Poruke-> Postavke-> SMS-> SIM-> Govorna pošta i unesite željeni broj.

Za zvanje govorne pošte, pritisnite 

Kalendar

U Izborniku, odaberite: Dodaci->Kalendar.

Za navigaciju koristite tipke *Gore/Dolje*.

Za dodatne opcije pritisnite zelenu tipku:

- Idi na datum: unesite željeni datum
- Idi na trenutni datum: trenutni datum.

Kalkulator

U Izborniku, odaberite: Dodaci ->Kalkulator. Dostupne su slijedeće matematičke operacije: zbrajanje, oduzimanje, množenje, i dijeljenje.

Unesite broj 0-9, zatim koristeći *Gore/Dolje* odaberite operaciju i potvrdite sa Ok, unesite drugi broj i ponovo potvrdite sa Ok.

Alarm

Možete dodati 5 neoovisnih alarma. Za aktivaciju alarma u Izboorniku, odaberite : Dodaci ->Alarm. Odaberite željeni alarm i pritisnite Uredi. Moguće je aktivirati/deaktivirati

alarm, postaviti vrijeme, tip i ponavljanje alarma. Ukoliko je telefon isključen, alarm će biti aktivan. Kada je alarm oglašen, pritisnite zelenu tipku za gašenje ili crvenu za odgodu od 5 minuta.

Svjetiljka

Paljenje/gašenje svjetiljke odaberite u Izborniku. Također možete koristiti tipku na kućištu telefona.

Mrežne usluge

WAP

Za aktivaciju, u Izborniku odaberite:

Dodaci-> Mrežne usluge-> WAP-> Postavke-> Podatkovni račun-> *odaberite račun i pritisnite OK.*

Veličina zaslona može uzrokovati da stranice budu različito prikazane od originala.

Za pretraživanje potrebno je unijeti postavke dobivene od davatelja usluge.

SIM usluge

Ovisno o funkcijama telefona, SIM kartica može nuditi dodatne usluge. Usluga može zahtijevati vezu na internet.

Upravitelj datoteka

U Izborniku, odaberite: Dodaci->Upravitelj datoteka
Pritisnite zelenu tipku [Opcije]:

- Otvori - otvaranje odabrane mape.
- Format – formatiranje odabrane mape
- Detalji

Nakon otvaranja mape, sa lijevom tipkom, dostupne su slijedeće opcije:

- Otvori
- Izradi mapu – izrada nove mape u odabranoj lokaciji
- Izmijeni ime mape
- Briši: briše trenutnu mapu

Za otvaranje datoteke, pritisnite zelenu tipku [Opcije] i odaberite Pogledaj ili Reproduciraj.

Kamera

Telefon omogućuje snimanje fotografija i videa.

Za paljenje kamere, u Izborniku odaberite: Kamera. Nakon paljenja na zaslonu će biti vidljiva slika. Za zumiranje koristite tipke *Gore/Dolje*.

Za promjenu veličine slike (176x220, 160x120, 320x240, 640x480), pritisnite Opcije-> Postavke slike--> Veličina slike.

Za slikanje, pritisnite tipku 5. Za dodatne opcije pritisnite zelenu tipku.

Upali kameru	Pali kameru
Slike	Pretraga slika
Postavke kamere	Postavke kamere, timera
Postavke slika	Veličina i kvaliteta slika
Balans bijele boje	Postavke bijele boje
Scene	Automatsko ili noćno
Memorija	Odabir spremnika
Vrati na zadano	Vraćanje na zadane postavke

Memorija telefona je dovoljna za nekoliko slika. Za pohranu više slika umetnite Micro SD memorijsku karticu. Odaberite željenu sliku i pritiskom na zelenu tipku odaberite dodatnu opciju:

- Pregled, prikaz odabrane slike
- Šalji, šalje sliku putem MMS ili Bluetooth veze
- Preimenuj, promjena imena slike
- Briši, brisanje slike
- Memorija, odabir memorije za prikaz slika
- Informacije, prikaz detalja slike

Nakon povećanja, pritisnite Opcije za dodatne funkcije:

- Reproduciraj – reprodukcija slika
- Zakreni – rotacija slike
- Upotrijebi kao – tepeta ili zaštitnik ekrana

- Šalji – slanje slike putem MMS ili Bluetooth veze
- Informacije – prikaz detalja slike

FM Radio

Telefon posjeduje FM radio prijemnik. Možete ga koristiti nakon spajanja slušalica, koje koriste kao antena.

Upozorenje: Kvaliteta prijema zavisi o mnogo vanjskih faktora, koji mogu uzrokovati slabu kvalitetu prijema radio stanica.

Za paljenje radija, u Izborniku odaberite: Radio FM. Za gašenje pritisnite tipku #. Ukoliko je uključena funkcija reprodukcije u pozadini, prije gašenja zaustavite reprodukciju pritiskom na #, i zatim pritisnite crvenu tipku. U protivnom će radio i dalje biti aktivan.

Funkcijske tipke:

- +/- (s lijeve strane): kontrola glasnoće
- *Gore*: povećanje frekvencije za 0,1 MHz
- *Dolje*: smanjenje frekvencije za 0,1 MHz
- #: pauza /nastavak reprodukcije
- *: automatska pretraga stanica
- Crvena tipka: povratak u izbornik
- Zelena tipka: opcije Lista kanala, ručni unos frekvencije, automatska pretraga, postavke (reprodukcija u pozadini, zvučnik)
- 1 – 9 tipke: odabir radio stanica iz liste spremljenih kanala

Multimedija

Pretraga slika

U Izborniku odaberite: Multimedija-> Slike.

Video Snimanje

U Izborniku odaberite: Multimedija->Kamera. Pa postavku snimanja pritisnite zelenu tipku. Tipkom 5 započinje snimanje, a crvenim tipkom završava.

Za korištenje funkcije snimanja potrebno je umetnuti MicroSD memorijsku karticu (nije uključena u paket), i odabrati snimanje na memorijsku karticu.

Snimljene slike i video mogu se prebaciti na računalo.

Video Reproduktor

U Izborniku odaberite: Multimedija->Video reproduktor. Odaberite video sadržaj tipkama Gore/Dolje. Za početak pritisnite tipku #, a za prekid tipku *. Za prikaz preko cijelog zaslona pritisnite tipku 1.

Podržani formati su AVI i 3GP

Pritisnite "Opcije" za prikaz dodatnih opcija:

- Reproduciraj
- Šalji
- Preimenuj
- Briši

Audio Reprodukotor

S audio reproduktorom, možete reproducirati audio datoteke koje se nalaze u mapi Moja Glazba. Prilikom dodavanja novih datoteka odaberite Opcije> Osvježi listu. Za start ili pauzu, pritisnite #. Ukoliko ne želite da svira u pozadini, prije zatvaranja zaustavite reprodukciju tipkom #. Za navigaciju koristite tipke Gore/Dolje. Za postavke odaberite:

Lista->Opcija->Postavke.

Pritisnite * za promjenu opcija ponavljanja.

Glasnoća se regulira pritiskom na tipke + i – s lijeve strane telefona.

Podržani su slijedeći formati: WAV, AAC, AMR.

Snimač

Možete snimati zvukove iz okoline.

- Iz Izbornika odaberite: Multimedija->Snimač

-Za početak ili pauzu, pritisnite *.

-Za završetak snimanja, pritisnite crvenu tipku.

Snimke su pohranjene u Upravitelj datoteka--> Memorijska kartica--> Audio mapa. Odaberite **Opcije** za postavke snimača

Postavke

U Izborniku odaberite: Postavke, a zatim:

Profil

Telefon ima nekoliko profila tako da možete brzo prilagoditi telefon raznim situacijama. Svaki profil se može odabrati i urediti prema vlastitim potrebama. Dostupni profili:

General, Silent, Meeting, Outdoor.

Unutar svakog profila, slijedeće opcije se mogu izmijeniti:

- Tip alarma (samo zvonjava, samo vibracija, itd)

- Tip zvonjave (jednom ili ponavljanje)

- Zvuk zvonjave

- Glasnoća zvonjave

- Signal poruke

- Glasnoća signala poruka

- Zvuk tipkovnice

- Glasnoća tipki

- Zvukovi upozorenja

Postavke telefona

Postavke sata i datuma

Za postavke sata i datuma, iz Izbornika odaberite: Postavke-> Postavke telefona->Sat i datum. Odaberite "Vremensku zonu" a zatim "Postavi sat/datum". Za prebacivanje između sata i datuma koristite tipke Gore/Dolje, za unos koristite tipke 0-9.

Također možete postaviti tip (12h i 24h) i format datuma (DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY ili YYYY/MM/DD).

Ukoliko je baterija izvađena iz uređaja, sat i datum se moraju ponovno namjestiti.

Jezik

Promjena jezika vrši se iz Izbornika. Ukoliko zabunom odaberete strain jezik, za promjenu slijedite upute, iz stanja mirovanja:

-1x Gore

-2x Dolje

-1x Zelena tipka

-1x Dolje

-1x Zelena tipka

-1x Dolje

-1x Zelena tipka

Odaberite jezik i pritisnite zelenu tipku.

Zaslon

Možete postaviti tapetu, contrast zaslona i osvjetljenje. Također možete postaviti sliku kao pozadinu kao i aktivirati prikaz sata prilikom punjenja telefona.

Automatsko zaključavanje zaslona

Ova funkcija omogućuje postavljanje vremena nakon kojeg će se zaslon automatski zaključati.

Postavke poziva

Skriveni broj

Ovo je mrežna usluga, pomoću koje je moguće sakriti vlastiti broj prilikom poziva.

Odaberite "Sakrij broj" ili "Šalji broj" i pritisnite "Ok".

Poziv na čekanju

Ovo je mrežna usluga. U Izborniku odaberite:

Postavke-> Postavke poziva-> Poziv na čekanju

Kada je funkcija aktivna, prilikom razgovora biti će signaliziran drugi dolazni poziv. Moguće je odgovoriti na drugi poziv stavljanjem prvoga na čekanje.

Prosljeđivanje poziva

Ovo je mrežna usluga. U Izborniku odaberite:

1. Postavke-> Postavke poziva->Prosljeđivanje poziva.
 2. Zatim iz liste odaberite: **1 Svi govorni pozivi, 2 Kada je nedostupno, 3 Ukoliko nema odgovora, 4 Kada je zauzeto, 5 Sve podatkovne veze, 6 Otkazi sva prosljeđivanja**
 3. Odaberite **Aktiviraj** i unesite broj na koji želite proslijediti pozive ili **Deaktiviraj** za deaktivaciju usluge
- Za provjeru trenutnog statusa, odaberite **Provjera statusa**

Blokiranje poziva

Ovo je mrežna usluga. U Izborniku odaberite:

Postavke-> Postavke poziva->Zabrana poziva

Iz liste, odaberite tip poziva koji želite blokirati (svi odlazni pozivi, svi internacionalni pozivi, svi dolazni pozivi, ...). Također možete izmijeniti zaporku blokiranja poziva.

Napredne Postavke

- Auto zvanje: Kada je ova funkcija aktivna, ukoliko je poziv neuspješan telefon će ponoviti poziv.

- Vremenski signal: Možete postaviti signaliziranje trajanja poziva. U intervalima (31-60sek) ili nakon vremena (2-3000sek), prilikom razgovora oglasit će se signal.
- Odgovaranje na poziv: Možete postaviti odgovaranje na poziv pritiskom na bilo koju tipku ili automatski kada su spojene slušalice.

Mrežne postavke

- Odabir Mreže: možete odabrati operatera ručno ili automatski.
- GPRS veza: Odaberite stalnu GPRS vezu ili po potrebi
- Pref. transfer GPRS

Bluetooth

Pomoću Bluetooth veze mogu se slati i primiti datoteke. Također možete spojiti dodatnu opremu.

U Izborniku odaberite: Postavke-> Veze-> Bluetooth

U Bluetooth Izborniku, možete odabrati slijedeće opcije:

Bluetooth status	Paljenje/gašenje Bluetooth veze
Vidljivost	Vidljivost ostalim uređajima
Moji uređaji	Popis spojenih uređaja
Naziv	Odaberite naziv svojeg uređaja

APN profili

U Izborniku, odaberite: Postavke-> Veze i APN profili.
Za uređivanje, uklanjanje ili dodavanje računa, iz Izbornika odaberite: Postavke->Veze-> APN profili

Potrebne podatke možete dobiti od vašeg davatelja usluge

Sigurnosne postavke

PIN broj

PIN broj potreban prilikom paljenja telefona moguće je deaktivirati ili izmijeniti.

Sigurnost telefona

Možete aktivirati zaključavanje telefona. Prilikom paljenja biti će potrebno unijeti zaporku. Predefinirani kod je 0000.

Povratak na tvorničke postavke

Sa ovom funkcijom moguće je telefon vratiti na tvorničke postavke. U Izborniku odaberite:
Postavke->Vraćanje na tvorničke postavke, i zatim unesite zaporku te potvrdite zelenom tipkom.

Upozorenje: Predefinirana zaporka je: 0000

Spajanje sa računalom

Telefon se može spojiti s računalom pomoću USB kabela, te je omogućena razmjena datoteka između telefona i računala. Spajanje:

- spojite telefon i računalu pomoću USB kabela
- Na zaslonu telefona biti će prikazana poruka: „USB pohrana” i „Port COM”. Odaberite USB pohrana.

**MAXCOM S.A.
43-100 Tychy,
ul Towarowa 23a
POLAND**

www.maxcom.pl

CE 1313

MM720 V03-03-2014