

Instrukcja obsługi
Telefon komórkowy GSM
Maxcom **MM827**



Uwaga – Telefon pracuje w sieci:

GSM 850/900/1800/1900 MHz

WCDMA 900/2100 MHz.

LTE: 800/900/1800/2100/2600 MHz

Przed włączeniem należy poprawnie włożyć kartę SIM

Należy zachować paragon, stanowi nieodłączny elementem gwarancji.

1. Zawartość kompletu

Telefon komórkowy

Ładowarka sieciowa

Ładowarka biurkowa

Kabel USB

Akumulator

Instrukcja obsługi

Karta gwarancyjna

Zestaw słuchawkowy

Spis treści

1. Zawartość kompletu	3
2. Dane techniczne	9
2.1 Główne funkcje:	10
2.2 Zakres częstotliwości i maksymalna moc urządzenia	11
2.3 Ładowarka	11
3. Zasady bezpiecznego użytkowania	12
4. Instalacja elementów	16
4.1 Instalacja karty SIM, karty pamięci i akumulatora	16
5. Ładowanie akumulatora	20
5.1 Ładowarka biurkowa	21
5.2 Alarm słabej baterii	22
6. Lokalizacja przycisków	23
6.1 Podstawowe funkcje przycisków	26
7. Użytkowanie telefonu	29
7.1 Włączanie telefonu	29
7.2 Wyłączanie	30
7.3 Tryb czuwania	30
7.4 Ekran zewnętrzny	32
8. Obsługa MENU	33
9. Wprowadzanie tekstu	33
10. Książka telefoniczna	34
10.1 Dodawanie kontaktów	34
10.2 Przeglądanie kontaktów	35
10.3 Edycja kontaktu	36

10.4	Usuwanie kontaktów	36
10.4.1	Usuwanie pojedynczego kontaktu	36
10.4.2	Usuwanie kilku kontaktów	37
10.4.3	Usuwanie wszystkich kontaktów	37
10.5	Kopiowanie i przenoszenie kontaktów	37
10.6	Numer własny	38
10.7	Numery usług	38
10.8	Stan pamięci	39
11.	Wykonywanie i odbieranie połączeń	39
11.1	Bezpośrednie wybieranie numeru	39
11.2	Wybieranie numeru z książki telefonicznej	40
11.3	Wybieranie numerów z listy ostatnich połączeń	40
11.4	Proste wybieranie	41
11.5	Zmiana głośności połączenia	41
11.6	Opcje podczas połączenia	41
11.7	Odbieranie połączeń	42
12.	Wiadomości SMS i MMS	42
12.1	Pisanie i wysyłanie wiadomości	43
12.2	Czytanie i odpowiadanie	44
12.3	Skrzynka odbiorcza	45
12.4	Skrzynka nadawcza	47
12.5	Wersje robocze	47
12.6	Pozycje wysłane	48
12.7	Szablony	48
12.8	Wiadomości sieciowe	48
12.9	Poczta głosowa	48
12.10	Usuwanie wiadomości	49

12.11 Ustawienia wiadomości	49
12.11.1 SMS.....	49
12.11.2 MMS.....	50
12.11.3 Wiadomości push	51
12.12 Pojemność telefonu	51
13. Spis połączeń	51
14. Multimedia	54
14.1 Przeglądarka zdjęć	54
14.2 Aparat.....	54
14.3 Nagrywanie wideo	55
14.4 Odtwarzacz audio.....	56
14.5 Odtwarzacz wideo	57
14.6 Radio FM.....	57
14.7 Dyktafon	59
15. Narzędzia	59
15.1 Kalendarz	59
15.2 Kalkulator	60
15.3 Alarm (budzik)	61
15.4 Bluetooth	61
15.5 Usługi SIM	62
15.6 Latarka	62
15.7 Menadżer plików	63
16. Ustawienia	63
16.1 Ustawienia telefonu	63
16.1.1 Ustawienia daty i czasu.....	63
16.1.2 Język	64
16.1.3 Język pisowni	64

16.1.4	Ustawienie skrótów	64
16.1.5	Automatyczne włączanie wyłączanie telefonu	65
16.1.6	Przywracanie ustawień fabrycznych	65
16.2	Ustawienia połączeń	65
16.2.1	Dual SIM	65
16.2.2	Tryb Samolotowy	66
16.2.3	Odbieranie połączenia otwarciem klapy	66
16.2.4	Przekazywanie połączeń	66
16.2.5	Połączenie oczekujące	67
16.2.6	Blokada połączeń	68
16.2.7	Prezentacja numeru	69
16.2.8	Ustawienia Inne	69
16.3	Ustawienia wyświetlacza	70
16.4	Klawisz SOS	70
16.4.1	Połączenie alarmowe	70
16.4.2	Kontakty SOS	71
16.4.3	Tekst alarmu SOS	72
16.4.4	Wyłączanie alarmu SOS	72
16.5	Szybkie wybieranie	72
16.5.1	Pamięć M1/M2/M3/*/#	73
16.5.2	Szybkie wybieranie 2-9	74
16.6	Profile	74
16.7	Wypowiadanie numeru klawiszy:	75
16.8	Dezaktywacja klawiszy bocznych	75
16.9	Ustawienia zabezpieczeń	75
16.9.1	PIN	75
16.9.2	Zmień PIN2	76
16.9.3	Blokada telefonu	76
16.9.4	Zmień hasło telefonu	76

16.9.5 Stały numer wybierania	76
16.9.6 Czarna Lista	76
16.10 Ustawienia sieci.....	77
16.11 Aktualizacja oprogramowana	78
17. Internet	78
18. Podłączenie do komputera	79
19. Informacje dotyczące akumulatora	80
20. Informacja dotycząca ochrony środowiska	82
21. Informacje o SAR	84
22. Warunki gwarancji	86
23. FAQ (Rozwiązywanie problemów)	87
24. UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE.....	90

2. Dane techniczne

Sieć	GSM 850/900/1800/1900 ; WCDMA:900/2100; LTE: B1/B3/B7/B8/B20
Pamięć RAM + ROM	48MB+128MB
Obsługa kart microSD	do 64GB
Karta SIM (Dual)	Nano SIM+ Nano SIM
Wyświetlacz główny	2.8" TFT,QVGA 240x320px
Wyświetlacz dodatkowy	1.77" TFT 128x16px
Aparat fotograficzny	2Mpix
Bluetooth	5.0
Akumulator	1400 mAh
Czas czuwania:	do ok 240h*
Czas rozmów:	do ok. 7h*
Waga słuchawki z baterią	119,4g
Wymiary po złożeniu	105x56x20.6mm

*w zależności od warunków oraz sygnału sieci

2.1 Główne funkcje:

- Duże podświetlane klawisze
- Kolorowy wyświetlacz
- Przycisk SOS (Emituje alarm oraz automatycznie dzwoni i wysyła SMS na zdefiniowane wcześniej numery)
- Duża czcionka, możliwość powiększenia
- Proste Menu
- Funkcja głośnomówiąca
- Książka telefoniczna -500 wpisów
- Funkcja wysyłania i odbierania SMS i MMS
- Pamięć M1/M2/M3/*/#
- Szybkie wybieranie numerów (2-9)
- Wyświetlanie czasu połączenia
- Radio FM
- Dyktafon
- Odtwarzacz plików audio (MP3 / MIDI / WAV)
- Odtwarzacz plików wideo (3GP / AVI / MP4)
- Latarka
- Kalkulator
- Budzik
- Kompatybilność z aparatami słuchowymi HAC T3/M3;

2.2 Zakres częstotliwości i maksymalna moc urządzenia

System	Zakres częstotliwości	Maksymalna emitowana moc
EGSM 900	880.20-914.80 MHz	32.67dBm
DCS 1800	1710.20-178.80 MHz	30.57dBm
WCDMA Band I	1922.40-1977.60 MHz	22.95 dBm
WCDMA Band VIII	882.40- 912.60 MHz	22.90 dBm
LTE Band 1	1920-1980 MHz	23.33 dBm
LTE Band 3	1710-1785 MHz	22.69 dBm
LTE Band 7	2500-2570 MHz	23.20 dBm
LTE Band 8	880- 915 MHz	22.58 dBm
LTE Band 20	832- 862 MHz	23.29dBm
Bluetooth	2402-2480 MHz	7.73 dBm EIRP
Radio FM	87.5MHz -108MHz	-

2.3 Ładowarka

Zasilacz zewnętrzny do telefonu jest zgodny z rozporządzeniem Komisji (UE) 2019/1782

Producent	Shenzhen Guangliyuan Electronic Co.,LTD
Identyfikator modelu	GLY-B05050U
Napięcie wejściowe	AC 100-240V
Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego	50/60Hz
Napięcie wyjściowe	DC 5.0V

Prąd wyjściowy	0.5A
Moc wyjściowa	2.5W
Średnia sprawność podczas pracy	73.70%(230V) 74.54%(115V)
Sprawność przy niskim obciążeniu (10 %)	-
Zużycie energii w stanie bez obciążenia	0.031W(230V) 0.022W(115V)

3. Zasady bezpiecznego użytkowania

Zapoznanie się z poniższymi zasadami zminimalizuje ryzyko niewłaściwego użytkowania telefonu.

- Nie wolno użytkować telefonu na terenie, w którym jest to zabronione np. stacje benzynowe czy szpitale. Użytkowanie telefonu w takich miejscach może narazić inne osoby na niebezpieczeństwo. Nie należy włączać telefonu jeżeli może spowodować zakłócenia w pracy innych urządzeń!
- Nie wolno używać telefonu bez odpowiedniego zestawu podczas prowadzenia pojazdu.
- Nie wolno używać telefonu w szpitalach, samolotach, przy stacjach paliw oraz w pobliżu materiałów łatwopalnych.

- Telefon emituje pole elektromagnetyczne, które może mieć negatywny wpływ na inne urządzenia elektroniczne w tym np. sprzęt medyczny. Należy zachować zalecaną przez producentów aparatury medycznej odległość między telefonem, a wszczepionym urządzeniem medycznym, takim jak np. rozrusznik serca. Osoby ze wszczepionymi urządzeniami powinny zapoznać się z wytycznymi producenta wszczepionego urządzenia medycznego i stosować się do tych wskazówek. Osoby z rozrusznikiem serca nie powinny nosić telefonu w kieszeni na piersi, powinny trzymać telefon przy uchu po przeciwnej stronie ciała w stosunku do urządzenia medycznego w celu zminimalizowania ryzyka zakłóceń oraz natychmiast wyłączyć telefon w razie podejrzenia, że występują zakłócenia;
- Urządzenie i jego akcesoria mogą składać się z drobnych części. Telefon oraz jego elementy należy chronić przed dziećmi.

- Nie wolno dokonywać samodzielnych napraw, bądź przeróbek. Wszelkie usterki powinny być usuwane przez wykwalifikowany serwis.
- Należy używać tylko oryginalne akumulatory i ładowarki. Użycie nieoryginalnych akcesoriów może spowodować uszkodzenie urządzenia lub wybuch.
- **PYŁOSZCZELNOŚĆ:** telefon nie jest pyłoszczelny, nie należy narażać go na kontakt z pyłem, opiłkami metali itp., gdyż może to spowodować jego nieprawidłowe działanie.
- **WODOSZCZELNOŚĆ** – telefon nie jest wodoszczelny. Należy trzymać go w suchym miejscu.
- Telefonu nie wolno czyścić substancjami chemicznymi, bądź żrącymi.
- Nie wolno używać telefonu w niewielkiej odległości od kart płatniczych i kredytowych – może to spowodować utratę danych na karcie.
- Ze względów bezpieczeństwa nie należy rozmawiać przez telefon przy podłączonej ładowarce sieciowej.
- Nie wolno wystawiać urządzenia na działanie niskich i wysokich temperatur oraz

bezpośredni wpływ promieni słonecznych.
Używaj telefonu w temperaturze od 0°C do 40°C.

- Nie wolno umieszczać urządzenia w pobliżu instalacji grzewczej. np. kaloryfer, grzejnik, piekarnik, piec CO, ognisko, grill itp.
- Przechowuj urządzenie w temperaturze od 0°C do 40°C.
- Chroń słuch



Długotrwały kontakt z głośnymi dźwiękami może prowadzić do uszkodzenia słuchu. Słuchaj muzyki na umiarkowanym poziomie i nie trzymaj urządzenia blisko ucha, kiedy używasz głośnika. Przed podłączeniem słuchawek należy zawsze zmniejszyć głośność.

- **Aparaty słuchowe**- ten telefon został zaprojektowany do użytku z aparatami słuchowymi. Istnieje jednak możliwość, że w telefonie wykorzystano nowsze technologie bezprzewodowe, które nie zostały przetestowane pod względem użytku z aparatami słuchowymi, w związku z tym niektóre aparaty słuchowe mogą nie

współpracować poprawnie z telefonem. Aby telefon poprawnie współpracował z aparatami zaleca się włączyć funkcję HAC-kompatybilność z aparatami słuchowymi.

Aby włączyć funkcję, podczas połączenia wybierz: Menu>Opcje> HAC Włącz

Na ekranie pojawi się ikona 

Należy ostrożnie dobrać głośność telefonu oraz odpowiednio ustawić czułość aparatu

4. Instalacja elementów


Przed włączeniem telefonu należy zainstalować przynajmniej jedną kartę SIM. Należy zwrócić baczną uwagę by nie uszkodzić karty podczas wkładania.

Karty SIM należy trzymać z dala od dzieci.



4.1 Instalacja karty SIM, karty pamięci i akumulatora

Telefon jest przeznaczony wyłącznie do użytku z kartami Nano SIM. Korzystanie z innych kart SIM może spowodować uszkodzenie karty lub telefonu. Przed włożeniem karty SIM należy upewnić się czy telefon jest wyłączony. Ładowarka powinna być odłączona.

- Kiedy telefon jest wyłączony, od dołu podważ paznokciem pokrywę akumulatora



- Wyciągnij baterię podważając ją paznokciem od góry telefonu (jeśli jest włożona)
- Przesuń zawleczkę gniazda SIM w prawo i ją odchyl
- Włóż kartę SIM do „GNIAZDA SIM” metalowymi stykami do spodu. Zwróć uwagę aby wycięcie na karcie było skierowane do dołu telefonu.



- Zamknij zawleczkę przesuwając ją w lewo



Zamknij

Opcjonalnie zainstaluj kartę pamięci microSD.
Miejsce na kartę pamięci MicroSD znajduje się
powyżej gniazd kart SIM,


- Przesuń zawleczkę gniazda karty w prawo i ją odchyl
- Włóż kartę microSD metalowymi stykami do spodu




Podczas używania karty pamięci zachowaj ostrożność, w szczególności podczas jej wkładania i wyjmowania. Niektóre karty pamięci, przed pierwszym użyciem, wymagają sformatowania przy pomocy komputera.

Regularnie rób kopie zapasowe informacji znajdujących się na używanych kartach w innych urządzeniach, jeżeli korzystasz z kart typu SD! Nieprawidłowe używanie lub inne czynniki mogą spowodować uszkodzenie bądź utratę zawartości kart

- Włóż baterię tak, aby metalowe styki +/- były skierowane w dół telefonu.




- Przyłóż pokrywę akumulatora i delikatnie dociśnij ją na brzegach.



5. Ładowanie akumulatora

Uwaga! Należy używać akumulatora zawartego w komplecie. Używanie innego akumulatora może uszkodzić telefon oraz spowoduje utratę gwarancji. Nie wolno podłączać ładowarki, kiedy tylna pokrywa obudowy jest zdjęta.



Aby naładować telefon:

1. Podłącz ładowarkę do gniazdka elektrycznego.
2. Podłącz wtyk ładowarki do gniazda znajdującego się na dole telefonu. Na wyświetlaczu pojawi się informacja o

podłączeniu ładowarki, symbol baterii zacznie pulsować.

3. Gdy akumulator będzie w pełni naładowany odłącz ładowarkę z gniazdka elektrycznego, a następnie kabel od telefonu.

5.1 Ładowarka biurkowa

W przypadku używania ładowarki biurkowej, należy w pierwszej kolejności podpiąć mały wtyk ładowarki sieciowej do gniazda ładowarki biurkowej, a następnie podłączyć zasilacz do sieci. Aby naładować akumulator wystarczy wówczas włożyć telefon do ładowarki biurkowej stykami do dołu.


Kiedy proces ładowania się zakończy, na wyświetlaczu przestanie pulsować symbol baterii.

Uwaga:

- Przed rozpoczęciem procesu ładowania upewnij się że akumulator jest poprawnie zainstalowany.
- Podczas procesu ładowania nie wyjmuj akumulatora – możesz uszkodzić telefon.
- Jeśli napięcie baterii jest zbyt niskie dla prawidłowego działania telefonu, zostanie

wyświetlony komunikat ostrzegawczy, a następnie nastąpi automatyczne wyłączenie aparatu.

- Jeśli akumulator zostanie całkowicie rozładowany (np. poprzez pozostawienie włączonego radia czy latarki), po podłączeniu ładowarki należy odczekać kilkanaście minut zanim uruchomi się wyświetlacz i pojawi się symbol ładowania.
- Moc dostarczana przez ładowarkę musi wynosić między minimalnie 0.75W wymaganych przez urządzenie radiowe a maksymalnie 10W, aby osiągnąć maksymalną prędkość ładowania.




5.2 Alarm słabej baterii

Telefon zaalarmuje sygnałem dźwiękowym (jeśli w profilu są włączone dźwięki ostrzeżeń) oraz komunikatem „Niski poziom baterii” na wyświetlaczu, gdy poziom baterii będzie zbyt niski. Na ekranie zostanie wyświetlony symbol . Naładuj baterie, gdy pojawi się taki komunikat.

6. Lokalizacja przycisków





1	Głośnik	2	Ekran LCD
3	Klawisze nawigacyjne: Góra i Dół	4	Lewy klawisz funkcyjny LKF
5	Prawy klawisz funkcyjny PKF	6	Przycisk zielonej słuchawki

7	Przycisk czerwonej słuchawki	8	Pamięć M1 / W lewo
9	Pamięć M3 / W prawo	10	Pamięć M2/ Klawisz OK, (Wybierz)
11	Klawiatura numeryczna	12	Zrób zdjęcie
13	Mikrofon	14	Gwiazdka / klawisz szybkiego wybierania
15	# (krzyżyk, płotek) / klawisz szybkiego wybierania	16	Profil: spotkanie
17	Przycisk SOS	18	Głośnik dzwonek
19	Styki ładowania do ładowarki biurkowej	20	Otwór na smycz
21	Obiektyw aparatu	22	Dioda latarki
23	Zewnętrzny ekran LCD	24	Gniazdo USB C ładowarki sieciowej

25	Gniazdo słuchawek mini jack 3,5mm,	26	Zwiększanie głośności(+)
27	Zmniejszanie głośności (-)	28	Przycisk latarki

6.1 Podstawowe funkcje przycisków

Przycisk	Funkcja
Czerwona słuchawka	Krótkie naciśnięcie: powrót do stanu czuwania; zakończenie połączenia. Długie przytrzymanie: wyłączenie/włączenie telefonu
Zielona słuchawka	Krótkie naciśnięcie: nawiązywanie połączeń; w stanie czuwania wejście do rejestru połączeń
Góra	Skrót do Wiadomości. Zwiększenie głośności dzwonka podczas połączenia przychodzącego
Dół	Skrót do Audio Zmniejszenie głośności dzwonka podczas połączenia przychodzącego

M1	W MENU przycisk w lewo Przytrzymanie: wybiera zaprogramowany numer szybkiego wybierania
M2	W MENU zatwierdzenie wyboru (OK). Przytrzymanie: wybiera zaprogramowany numer szybkiego wybierania
M3	W MENU przycisk w prawo Przytrzymanie: wybiera zaprogramowany numer szybkiego wybierania
LKF	Funkcja zgodna z opisem na wyświetlaczu
PKF	Funkcja zgodna z opisem na wyświetlaczu
1	Krótkie naciśnięcie: cyfra 1 Przytrzymanie: poczta głosowa
0	Krótkie naciśnięcie: cyfra 0 Przytrzymanie: włączenie/wyłączenie trybu spotkanie

2-9	Krótkie naciśnięcie: cyfry 2 do 9 Przytrzymanie: wybiera zaprogramowany numer szybkiego wybierania
*	Wprowadzanie znaków: *, +, P (pauza) W(nr wew.) Podczas pisania SMS: znaki specjalne Przytrzymanie: wybiera zaprogramowany numer szybkiego wybierania
#	Krótkie naciśnięcie: Zmiana trybu wprowadzania podczas pisania SMS; wprowadzanie znaku # Przytrzymanie: wybiera zaprogramowany numer szybkiego wybierania
Boczne klawisze + / -	W stanie czuwania regulacja głośności dzwonka. Podczas połączenia: wyciszenie dzwonka Podczas rozmowy; odtwarzania radia, mediów -regulacja głośności

Przycisk latarki	Przytrzymanie: włączenie/wyłączenie latarki.
SOS	Przytrzymanie włączy procedurę alarmową. Zadzwoń pod zdefiniowany numer i wyśle SMS

7. Użytkowanie telefonu

7.1 Włączanie telefonu

Naciśnij i przytrzymaj przycisk „**czerwonej słuchawki**”, aby włączyć telefon. Pokrywa akumulatora musi być prawidłowo zamknięta i

Jeśli pojawi się żądanie kodu PIN musisz go wpisać. Znajdziesz go w zestawie startowym karty SIM.

Po wpisaniu kodu zatwierdź klawiszem OK.

Ostrzeżenie: Wpisanie niepoprawnego kodu PIN trzy razy z rzędu spowoduje zablokowanie karty SIM.

Można ją odblokować za pomocą kodu PUK. 10-krotne błędne wpisanie kodu PUK zablokuje kartę SIM.

7.2 Wyłączanie

Aby wyłączyć telefon naciśnij i przytrzymaj przycisk rozłączania (**czerwona słuchawka**).

7.3 Tryb czuwania

Gdy telefon jest włączony, ale nie są podejmowane żadne operacje to znajduje się on w **trybie czuwania**.



Ikony pokazujące funkcje:

	Sygnał sieci		Brak karty SIM/Błąd karty SIM
	Brak usług		Brak zasięgu/
VO LTE	Usługa VoLTE aktywna	LTE¹	Zasięg LTE
3G¹	Zasięg 3G	G¹	Zasięg 2G
	Tryb samolotowy		Nieodebra ne połączenie
	Nowy SMS/ MMS		Bluetooth włączony
	Tylko wibracje (profil spotkanie)		Wyciszony (profil cichy)
	Aktywny profil „Na zewnątrz”		Roaming aktywny
	Alarm aktywny		Włączone przekazyw anie połączeń
	Słuchawki podłączone		Latarka włączona

	Włączony tryb HAC		Bateria pełna
	Bateria bliska rozładowaniu		Bateria rozładowana
Ikony mogą różnić się w zależności od wersji oprogramowania Jeśli pasek jest pełny, niektóre ikony mogą się nie pokazać		* Ikona R może pojawić się również w roamingu krajowym w sytuacji gdy abonent korzysta z sieci drugiego operatora	

1. Godzina
2. Data
3. Nazwa operatora (operatorów kart SIM1 SIM2)
4. Opis klawiszy funkcyjnych

7.4 Ekran zewnętrzny

Po zewnętrznej stronie klapki telefonu znajduje się wyświetlacz prezentujący podstawowe informacje. Po naciśnięciu klawiszy „+” lub „-” ekran podświetli się na chwilę, pokazując godzinę, datę oraz dzień tygodnia. W przypadku nieodebranego połączenia lub SMS pod godziną będzie odpowiedni symbol.

W trakcie połączenia przychodzącego jest wyświetlany numer (lub nazwa jeśli jest dostępna) osoby dzwoniącej.

8. Obsługa MENU

Aby wejść do MENU należy w trybie czuwania nacisnąć **Lewy klawisz funkcyjny**.

Aby poruszać się po MENU należy użyć klawiszy **GÓRA/DÓŁ**.

Aby zatwierdzić wybraną funkcję należy nacisnąć Lewy klawisz funkcyjny, (w niektórych przypadkach należy nacisnąć klawisz **M2**).

Aby powrócić do poprzedniego MENU (cofnąć), należy nacisnąć prawy klawisz funkcyjny.

Aby przejść do stanu czuwania, naciśnij czerwoną słuchawkę.

9. Wprowadzanie tekstu

Aby napisać tekst naciskaj odpowiedni klawisz, aż zostanie wyświetlona żądana litera.

Spacja – naciśnij klawisz 0.

Kropka, przecinek i inne znaki – naciśnij kilkakrotnie klawisz 1.

Aby wpisać symbol lub znak specjalny naciśnij *.

Aby wpisać cyfrę naciśnij i przytrzymaj klawisz numeryczny.

Aby móc zmienić metodę wpisywania tekstu naciskaj klawisz „#”

Pl - litery z polskimi znakami, po kropce duża litera

pl - małe litery z polskimi znakami

PL - duże litery z polskimi znakami

Abc - litery bez polskich znaków, po kropce duża litera.

abc - małe litery bez polskich znaków

ABC - duże litery bez polskich znaków

123 – cyfry

10. Książka telefoniczna

10.1 Dodawanie kontaktów

Możesz zapisać nowy kontakt na jeden z kilku sposobów:

1. W trybie gotowości wybierz żądany numer, naciśnij Opcje> Dodaj do kontaktów, naciśnij OK, wybierz, gdzie chcesz zapisać (jako nowy kontakt, lub dodanie numeru do istniejącego kontaktu, wybierz pamięć (Telefon lub SIM) i wpisz nazwę kontaktu.

2. W podobny sposób możesz zapisać numer z listy połączeń nieodebranych i odebranych. W tym celu w stanie czuwania naciśnij zieloną słuchawkę, wybierz numer, który chcesz zapisać i postępuj jak powyżej
3. Możesz dodać nowy kontakt w menu książki telefonicznej. W tym celu w stanie czuwania naciśnij prawy klawisz funkcyjny, a następnie za pomocą klawisza W górę wybierz Nowy kontakt> Wybierz(M2).
Wybierz gdzie chcesz zapisać kontakt.
Wprowadź nazwę kontaktu, następnie za pomocą klawisza W dół przejdź do pola numeru, wprowadź numer i naciśnij >Zapisz.

Jeśli wybrałeś opcję zapisu kontaktu na telefonie, za pomocą klawiszy GÓRA/DÓŁ możesz przejść do kolejnych ustawień: przypisać dzwonek, dodatkowy numer, dodać zdjęcie.

10.2 Przeglądanie kontaktów

1. Wejdź do MENU i wybierz Kontakty lub w trybie czuwania naciśnij PKF.
2. Wpisz pierwszą literę nazwy której szukasz.

3. Telefon przejdzie do nazw na tą literę. Możesz przewijać listę klawiszami nawigacyjnymi GÓRA/DÓŁ.

naciskając klawisz „#” zmienisz tryb wpisywania tekstu

10.3 Edycja kontaktu

Aby zmienić numer lub nazwę kontaktu, wybierz kontakt który chcesz edytować, a następnie:

M2>Opcje->Edytuj. Wybierz czy chcesz zmienić numer czy nazwę, wprowadź zmiany. Potwierdź naciskając OK>Zapisz>OK.

10.4 Usuwanie kontaktów

10.4.1 Usuwanie pojedynczego kontaktu

Jeśli chcesz usunąć kontakt z telefonu lub karty SIM wykonaj następujące czynności:

1. W MENU wybierz Kontakty.
2. Wybierz kontakt który chcesz usunąć, naciśnij Opcje>Usuń.
3. Naciśnij OK, aby potwierdzić.

10.4.2 Usuwanie kilku kontaktów

Jeśli chcesz usunąć kilka kontaktów z telefonu lub karty SIM, wykonaj następujące czynności:

1. W MENU wybierz: Kontakty>Opcje>Usuń kilka ->Usuń kontakty.
2. Wybierz odpowiedni kontakt, a następnie za pomocą klawisza M2 zaznacz/odznacz kontakty
3. Następnie wybierz Opcje>OK>OK.

10.4.3 Usuwanie wszystkich kontaktów

Jeśli chcesz usunąć wszystkie kontakty z telefonu wykonaj następujące czynności:

1. Wybierz: Kontakty>Opcje> Usuń kilka >Opcje >Zaznacz wszystko>Opcje>OK
2. Potwierdź naciskając OK.

10.5 Kopiowanie i przenoszenie kontaktów

Aby skopiować/przenieść kontakty z karty SIM (SIM1 lub SIM2) do telefonu, bądź z telefonu na kartę SIM1 lub SIM2 należy:

1. Wybierz: MENU-> Kontakty-> Opcje-> Import/Eksport-> Kopiuj, a następnie wybierz

skąd chcesz skopiować kontakty (z telefonu, SIM1 lub SIM2) oraz dokąd (do telefonu, do SIM1, do SIM2). Zaznacz kontakty klawiszem M2, które mają być skopiowane, a następnie naciśnij Opcje-> OK.

2. Analogicznie do kopiowania można przeprowadzić proces przenoszenia kontaktów: MENU-> Kontakty-> Opcje-> Import/Eksport. Następnie wybierz czy chcesz Importować kontakty czy eksportować

10.6 Numer własny

Opcja umożliwia wprowadzenie własnego numeru telefonu

W MENU wybierz >Kontakty>Opcje>Inne>Numer Własny

10.7 Numery usług

Opcja umożliwia dostęp do numerów zapisanych na karcie SIM przez operatora *

W MENU wybierz >Kontakty>Opcje>Inne>Numery usług.

*W zależności od karty SIM operatora

10.8 Stan pamięci

Opcja umożliwia sprawdzenie stanu pamięci karty SIM i telefonu.

W MENU wybierz >Kontakty>Opcje>Inne>Stan pamięci

11. Wykonywanie i odbieranie połączeń

11.1 Bezpośrednie wybieranie numeru

1. Wprowadź numer telefonu, na który chcesz zadzwonić
2. Naciśnij zieloną słuchawkę, aby połączyć się z wybranym numerem

Aby zakończyć rozmowę naciśnij czerwoną słuchawkę.

Dla połączeń międzynarodowych wymagane jest wprowadzenie „00” bądź „+” przed numerem. Aby wprowadzić „+” należy dwa razy nacisnąć klawisz „*”

Aby wprowadzić pauzę naciśnij „*” i wybierz P. Aby wprowadzić nr wewnętrzny naciśnij „*” wybierz W, a następnie wprowadź numer wewnętrzny. Po

połączeniu się z centralą, numer wewnętrzny należy potwierdzić LFK „Wyślij”

11.2 Wybieranie numeru z książki telefonicznej

W stanie czuwania naciśnij PKF, aby wejść do książki telefonicznej. Za pomocą przycisków GÓRA/DÓŁ wybierz właściwy kontakt, naciśnij zieloną słuchawkę.

Jeśli chcesz szybko przejść do kontaktu zaczynającego się np. na literę U, naciśnij dwa razy klawisz 8, klawiszami GÓRA/DÓŁ, podświetli żądany kontakt i naciśnij zieloną słuchawkę.

11.3 Wybieranie numerów z listy ostatnich połączeń

Naciśnij zieloną słuchawkę, kiedy telefon jest w stanie czuwania, aby przejść do listy ostatnich połączeń. Użyj klawiszy GÓRA/DÓŁ, aby poruszać się po liście połączeń. Naciśnij zieloną słuchawkę, aby nawiązać połączenie.

Uwaga. Numer wewnętrzny (wprowadzony po W) nie jest zapamiętany

11.4 Proste wybieranie

Jeśli przypisałeś wcześniej kontakty do klawiszy M1, M2, M3, 2-9 oraz   (patrz punkt: 16.5), w stanie czuwania naciśnij i przytrzymaj odpowiedni klawisz, aby nawiązać połączenie

11.5 Zmiana głośności połączenia

Podczas trwania połączenia naciśnij znajdujący się z prawej strony klawisz Góra lub Dół zwiększyć lub zmniejszyć głośność rozmowy.

11.6 Opcje podczas połączenia

Podczas trwającego połączenia PKF przełącza w tryb głośnomówiący/ w tryb telefonu

Naciśnij MENU, aby włączyć dodatkowe funkcje:

- HAC Włączenie funkcji pozwala wyeliminować niepotrzebne zakłócenia i sprzężenia pomiędzy aparatem słuchowym i telefonem.

- Połącz z zestawem słuchawkowym: można przełączyć na rozmowę poprzez zestaw słuchawkowy Bluetooth

- Dodaj nowe połączenie: pozwala nawiązać kolejne połączenie

- Wstrzymaj: zawiesza połączenie

- Rozpocznij nagrywanie: włącza nagrywanie rozmowy
- Wyłącz/ Włącz mikrofon
- Głośność: pozwala zwiększyć lub zmniejszyć głośność rozmowy.
- Kontakty: pozwala wejść do Kontaktów, np. w celu sprawdzenia numeru
- Spis połączeń: pozwala sprawdzić rejestr połączeń
- Wiadomości: pozwala sprawdzić otrzymane/zapisane wiadomości

11.7 Odbieranie połączeń

Aby odebrać połączenie przychodzące naciśnij zieloną słuchawkę lub otwórz klapkę (jeśli funkcja jest aktywna)

Aby odrzucić przychodzące połączenie, naciśnij czerwoną słuchawkę lub zamknij klapkę.

Aby wyciszyć połączenie przychodzące, naciśnij boczny klawisz +/-.

12. Wiadomości SMS i MMS

Telefon umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych SMS oraz multimedialnych MMS. Kiedy na ekranie wyświetla się ikona 

oznacza to, że istnieje co najmniej jedna nieprzeczytana wiadomość.

Aby wejść do **MENU Wiadomości SMS** należy w trybie czuwania wybrać

Menu>Wiadomości>Skrzynka odbiorcza. Kiedy skrzynka odbiorcza jest pełna, pojawi się komunikat, że pamięć wiadomości jest pełna. Usuń wiadomości ze skrzynki odbiorczej, aby rozwiązać problem.

12.1 Pisanie i wysyłanie wiadomości

1. Wpisz numer telefonu lub naciśnij PKF, aby wejść do książki telefonicznej, aby wyszukać kontakt, do którego chcesz wysłać wiadomość
 2. Naciśnij Opcje > Napisz wiadomość
 3. Wpisz swoją wiadomość.
 4. Naciśnij klawisz M2
- lub:
1. Naciśnij klawisz W Górę, lub w Menu wybierz Wiadomości
 2. Wybierz Napisz wiadomość
 3. Dodaj kontakt z książki telefoniczne lub wpisz żądany numer

4. Naciśnij klawisz DÓŁ, aby przejść do wpisywania wiadomości, wpisz swoją wiadomość.
5. Naciśnij klawisz M2 lub Opcje>Wyślij

Jeśli chcesz wysłać wiadomość do kilku osób, to podczas wpisywania numeru dopisz kolejny numer po średniku lub dodaj numery zapisane w książce telefonicznej.

Aby zapisać wiadomość naciśnij Opcje> zapisz jako wiadom. roboczą (wiadomość zostanie zapisana w folderze Wersje robocze).

Naciśnij Opcje>Dodaj, aby wstawić informację o kontakcie zapisanym w książce telefonicznej, - dodać emotikonę, wstawić szablon, dodać zdjęcie, temat, plik audio itp.

W przypadku dodania tematu, zdjęcia, pliku audio, wideo, slajdu, wiadomość SMS zostanie przekształcona automatycznie w MMS

12.2 Czytanie i odpowiadanie

Gdy na wyświetlaczu pojawia się ikona nieprzeczytanej wiadomości lub chcesz przeczytać odebrane wiadomości, w MENU wybierz:

Wiadomości>Skrzynka odbiorcza>Wyszukaj
żądaną wiadomość

Naciśnij środkowy klawisz M2, aby przeczytać
wiadomość

Podczas czytania możesz skorzystać
z dodatkowych opcji

- Odpowiedz (pozwala odpowiedzieć przez SMS/
MMS
- Usuń (usuwa wiadomość)
- Przekaż (pozwala przesłać wiadomość innemu
odbiorcy)
- Połącz (zadzwoń do nadawcy)
- Przenieś (przenosi wiadomość do pamięci
SIM/telefonu)
- Dodaj do kontaktu (pozwala zapisać numer w
książce telefoniczne)
- Szczegóły (data, godzina nadejścia wiadomości,
pamięć przechowywania)

12.3 Skrzynka odbiorcza

Pokazuje wiadomości odebrane, posortowane
względem daty odebrania.



Nieprzeczytana wiadomość
(zapisana w pamięci tel.)



Nieprzeczytana wiadomość
(zapisana na SIM1 lub SIM2)



Przeczytana wiadomość
(zapisana w pamięci tel.)



Przeczytana wiadomość
(zapisana na SIM1 lub SIM2)



Nieprzeczytana wiadomość
MMS (różowa)



Przeczytana wiadomość MMS
(różowa)

Ikony mogą się różnić, w zależności od wersji oprogramowania.

Do poruszania w skrzynce odbiorczej należy używać klawiszy **GÓRA** i **DÓŁ**.

Aby wyświetlić dodatkowe funkcje, podczas przeglądania skrzynki odbiorczej naciśnij „Opcje”:

- Pokaż, aby odczytać wiadomość
- Odpowiedz: napisz SMS/ MMS do nadawcy
- Usuń: usuwa wiadomość

- Usuń wszystkie: usuwa wszystkie wiadomości ze skrzynki odbiorczej
- Połącz (zadzwoń do nadawcy)
- Przenieś (aby przenieść na pamięć karty SIM lub do pamięci telefonu)
- Zaznacz (np. do usunięcia większej liczby wiadomości)
- Sortuj (sortuje wg daty, kontaktów, tematów MMS, typów MMS/SMS)
- Dodaj nadawcę do kontaktu (pozwala zapisać numer w książce telefonicznej)
- Usuń ten sam numer (usuwa wiadomości od danego numeru)
- Dodaj do czarnej listy (blokuje połączenia, SMSy i MMSy z tego numeru)

12.4 Skrzynka nadawcza

Jeśli nie udało się wysłać wiadomości, zostanie ona zapisana w skrzynce nadawczej.

12.5 Wersje robocze

Możesz zapisywać niewysłane wiadomości w folderze „Wersje robocze”. Aby to zrobić napisz swoją wiadomość i wybierz Opcje> Zapisz jako wiad. roboczą.

Wejdź do Wersji roboczych, aby wysłać, usunąć lub edytować zapisane wiadomości.

12.6 Pozycje wysłane

W przypadku, gdy korzystasz z opcji Zapisuj wysłane wiadomości są wówczas zapisywane w folderze „Wysłane”.

Do poruszania w skrzynce odbiorczej należy używać klawiszy **GÓRA** i **DÓŁ**.

12.7 Szablony

W skrzynce Szablony znajdują się gotowe wiadomości SMS, które możesz szybko użyć. W razie potrzeby można edytować gotowy szablon na własne potrzeby.

12.8 Wiadomości sieciowe

Wybierz: Wiadomości>Wiadomości sieciowe>OK>Opcje>Ustawienia, aby włączyć /wyłączyć otrzymywanie wiadomości sieciowych, dodać kanał, wybrać język

12.9 Poczta głosowa

Poczta głosowa to usługa operatora umożliwiająca pozostawienie nagrań głosowych osobom dzwoniącym. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj

się ze swoim operatorem. Jeśli chciałbyś zmienić swój numer skrzynki głosowej w MENU wybierz: Wiadomości>Serwer poczty głosowej

Numer poczty głosowej możesz otrzymać od usługodawcy. Aby połączyć się z pocztą głosową wystarczy przytrzymać klawisz 1

12.10 Usuwanie wiadomości

Aby usunąć wybraną wiadomość wejdź w opcje i wybierz „Usuń”.

12.11 Ustawienia wiadomości

Wejdź w MENU i wybierz: Wiadomości>
>Ustawienia, a następnie za pomocą klawiszy M1/M2 wybierz ustawienia.

12.11.1 SMS

- SIM
- **Centrum wiadomości: Numer** zaczytany z karty SIM
- **Okres ważność:** Pozwala ustawić okres ważności wiadomości SMS

- **Raport doręczeń:** Możesz ustawić telefon, aby otrzymywać komunikat, że twoja wiadomość SMS została dostarczona do nadawcy (usługa sieciowa)

- **Ścieżka odpowiedzi:** pozwala włączyć/wyłączyć ścieżkę odpowiedzi

- **Zapisuj wysłane wiadomości**

Pozwala włączyć/wyłączyć zapisywanie wysłanych wiadomości

- **Preferowana pamięć**

Pozwala wybrać, czy wiadomości mają być zapisywane w telefonie czy na karcie SIM

- **Auto podpis**

Pozwala dodać automatycznie podpis do wysyłanych wiadomości

- **Podpis**

Umożliwia edycję i zapis podpisu automatycznie dodawanego do wiadomości

12.11.2 MMS

- **Opcje odbierania:** pozwala ustawić pobieranie MMS-ów w sieci domowej i w roamingu

- **Opcje wysyłania:** pozwala ustawić okres ważności raporty doręczeń, anonimowe wysyłanie.

- **Ust. pamięci:** pozwala wybrać miejsce przechowywania wiadomości
- **Odtwarzanie dźwięków:** włącza/wyłącza możliwość odtwarzania dźwięków
- **Przywróć domyślne-** domyślnie przywraca ustawienia MMS

12.11.3 Wiadomości push

Powiadomienia push to krótkie komunikaty wyświetlane na ekranie telefonu.
W menu Możesz ustawić wyświetlanie wiadomości push

12.12 Pojemność telefonu

Pozwala sprawdzić pamięć dostępną i wykorzystaną przez wiadomości

13. Spis połączeń

Aby wejść do rejestru połączeń należy wejść do głównego MENU i wybrać Spis połączeń, a następnie wybrać:

Spis połączeń- aby wyświetlić rejestr wszystkich połączeń

Nieodebrane połączenia (aby wyświetlić połączenia nieodebrane)..

Wybierane (aby wyświetlić wybierane numery).

Odebrane (aby wyświetlić połączenia odebrane)

Odrzucone połączenia (aby wyświetlić połączenia, które zostały automatycznie odrzucone, z powodu dodania numeru do czarnej listy)

Usuń wszystkie (aby usunąć wszystkie połączenia z rejestru)

Czasy połączeń – opcja pokazująca czasy poszczególnych połączeń,

Licznik usługi danych – pokazuje ilość danych przesłanych i odebranych, dla poszczególnych kart SIM

Uwaga: Aby przeglądać rejestr połączeń wystarczy nacisnąć w stanie gotowości zieloną słuchawkę. Kolorowe symbole informują o rodzaju połączenia



Połączenia wychodzące
(zielony)



Połączenia przychodzące
(niebieski)



Nieodebrane połączenia
(czerwony)



Odrzucone połączenia (szary)
Numer przychodzący jest na
czarnej liście



Połączenie z numerem
alarmowym (czerwony
wykrzyknik)



Informacja której karty SIM
dotyczy połączenie SIM1/SIM2

Aby wyświetlić dodatkowe opcje wybierz LKF:

- **Szczegóły**, wyświetla szczegóły połączenia
- **Połącz**, nawiązuje połączenie z danym numerem
- **Napisz wiadomość**, pozwala wysłać SMS lub MMS
- **Dodaj do kontaktów**, pozwala zapisać numer w książce telefonicznej
- **Dodaj do czarnej listy**, pozwala zablokować niechciane połączenia i SMS-y
- **Usuń**, usuwa daną pozycję
- **Usuń wszystkie**, usuwa wszystkie pozycje z danego rejestru

Po wybraniu właściwego połączenia naciśnij klawisz M2, aby zobaczyć, kiedy dany numer dzwonił

14. Multimedia

14.1 Przeglądarka zdjęć

W MENU wybierz: Multimedia>Zdjęcia

Możesz zobaczyć zrobione wcześniej zdjęcia.

Aby przechowywać więcej zdjęć zainstaluj kartę pamięci Micro SD.

Podczas używania funkcji **Zdjęcia**, wybierz odpowiednie zdjęcie za pomocą przycisków Góra/Dół/M1-Lewo/M3-Prawo

Naciśnij M2, aby otworzyć zdjęcie

Naciśnij LKF, aby wyświetlić dodatkowe opcje

Telefon odtwarza następujące formaty plików: png, jpg, gif

14.2 Aparat

Telefon posiada możliwość robienia zdjęć i nagrywania wideo.

Aby włączyć aparat, należy wybrać w MENU: Multimedia>Aparat.

Po włączeniu zobaczysz obraz na ekranie. Aparat jest wyposażony w cyfrowy zoom (powiększenie).

Aby przybliżyć fotografowany przedmiot, naciśnij przycisk Góra, aby oddalić naciśnij Dół.

Aby zmienić rozmiar zdjęcia naciśnij klawisz 3.

Aby przełączać na zdjęcie/wideo naciśnij klawisz 2.

Aby zmienić opcje naciśnij LKF, >Więcej opcji>M2 klawiszami M1/M3 możesz wybrać dodatkowe opcje, zmieniasz klawiszem góra /dół zatwierdzasz wybór klawiszem M2

Aby zrobić zdjęcie, naciśnij klawisz 8 lub M2

14.3 Nagrywanie wideo

W celu włączenia kamery wybierz w MENU: Multimedia>Kamera. Aby ustawić opcje nagrywania naciśnij LKF.

Nagrywanie rozpoczyna się po naciśnięciu klawisza M2 lub 8

Aby wstrzymać nagrywanie, także użyj klawisza M2. Aby zakończyć nagrywanie, naciśnij LKF.

Aby wybrać inne opcje użyj klawiszy nawigacyjnych M1/ M3/ Góra/Dół

Aby korzystać z funkcji kamery zalecane jest zainstalowanie karty MicroSD (nie znajduje się w wyposażeniu) i ustawić zapisywanie na kartę pamięci

Opcje >Ustawienia> Preferowana pamięć > Karta Pamięci

Zdjęcia i filmy zrobione za pomocą telefonu możesz przesłać do komputera.

14.4 Odtwarzacz audio

Wybierz w MENU >Audio

Korzystając z odtwarzacza audio możesz odtworzyć nagrane pliki dźwiękowe. Aby uruchomić lub wstrzymać odtwarzanie, naciśnij klawisz M2.

Możesz się poruszać pomiędzy poprzednim i kolejnym nagraniem za pomocą klawiszy M1/M3

Naciśnij LKF, aby wyświetlić dodatkowe opcje

Głośność możesz regulować za pomocą klawiszy Góra/Dół.

Telefon odtwarza następujące formaty plików:
MP3, WAV, AMR

14.5 Odtwarzacz wideo

Wybierz w MENU: Multimedia> Wideo. Za pomocą odtwarzacza wideo możesz zobaczyć wcześniej nakręcone filmy.

Wybierz właściwe nagranie za pomocą klawiszy M1/M3. Aby rozpocząć i wstrzymać odtwarzanie naciśnij klawisz M2.

Aby obrócić obraz naciśnij klawisz 2

Więcej opcji możesz znaleźć pod klawiszem LKF oraz klawiszem #

Telefon odtwarza pliki formatu AVI, MP4 oraz 3GP

14.6 Radio FM

Telefon posiada wbudowany odbiornik radia FM. Możesz z niego korzystać po podłączeniu zestawu słuchawkowego, który działa również jako dodatkowa antena.

UWAGA: Jakość odbioru zależy od miejsca, w którym się znajdujesz. Wpływ na odbiór stacji

radiowych ma wiele czynników zewnętrznych, które mogą powodować słabą jakość odbioru, nie jest to jednak podstawą do reklamacji towaru.

Aby włączyć radio wybierz w MENU Multimedia> Radio FM.

- Aby włączyć/wyłączyć radio, naciśnij klawisz M2.
- Aby wyszukać kanały naciśnij
Opcje>Automatyczne wyszukiwanie
- Aby wybrać dany kanał wybierz Opcje>lista kanałów>M2

Funkcje przycisków podczas odtwarzania radia:

- M3: następny kanał
- M1: poprzedni kanał
- Góra: głośniej
- Dół: ciszej
- Czerwona słuchawka: powrót do Menu głównego
(radio gra w tle)
- PKF (Wróć)- powrót do poprzedniego MENU
(wyłączenie radia)
- LKF (Opcje)- Ustawienia radia

Aby włączyć odtwarzanie radia z głośnika (przy podłączonym zestawie słuchawkowym), wybierz w ustawieniach Radia FM głośnik zewnętrzny.

14.7 Dyktafon

Można nagrywać muzykę lub dźwięki otoczenia.

- Wybierz w MENU: Multimedia>Dyktafon
- Aby rozpocząć lub wstrzymać nagrywanie, naciśnij M2.
- Aby zakończyć nagrywanie, wybierz prawy klawisz funkcyjny.
- Wybierz **Opcje**, aby usunąć nagranie lub wprowadzić odpowiednie ustawienia dyktafonu,

15. Narzędzia

Wybierz: MENU> Narzędzia

15.1 Kalendarz

Wybierz w MENU > Narzędzia >Kalendarz

Kalendarz może przypomnieć o ważnym wydarzeniu czy zadaniu.

Do poruszania się pomiędzy poszczególnymi dniami użyj klawisza Góra/Dół/M1/M3.

Naciśnij LKF (Opcje), aby uzyskać dodatkowe opcje:

- Dodaj zadanie: możesz wpisać temat, zmienić datę, godzinę, włączyć alarm, oraz zmienić tryb powtarzania (aby zmienić naciśnij klawisz M2).
- Wyświetl zadania: pozwala zobaczyć zadania zapisane na dany dzień.
- Wszystkie zadania: pozwala zobaczyć wszystkie zapisane zadania.
- Usuń dzisiejsze/ Wyczyść wszystko: pozwala usunąć zadania,
- Przejdź do daty: wprowadź datę, do której chcesz przejść.
- Widok tygodnia/ Widok dnia przełącza widok kalendarza.

15.2 Kalkulator

Aby włączyć kalkulator, w MENU wybierz:

Narzędzia >Kalkulator. Możliwe są następujące działania matematyczne: dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

Wprowadź pierwszą liczbę używając klawiszy 0-9, następnie za pomocą GÓRA/DÓŁ/M1/M3 wybierz działanie i wprowadź drugą liczbę, naciśnij M2, aby zobaczyć wynik.

15.3 Alarm (budzik)

Wybierz: Narzędzia > Alarm

Możesz ustawić trzy niezależne alarmy w telefonie.

Wybierz odpowiedni alarm i naciśnij przycisk M2, aby wejście do edycji

Aby ustawić godzinę alarmu użyj klawiszy numerycznych,

Możesz zmienić dzwonek alarmu oraz powtarzanie

Aby aktywować/deaktywować alarm naciśnij LKF (WŁ/WYŁ) na odpowiednim alarmie

Jeśli alarm się włączy, naciśnij LKF, aby wyłączyć budzik. Naciśnij PKF, aby włączyć funkcję drzemki, alarm włączy się ponownie za 5 minut.

Jeśli telefon jest wyłączony, funkcja alarmu będzie dalej działać, jeśli pozwala na to stan akumulatora

15.4 Bluetooth

Dzięki łączności Bluetooth możesz przesyłać i odbierać pliki. Możesz także podłączyć inne urządzenia jak np. bezprzewodowy zestaw słuchawkowy.

W Menu możesz wybrać opcje:

Bluetooth	Włącz lub wyłącz Bluetooth
Widoczność	Włącz, aby inni mogli znaleźć twój telefon
Urządzenia sparowane	Urządzenia, z którymi już wcześniej się łączyłeś Tutaj możesz wyszukać i dodać nowe urządzenie
Nazwa urządzenia	Wybierz jak ma się nazywać twoje urządzenie
Przechowywanie	Wybierz pamięć gdzie mają być zapisywane przesyłane pliki: telefon / karta pamięci

15.5 Usługi SIM

Niezależnie od funkcji samego telefonu, karta SIM może oferować dodatkowe usługi. Nazwa i funkcje tego menu zależą od rodzaju dostępnych usług.

15.6 Latarka

Latarkę można włączyć/ wyłączyć przyciskając i przytrzymując w trybie gotowości boczny klawisz latarki lub poprzez Menu>Narzędzia>Latarka>OK

15.7 Menadżer plików

Wybierz w MENU>Lista plików

Klawiszami Góra/Dół wybierz pamięć telefonu/karty pamięci

Naciśnij LKF, aby wyświetlić dodatkowe opcje

16. Ustawienia

16.1 Ustawienia telefonu

MENU>Ustawienia>Telefon

16.1.1 Ustawienia daty i czasu

Aby ustawić datę i czas, wybierz w MENU: Ustawienia>Telefon>Godzina i data.

„Ustaw godzinę/datę” aby wprowadzić godzinę i datę. Do poruszania się pomiędzy datą i godziną użyj klawiszy Góra/Dół, do wprowadzenia daty i godziny użyj przycisków 0-9.

Możesz również ustawić format godziny (12h lub 24h), oraz format daty

Jeśli akumulator zostanie wyjęty z telefonu, po ponownym włożeniu musisz ustawić datę i godzinę

(jeśli telefon nie uzyska danych z sieci GSM lub wyłączona jest auto aktualizacja).

16.1.2 Język

MENU>Ustawienia>Telefon>Język

Pozwala zmienić język menu telefonu. Jeśli przypadkowo ustawisz obcy język, aby zmienić na właściwy, w stanie czuwania naciśnij:

-LKF

5x DÓŁ

- OK

- OK

- 1x DÓŁ>OK

- OK

wybierz właściwy język i naciśnij OK.

16.1.3 Język pisowni

MENU>Ustawienia>Telefon>Język pisowni

Możesz ustawić domyślną metodę wprowadzania tekstu.

16.1.4 Ustawienie skrótów

MENU>Ustawienia>Telefon>Ustawienia skrótów

Możesz zmienić domyślne ustawienia skrótów klawiszy nawigacyjnych GÓRA/DÓŁ

16.1.5 Automatyczne włączanie/wyłączanie telefonu

Możesz ustawić o której godzinie i w jakich dniach telefon będzie się automatycznie włączał /wyłączał.

Uwaga. W przypadku zabezpieczenia telefonu hasłem lub kodem PIN, aby telefon zalogował się do sieci należy ręcznie wprowadzić hasło/kod PIN

16.1.6 Przywracanie ustawień fabrycznych

Dzięki tej opcji możesz przywrócić ustawienia fabryczne. Wybierz w MENU:

Ustawienia>Telefon>Przywracanie ustawień fabrycznych, a następnie wprowadź hasło zabezpieczające. Na koniec potwierdź klawiszem zielonej słuchawki.

Domyślne hasło zabezpieczające to: 0000

16.2 Ustawienia połączeń

MENU>Ustawienia>Połączenia

16.2.1 Dual SIM

MENU>Ustawienia>Połączenia>Dual SIM

Można wybrać, która karta/karty mają być aktywne, nazwę karty SIM oraz która karta SIM ma być domyślnie ustawiona do odpowiedzi

16.2.2 Tryb Samolotowy

Aby włączyć tryb samoloty (wyłączone usługi sieci komórkowej) wybierz

MENU>Ustawienia>Połączenia>Dual SIM>Tryb gotowości>Tryb samolotowy

16.2.3 Odbieranie połączenia otwarciem klapy

MENU>Ustawienia>Połączenia>Odbierz poł, otwarciem klapy

Możesz ustawić aby połączenia były odbierane poprzez otwarcie klapy

16.2.4 Przekazywanie połączeń

Jest to usługa sieciowa. Jeżeli operator oferuje tę usługę, należy dokonać odpowiedniej konfiguracji. Użytkownik może ustawić przekazywanie połączeń przychodzących bezpośrednio do poczty głosowej lub pod inny wybrany numer.

1. Aby ustawić usługę Przekazywania połączeń należy w MENU wejść w:

Ustawienia>Połączenia>Przekazywanie połączeń

2. Następnie wybierz, kiedy chcesz przekazywać połączenia z dostępnej listy:

Bezwarunkowe (Przekazywanie wszystkich połączeń przychodzących na wybrany numer),

Gdy zajęte (Przekazywanie połączeń przychodzących, gdy prowadzisz aktualnie rozmowę),

Gdy nie odbiera (Przekazuje rozmowy przychodzące, gdy nie odbierasz telefonu),

Gdy nie osiągalny (Przekazuje rozmowy, gdy masz wyłączony telefon lub jesteś poza zasięgiem),

Anuluj wszystkie przekazy.

3. Naciśnij **Włącz** i wpisz numer, na który chcesz przekazywać połączenia, aby aktywować usługę lub **Wyłącz**, aby wyłączyć usługę.

Aby sprawdzić, jaki jest aktualnie wybrany stan usługi wybierz opcję Sprawdź stan

16.2.5 Połączenie oczekujące

Jest to usługa sieciowa. Jeżeli operator oferuje tę usługę, należy dokonać odpowiedniej konfiguracji.

Po wejściu w MENU w opcję:

Ustawienia>Połączenia>Połączenie oczekujące
możesz sprawdzić stan dostępności oraz wybrać,
czy chcesz aktywować tę funkcję.

Jeżeli oczekiwanie na połączenie jest włączone,
a użytkownik prowadzi rozmowę, każde następne
połączenie przychodzące będzie sygnalizowane
przez emitowany sygnał drugiego połączenia.
Możliwe jest odebranie drugiego połączenia oraz
zawieszenie pierwszego.

16.2.6 Blokada połączeń

Jest to usługa sieciowa.

Jeżeli operator oferuje tę usługę, należy dokonać
odpowiedniej konfiguracji. Ta funkcja umożliwia
zablokowanie różnego typu połączeń.

1. Wejdź w MENU do:

Ustawienia>Połączenia>Blokada połączeń

2. Z listy wybierz rodzaj połączeń, które chcesz
blokować. Możesz blokować wszystkie
połączenia wychodzące, wszystkie połączenia
przychodzące

16.2.7 Prezentacja numeru

Wejdź w MENU do:

Ustawienia>Połączenia>Prezentacja numeru

Jest to usługa sieciowa. Jeżeli operator oferuje tę usługę, należy dokonać odpowiedniej konfiguracji. Ta funkcja umożliwia ukrycie własnego numeru podczas połączenia.

Wybierz „Ukryj numer” lub „Pokaż numer” „Ustala sieć”, i naciśnij „Ok”.

16.2.8 Ustawienia Inne

Wejdź w MENU do:

Ustawienia>Połączenia>Inne

Możesz ustawić:

- Przypomnienie o czasie trwania połączenia.
- Automatyczne ponowne wybieranie numeru, gdy zajęty.
- Wibracja, gdy się połączy.
- Odpowiedź SMS po odrzuceniu połączenia
- Odbieranie dowolnym klawiszem
- Automatyczne nagrywanie rozmów

16.3 Ustawienia wyświetlacza

MENU>Ustawienia>Wyświetlacz

Możesz ustawić:

- tapetę,
- wygaszacz telefonu
- kontrast wyświetlacza
- czas podświetlania wyświetlacza
- czas podświetlania klawiatury
- rozmiar czcionki

16.4 Klawisz SOS

Możesz włączyć lub wyłączyć przycisk SOS. W tym celu wybierz Menu ->Ustawienia >SOS ->Status>Włącz/Wyłącz.

16.4.1 Połączenie alarmowe

Możesz ustawić pięć numerów alarmowych. Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku SOS (znajduje się z tyłu telefonu), zostanie uruchomiona funkcja SOS. Telefon uruchomi alarm i automatycznie zadzwoni do wcześniej ustalonych kontaktów alarmowych jeden po drugim telefon automatycznie wyśle SMS alarmowy (jeśli został włączony w opcjach SOS). Będą trzy próby

dzwonienia do każdego ustawionego kontaktu. Telefon zadzwoni do następnego kontaktu, gdy przez 20 sekund nie uda mu się połączyć z poprzednim.

Jeśli jeden z numerów alarmowych odbierze połączenie, telefon włączy tryb głośnomówiący i zakończy procedurę SOS.

Pamiętaj! Gdy podczas próby nawiązania połączenia alarmowego z danym numerem włączy się poczta głosowa, telefon uzna, że połączenie zostało nawiązane, a procedura SOS zakończy się

16.4.2 Kontakty SOS

Możesz wybrać maksymalnie 5 numerów alarmowych. Aby szybko ustawić kontakt alarmowy, wejdź do głównego Menu ->Ustawienia -> SOS ->Kontakty ICE. Wybierz, którą pozycję chcesz zmienić, naciśnij lewy przycisk funkcyjny „Opcje”:

Kontakty: wyszukaj z listy kontakt i naciśnij „OK”.
Edytuj numer: wprowadzić za pomocą klawiatury numer i naciśnij lewy klawisz funkcyjny „OK”.

16.4.3 Tekst alarmu SOS

Możesz zmienić tekst wiadomości SMS, która zostaje wysłana w procedurze alarmowej. Domyślnie jest wpisany tekst: „SMS alarmowy! Zadzwoń do mnie!”. Aby zmienić treść wiadomości SOS, wybierz:

Menu >Ustawienia > SOS >Wiadomość SMS SOS. Wprowadź właściwy tekst i naciśnij „Zapisz” (lewy klawisz funkcyjny), aby zapisać treść wiadomości SOS.

Możesz włączyć lub wyłączyć wysyłanie wiadomości SOS w trybie alarmowym. W tym celu wybierz w Menu >Ustawienia > SOS >Wyślij SMS SOS >Włącz/Wyłącz.

16.4.4 Wyłączanie alarmu SOS

Możesz włączyć/wyłączyć dźwięk alarmowy podczas nawiązywania połączenia SOS. W tym celu wybierz w Menu >Ustawienia > SOS >Alarm SOS>Włącz/Wyłącz.

16.5 Szybkie wybieranie

Do klawiszy M1,M2,M3,2-9 oraz   można przypisać numery, wówczas po przytrzymaniu

odpowiedniego klawisza w trybie gotowości zostanie nawiązane połączenie z zapisanym numerem.

16.5.1 Pamięć M1/M2/M3/*/#

W MENU wybierz: Ustawienia->Szybkie wybieranie->Pamięć M1/M2/M3/*/#->Status, aby włączyć lub wyłączyć opcję Pamięci M1/M2/M3. W celu przypisania kontaktu do klawisza M1 wybierz:

Ustawienia->Szybkie wybieranie->Pamięć M1/M2/M3/*/#>Ustaw numery>M1>Wybierz kontakt. Telefon przejdzie do książki telefonicznej, wybierz kontakt, który chcesz przypisać do przycisku M1 lub wpisz numer i naciśnij OK. Analogicznie postępuj przy zapisywaniu przycisku M2/M3/* oraz #

Jeśli chcesz usunąć przypisany kontakt, wybierz Ustawienia>Szybkie wybieranie->Pamięć M1/M2/M3/*/#> Ustaw numery>M1>Opcje>Usuń

16.5.2 Szybkie wybieranie 2-9

W MENU wybierz: Ustawienia>Szybkie wybieranie>Numery 2-9>Status, aby włączyć lub wyłączyć szybkie wybieranie numerów 2-9.

W celu przypisania lub usunięcia kontaktu, postępuj zgodnie z opisem w punkcie 16.5.1

16.6 Profile

MENU>Ustawienia>Profile

Telefon posiada kilka profili, za pomocą których możesz szybko dostosować telefon do różnych sytuacji. Każdy z profili możesz aktywować oraz dostosować według swoich potrzeb. Dostępne są profile: Normalny, Cichy, Spotkanie, Na zewnątrz,

- Aby wybrać profil, naciśnij klawisz M2
- Aby edytować, naciśnij: Opcje>Ustawienia

możesz zmienić:

- Nazwę
- Dźwięk dzwonka (osobny dla SIM1/SIM2)
- Głośność dzwonka
- Typ dzwonka (tylko dzwonek, tylko wibracja itp.)
- Inne dźwięki (dźwięk klawiszy, alert słabej baterii, ton wybierania numeru, otwierania/zamykania klapy, dźwięk włączania/wyłączania telefonu)

W stanie czuwania naciśnij i przytrzymaj klawisz 0, aby włączyć profil spotkanie, przytrzymaj ponownie klawisz 0, aby wrócić do poprzedniego profilu.

16.7 Wypowiadanie numeru klawiszy:

Aby wybrać opcję wypowiadania numeru klawiszy wybierz: Ustawienia > Podp. głosowe klawiszy. Jeśli opcja jest aktywna, podczas wybierania numeru za pomocą klawiatury, wypowiadane będą podpowiedzi głosowe.

16.8 Dezaktywacja klawiszy bocznych

Aby uniknąć przypadkowego naciskania przycisków, istnieje możliwość wyłączenia/ włączenia klawiszy bocznych

W tym celu wybierz: Ustawienia > Klawisze boczne:

- Głośność +/- Włącz/Wyłącz
- Latarka > Włącz/Wyłącz

16.9 Ustawienia zabezpieczeń

MENU > Ustawienia > Bezpieczeństwo

16.9.1 PIN

Możesz włączyć/wyłączyć żądanie kodu PIN przy uruchamianiu telefonu oraz zmienić kod PIN

16.9.2 Zmień PIN2

Możesz zmienić kod PIN2, jeśli go posiadasz. Nie wszyscy operatorzy go udostępniają.

16.9.3 Blokada telefonu

Możesz włączyć blokadę telefonu. Przy włączaniu telefonu będziesz musiał wprowadzić kod blokady. Domyślny kod to 0000.

16.9.4 Zmień hasło telefonu

Możesz zmienić kod blokady telefon.

16.9.5 Stały numer wybierania

Numer- ustalone: usługa możliwa po udostępnieniu przez operatora. Wymagany PIN2.

16.9.6 Czarna Lista

Gdy opcja jest aktywna oraz dodane są wybrane numery do czarnej listy, telefon automatycznie po otrzymaniu połączenia od takiego numeru odrzuca połączenie lub SMS-y (w zależności od ustawienia). Aby dodać numer do czarnej listy: wejdź do spisu połączeń, na wybranym numerze naciśnij Opcje>Dodaj do czarnej listy

Aby zobaczyć, usunąć lub dodać numery:
MENU>Ustawienia> Bezpieczeństwo>Czarna
lista>Czarna Lista

Aby Włączyć/Wyłączyć czarną listę
MENU>Ustawienia> Bezpieczeństwo>Czarna
lista>Ustawienia czarnej listy: Wybierz co chcesz
blokować: Przyjęcie połączenia/Przyjęcie
wiadomości"

16.10 Ustawienia sieci

MENU>Ustawienia>Sieć

- Punkty dostępu APN: poprawną konfigurację możesz zdobyć od swojego operatora. Niektórzy operatorzy umożliwiają zdalne skonfigurowanie telefonu.
- Transmisja danych: pozwala wybrać czy połączenie danych ma być nawiązywane
- Roaming danych: pozwala wybrać czy połączenie danych mają być nawiązywane w roamingu
- Dane komórkowe: możesz wybrać która karta ma służyć do połączenia danych.
- Wybór sieci: możesz wybrać operatora ręcznie lub automatycznie.

- Typ sieci: możesz wybrać preferowany rodzaj połączenia z siecią 4G/3G/2G
- Połączenia VoLte: możesz włączyć lub wyłączyć wykonywanie połączeń przez LTE

UWAGA! Opcje są przeznaczone dla zaawansowanych użytkowników. Nieumiejętna zmiana ustawień może prowadzić do pogorszenia jakości usług, bądź niemożności wykonywania połączeń.

16.11 Aktualizacja oprogramowania

W celu sprawdzenie aktualizacji wybierz MENU >Ustawienia >Sprawdź aktualizacje.

Transmisja danych musi być włączona (MENU >Ustawienia >Sieć>Transmisja danych). W przypadku włączonej transmisji danych telefon może być stale podłączony do Internetu i automatycznie sprawdzać aktualizacje. W celu uniknięcia dodatkowych kosztów zaleca się korzystanie z dodatkowych pakietów danych lub taryf dostępnych u Operatora.

17. Internet

Aby wejść, wybierz: **Menu >Internet**

W telefonie zainstalowana jest uniwersalna przeglądarka internetowa, służąca do przeglądania stron WWW w postaci mobilnej.

Urządzenie posiada zaimplementowane ustawienia 4 największych operatorów krajowych. Jeżeli klient korzysta z innych usług, należy wybrać się do salonu bądź wejść na stronę tego operatora i wprowadzić prawidłowe ustawienia w MENU: Ustawienia>Sieć>Punkty dostępu APN edytować/usunąć/ dodać konto wybierz Opcje i wybierz co chcesz zrobić.

Poprawną konfigurację możesz uzyskać u swojego operatora. Niektórzy operatorzy umożliwiają zdalne skonfigurowanie telefonu.

18. Podłączenie do komputera

Możesz podłączyć telefon do komputera za pomocą kabla USB, dzięki czemu możesz kopiować i przenosić pliki między telefonem i komputerem

Podłączanie:

- włóż kabel USB do telefonu

- podłącz drugi koniec kabla do portu w komputerze

Na ekranie telefonu zostanie wyświetlony komunikat:

Ładowanie

USB storage (dysk USB

Transmisja danych

Wybierz USB storage, aby przeglądać zawartość folderów

19. Informacje dotyczące akumulatora

W telefonie znajduje się akumulator, który może być ponownie ładowany za pomocą ładowarki załączonej do kompletu.

Czas pracy telefonu uzależniony jest od różnych warunków pracy. Znacząco na krótszą pracę wpływa to jak daleko znajdujemy się od stacji przekaźnikowej oraz długość i ilość prowadzonych rozmów. W czasie przemieszczania się, telefon na bieżąco przełącza się między stacjami przekaźnikowymi, co również ma duży wpływ na czas pracy.

Akumulator po kilkuset ładowaniach i rozładowaniach w naturalny sposób traci swoje właściwości. Jeżeli

użytkownik zaobserwuje znaczną utratę wydajności, należy zaopatrzyć się w nowy akumulator.

Należy używać tylko i wyłączenie akumulatorów zalecanych przez producenta. Nie należy pozostawiać podłączonej ładowarki dłużej niż 2-3 dni.

Nie wolno trzymać telefonu w miejscach o zbyt dużej temperaturze. Może to mieć negatywny wpływ na akumulator jak i sam telefon.

Nigdy nie wolno używać akumulatora z widocznymi uszkodzeniami. Może to doprowadzić do zwarcia obwodu i uszkodzenia telefonu. Akumulator należy wkładać zgodnie z polaryzacją.

Pozostawianie akumulatora w miejscach o zbyt dużej lub niskiej temperaturze obniży jego żywotność. Akumulator należy przechowywać w temperaturze od 15°C do 25°C. Jeżeli do telefonu zostanie włożona zimna bateria, telefon może nie działać poprawnie i istnieje ryzyko uszkodzenia.

W zestawie znajduje się akumulator

Li-ion. Zużyte akumulatory są szkodliwe dla środowiska. Powinny być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie, w odpowiednim

pojemniku, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych, należy oddać je do miejsca zbiórki.

**NIE WOLNO WRZUCAĆ BATERII ANI
AKUMULATORÓW DO OGNI!**

20. Informacja dotycząca ochrony środowiska

Uwaga: to urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem  przekreślonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych.

Uwaga: tego sprzętu nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych!!! Wyrób należy utylizować poprzez selektywną zbiórkę w punktach do tego przygotowanych.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym

i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

Aby umożliwić recykling materiałów użytych do produkcji opakowania telefonu, stosuj zasady dotyczące sortowania materiałów, ustanowione lokalnie dla tego typu odpadów.



W zestawie znajduje się akumulator Li-ion. Zużyte akumulatory są szkodliwe dla środowiska. Powinny być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie,

w odpowiednim pojemniku, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych, należy oddać je do miejsca zbiórki.
**NIE WOLNO WRZUCAĆ BATERII ANI
AKUMULATORÓW DO OGNIA!**

21. Informacje o SAR

Model ten spełnia międzynarodowe wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych. Urządzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak zaprojektowane, aby nie przekroczyć limitów oddziaływania fal radiowych, zalecanych przez międzynarodowe wytyczne. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależną organizację naukową ICNIRP z uwzględnieniem marginesu bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony wszystkim osobom niezależnie od wieku i stanu zdrowia. Te wytyczne wykorzystują jednostkę miary zwaną Specific Absorbtion Rate (SAR) – absorbcją właściwą.

Wyznaczona przez ICNIRP graniczna wartość współczynnika SAR dla urządzeń przenośnych wynosi 2,0 W/kg. Wartość SAR jest mierzona przy największej mocy nadawczej, rzeczywista wielkość w czasie pracy urządzenia jest zazwyczaj niższa od wyżej wskazanego poziomu. Wynika to z automatycznych zmian poziomu mocy urządzenia, celem zapewnienia, że urządzenie używa tylko minimum wymagane do połączenia z siecią.

Chociaż mogą występować różnice w wartościach współczynnika SAR w przypadku różnych modeli telefonów, a nawet w przypadku różnych pozycji użytkownika – wszystkie one są zgodne z przepisami dotyczącymi bezpiecznego poziomu promieniowania.

Światowa Organizacja Zdrowia stwierdziła, że obecne badania wykazały, że nie ma potrzeby stosowania żadnych specjalnych obostrzeń w stosowaniu urządzeń mobilnych. Zaznacza także, że w przypadku chęci zredukowania wpływu promieniowania należy ograniczyć długość rozmów lub w czasie rozmowy używać zestawu słuchawkowego, bądź głośnomówiącego by nie trzymać telefonu blisko ciała lub głowy.

System	Najwyższa, zmierzona wartość w testach 10g-SAR(W/kg)		
	urządzeni e przy głowie	urządze nie przy tułowi	urządzeni e przy kończynie
EGSM 900	0.384	1.039	1.039
DCS 1800	0.261	1.184	1.184
WCDMA Band I	0.275	0.662	0.662

WCDMA Band VIII	0.205	0.579	0.579
LTE Band 1	0.215	0.452	0.452
LTE Band 3	0.2	1.021	1.021
LTE Band 7	0.224	0.504	0.504
LTE Band 8	0.188	0.447	0.447
LTE Band 20	0.249	0.529	0.529

Wartości SAR mogą się też różnić zależnie od krajowych wymogów raportowania i testowania oraz od pasma częstotliwości w danej sieci

22. Warunki gwarancji

Na telefon udzielana jest gwarancja, której nieodłącznym elementem jest dowód zakupu.

Uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania, wyładowania elektrostatycznego lub uderzenia pioruna nie będą usuwane bezpłatnie w ramach Gwarancji. Jeżeli użytkownik podjął próbę samoczynnej naprawy lub przeróbki powoduje to utratę gwarancji!

Powyższe informacje są umieszczone w celach informacyjnych.

23. FAQ (Rozwiązywanie problemów)

Dokonywanie napraw telefonu możliwe jest tylko i wyłączenie przez autoryzowany serwis. Nie wolno dokonywać napraw ani przeróbek samemu pod groźbą utraty gwarancji!

„Nie można nawiązać połączenia”	Należy sprawdzić czy wybierany numer jest poprawny. Wybierając numer innego kraju należy zawsze dodać odpowiedni prefiks (np. Niemcy 0049 lub +49) Jeżeli użytkownik posiada kartę typu prepaid (zasilenia kartą), należy sprawdzić, czy dostępne są środki na koncie, by wykonać połączenie.
„Karta SIM jest włożona, możliwe tylko wykonywanie połączeń alarmowych (112)”	Należy upewnić się czy karta SIM jest poprawnie zainstalowana.
Telefon nie działa, po podłączeniu	Być może telefon jest wyłączony, należy włączyć telefon przyciskając przycisk włączenia (czerwona słuchawka) przez ok. 3 sekundy.

ładowarki nie ładowuje się	Po dłuższym nie korzystaniu z telefonu akumulator może być w stanie tzw. „głębokiego rozładowania”, aby przywrócić prawidłową pracę należy pozostawić podłączoną ładowarkę mimo że na wyświetlaczu nic się nie ukazuje.
„Czy można wykonywać połączenia będąc za granicą?”	Jeżeli użytkownik znajduje się poza granicami kraju, telefon loguje się automatycznie do sieci zagranicznej, jeżeli włączony został ROAMING. Należy zasięgnąć informacji u operatora.
„Czy możliwe jest wykonanie połączenia alarmowego w miejscu, gdzie nie ma zasięgu lub gdy na koncie nie ma środków?”	Nie można wykonać jakiegokolwiek połączenia, jeżeli telefon nie jest w zasięgu sieci. Jeżeli użytkownik nie posiada środków na koncie możliwe jest wykonywanie połączeń alarmowych pod numer 112.

„Jak można zwiększyć zasięg?”	Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się napis „Nie działa” lub „Brak usług”, oznacza to brak odpowiedniego sygnału lub środków na koncie. Jednakże w tym przypadku możliwe jest wykonywanie połączeń alarmowych pod numerem 112 pod warunkiem, że znajdujemy się w zasięgu sieci innego operatora. Miejsca takie jak budynki ograniczają zasięg, należy zbliżyć się do okna, bądź wyjść poza teren skupiający wiele budowli.
„Co to jest centrum wiadomości SMS?”	Numer centrum operatora, gdzie przechowywane są wiadomości tekstowe. Numer jest przechowywany na karcie SIM, lecz w menu telefonu można go zmienić i wprowadzić inny.
„Kiedy naliczana jest opłata za połączenie?”	Opłata jest naliczana zaraz po ustanowieniu połączenia. Należy zasięgnąć informacji u operatora, jaki jest tryb naliczania.
Jak sprawdzić czy SMS dotarł do odbiorcy?	Należy włączyć opcję Raport doręczeń. Po dostarczeniu wiadomości nadejdzie SMS zwrotny, z informacją, że wiadomość została dostarczona (usługa sieciowa).

24. UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Maxcom S.A. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego:

telefon komórkowy MAXCOM MM827

jest zgodny z:

Dyrektywą 2014/53/UE RED z dnia 16 kwietnia 2014 r (Radio Equipment Directive) – dyrektywa dot. urządzeń radiowych

Dyrektywą 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r (Ograniczenie stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym RoHS)

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
<http://www.maxcom.pl/deklaracje>

Uwaga

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konsekwencje spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem, nadużywaniem bądź nie zastosowaniem się do instrukcji.

Ten podręcznik jest przeznaczony wyłącznie do celów informacyjnych. Niektóre opisane funkcje i opcje mogą się różnić w zależności oprogramowania i kraju.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany lub wprowadzania zmian bez uprzedzenia.

Jeżeli wymagana jest pomoc techniczna, zalecamy skontaktować się z działem technicznym pod numerem

32 325 07 00 lub email serwis@maxcom.pl

Nasza strona internetowa:

<http://www.maxcom.pl/>



**MAXCOM S.A.
ul. Towarowa 23a
43-100 Tychy**

**tel.: 32 327 70 89
www.maxcom.pl
e-mail: office@maxcom.pl**