Quick start

MAXCOM FW42

Skrócona instrukcja obsługi

1. Πριν από την πρώτη χρήση, φορτίστε το ρολόι χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο
2. Κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή ελέγχου στο τηλέφωνό σας, κάνοντας τα εξής βήματα:
α) σαρώστε τον κωδικό QR:
β) Αναζητήστε στο Play Store / APP Store την εφαρμογή GloryFit.
3. Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, δώστε στην εφαρμογή δικαιώματα λειτουργίας και πρόσβασης στους απαιτούμενους πόρους του τηλεφώνου (τηλεφωνικός κατάλογος, SMS, κάμερα κ.λπ.).
4. Ορίστε την ηλικία, το βάρος και το ύψος σας στην εφαρμογή, καθώς και τους στόχους δραστηριότητας.
5. Ενεργοποιήστε τα εξής στο τηλέφωνό σας:
α) Bluetooth και τοποθεσία GPS (τηλέφωνα Android)
β) Bluetooth (τηλέφωνα iOS)
6. Σύνδεση του ρολογιού με την εφαρμογή
α) Κάντε κλικ στο εικονίδιο «Συσκευή» στην κάτω γραμμή μενού της εφαρμογής και, στη συνέχεια, στο «Επιλογή συσκευής» στο επάνω μέρος της οθόνης. Μόλις βρεθεί το ρολόι FW42, κάντε κλικ στη «Σύνδεση». Μια επιτυχής σύνδεση ρυθμίζει αυτόματα την ημερομηνία και την ώρα του ρολογιού.
7. Τα πιο συνηθισμένα προβλήματα με τη σύνδεση συσκευών SMART
α) Ενεργοποιήστε το BT (το τηλέφωνο πρέπει να είναι ορατό σε άλλες συσκευές)
β) Ενεργοποιήστε το GPS/την τοποθέσια
γ) Εγκαταστήστε την εφαρμογή και παραχωρήστε της δικαιώματα κατά τη διαδικασία εγκατάστασης (να λειτουργεί στο παρασκήνιο, να έχει πρόσβαση σε πολυμέσα κ.λπ.)
δ) Συνδεθείτε στο ρολόι ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ της εφαρμογής
Εάν η σύνδεση δεν είναι επιτυχής, τότε:
α) Ελέγξτε ότι το GPS είναι ενεργοποιημένο (τηλέφωνα Android).
β) Στις ρυθμίσεις του τηλεφώνου > Εφαρμογές και ειδοποιήσεις > Δικαιώματα εφαρμογών > Να επιτρέπονται εργασίες και ειδοποιήσεις στο παρασκήνιο
γ) Ελέγξτε αν κατά τύχη το ρολόι/βραχιολάκι δεν είναι ήδη συνδεδεμένο με το τηλέφωνο μέσω του μενού Bluetooth, αν ναι > Μενού BT > Ξεχάστε τη συσκευή > Στη συνέχεια συνδεθείτε μέσω της εφαρμογής
8. ΤΕΛΙΚΈΣ ΠΑΡΑΤΗΡΉΣΕΙΣ:
Εάν δεν εμφανίζονται υπενθυμίσεις/μηνύματα (SMS, Messenger, skype, twitter κ.λπ.) στο ρολόι:
α) Επιτρέψτε στην εφαρμογή να έχει πρόσβαση στις επαφές, τα μηνύματα και τα επιλεγμένα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην εφαρμογή
β) Στα τηλέφωνα Android, συχνά απαιτείται η ίδια λειτουργία με την παραπάνω στις ρυθμίσεις του τηλεφώνου (συνήθως: Ρυθμίσεις> Εφαρμογές>Δικαιώματα) όταν το ρολόι διακόπτει τη σύνδεση με το τηλέφωνο
γ) Ελέγξτε τη διαχείριση ενέργειας στις ρυθμίσεις του τηλεφώνου, ώστε η εφαρμογή ελέγχου να εκτελείται στο παρασκήνιο χωρίς εξοικονόμηση μπαταρίας. Συνήθως : Ρυθμίσεις > Διαχείριση μπαταρίας/ενέργειας > Εφαρμογές > (όνομα εφαρμογής) > Δεν επιθυμώ εξοικονόμηση
δ) Προαιρετικά: στην αρχική οθόνη, κρατήστε πατημένο το εικονίδιο της εφαρμογής (θα λειτουργήσει μόνο σε ορισμένες εκδόσεις Android) για να εμφανιστεί το μενού της > πληροφορίες εφαρμογής > χρήση μπαταρίας/μπαταρία > ... (κάθε κατασκευαστής το ονομάζει κάπως διαφορετικά: χωρίς περιορισμούς κλπ).
ε) Το Bluetooth δεν είναι συνδεδεμένο ή δεν μπορεί να συνδεθεί:
- Επαναφέρετε το ρολόι και επανασυνδεθείτε
- Κάντε επανεκκίνηση του τηλεφώνου και επανασυνδεθείτε
- Αποσυνδέστε όλες τις άλλες συσκευές Bluetooth.
9. Το πλήρες εγχειρίδιο χρήσης και περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται στη διεύθυνση www.maxcom.pl και στον παρακάτω κωδικό QR:
10. Μέγιστη τιμή EIRP: -3,2 dB
11. Περιβαλλοντικές πληροφορίες
ΜΗΝ ΠΕΤΑΤΕ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ Ή ΡΙΧΝΕΤΕ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η συσκευή έχει σημανθεί σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ και το Πολωνικό Νόμο περί Εξοπλισμού ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, με σύμβολο διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων. Το σήμα αυτό ενημερώνει ότι η συγκεκριμένη συσκευή μετά το τέλος της ωφέλιμης ζωής της δεν μπορεί να τοποθετηθεί μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται με επιλεκτική συλλογή σε σημεία που είναι προετοιμασμένα για αυτό το σκοπό. Ο σωστός χειρισμός των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών συμβάλλει στην αποφυγή επιβλαβών επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον που προκύπτουν από την παρουσία επικίνδυνων συστατικών, καθώς και από την ακατάλληλη αποθήκευση και επεξεργασία τέτοιων συσκευών.Η συσκευή περιέχει μπαταρία Li-ion. Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον και α πρέπει να αποθηκεύονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, σε κατάλληλο δοχείο, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Οι μπαταρίες και οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα, παραδώστε τις στο σημείο συλλογής.
12. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε συνέπειες προκαλείται από κατάχρηση, κακή χρήση ή μη συμμόρφωση με τις οδηγίες. Αυτό το εγχειρίδιο είναι μόνο για πληροφοριακούς λόγους. Κάποια χαρακτηριστικά και επιλογές που περιγράφονται μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το λογισμικό και τη χώρα. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να πραγματοποιήσει αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

13. ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ
Hiermit erklärt MAXCOM SA, dass der Funkgerätetyp FW42 der Richtlinie 2014/53/EU, Richtlinie 2011/65/EU (RoHS) entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar:
www.maxcom.pl/pl/content/23-deklaracje

Producent i dystrybutor / Producer and distributor / Produzent und Vertreiber / Producent en distributeur / Produttore e distributor / Producteur et distributeur / Producator si distribuitor / Produtor e distribuidor/ Productor y distribuidor / Výrobce a distributor/ Výrobca a distributor / Proizvajalec in distributer / Gyártó és forgalmazó / Παραγωγός και διανομέας

Maxcom S.A.
Ul. Towarowa 23a
43-100 Tychy
Poland

FIND YOUR
USER MANUAL LANGUAGE

RoHS

maxcom