USER MANUAL
MAXCOM FW58 VANAD PRO

ŁADOWANIE I AKTYWACJA

Włóż wtyk USB do portu ładowania lub gniazda USB max 5V/1A i dopasuj ładowarkę bezpośrednio do spodu zegarka (z pasem na komputer ładowania za skrzynia zegarka).

*Pierwsze ładowanie trwaoje zegarka musi trwać 3 godziny, a dopiero następnie.

WYGLĄD



POBIERANIE APLIKACJI

Zeskanuj poniższy kod QR aby pobrać aplikację lub pobierz ją bezpośrednio wpisując w Play Store/APP Store frazę:

Zeskanuj kod i pobierz

POŁĄCZENIE Z APLIKACJĄ

EKRAN DOTYKOWY

WPROWADZENIE DO FUNKCJI

Wybór tarcz
Przytrzymanie ekranu, wejście w wybór tarcz, przesuń lewo prawo aby wybrać tarczę, zatwierdź kliknięciem.

Centrum Kontroli
Przesuń ekran w górę (Jasność, Ustawienia jasności ekranu, szukanie telefonu, Tryb nieprzeszkadzania).

Informacje aktywności dziennej
Sportowe kalorie, przebyty dystans (przyślizgnąć), liczba kroków.

Przesuń ekran w dół (Wyjście z aplikacji, Tryb samolotu, Tryb nie przeszkadzać, Ustawienia jasności ekranu, szukanie telefon