

# Manual de usuario

ES



## Maxcom Fit FW20 Soft



### 1 Sistema compatible y requisito

Android 4.5+ iOS8.0+

Algunas funciones pueden no ser compatibles con algunos tipos raros de teléfonos inteligentes

### 2 Preparación

Cargue por completo el dispositivo con el cable de carga cuando lo use por primera vez. El tiempo de carga es de 2 horas.



Cargue el dispositivo una vez cada 3 meses si lo deja inactivo durante mucho tiempo

### 3 Conexión

Busque la aplicación "Wearfit" en App Store o Google Play e instálela o escanee debajo del código QR para la instalación

Mostrar fondo / apariencia sostenga la pantalla del reloj para cambiar la apariencia. Hay 3 variantes para elegir.

### 4 Funciones

**El modo de hora** - Pantalla con tiempo, batería e icono de conexión.

**Paso de seguimiento** - Seguirá los pasos en tiempo real que caminaron o corrieron todo el día. Y sincronice con la aplicación automáticamente, registra los tiempos de oscilación de la muñeca.

**Distancia** - Realiza un seguimiento de la distancia y calcula el peso del usuario y la distancia recorrida.

**Calorías** - Realiza un seguimiento de la cantidad de calorías quemadas y se calcula a partir del peso del usuario y la distancia recorrida.

**Monitor de pulso cardíaco** - El dispositivo medirá la frecuencia cardíaca una vez por hora si activa el botón "Lecturas por hora" en "Administración de dispositivos" una vez que se conectó con éxito. También puede medir manualmente la frecuencia cardíaca desde la página de frecuencia cardíaca en el dispositivo.

**Monitor de presión arterial** - El dispositivo medirá la presión arterial una vez por hora si activa el botón "Lecturas por hora" en "Administración de dispositivos" una vez que se conectó con éxito. También puede medir manualmente la presión arterial desde la página de Presión arterial en el dispositivo.

**Monitor SP02** - El dispositivo medirá el SP02 una vez por hora si activa el botón "Lecturas por hora" en "Administración de dispositivos" una vez que se conectó con éxito. También puede medir manualmente el SP02 en el dispositivo

**Cronómetro** - Mantenga presionado este botón para ingresar al modo y presione brevemente para iniciarlo y finalizarlo.

**Encender / apagar** - Mantenga presionado el botón de modo para encenderlo y apagarlo.

**Encuentra el teléfono** - Mantenga presionado el botón de modo para ingresar al modo y presione brevemente para encontrar el teléfono. El

teléfono sonará. Asegúrese de que el dispositivo esté a 10 metros de distancia con el teléfono inteligente.

**Monitor de sueño** - registrará las horas de sueño con sueño profundo, sueño ligero y tiempos de vigilia durante el movimiento de la muñeca durante el sueño. Configure el tiempo de suspensión desde "Información personal".

**Recordatorio de llamada** - cuando reciba la llamada, el dispositivo vibrará para recordarle.

**Recordatorio de mensaje** - cuando reciba un nuevo mensaje, el dispositivo vibrará para recordarle.

**Fondo** - mantenga presionada la página de inicio para cambiar la interfaz de marcado. Hay 3 UI diferentes para configurar.

### 5 FAQ

**1. ¿No puede encontrar el dispositivo cuando lo empareja? A.** Asegúrese de que el BT esté encendido y que el sistema de teléfonos móviles sea Android 4.4+ o iOS8.0 + **B.** Asegúrese de que la distancia entre el teléfono y el dispositivo sea inferior a 10 metros **C.** Asegúrese de que el dispositivo no tenga poca energía, si aún hay problemas después de la carga completa, contáctenos **D.** Sistema Android, ingrese la configuración del teléfono - Aplicación y notificaciones - Notificación y permisos - encuentre la aplicación Wearfit y actívela. IOS, ignore el otro dispositivo de la configuración de BT en el teléfono inteligente e intente nuevamente.

**2. ¿No se puede conectar el dispositivo con la aplicación?** Algunos servicios de teléfonos inteligentes BT serán anormales al reiniciar. Reinicie el BT o reinicie el teléfono inteligente para emparejar el dispositivo.

**3. ¿Aplicación sin visualización de datos?** Asegúrese de que el dispositivo esté bien conectado con el teléfono inteligente. Despliegue la página de inicio en la aplicación para sincronizar los datos del dispositivo. Asegúrese de que el teléfono y el dispositivo tengan alimentación.

**4. ¿Tiempo inadecuado?** Asegúrese de que el dispositivo esté completamente cargado y bien conectado con el smartphone. El tiempo se sincronizará con smartphone automáticamente.

### 6 Observaciones

- No sumerja el producto en agua ni lo use para nadar / ducharse.
- Se producirán daños y arañazos en el producto que falla y colisión.
- No desmonte el producto usted mismo.
- Mantenga el producto alejado del fuego y de altas temperaturas.
- Utilice el paño suave para limpiar el producto. No use jabón, gel de ducha y otros productos de limpieza para limpiarlo.
- Cargue el producto si lo deja inactivo durante 3 meses.

Tamaño de pantalla	0,96" pulgada
Capacidad de la batería	90 mAh
Versión BT	BT4.0
Impermeabilidad	IP67
Material	TPU suave
Tiempo en espera	5 días
Tipo de Batería	de polímero de litio
Tiempo de carga	2 horas
Método de carga	Cargador USB
Rango de frecuencia	2404-2480 MHz
EIRP	7,94 dBm (6,22 mW)

**GARANTÍA**  
El fabricante garantiza que el producto de la marca Maxcom está libre de defectos de material y mano de obra para su uso normal dentro de los 24 meses a partir de la fecha de compra. En caso de defectos o la aparición de un defecto, póngase en contacto con el vendedor o agente autorizado. Para la queja presentada, confirme la compra del producto. El garante repara o reemplaza los productos no conformes sin parámetros de carga de las condiciones de la garantía dentro de un tiempo razonable.

- Esta garantía se refiere solo al primer comprador y no puede transferirse. Su rango territorial es la Península Ibérica.
- El soporte técnico y de garantía está disponible en [www.maxcom.pl](http://www.maxcom.pl)

La garantía no cubre:  
• Desgaste normal, incluidas las baterías (acumuladores) a menos que el defecto del producto aparezca debido a defectos de material o ensamblaje  
• Daños y defectos mecánicos, térmicos y químicos causados por ellos..  
• Defectos de uso incorrecto contra el manual de instrucciones; interferencia no autorizada en el producto; uso o almacenamiento de manera inconsistente con las especificaciones técnicas del producto; mantenimiento incorrecto; el uso de piezas que no sean originales del producto; trabajo técnico realizado por personal no autorizado.  
Lo anterior se aplica a los términos de la garantía sobre bienes de consumo de la Directiva 1999/44 / EC.

**DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA DE LA UE**  
Maxcom SA declara que el reloj deportivo FW20 cumple con la directiva 2014/53 / UE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 16 de abril de 2014, sobre opciones de armonización en el mercado de discos de radio y deroga la directiva 1999/5 / EC, y de RoHS 2015/863 / EU El texto completo de la Declaración de conformidad está disponible en: [www.maxcom.pl/declarations](http://www.maxcom.pl/declarations)

Potencia máxima de radiofrecuencia radiada en el rango EIRP: 0.67dBm (2402-2480MHz).

**Productor y distribuidor**  
MAXCOM S.A.  
ul. Towarowa 23a  
43-100 Tychy, POLAND  
tel. +48 32 327 70 89  
fax. +48 32 327 78 60  
[www.maxcom.pl](http://www.maxcom.pl)  
e-mail: [office@maxcom.pl](mailto:office@maxcom.pl)

