

Manual do Utilizador

PT



Maxcom Fit FW20 Soft



1 Sistema e requisitos compatíveis

Android 4.5+ iOS8.0+

Algumas funções podem não ser compatíveis com alguns tipos raros de smartphones

2 Preparação

Carregue completamente o dispositivo com o cabo de carregamento na primeira utilização. O tempo de carregamento é de 2 horas.



Carregue o dispositivo uma vez a cada 3 meses, se ficar inativo por muito tempo

3 Ligação

Pesquise o aplicativo "Wearfit" na App Store ou no Google Play e instale-o ou digitalize o código QR abaixo para instalação

Mostrar ecrã de fundo/aspeto segure no ecrã do relógio para alterar ecrã de fundo. Existem 3 variantes para escolher.

4 Funções

Modo de tempo - Exibe no ecrã ícone de tempo, bateria e ligação.

Número de passos - Mede etapas em tempo real percorridas ou corridas no dia inteiro. Sincroniza com o aplicativo automaticamente. Grava a partir dos tempos de balanço do pulso.

Distância - Mede a distância e calcula a partir do peso do utilizador e da distância percorrida.

Calorias - Mede a quantidade de calorias queimadas e calcula a partir do peso do utilizador e da distância percorrida.

Monitor de frequência cardíaca - O dispositivo medirá a frequência cardíaca uma vez por hora, se o botão "Leituras por hora" for ativado em "Gestão de dispositivos", uma vez conectado com sucesso. Também pode medir manualmente a frequência cardíaca na página de frequência cardíaca do dispositivo.

Monitor de pressão sanguínea - O dispositivo medirá a pressão sanguínea uma vez por hora, se o botão "Leituras por hora" for ativado em "Gestão de dispositivos", uma vez conectado com sucesso. Também pode medir manualmente a pressão sanguínea na página Pressão sanguínea no dispositivo.

Monitor SPO2 - O dispositivo medirá a spo2 uma vez por hora, se o botão "Leituras por hora" for ativado em "Gestão de dispositivos", uma vez conectado com sucesso. Também pode medir manualmente o SPO2 no dispositivo.

Cronómetro - Pressione e segure este botão para entrar neste modo e pressione para iniciá-lo e finalizá-lo.

Ligar / desligar - Pressione e segure o botão de modo para ligar e desligar.

Localizar telefone - Pressione e segure o botão mode para entrar no modo e pressione-o para encontrar o telefone. O telefone tocará. Verifique se o dispositivo está a 10 metros de distância do smartphone.

5 FAQ

1. Não consegue encontrar o dispositivo ao emparelhá-lo? **A.** Verifique se o BT está ativado e o sistema do telemóvel é Android 4.4+ ou IOS8.0+ **B.** Verifique se a distância entre o telefone e o dispositivo é inferior a 10 metros **C.** Verifique se o dispositivo não está com pouca carga, se ainda houver problema após a carga completa, entre em contato conosco **D.** Sistema Android, digite a configuração do telefone - Aplicativo e notificações - Notificação e permissões - encontre o aplicativo Wearfit e ative todos. IOS, ignore o outro dispositivo da configuração BT no smartphone e tente novamente.

2. Não consegue conectar o dispositivo ao aplicativo? Alguns serviços de BT do smartphone poderão ficar inoperacionais ao reiniciar. Reinicie o BT ou reinicie o smartphone para emparelhar o dispositivo.

3. App sem exibição de dados? Verifique se o dispositivo está bem conectado ao smartphone. Por favor, puxe a página inicial no aplicativo para sincronizar os dados do dispositivo. Verifique se o telefone e o dispositivo estão com energia.

4. Hora errada? Verifique se o dispositivo está totalmente carregado e bem conectado ao smartphone. A hora será sincronizada com o smartphone automaticamente.

Monitor de sono - regista as horas de sono com sono profundo, sono leve e períodos de vigília após o balanço do pulso durante o sono. Configure a hora de dormir em "Informações pessoais".

Lembrete de chamada - ao receber a chamada, o dispositivo vibrará para o alertar.

Lembrete de mensagem - ao receber uma nova mensagem, o dispositivo vibrará para o alertar.

Fundo - pressione e segure o ecrã inicial para alterar a interface de marcação. Existem 3 UI diferentes para a configuração.

6 Observações

• Não molhe o produto em água nem use para nadar / tomar banho.

• Banhos e arranhões serão causas para falhas no produto bem como colisão.

• Não desmonte o produto sozinho

• Mantenha o produto longe do fogo e de altas temperaturas.

• Por favor, use um pano macio para limpar o produto. Não use sabão, gel de banho e outros produtos de limpeza para limpá-lo.

• Carregue o produto se o deixar ficar inativo por 3 meses.

7 Q&A

Tamanho do ecrã	0,96" polegadas
Capacidade da bateria	90 mAh
Versão BT	BT4.0
Impermeabilidade	IP67
Material	TPU macio
Autonomia em espera	5 dias
Tipo de Bateria	de polímero de lítio
Tempo de carga	2 horas
Método de carga	Carregador USB
Alcance de frequência	2404-2480 MHz
EIRP	7,94 dBm (6,22 mW)

GARANTIA

O fabricante garante que o produto da marca Maxcom está livre de defeitos de material e de fabrico para uso normal dentro de 24 meses a partir da data da compra. Em caso de defeitos ou na ocorrência de um defeito, entre em contato com o vendedor ou com o agente autorizado. Para a reclamação apresentada, confirme a compra do produto. O parceiro repara ou substitui produtos não-conformes, isentos de parâmetros de cobrança das condições da garantia dentro de um prazo razoável.

• Esta garantia refere-se apenas ao primeiro comprador e não pode ser transferida. O seu alcance territorial é a Península Ibérica.

• O suporte técnico e de garantia está disponível em www.maxcom.pl

A garantia não cobre:

• Desgaste normal, incluindo baterias (acumuladores), a menos que o defeito do produto apareça devido a defeitos de material ou de montagem

• Danos e defeitos mecânicos, térmicos e químicos causados por eles.

• Defeitos de uso inadequado contra o indicado no manual de instruções; interferência não autorizada no produto; uso ou armazenamento de maneira inconsistente com as especificações técnicas do produto; manutenção incorreta; o uso de peças que não sejam originais do produto; trabalho técnico realizado por pessoal não autorizado.

O acima exposto aplica-se aos termos da garantia de bens de consumo da Diretiva 1999/44 / EC.

DECLARAÇÃO SIMPLIFICADA DE CONFORMIDADE DA UE

A Maxcom SA declara que o relógio desportivo FW20 está em conformidade com a diretiva 2014/53 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014, sobre opções de compartilhamento de harmonização no mercado de discos de rádio e revoga a diretiva 1999/5 / EC, e da RoHS 2015/863 / UE O texto completo da Declaração de conformidade está disponível em: www.maxcom.pl/declarations

Potência máxima de radiofrequência irradiada na gama EIRP: 0.67dBm (2402-2480MHz).

Produtor e distribuidor
MAXCOM S.A.
ul. Towarowa 23a
43-100 Tychy, POLAND
tel. +48 32 327 70 89
fax. +48 32 327 78 60
www.maxcom.pl
e-mail: office@maxcom.pl

