

maxcom

**SMARTWATCH
FW26 OXYGEN**

Manual Utilizare



Conținutul cutiei:

- ceas cu curea
- cablu de incarcare
- manual de utilizare

Cerințele platformei

Telefoane mobile Android 5.0 și versiuni ulterioare Telefoane mobile IOS 9.0 și versiuni ulterioare Suport Bluetooth BLE5.3

Pregătirea înainte de utilizare

Pentru prima utilizare, asigurați-vă că ceasul are suficientă putere. Dacă ceasul nu poate fi pornit, vă rugăm să-l încărcați mai întâi.

Metoda de descărcare a aplicației



Pentru Android: Căutați „RWFit” pe piața de aplicații Android pentru a descărca sau scana codul QR pentru a descărca APP

Pentru IOS: Scanați codul QR pentru a descărca aplicația „RWFit”

Cum se conectează ceasul la APP

Apăsați lung butonul de pornire pentru a porni, asigurați-vă că Bluetooth-ul telefonului mobil este pornit (telefonul Android trebuie să pornească GPS)

Deschideți „RWFit” pe telefonul mobil, introduceți „dispozitivul meu” pentru a se potrivi cu ceasul, selectați adresa MAC a ceasului pentru a vă conecta, dacă nu găsiți dispozitivul, puteți face clic pe lista de dispozitive din colțul din dreapta sus a căuta.

După ce aplicația este conectată cu succes la ceas, va apărea o pagină de ghid. Vă rugăm să căutați și să asociați Bluetooth „FW26” conform paginii de ghid. După o conexiune reușită, puteți efectua/primi apeluri și puteți reda muzică.

Instrucțiuni de operare

Buton lateral (pornire/oprire): apăsați scurt butonul de pornire pentru a adormi/trezi ecranul și a reveni la interfața ceasului în alte interfețe de aplicație.

Interfața ceasului: După ce ceasul este conectat la APP, acesta va sincroniza automat data și ora telefonului mobil. Apăsați și mențineți apăsat ceasul timp de 2 secunde pentru a comuta între diferitele interfețe de cadran

Funcția butonului rotativ: Rotiți acest buton pentru a schimba cadranul, măriți și micșorați pictograma funcției din interfața meniului principal, întoarceți pagina de meniu și rotiți pentru a regla volumul atunci când utilizați volumul.



Sănătate: vizualizați activitatea, ritmul cardiac, somnul, antrenamentul de respirație, tensiunea arterială și interfața pentru sănătatea femeilor



Activitate: afișați kaloriile arse zilnice, numărul de pași, stat efectiv în picioare, distanța, timpul de activitate și alte date



Ritmul cardiac: După introducerea ritmului cardiac, acesta va măsura și afișa automat datele privind ritmul cardiac măsurat. După ce măsurarea este finalizată, datele vor fi încărcate în APP



Somn: Purtați un ceas în timpul somnului. Ceasul va înregistra durata somnului, somnul profund, somnul ușor și starea de veghe. Puteți vizualiza detaliile datelor despre somn în aplicație și puteți seta un interval de timp de detectare a somnului



Stres: După introducere, va măsura și afișa automat datele privind nivelul de stres măsurat. După ce măsurarea este finalizată, datele vor fi încărcate în APP

 **Ciclu Fiziologic:** APP deschide comutatorul de memento a ciclului fiziologic. După setarea perioadei menstruale, perioadei de ovulație, zilele ciclului, zilele perioadei menstruale, ora de începere a ultimei perioade menstruale și ora de reamintire, ceasul va avea o perioadă menstruală și o interfață de memento a ovulației

 **Apel:** Vizualizați contactele, istoricul apelurilor, interfața de apelare

 **Contacte:** După ce ceasul este conectat cu succes la aplicație, 50 de contacte frecvente pot fi adăugate la aplicație. După ce persoana de contact este adăugată cu succes, agenda telefonică a ceasului va fi afișată sincron. Făcând clic pe persoana de contact din agenda telefonică, puteți efectua un apel telefonic (notă: telefonul trebuie să fie conectat la FW26)

 **Tastatură:** Când Bluetooth 3.0 este conectat, puteți efectua și primi apeluri pe ceas

 **Înregistrare apel:** Păstrați o evidență a apelurilor telefonice efectuate de ceas

 **Ceas:** vizualizați interfețele de alarmă, temporizator și cronometru

 **Alarmă:** După conectarea aplicației, ceasul se va sincroniza cu ceasul deșteptător setat de aplicație, poate adăuga până la 5 alarme maxim

 **Cronometru:** setați o oră sau selectați timpul existent pentru numărătoare inversă

 **Cronometru:** porniți această funcție pentru cronometrări unice și multiple, poate fi numărată de până la 50 de ori, maximul poate ajunge la 99:59.90 timp de pauză

 **Antrenamente:** Monitorizați și înregistrați distanța și consumul de calorii ale alergării, ciclism, sporturi de interior 1, sporturi de interior 2, sporturi în aer liber, sporturi pe gheață și zăpadă, sporturi cu mingea, sporturi de dans, sporturi de luptă și alte sporturi conexe

 **Înregistrare sportivă:** pot fi salvate până la 5 înregistrări sportive

 **Calendar:** vizualizați calendarul zilei curente

 **Asistent vocal:** puteți atinge pentru a activa asistentul vocal prin ceas

 **Muzică:** Când sunteți conectat la Bluetooth, puteți controla pentru a reda/întrerupe muzica pe care o redă telefonul și puteți alege melodia anterioară sau următoare după ce Bluetooth este conectat

 **Vremea:** ceasul poate afișa condițiile meteo pentru ziua curentă și următoarele 4 zile

 **Fotografie:** Deschideți camera în telefon, puteți face clic sau scutura ceasul pentru a face o fotografie, iar fotografia va fi stocată în albumul telefonului

 **Lanterna:** Selectați pentru a activa sau dezactiva această funcție. Când puterea bateriei este sub 10%, aceasta nu poate fi utilizată

 **Calculator:** Introduceți pentru un calcul ușor

 **Setări:** Verificați luminozitatea, sunetul și vibrațiile, ridicați încheietura mâinii pentru a ilumina ecranul, ceasul ecranului respirației, durata luminii, modul nu deranjați, stilul meniului, despre apelare, informații despre dispozitiv, modul ceas de noptieră, cod QR, parolă, limbă, reporniți, opriți, restaurați din fabrică, SOS și alte interfețe

 **Luminozitate:** nivelul de luminozitate implicit este 3, sunt disponibile 5 niveluri de luminozitate

 **VIBRAȚIE SONERIE:** Intrați în interfață pentru a regla intensitatea vibrației. Activarea modului de sunet va face ca vibrația ceasului să se dezactiveze

 **Ridicarea încheieturii mâinii la trezire:** starea inițială este activată toată ziua, puteți alege ora sau dezactiva această funcție

 **Ceas ecran respirație:** Introduceți pentru a selecta orice număr sau formă a indicatorului

 **TIMP AFISARE ECRAN:** Introduceți pentru a seta durata constantă a ecranului pornit

 **DND:** implicit 23:00-07:00; Puteți alege liber intervalul de timp care nu va fi deranjat

 **Stil meniu:** Vizualizare grilă și Vizualizare listă:

 **Despre apelare:** porniți sau dezactivați Bluetooth în interfața panoului de stare

 **Informații despre dispozitiv:** puteți verifica informații despre ceas, cum ar fi numele Bluetooth, numărul versiunii, MAC etc

 **Ceas de noptieră:** permite ceasului să se afișeze în direcție orizontală pentru a acționa ca un ceas cu alarmă de noptieră

 **Cod QR:** Scațați codul QR cu telefonul pentru a descărca aplicația RWFit

 Parola: Puteți seta o parolă pentru a proteja confidențialitatea ceasului dvs

 Limbă: faceți clic pentru a selecta limba după cum doriți

 Repornire: Apasați pentru a reporni ceasul

 Oprire: Apasați pentru a opri ceasul

 Resetare: Faceți clic pentru a reseta ceasul, toate datele ceasului vor fi șterse

SOS: Un singur număr de telefon poate fi salvat. Făcând clic pe acesta, se va apela numărul salvat

Mesaj: poate vizualiza ultimele 10 mesaje push



Memento sedentar: Când ceasul este conectat la APP, puteți seta intervalul de timp și intervalul de timp efectiv al memento-ului sedentar în APP

Memento de băut: Când ceasul este conectat la aplicație, puteți seta intervalul de timp și intervalul de timp efectiv al mementoului de băut în aplicație

Căutare telefon: Când este conectat la aplicație, introducerea funcției de căutare a telefonului și apăsarea lungă a pictogramei va solicita telefonului un ton de apel

Comutator mod dublu: selectați în mod independent comutatoarele Bluetooth duale.

Sfaturi:

1. Nu trebuie purtat când faci baie sau înot.
2. Protejați senzorul de deteriorare
3. Nu dezamblați ceasul întâmplător.
4. Când sincronizați datele, vă rugăm să conectați ceasul.
5. Folosiți cablul de încărcare standard pentru a încărca.
6. Nu expuneți ceasul la umiditate ridicată și la temperaturi extrem de ridicate sau scăzute pentru o perioadă lungă de timp.
7. Nu expuneți ceasul la mediul cu substanțe chimice puternice, cum ar fi benzină, solvenți de curățare, propanol, alcool sau insecticide. Substanțele chimice vor deteriora etanșarea ceasului și suprafața carcasei
8. Vă rugăm să verificați informațiile de memorie ale telefonului și să le ștergeți sau să deconectați-vă din aplicație și să încercați din nou când ceasul repornește accidental.

FAQ:

- Ce ar trebui să fac dacă Bluetooth nu poate fi conectat? (Eșuat la conectare/reconectare sau conexiune lentă)
- Vă rugăm să confirmați că telefonul mobil sau tableta acceptă IOS9.0 sau Android 4.2 sau mai sus și Bluetooth 4.0)
 - Datorită problemei interferenței semnalului în conexiunea fără fir Bluetooth, timpul de conectare poate fi diferit de fiecare dată. Dacă nu vă puteți conecta pentru o perioadă lungă de timp, asigurați-vă că nu există interferențe magnetice sau că nu există prea multe interferențe cu dispozitivul Bluetooth.
 - Opriți Bluetooth-ul telefonului și apoi porniți-l;
 - Ștergeți aplicațiile de fundal ale telefonului sau reporniți telefonul
 - Nu vă conectați telefonul la alte produse de același tip în același timp

Nu găsești ceasul?

Vă rugăm să verificați dacă ceasul este alimentat și pornit și asigurați-vă că nu este conectat de alte telefoane mobile, puneți ceasul lângă telefonul mobil pentru a căuta din nou, dacă este încă invalid, opriți Bluetooth-ul telefonului mobil pentru 20 secunde, apoi porniți din nou Bluetooth

Ar trebui conexiunea Bluetooth să fie mereu activată? Vor exista date dacă va fi închis?

Înainte de sincronizarea datelor cu APP, datele despre exerciții și somn vor fi păstrate în ceas. Când ceasul este conectat la telefonul mobil, datele vor fi încărcate automat pe telefonul mobil, dar memoria ceasului este limitată și poate stoca datele de aproximativ o săptămână. Când spațiul este plin, cele mai recente date vor acoperi automat datele vechi, așa că vă rugăm să sincronizați datele din ceas cu telefonul dvs. la timp.

Observații: Dacă activați funcția de memento pentru apeluri primite și SMS, trebuie să mențineți Bluetooth conectat, iar mementoul de alarmă acceptă offline.

Ce ar trebui să fac dacă ceasul nu poate fi încărcat?

1. Vă rugăm să confirmați că direcția suportului de încărcare este corectă și clema de încărcare este în contact bun cu ceasul.

2. Când puterea ceasului este mai mică de 3,6 V, va exista o perioadă de timp de preîncărcare a bateriei

Observații: După conectarea încărcătorului, acesta va intra imediat în starea de încărcare. Dacă nu există afișaj, va dura 3-5 minute pentru a intra în starea de încărcare.



Phone: +48 32 327 70 89
Fax: +48 32 327 78 60



office@maxcom.pl
www.maxcom.pl



ul. Towarowa 23a
43-100 Tychy | Poland

Declarația de Conformitate UE MK/02/2024/RED

Numele și adresa Producătorului :

Maxcom S.A., ul. Towarowa 23a, 43-100 Tychy, Poland

Prezenta declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului

Obiectul declarației

Maxcom Smartwatch FW26

Obiectul declarației descris mai sus este în conformitate cu legislația relevantă de armonizare a Uniunii:

Directiva 2014/53/UE

Directiva 2011/65/UE (RoHS)

Trimiteri la standardele armonizate relevante folosite sau trimiteri la specificațiile tehnice în legătură cu care se declară conformitatea:

Radio Equipment Directive 2014/53/EU		
Article 3(1)(a) Health & Safety	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 EN 62479:2010	Report(s) Number: BCTC2312088578S BCTC2312200566-1E
Article 3(1)(b) EMC	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)	Report(s) Number: BCTC2312200566-2E
Article 3(2) Radio	ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)	Report(s) Number: BCTC2312200566-3E

Organismul notificat:

Shenzhen BCTC Testing Co., Ltd
1-2F., Building B, Pengzhou Industrial Park, No. 158, Fuyan 1st Road
Zhancheng, Fuhai Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China

Certificate Of Compliance RED Council Directive 2014/53/EU, Certificate No.: BCTC2312200566C

EC Council Directive 2011/65/EU (RoHS): Report(s) Number: BCTC2312578665C

Semnat pentru și în numele: Maxcom S.A.

locul și data emiterii:
Tychy, 07-02-2024

nume, funcție

Michał Kudła
Product Manager

National Court Registry: 0000410197 | EU VAT: PL 646-25-37-364 | SHARE CAPITAL: 135 000,00 PLN
District Court Katowice-East in Katowice, 8th Commercial Division of the National Court Register

COMPANY LISTED
ON THE WARSAW
STOCK EXCHANGE



MAXCOM S.A.
43-100 Tychy
ul Towarowa 23a
POLAND
tel. 32 327 70 89
fax 32 327 78 60
www.maxcom.pl
office@maxcom.pl

