

# maxcom



## FW28 SELEN MINI

quick start manual



**DaFit**



**Find your  
full user  
manual**



**maxcom**

# **SELEN MINI**

FW28  
QUICK START  
MANUAL

## Português (PT)

1. Carregue o seu relógio com o cabo fornecido antes de o usar pela primeira vez.
2. Baixe e instale o aplicativo de controle no seu telefone usando:
  - a) Digitalizar o código QR:
  - b) Pesquise na Play Store / APP Store por Da Fit
3. Durante a instalação, dê permissão ao aplicativo para funcionar e aceder aos recursos do telefone necessários (lista telefónica, SMS, câmara, etc.)
4. Defina o seu sexo, idade, peso e altura no aplicativo e defina metas de atividade.
5. Ative no seu telefone:
  - a) Bluetooth e localização GPS (telefones Android)
  - b) Bluetooth (telefones iOS)
6. Conectando o relógio com o aplicativo:

Clique no ícone "Dispositivo" no meio da barra de menu inferior da aplicação e, em seguida, em "ADICIONAR UM DISPOSITIVO" na parte superior do ecrã. Depois de procurar o seu relógio FW28, clique em "Ligar". A APP irá solicitar permissão para ligar - clique no ícone de confirmação. Uma ligação bem-sucedida define automaticamente a data e a hora do relógio.

Nota: se seleccionar "ligação de som automática", o relógio tornar-se-á um sistema mãos-livres para o seu telefone. Esta função pode ser desativada no menu do

relógio: deslize o ecrã principal para baixo, clique no ícone azul do dispositivo e desmarque "Modo de áudio" na parte superior do ecrã.

NOTA: Após deslizar o ecrã inicial para baixo: tocar no ícone do auscultador ativa/desativa a função mãos-livres. O ícone branco ∞ indica uma ligação Bluetooth com o telefone, cinzento indica ausência de ligação..

#### 7. Problemas comuns com a conexão de dispositivos SMART

- a) Ligue o BT (o telefone deve estar visível para outros dispositivos)
- b) Ativar GPS/localização (telefones Android)
- c) Instale o aplicativo e dê permissão durante o processo de instalação (para trabalho em segundo plano, acesso a multimídia, etc.)
- d) Conecte-se ao relógio A PARTIR DO APLICATIVO

Se não tiver sucesso, então:

- a) Verifique se o GPS está ativado
- b) Nas configurações do telefone > Aplicativos e notificações > Permissões do aplicativo > permissão para trabalhar em segundo plano e notificações
- c) Verifique se o relógio/banda já não está conectado ao telefone usando o menu Bluetooth, em caso afirmativo > menu BT > esquecer dispositivo > e depois conectar através do aplicativo

#### 8. COMENTÁRIOS FINAIS:

Na ausência de lembretes/mensagens (SMS, Messenger, skype, twitter, etc.) no relógio:

- a) Permita que o aplicativo aceda aos contatos, mensagens e redes sociais selecionadas no aplicativo
  - b) Em telefones Android, a mesma operação acima geralmente é necessária nas configurações do telefone (geralmente: Configurações>Aplicativos>Permissões)
  - c) Quando o relógio interrompe a conexão com o telefone
    - Verifique a gestão de energia nas configurações do telefone para que o aplicativo de controle seja executado em segundo plano sem economizar bateria.  
Normalmente: Configurações>Gestão de bateria/energia>Aplicativos>(nome do aplicativo)>não poupar
    - Opcional: no ecrã principal, mantenha pressionado o ícone do aplicativo (funciona apenas em algumas versões do Android) para exibir o menu > informações do aplicativo > uso da bateria / bateria > ... (cada fabricante chama de maneira um pouco diferente: ilimitado / permite trabalho em primeiro plano etc. )
  - d) O Bluetooth não está conectado ou não consegue se conectar:
    - Reinicie o relógio e reconecte
    - Reinicie o telefone e reconecte
    - Desconecte todos os outros dispositivos Bluetooth
9. Manual completo e mais informações em [www.maxcom.pl](http://www.maxcom.pl) e no código QR abaixo

10. Valor máximo de EIRP: -0,39 dBm

11. Informações ambientais

### **NÃO JOGUE BATERIAS NO FOGO**



Nota: Este dispositivo está marcado de acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/EC e a Lei Polonesa sobre Resíduos de Equipamentos eletrônicos e elétricos, símbolo de lixeira com uma cruz. Tal marcação informa que este equipamento após sua vida útil não pode ser descartado junto com outros resíduos domésticos.

O produto deverá ser utilizado por coleta seletiva nos pontos preparados para esse fim. O manuseio adequado de equipamentos elétricos e eletrônicos usados contribui evitar consequências nocivas à saúde humana e ao meio ambiente decorrentes da presença de componentes perigosos, bem como do armazenamento e processamento inadequados de tais equipamentos.

O dispositivo contém uma bateria de íons de lítio. As baterias usadas são prejudiciais ao meio ambiente. Eles devem ser armazenados em um local especialmente designado até este ponto, em um recipiente adequado, de acordo com os regulamentos aplicáveis. Baterias e acumuladores não devem ser descartados junto com o lixo resíduos urbanos, leve-os ao ponto de coleta.

12. Nota O fabricante não é responsável por quaisquer consequências causadas por uso indevido, abuso ou não conformidade com as instruções. Este manual é apenas para fins informativos. Alguns recursos e opções descritos podem variar de acordo

com o software e o país. O fabricante reserva-se o direito de alterar ou fazer alterações sem aviso prévio.

13. Declaração simplificada de conformidade da UE

A MAXCOM SA declara que o tipo de dispositivo de rádio FW28 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU, Diretiva 2011/65/EU (RoHS).

O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de Internet:

[www.maxcom.pl/pl/content/23-deklaracje](http://www.maxcom.pl/pl/content/23-deklaracje)

|                 |                                                                                  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Model name      | Maxcom FW28 SELEN MINI                                                           |
| Colors          | Silver / Gold / Black                                                            |
| Screen          | 1.19 AMOLED 390*390                                                              |
| Battery         | 200 mAh                                                                          |
| Durability      | IP67                                                                             |
| Housing         | Zinc Steel                                                                       |
| Included in box | Smartwatch, silicon strap, metal strap, quick start, charging cable, safety info |



**RoHS**  
Compliant



MAXCOM S.A.

43-100 Tychy

ul. Towarowa 23a

POLAND

tel. 32 327 70 89

fax 32 327 78 60

[www.maxcom.pl](http://www.maxcom.pl)

[office@maxcom.pl](mailto:office@maxcom.pl)

Service:

[serwis@maxcom.pl](mailto:serwis@maxcom.pl)

