

MAXCOM FIT SW32 Neon Instrukcja Obsługi

Proszę zapoznać się z instrukcją przed przystąpieniem do używania zegarka.

Uwaga:

- Maxcom SA zastrzega sobie prawo do modyfikacji zawartości tej instrukcji bez powiadomienia. Jest rzeczą normalną, że niektóre funkcje mogą różnić się w różnych wersjach oprogramowania.
- Ładuj urządzenie za pomocą dołączonego przewodu.
- Połącz zegarek z dedykowaną aplikacją i wprowadź wymagane dane osobiste przed pierwszą synchronizacją.



Model może pracować z telefonami pracującymi pod następującymi systemami operacyjnymi:
Android OS 5.0 i nowsze
Iphone: iOS 9.0 i nowsze



Da Fit QR kod

Polski

1. Uwagi wstępne.

- Dla użytkowników urządzeń Apple: telefon nie używany przez co najmniej dwie godziny system iOS wyłączy aplikację DaFit i zerwie połączenie bezprzewodowe. Uruchomienie (wybudzenie) smartfonu spowoduje ponowne automatyczne połączenie z zegarkiem.
- Dla użytkowników Androida po zainstalowaniu aplikacji musisz zezwolić na jej pracę w tle (w ustawieniach aplikacji > zezwolenia aplikacji). Nazewnictwo w menu poszczególnych producentów i modeli może się różnić

2. Ustawienia zegarka za pośrednictwem aplikacji (po udanym sparowaniu):

- Otwórz aplikację i ustaw swoje dane.
- Łączenie: na ekranie głównym aplikacji kliknij środkową ikonę na dole ekranu, a następnie "dodaj urządzenie" na górze ekranu (dla pierwszego łączenia należy aktywować usługę lokalizacji GPS - aplikacja o to poprosi), a następnie wybierz swój zegarek z menu

2.1 Wygląd zegarka (wyświetlacza)

(Można to również ustawić przytrzymując ekran przez 3 sekundy i przesuwając w prawo/lewo – wybrany ekran zatwierdzamy kliknięciem)

2.2 Powiadomienia

Kliknij i wybieraj aplikacje z których chcesz otrzymywać powiadomienia na zegarek.

2.3 Alarmy (Domyślnie trzy)

ustawianie alarmów w zegarku

Polski

2.4 Aparat

Android : Kliknij funkcję Aparat w aplikacji a na zegarku pojawi się ikona aparatu, kliknięcie w nią robi zdjęcie kamerą telefonu.

Apple : Kliknij funkcję Aparat w aplikacji , i włącz aparat ręcznie, następnie możesz wyzwać migawkę zegarkiem

2.5 Inne

2.5.1 Znajdź urządzenie: kliknięcie tego polecenia wywoła wibracje zsynchronizowanego zegarka, pomagające w jego lokalizacji.

2.5.2 Formaty czasu: 12-to lub 24-ro godzinny

2.5.3 Nie przeszkadzać: "Zamknij" jest trybem domyślnym, oznaczającym, że funkcja nie jest aktywna. Po ustawieniu czasu w którym zegarek ma nas nie informować o powiadomieniach i/lub alarmach, zamiast "Zamknij" pojawi się zakres godzin.

2.5.4 Przypomnienie aby się ruszyć – domyślnie wyłączone. Po włączeniu powiadomienie to jest aktywne w godzinach 10:00- 22:00.

2.5.5 Język : możesz ustawić inny język menu zegarka.

2.5.6 Szybki podgląd – domyślnie włączony. Oznacza aktywację ekranu zegarka ruchem ręki. Przedział czasu w którym ta funkcja ma być aktywna można ustawić.

2.5.7 Pogoda: otwiera/zamyka podgląd pogody w zegarku. Możesz wprowadzić miasto , które Cię interesuje lub powierzyć tą funkcję lokalizacji – to wymaga udzielania aplikacji dodatkowych uprawnień (aktualizacja pogody odbywa się co dwie godziny). Po włączeniu tej opcji jeszcze przez dwie godziny będzie widoczna pogoda w zegarku.

2.6 Aktualizacja

Kiedy aplikacja wykryje nowszą wersję oprogramowania, pojawi się czerwona kropka i będzie można aktualizować zegarek. Dopilnuj aby przed rozpoczęciem aktualizacji zegarek był naładowany przynajmniej w 50%.

Polski

2.7 Usui

– widoczne obok zdjęcia zegarka, poniżej stanu baterii, powoduje zerwanie parowania z zegarkiem.

Notka: dla telefonów Apple przejdź do Ustawienia>Bluetooth> Ignoruj aby całkowicie zerwać połączenie bezprzewodowe.

3. Główne funkcje

3.1 Podstawy

3.1.1 Zasilanie: przy wyłączonym zegarku przytrzymaj boczny przycisk przez 3 sekundy aby włączyć. Po włączeniu krótkie naciśnięcie przycisku wybudza zegarek.

3.1.2 Wyłączenie: Przytrzymaj boczny przycisk 3 sekundy.

3.1.3 Informacje o zegarku: przesunij ekran główny w lewo, następnie w dół do ostatniego wiersza, kliknij aby wyświetlić informacje: nazwę BT, adres MAC i inne.

3.2 Krokomierz

Możesz sprawdzić liczbę kroków w zegarku i w aplikacji jeśli zegarek jest sparowany.

3.3 Monitor snu

Zapisuje parametry snu między 20:00 a 10:00.

3.4 Monitor pulsu

Przejdź do ikony tętna, przytrzymaj 2 sekundy aby rozpocząć pomiar. Wynik pojawi się zaraz po zakończeniu pomiaru, który trwa ok. 30 sekund. Wynik zostanie przesłany do połączonej aplikacji.

3.5 Trening

3.5.1 Wybierz spośród: Chód, Bieg, Rower, Skakanka, Badmington, Koszykówka i Futbol

3.5.2 Wybierz odpowiedni sport, kliknij ikonę aby rozpocząć trening. Dane takie jak kroki, dystans, kalorie, tętno i czas treningu będą widoczne. Przesunij ekran w prawo aby wybrać pauzę lub zakończenie treningu.

Polski

3.5.3 Dane przesłane zostaną do aplikacji, gdzie będzie można je przeglądać. Po przesłaniu dane znikają z zegarka.

Notka: Zapisują się tylko dane aktywności trwającej więcej niż dwie minuty.

3.6 Ciśnienie krwi

3.7 Saturacja

3.8 Pogoda

3.9 Wiadomości:

Przesunij ekran zegarka w dół aby wejść we wiadomości i powiadomienia. Widoczne są ostatnie trzy powiadomienia.

Nie można odczytać ani odsłuchać wiadomości głosowych!

3.10 Inne

Przesunij ekran w lewo aby wejść w menu „Inne”.

3.10.1 Aparat

3.10.2 Stoper

3.10.3 Jasność

3.10.4 Reset

3.10.5 Wyłącz

3.10.6 Info

4. Wymagania

4.1 Dla uzyskania idealnej komunikacji zegarka z telefonem powinna być zainstalowana tylko jedna aplikacja tego typu. Jeśli wiele aplikacji korzysta z połączenia Bluetooth mogą wystąpić problemy z przesyłaniem danych i synchronizacją.

Notka: niektóre telefony z Androidem poinformują, że nie możesz zainstalować aplikacji – wtedy przejdź do ustawień i autoryzuj „nieznane źródła”.

4.2 Kiedy telefon prosi o pozwolenia naciśnij "zezwól" na każde pytanie aby wykorzystać pełnię możliwości urządzenia.

4.3 Niektóre telefony z Androidem mogą zamykać aplikację podczas czyszczenia aplikacji. Pozwól aplikacji na pracę w tle aby uniknąć przypadkowego wyłączenia.

Polski

Aktywacja aplikacji w tle: Ustawienia>Aplikacje>uprawnienia aplikacji> Da Fit>uruchom w tle (nazwy poszczególnych kroków mogą różnić się w zależności od wersji Androida i/lub marki telefonu).

4.4 Monitor tętna wymaga do prawidłowej pracy właściwego kontaktu ze skórą – zbyt ciasne zapięcie zegarka spowoduje problem z przepływem krwi, a zbyt luźne spasowanie zegarka zaburza pracę lasera, co prowadzi do zaburzenia precyzji pomiaru.

4.5 Do ładowania użyj ładowarki 5V/1A. Ten zegarek nie powinien być ładowany zasilaczami typu fast-charge.

4.7 Pomiary niniejszym urządzeniem służą jedynie do wglądu, nie mogą być traktowane jak wyniki pomiarów medycznych.

5. Rozwiązywanie problemów

5.1 Nie można włączyć zegarka

5.1.1 Przytrzymaj ekran przez 3 sekundy

5.1.2 Upewnij się że zegarek jest naładowany

5.1.3 Długo nie używany zegarek należy naładować zasilaczem o wydajności 1A

5.2 Wyłącza się

5.2.1 Sprawdź stan baterii

5.3 Bateria krótko trzyma

5.3.1 Może się tak zdarzyć jeśli nie była właściwie naładowana – ładuj przez 2 godziny aby się upewnić.

5.3.2 Uszkodzony zasilacz lub przewód ładujący

5.3.3 Upewnij się, że wszystkie wtyki prawidłowo stykają się z gniazdami.

5.4 Rozłączenie BT lub niemożliwość połączenia

5.4.1 Zrestartuj BT w telefonie oraz wyłącz i ponownie włącz zegarek

5.4.2 Zrestartuj smartfon

5.5 Niedokładne dane z monitora snu

Polski

Ideą monitora snu jest podążanie za naturalnym wzorcem wypoczynku nocnego – noś zegarek cały czas, jeśli bowiem będzie zakładany tylko na czas snu dane będą zaburzone i/lub monitor nie zarejestruje czasu snu.

Powyższe odnosi się do zasad obowiązywania gwarancji na towary konsumpcyjne wynikających z Dyrektywy 1999/44/KE.

Uproszczona deklaracja zgodności UE

Maxcom S.A. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego FW32 Neon jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE, dyrektywą 2011/65/UE (RoHS).

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.maxcom.pl

Maksymalna moc częstotliwości radiowej emitowanej w zakresie 2402-2480MHz EIRP: -2,11dDm.

PARAMETRY		
Wyświetlacz: 1,3" TFT	Wodoszczelność IP67	Obsługa: Android 4.4,
Obsługa: Full Touch	Monitor snu	iOS 9.0 i nowsze
Bateria: 140mAh Li-polimer	Monitor tętna	Czas pracy: 3 dni
Tryby sportowe: 7	Monitor ciśnienia krwi	Czas czuwania:
Powiadomienia Push	Aplikacja: DaFit	do 7 dni

GWARANCJA – zakres obowiązywania gwarancji

Producent Gwarantuje że produkt marki Maxcom jest wolny od wad materiałowych i wykonawczych do normalnego stosowania w okresie 24 miesięcy od daty zakupu. W przypadku stwierdzenia wady lub wystąpienia usterki skontaktuj się ze sprzedawcą lub autoryzowanym dystrybutorem. Do składanej reklamacji należy dołączyć potwierdzenie zakupu produktu. Gwarant nieodpłatnie naprawi lub wymieni produkty nie spełniające parametrów określonych w Gwarancji w rozsądnym terminie.

Polski

Niniejsza Gwarancja dotyczy tylko pierwszego nabywcy i nie podlega przeniesieniu. Swoim zasięgiem obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

- Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej
- Wsparcie techniczne i gwarancyjne dostępne jest na www.maxcom.pl

Gwarancja nie obejmuje:

- Normalnego zużycia, w tym baterii (akumulatorów) chyba, że uszkodzenie powstało w wyniku wad materiałowych lub wad wykonania
- Uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych i wywołanych nimi wadami.
- Wad wynikających z niewłaściwego użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem i instrukcją obsługi; dokonywania nieautoryzowanych zmian; użytkowania lub przechowywania w sposób niezgodny z technicznymi specyfikacjami produktu; niewłaściwej konserwacji; stosowania elementów innych niż dostarczone lub stosowania wszelkich elementów nieprzeznaczonych do stosowania z produktem; prac technicznych wykonanych przez nieautoryzowany personel.

Powyższe odnosi się do zasad obowiązywania gwarancji na towary konsumpcyjne wynikających z Dyrektywy 1999/44/KE.

Producent i Dystrybutor

MAXCOM S.A.
ul. Towarowa 23a
43-100 Tychy, POLAND
tel. +48 32 327 70 89
fax. +48 32 327 78 60
office@maxcom.pl
www.maxcom.pl



Polski