

maxcom



FW35 АУРУМ

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Поздравления за покупката на нашия часовник. За да се насладите на пълната му функционалност, Ви препоръчваме да се запознаете с инструкцията за употреба.

Грижа за устройството:

- почиствайте редовно корпуса с мека кърпа, особено от вътрешната страна
- регулирайте правилно каишката, за да осигурите циркулация на въздуха
- Избягвайте прекомерното нанасяне на лосиони / кремове за тяло върху китката, където носите часовника
- Не използвайте лентата, ако имате симптоми на кожна алергия или някакъв дискомфорт

Конструкция на часовника:



Пускане в експлоатация:

Задръжте бутона за 3 секунди или свържете за зареждане.

Приложение и свързване:

1. изтеглете приложението Da Fit от Google Play или App Store или сканирайте QR кода,

Важно: Вашият телефон трябва да има операционна система Android 5.1 или по-нова / IOS 8.0 или по-нова и да е снабден с Bluetooth 4.0 или по-нов.

След като стартирате приложението, задайте Вашите данни и се съгласете за достъп до мултимедия, местоположение и обаждания. За времето на връзката, включете GPS в телефона си.

2. Свържете лентата с приложението, като кликнете върху „добавяне на устройство“

3. Изберете часовника си от списъка и кликнете върху „свързване“

4. Системата IOS ще ви покаже заявка за лечение, кликнете върху „Сдвояване“, за да потвърдите

Показване на функциите:

1. задръжте екрана, за да активирате менюто за избор на външен вид на циферблата.

2, плъзнете надолу, за да влезете в преките пътища на менюто: активация на функцията на фенерчето, активация / деактивация на вибрации, време, настройки на яркостта,

заклучване на екрана и настройки:

- a) външния вид на циферблата
- b) изключване
- c) рестарт
- d) нулиране на паметта и настройки
- e) информация за наименованието и адрес MAC

3. плъзнете нагоре и като кликнете ще получите достъп до:

- | | |
|---|------------------------------------|
| a) крачкомер | получават от телефона) |
| b) съобщения | h) настройка на яркостта на екрана |
| c) монитор за сън | i) управление на фотоапарата |
| d) здраве (сърдечен ритъм, налягане, сатурация) тренировки/спортни дейности | j) хронометър |
| e) време (данните се | k) фенерче |
| | l) повече |

4. плъзнете наляво или надясно за директен достъп до крачкомера, пулсомера и монитора за сън.

Премахване на устройството:

В Android - като кликнете върху менюто BT, премахнете устройството. В устройствата Apple отидете в Настройки> Bluetooth и кликнете върху символа вдясно, след което забравете това устройство.

FAQ - Често задавани въпроси:

В: Защо часовникът се изключва, когато екранът на телефона ми изгасне?

О: Разрешаване на фоновата работа в приложението

В.: Защо часовникът ми не показва push съобщения?

О: уверете се, че съответното приложение е активирано в менюто Do Fit и дали Do Fit работи във фонов режим.

В.: Защо не мога да взема гореща вана / душ и да използвам сауна с FW35?

О: Водната пара, създадена по време на такава баня, може да проникне във вътрешността на часовника, а когато температурата на парата падне, тя се кондензира, причинявайки корозия и / или къси съединения.



ВНИМАНИЕ!

Консултирайте се с Вашия лекар преди да започнете нова спортна дейност. Часовникът FW35 не може да се използва като медицинско устройство за наблюдение въпреки динамичното измерване на пулса!

ГАРАНЦИЯ

ОБХВАТ НА ГАРАНЦИЯТА

Производителят гарантира, че продуктът от марката Maxcom не съдържа дефекти в материала и изработката

за нормална употреба за период от 24 месеца от датата на покупката. В случай на дефект или появата на неизправност, моля свържете се с продавача или авторизиран дистрибутор. Рекламацията трябва да бъде придружена от доказателство за покупката на продукта. Гарантът, в разумен срок, ще поправи или замени безплатно продуктите, които не отговарят на параметрите, посочени в Гаранцията.

- Тази гаранция се отнася само за първия купувач и не може да се прехвърля. Двугодишната гаранция е валидна само в България.

- Гаранцията на продадената потребителска стока не изключва, ограничава или спира правата на купувача, произтичащи от несъответствие на стоката с договора.

- Техническа и гаранционна поддръжка е налична на www.maxcom.pl

Гаранцията не включва:

- Нормално износване, включително батерии [акумулатори], освен ако неизправността е причинена от дефект в материала или изработката.

- Механични, термични, химически и предизвикани от тях повреди.

- Дефекти, получени от неправилна употреба, противоречаща на предвидената употреба и инструкцията за

употреба; извършване на неразрешени промени; използване или съхранение по начин, несъвместим с техническите спецификации на продукта; неправилна консервация; използването на компоненти, различни от доставените или използването на компоненти, които не са предназначени за употреба с продукта; технически дейности, извършени от неавторизиран персонал. Горното се отнася до принципите за валидност на гаранцията за потребителски стоки, произтичащи от Директива 1999/44 / ЕС.

ОПРОСТЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ ЕС

Maxcom S.A. декларира, че спортният часовник FW35 AURUM е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно предоставянето на пазара на радиосъоръжения и отмяната на Директива 1999/5/ЕО, и с Директива 2015/863/ЕС относно RoHS. Пълният текст на декларацията за съответствие е наличен на www.maxcom.pl/deklaracje

Промяна на езика на менюто на часовника:

Стартирайте приложението dafit

Кликнете върху средната икона (часовник) в средата на долната част на екрана

Кликнете върху иконата "Inne" (символ на зъбно колело)
Кликнете върху „Język”
Изберете "English" в горната част на екрана

Максимална радиочестотна мощност, излъчвана в рамките на EIRP диапазона; 0,67dBm [2402-248DMHZ],

Дата на покупката:

Печат на магазина:



Производител и дистрибутор
MAXCOM S.A.

ул. Товарова 23а,
43-100 Тихи, ПОЛША
тел. +48 32 327 70 89
факс. +48 32 327 78 80
office@maxcom.pl
www.maxcom.pl

Наличен за
iPhone



Android
Play Store

