

maxcom



FW35 AURUM

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Gratulujemy zakupu naszego zegarka. Aby cieszyć się jego pełną funkcjonalnością zachęcamy do zapoznanie się z instrukcją obsługi.

Pielęgnacja urządzenia:

- czyść regularnie obudowę miękką szmatką, szczególnie wewnętrzną stronę
- dopasuj odpowiednio obwód paska aby zapewnić cyrkulację powietrza
- unikaj przesadnego stosowania balsamów/kremów do ciała na nadgarstku na którym nosisz zegarek
- Zaniechaj używania opaski w przypadku wystąpienia objawów alergii skórnej lub jakiegokolwiek dyskomfortu.

Podstawowa budowa zegarka:



Uruchomienie:

Przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy lub podłącz do ładowania.

Aplikacja i łączenie:

1. pobierz aplikację Da Fit ze sklepu Google Play lub App Store albo zeskanuj kod QR.

Ważne: Twój telefon musi posiadać system operacyjny Android 5.1 lub nowszy / iOS 8.0 lub nowszy, oraz wspierać Bluetooth 4.0 lub nowsze.

Po uruchomieniu aplikacji ustaw swoje dane oraz wyraż zgodę na dostęp do multimediów, lokalizacji i połączeń. Na czas połączenia uruchom GPS w telefonie.

2. Połącz opaskę z aplikacją klikając w "dodaj urządzenie"

3. Wybierz z listy swój zegarek i kliknij "połącz"

4. System iOS pokaże zapytanie o łączenie, kliknij "Paruj" aby potwierdzić.

Wprowadzenie w funkcje:

1. przytrzymaj ekran aby aktywować menu wyboru wyglądu tarczy.

2. przesun w dół aby wejść w skróty menu: aktywacje funkcji latarki, aktywacji/dezaktywacji wibracji, pogody, ustawienia jasności, blokady ekranu oraz ustawień:

- | | |
|-------------------|--------------------------------------|
| a) wyglądu tarczy | d) resetu pamięci i ustawień |
| b) wyłączenia | e) informacja o nazwie i adresie MAC |
| c) restartu | |

3. przesun w górę aby kliknięciem uzyskać dostęp do:

- | | |
|--|---|
| a) krokomierza | g) pogody (dane pozyskiwane z telefonu) |
| b) wiadomości | h) regulacja jasności ekranu |
| c) monitora snu | i) sterowanie aparatem fotograficznym |
| d) zdrowia (tętno, ciśnienie, saturacja) | j) stoper |
| e) treningów/aktywności sportowych | k) latarka |
| f) sterowanie muzyką | l) więcej |

4. przesun w lewo lub w prawo aby bezpośrednio dostać się do krokomierza, pulsometru i monitora snu.

Usuwanie urządzenia:

W Androidzie poprzez kliknięcie w menu BT usuń urządzenie. W urządzeniach Apple musisz wejść w Ustawienia > Bluetooth i kliknąć symbol po prawej, a następnie zapomnieć to urządzenie.

Często zadawane pytania:

P.: dlaczego zegarek rozłącza się gdy gaśnie ekran telefonu?

O.: zezwól na pracę aplikacji w tle

P.: Dlaczego zegarek nie pokazuje wiadomości push?

O.: upewnij się czy aktywowano odpowiednią aplikację w menu Da Fit oraz czy Da Fit pracuje w tle.

P.: Dlaczego nie mogę brać gorącej kąpieli/prysznica i korzystać z sauny w FW35?

O.: Para wodna wytwarzana podczas takiej kąpieli może przeniknąć do wnętrza zegarka, a gdy temperatura spadnie para skrapla się powodując korozję i/lub zwarcia.

UWAGA!



Przed rozpoczęciem nowej aktywności sportowej skonsultuj się z lekarzem. Zegarek FW35 nie może być używany jako monitorujące urządzenie medyczne mimo dynamicznego pomiaru tętna!

GWARANCJA ZAKRES OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI

Producent Gwarantuje że produkt marki Maxcom jest wolny od wad materiałowych i wykonawczych do normalnego stosowania w okresie 24 miesięcy od daty zakupu. W przypadku stwierdzenia wady lub wystąpienia usterki skontaktuj się ze sprzedawcą lub autoryzowanym dystrybutorem. Do składanej reklamacji należy dołączyć potwierdzenie zakupu produktu. Gwarant nieodpłatnie naprawi lub wymieni produkty nie spełniające parametrów określonych w Gwarancji w rozsądnym terminie.

• Niniejsza Gwarancja dotyczy tylko pierwszego nabywcy i nie podlega przeniesieniom. Swoim zasięgiem obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

• Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej

• Wsparcie techniczne i gwarancyjne dostępne jest na www.maxcom.pl

Gwarancja nie obejmuje:

• Normalnego zużycia, w tym baterii (akumulatorów) chyba że uszkodzenie powstało w wyniku wad materiałowych lub wad wykonania

• Uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych i wywołanych nimi wadami.

• Wad wynikających z niewłaściwego użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem i instrukcją obsługi; dokonywania nieautoryzowanych zmian; użytkowania lub przechowywania w sposób niezgodny z technicznymi specyfikacjami produktu; niewłaściwej konserwacji; stosowania elementów innych niż dostarczone lub stosowania wszelkich elementów nieprzeznaczonych do stosowania z produktem; prac technicznych wykonanych przez nieautoryzowany personel.

Powyższe odnosi się do zasad obowiązywania gwarancji na towary konsumpcyjne wynikających z Dyrektywy 1999/44/KE.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Maxcom S.A. oświadcza, że zegarek sportowy FW35 AURUM jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE, oraz z dyrektywą RoHS 2015/863/EU Pełny tekst deklaracji zgodności dostępny jest pod adresem: www.maxcom.pl/deklaracje

Maksymalna moc częstotliwości radiowej emitowanej w zakresie EIRP: 0,67dBm (2402-2480MHz).

Data zakupu:..... Pieczętka sklepu:

UWAGA: TEGO SPRZĘTU NIE WOLNO WYRZUCAĆ WRAZ Z ODPADAMI KOMUNALNYMI!

 Produkt należy wykorzystać poprzez selektywne zbieranie w przygotowanych do tego punktach. Właściwe obchodzenie się ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia konsekwencji szkodliwych dla zdrowia ludzkiego i środowiska wynikających z obecności niebezpiecznych elementów, a także niewłaściwego przechowywania i przetwarzania takiego sprzętu.

W urządzeniu znajduje się akumulator Li-ion. Zużyte akumulatory są szkodliwe dla środowiska. Powinny być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie, w odpowiednim pojemniku, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych, należy oddać je do miejsca zbiórki.

UWAGA: NIE WOLNO WRZUCAĆ BATERII ANI AKUMULATORÓW DO OGNI



Producent i Dystrybutor
MAXCOM S.A.
ul. Towarowa 23a
43-100 Tychy, POLAND
tel. +48 32 327 70 89
fax. +48 32 327 78 60
office@maxcom.pl



www.maxcom.pl