

Manual de usuario de reloj inteligente



Maxcom FW37 Argon


ES

Bienvenido a usar el FW37, este es un reloj inteligente para deportes con GPS que le ayuda a alcanzar sus objetivos de actividad

La lista de empaque:

1. reloj inteligente
2. cable de carga
3. manual de usuario

Función del botón



Área electrocardiográfica

Puerta de carga

Botón de función
1. Pulse rápidamente para iluminar la pantalla
2. Pulse y mantenga pulsado para encender o apagar

1

Llama por primera vez:

Presiona el botón de encendido y apagado durante unos 5 segundos para encenderlo. Cuando el reloj se enciende por primera vez, toma mucho tiempo detectar completamente la aplicación. Por favor, espere con paciencia.

Nota: Si la alimentación está apagada y el botón de encendido/apagado no está encendido, pulse el teléfono e intente iniciar.



Instrucciones de carga:

Gire el reloj, alinee y conecte las clavijas de carga a las cuatro clavijas de imán de oro. Verás el icono de carga en la pantalla del reloj después de unas 6s. La carga completa puede tardar hasta 2 horas. Verá que el icono de la pila está lleno si el reloj está completamente cargado. (Limpie la interfaz de carga antes de cargar para evitar que el sudor restante corra el contacto de metal dorado u otros arañazos).

2

Operaciones de la interfaz principal:

Pantalla deslizante en diferentes interfaces (diagrama interactivo de la interfaz)



3


Barra de configuración:



1. Pantalla
2. Configuración
3. No molestar
4. BT
5. Modo de ahorro de energía

Quitar la correa:

1. Ajuste la posición de montaje de la correa de acuerdo con su muñeca
2. Si necesita desmontar el mango, consulte la ilustración.



Nota:

Después de instalar el asa, tira de ella correctamente para asegurarte de que el asa se instala con éxito.

4

Funcionamiento correcto:

Escanea el código QR o empareja el reloj directamente con el Bluetooth en los ajustes del teléfono.



Funcionamiento incorrecto:


Conecta el reloj directamente con el Bluetooth en los ajustes del teléfono.



Scan code download

5

El sistema de hardware y software del teléfono debe cumplir las siguientes condiciones:



iOS 8.0 o superior Android 4.4 y superior Soporta Bluetooth 4.0

Después de instalar la aplicación, sigue los consejos de la aplicación para encender el teléfono.

Conectar el reloj a su teléfono

1. Después de instalar la aplicación, entra en la página de inicio
2. Según las siguientes instrucciones para el emparejamiento del reloj inteligente FW37 con la aplicación móvil, puede sincronizar los datos después del emparejamiento. Haga clic en APP> Dispositivo> Agregar un nuevo dispositivo> FW37

Selecciona el nombre del Bluetooth FW37 con la señal más fuerte de la lista. Entonces el reloj mostrará (imagen), haga clic para confirmar el emparejamiento. Verás el icono de Bluetooth en la esquina superior izquierda del reloj azul (imagen) y conectado el Bluetooth 4.0

6

Lista de menús de funciones

- Notificación** Ver Envío de mensajes
- Clima** Sincroniza la hora en tu teléfono
- Despertador** Poner la alarma
- Sedentaria** Puede establecer la hora del recordatorio sedentario
- Salud** Recuento de pasos, ritmo cardíaco, presión sanguínea
- Toma una foto** Puedes controlar el teléfono para tomar fotos
- Deportes** 5 modos de deportes diferentes
- Brújula** Identificar la dirección
- Barómetro** Medición de la presión del aire
- Ajustes** Para ajustar el reloj
- Calendario** ver calendario
- Buscar el teléfono móvil...** El teléfono se conecta a una aplicación para encontrar el teléfono
- Herramienta** Cronómetro, calculadora, temporizador
- Entrenamiento respiratorio** profunda, relajación del estrés
- Control de la música** desde el teléfono presión sanguínea
- Modo de ejercicio** Varios modos de ejercicio
- Bluetooth 4.0** Teléfono conectado
- Tema** Alternando diferentes temas
- Altitud** Medir la altitud

7

Especificaciones

Longitud de la muñeca	(incluyendo el cuerpo del reloj)	271mm
Ancho del brazalete		22mm
Peso		63g
Batería		360 mAh Poly-Li
Pantalla		1.3 pulgadas
Pantalla táctil		4.0
Bluetooth		-6.92 dBm
EIRP		

Instrucciones especiales:

1. Este manual se basa en la información existente. Con la mejora continua, la empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones y funciones del producto y de modificar y mejorar los productos descritos en este documento.
2. Este producto tiene una función de posicionamiento GPS. En un entorno con mal tiempo al aire libre o en un espacio vacío, pueden producirse fallos de posicionamiento debido a la incapacidad de localizar el equipo.
3. Si desmonta la carcasa exterior de este producto, tendrá derecho a la garantía.
4. Este dispositivo está equipado con una batería interna no extraíble. No cambie la pila para evitar que se dañe la pila o el producto.
5. La imagen en el manual guía al usuario para operar, sólo como referencia, se refiere al producto real.

8

Cláusula de exención

1. Los datos de frecuencia cardíaca emitidos por el FW37 no pretenden ser una base médica o de diagnóstico.
2. El autodiagnóstico y el autotratamiento son peligrosos, sólo los médicos cualificados pueden diagnosticar y tratar la hipertensión u otras enfermedades del corazón. Contacte con su médico o consiga más opiniones profesionales de diagnóstico.
3. Es posible que los datos de frecuencia cardíaca y la información proporcionada por el FW37 no sean completamente precisos y que excedan la tolerancia especificada en el documento debido a diferentes factores, como la interferencia con la señal de fuentes externas, la posición incorrecta de uso y los cambios en el clima o la condición corporal del usuario.

GARANTÍA

El fabricante garantiza que el producto de la marca Maxcom está libre de defectos de material y mano de obra para su uso normal dentro de los 24 meses a partir de la fecha de compra. En caso de defectos o la aparición de un defecto, póngase en contacto con el vendedor o agente autorizado. Para la queja presentada, confirme la compra del producto. El garante repara o reemplaza los productos no conformes sin parámetros de carga de las condiciones de la garantía dentro de un tiempo razonable.

- Esta garantía se refiere solo al primer comprador y no puede transferirse. Su rango territorial es la Península Ibérica.
- El soporte técnico y de garantía está disponible en www.maxcom.pl

9

La garantía no cubre:

- Desgaste normal, incluidas las baterías (acumuladores) a menos que el defecto del producto aparezca debido a defectos de material o ensamblaje
- Daños y defectos mecánicos, térmicos y químicos causados por ellos..
- Defectos de uso incorrecto contra el manual de instrucciones; interferencia no autorizada en el producto; uso o almacenamiento de manera inconsistente con las especificaciones técnicas del producto; mantenimiento incorrecto; el uso de piezas que no sean originales del producto; trabajo técnico realizado por personal no autorizado.

La anterior se aplica a los términos de la garantía sobre bienes de consumo de la Directiva 1999/44 / EC.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA DE LA UE

Maxcom SA declara que el reloj deportivo FW35 AURUM cumple con la directiva 2014/53 / UE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 16 de abril de 2014, sobre opciones de intercambio de armonización en el mercado de discos de radio y deroga la directiva 1999/5 / EC, y de RoHS 2015/863 / EU El texto completo de la Declaración de conformidad está disponible en: www.maxcom.pl/declarations

Productor y distribuidor

MAXCOM S.A.
ul. Towarowa 23a
43-100 Tychy, POLONIA
tel. +48 32 327 70 89
fax. +48 32 327 78 60
office@maxcom.pl
www.maxcom.pl



10

MANUAL RELÓGIO INTELIGENTE GPS

PT




Maxcom FW37 Argon

Bem-vindo a usar o M5C, este é um relógio inteligente para desportos com GPS que o ajuda a atingir os seus objetivos de atividade.

Lista da embalagem:

1. relógio inteligente
2. cabo de carregamento
3. manual do utilizador

Função do botão



Área eletrocardiográfica

Porta de carregamento

Botão de energia:

1. Pressione rapidamente para iluminar o visor
2. Pressione e mantenha pressionado para ligar ou desligar

1

Ligar pela primeira vez:

Pressione um pouco o botão ligar / desligar por cerca de 5s para ligar. Quando o relógio é ligado pela primeira vez, leva muito tempo para detectar completamente o aplicativo. Por favor aguarde pacientemente.

Nota: Se a energia estiver desligada e o botão ligar / desligar não estiver ligado, carregue o telefone e tente inicializar.



Instruções

de carregamento:

Vire o relógio, alinhe e conecte os pinos de carregamento aos quatro pinos de ouro dos ímãs. Verá o ícone de carregamento no visor do relógio após cerca de 6s. O carregamento completo pode demorar 2 horas. Verá que o ícone da bateria está cheio se o relógio estiver totalmente carregado. (Limpe a interface de carregamento antes de carregar, para evitar que o suor restante corra o contato de metal dourado ou outros riscos.)


2

Operações da interface principal: Ecrã deslizante em diferentes interfaces (diagrama de interface interativo)



3


Barra de configuração:



1. Visor
2. Configuração
3. Não perturbar
4. BT
5. Modo de economia de energia

Remoção da correia:

1. Ajuste a posição de montagem da correia de acordo com o seu pulso.
2. Se precisar desmontar a alça, consulte a ilustração.



Nota: Depois de instalar a alça, puxe-a adequadamente para garantir que a alça seja instalada com sucesso.

4

Instalar aplicativo:

1. Pressione um pouco o botão ligar / desligar para ligá-lo.
2. Use seu telemóvel para digitalizar o código QR à direita, faça o download e instale-o.



5

O sistema de hardware e software do telefone deve atender às seguintes condições:



Depois de instalar o aplicativo, siga as dicas do aplicativo para ligar o telefone.

Ligar o seu relógio ao telefone

1. Depois de instalar o aplicativo, entre na página inicial.
2. De acordo com as instruções a seguir para emparelhar o relógio inteligente FW37 com o aplicativo móvel, pode sincronizar os dados após o emparelhamento. Clique em APP> Dispositivo> Adicionar um novo dispositivo> Escolha FW37. Selecione o nome do Bluetooth M5C com o sinal mais forte da lista. Em seguida, o relógio mostrará (imagem), clique para confirmar o emparelhamento. Verá o ícone Bluetooth no canto superior esquerdo do relógio azul (imagem) e conectou o Bluetooth 4.0

6

Lista de menus de funções

- Notificação** Visualizar envio de mensagem
- Clima** Sincronize o tempo no seu telephone
- Despertador** Definir despertador
- Sedentário** Pode definir o tempo do lembrete sedentário
- Saúde** Contagem de passos, frequência cardíaca, pressão arterial
- Tire uma foto** Pode controlar o telefone para tirar fotos
- Desportos** 5 modos desportivos diferentes
- Bússola** Identificar direção
- Barómetro** Medir a pressão do ar
- Configurações** Para acertar o seu relógio
- Calendário** ver calendário
- Encontrar telemóvel** Telefone liga-se a um aplicativo para encontrar o telemóvel
- Ferramenta** Cronómetro, calculadora, temporizador
- Treinamento respiratório** profunda, relaxante de stress
- Controle de música** Controlar música do telemóvel
- Modo de exercício** Vários modos de exercício
- Bluetooth 4.0** Telefone conectado
- Tema** Alternar temas diferentes
- Altitude** Medir altitude

7

Especificações

Comprimento de pulso	(incluindo o corpo do relógio)	271mm
Largura da pulseira		22mm
Peso		63g
Bateria		360 mAh Poly-Li
Visor		1.3 polegadas
Ecrã		Ecrã sensível ao toque
Bluetooth		4.0
EIRP		-6.92 dBm

Instruções Especiais

1. Este manual é baseado em informações existentes. Com a melhoria contínua, a empresa reserva-se o direito de modificar as especificações e funções do produto e modificar e melhorar os produtos descritos neste documento.
2. Este produto possui uma função de posicionamento GPS. Num ambiente com mau tempo ao ar livre ou num espaço vazio, pode ocorrer falhas no posicionamento devido à incapacidade de localizar o equipamento.
3. Se desmontar a caixa externa deste produto, ele estará qualificado para a garantia urbana.
4. Este dispositivo está equipado com uma bateria interna não removível. Não substitua a bateria para evitar danos à bateria ou ao produto.
5. A imagem do manual orienta o utilizador a operar, apenas para referência, consulte o produto real.

8

Cláusula de isenção

1. Os dados de frequência cardíaca emitidos pelo FW37 não se destinam a ser uma base médica ou de diagnóstico
2. O autodiagnóstico e o autotratamento são perigosos, apenas médicos qualificados podem diagnosticar e tratar pressão alta ou outras doenças cardíacas. Entre em contato com o seu médico ou obtenha opiniões de diagnóstico mais profissionais.
3. Os dados e informações da frequência cardíaca fornecidos pelo FW37 podem não ser completamente precisos e podem exceder a tolerância conforme especificação mencionada no documento devido a diferentes fatores, como interferência no sinal de fontes externas, posição incorreta de uso e alterações nas condições climáticas ou condição corporal do utilizador.

GARANTIA

O fabricante garante que o produto da marca Maxcom está livre de defeitos de material e de fabrico para uso normal dentro de 24 meses a partir da data da compra. Em caso de defeitos ou na ocorrência de um defeito, entre em contato com o vendedor ou com o agente autorizado. Para a reclamação apresentada, confirme a compra do produto. O parceiro repara ou substitui produtos não-conformes, isentos de parâmetros de cobrança das condições da garantia dentro de um prazo razoável.

- Esta garantia refere-se apenas ao primeiro comprador e não pode ser transferida. O seu alcance territorial é a Península Ibérica.
- O suporte técnico e de garantia está disponível em www.maxcom.pl

9

A garantia não cobre:

- Desgaste normal, incluindo baterias (acumuladores), a menos que o defeito do produto apareça devido a defeitos de material ou de montagem
 - Danos e defeitos mecânicos, térmicos e químicos causados por eles.
 - Defeitos de uso inadequado contra o indicado no manual de instruções; interferência não autorizada no produto; uso ou armazenamento de maneira inconsistente com as especificações técnicas do produto; manutenção incorreta; o uso de peças que não sejam originais do produto; trabalho técnico realizado por pessoal não autorizado.
- O acima exposto aplica-se aos termos da garantia de bens de consumo da Diretiva 1999/44 / EC.

DECLARAÇÃO SIMPLIFICADA DE CONFORMIDADE DA UE

A Maxcom SA declara que o relógio desportivo FW35 AURUM está em conformidade com a diretiva 2014/53 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014, sobre opções de compartilhamento de harmonização no mercado de discos de rádio e revoga a diretiva 1999/5 / EC, e da RoHS 2015/863 / UE O texto completo da Declaração de conformidade está disponível em: www.maxcom.pl/declarations

Produtor e distribuidor

MAXCOM S.A.
ul. Towarowa 23a
43-100 Tychy, POLÓLIA
tel. +48 32 327 70 89
fax. +48 32 327 78 60
office@maxcom.pl
www.maxcom.pl



10