

# Reloj inteligente FW 43

## Manual de usuario



Gracias por confiar en nuestro reloj inteligente de alto rendimiento que crea una experiencia deportiva y de salud para usted

### Mantenimiento del dispositivo

Recuerde los siguientes consejos para el mantenimiento de su reloj inteligente:

- Limpie el reloj inteligente con regularidad, especialmente su lado posterior, y manténgalo seco.
- Ajuste la correa del reloj inteligente para garantizar la circulación de aire.
- No se debe utilizar en exceso productos para el cuidado de la piel en la muñeca cuando use el reloj inteligente.
- Deje de usar el reloj inteligente en caso de alergia en la piel o cualquier malestar.

### Diagrama esquemático del cuerpo principal del reloj inteligente




Sensor de pulso

Contacto de carga

2) Español

### Encendido

Mantenga presionado el botón lateral durante 3 segundos o conecte el cable en el contacto imantado de carga para cargar el reloj inteligente



### Descarga y enlace de la aplicación de reloj inteligente

1. Descargue e instale la Aplicación. Escanee el código QR con el teléfono móvil para descargar la Aplicación.

- para el sistema iOS, seleccione Aplicación, storeearch Da Fit
- para el sistema Android, seleccione Google Play para descargar e instalar Da Fit o escanee el código QR para descargar

Nota: su teléfono móvil debe ser compatible con Android 5.1 o iOS 8.0 o superior, y Bluetooth 4.0 o superior.



Da Fit

3) Español

### Selección de funciones del reloj inteligente

Tras el encendido podrás ir cambiando las distintas pantallas, desplazándote en horizontal y vertical.

A continuación un ejemplo de las diferentes pantallas




4) Español

### Desvincular el dispositivo

Para el teléfono móvil Android, el dispositivo puede ser desconectado de su teléfono móvil simplemente haciendo clic en Eliminar dispositivo.

Para el teléfono móvil de Apple, debe hacer clic en el símbolo de la derecha en Configuración- Bluetooth y elija ignorar el dispositivo. Como se muestra abajo:



5) Español

Dimensiones	45x43,5x10,6mm
Peso	51g
Correa	acero, silicona, cuero
EIRP*	-1,71dBm
Pantalla	Táctil a color TFT de 1,28 " 240x240pix
Bluetooth	Ahorro de energía
Memoria	RAM 256kB+ ROM 64Mb
Nivel impermeable	IP67
Batería	210mAh

\*Potencia máxima de radiofrecuencia radiada en la frecuencia rango en el que opera el dispositivo.

\*Potencia máxima de radiofrecuencia radiada en la frecuencia rango en el que opera el dispositivo.

6) Español

### Preguntas frecuentes (FAQ)

#### 1. ¿Por qué el reloj inteligente desconecta automáticamente el Bluetooth cuando se apaga la pantalla de Android?

1. Bloquear la aplicación de fondo. Cuando se interrumpe el funcionamiento de Da Fit, el reloj inteligente se desconectará del teléfono móvil.
2. Configurar el inicio automático de la APLICACIÓN
3. Operación en segundo plano sin restricciones. El teléfono móvil Android instalado con la aplicación restringe inteligentemente la operación en segundo plano al predeterminado, y la aplicación debe configurarse manualmente sin ninguna restricción.

#### 2. ¿Por qué el reloj inteligente no puede recibir el mensaje push?

1. Confirme que ha encendido el interruptor para permitir la notificación de mensajes en el cliente de telefonía móvil.
2. Confirma que los mensajes se pueden mostrar normalmente en el móvil en su barra de notificaciones. El mensaje push en el reloj inteligente se completa leyendo el mensaje de la barra de notificaciones del móvil. El reloj inteligente no recibirá el mensaje push si no hay mensaje en la barra de notificaciones del teléfono móvil. (Necesitas encontrar configuración de notificaciones en la configuración del teléfono móvil, y enciende la interruptor de notificación de WeChat, QQ, llamada, SMS y cliente de teléfono móvil).
3. Encienda el teléfono móvil --- Configuración. Seleccione "Derecho de uso de notificación" en el cuadro de búsqueda superior, vuelva a abrir Da Fit.

#### 3. ¿Por qué no puedo tomar un baño caliente con el reloj inteligente?

Respuesta: el agua del baño tiene una temperatura relativamente alta y genera mucho vapor que se encuentra en fase gaseosa con un radio molecular pequeño y puede introducirse fácilmente en el reloj inteligente desde el espacio de la carcasa. Cuando la temperatura descienda, el vapor se condensará en fase líquida y las gotas causarán fácilmente el cortocircuito dentro del reloj inteligente y dañarán la placa de circuito y en consecuencia el reloj inteligente.

7) Español

### GARANTÍA

#### ALCANCE DE LA GARANTÍA

- El fabricante garantiza que el producto de la marca Maxcom Fit está libre de defectos materiales y medidas de implementación para uso normal dentro de los 24 meses desde la fecha de compra.
- En caso de un defecto o mal funcionamiento, comuníquese con el minorista o el distribuidor autorizado. El comprobante de compra debe adjuntarse al envío de la queja. El garante reparará o sustituirá gratuitamente los productos que no cumplen con los parámetros especificados en la Garantía dentro de un tiempo razonable.
- Esta garantía se aplica únicamente al comprador original. Su alcance cubre el territorio de la UE
- La garantía no excluye, limita ni suspende los derechos del comprador resultante de las disposiciones de la garantía por defectos en el artículo vendido
- El soporte técnico y de garantía está disponible en [www.maxcom.pl](http://www.maxcom.pl)

#### LA GARANTÍA NO CUBRE:

- Desgaste normal, incluidas las baterías (baterías recargables) a menos que el daño fue causado por defectos en los materiales o la mano de obra
  - Daños mecánicos, térmicos, químicos y otros
  - Defectos resultantes de: uso inadecuado y no obedecer el manual de instrucciones; realizar cambios no autorizados; uso o almacenamiento de manera incompatible con el especificaciones técnicas del producto; mantenimiento inadecuado; elementos de la aplicación que no sea el suministrado o el uso de cualquier elemento que no esté diseñado para su uso con el producto; trabajo técnico realizado por personal no autorizado.
- Lo anterior se aplica a las reglas para la validez de la garantía de la mercancía. consumo resultante de la Directiva 1999/44 / CE.

#### DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA

Este equipo cumple con la Directiva del Parlamento Europeo y de el Consejo 2014/53 / UE sobre equipos de radio y telecomunicaciones y su reconocimiento mutuo. Este equipo se puede utilizar en todos los países de la UE Unión Europea y en todos los países donde se aplica la Directiva 2014/53 / UE.

8) Español



**NOTA: ESTE EQUIPO NO DEBE SER ELIMINADO CON RESIDUOS COMUNES!**

El producto debe depositarse en los puntos de recogida diseñados para tal fin. El manejo adecuado de equipos eléctricos y electrónicos usados contribuye a evitar consecuencias nocivas para la salud humana y el medio ambiente resultante de la presencia de elementos peligrosos, así como el almacenamiento y procesamiento inadecuados de dicho equipo. El dispositivo contiene una batería de iones de litio. Las pilas usadas son dañinas para su salud el medio ambiente. Deben almacenarse en un lugar especialmente designado, en un recipiente adecuado de acuerdo con la normativa aplicable. Las baterías y los acumuladores no deben desecharse con la basura municipal, deben entregarse en puntos de recogida.



**PRECAUCIÓN: NO COLOQUE LAS BATERÍAS AL FUEGO**

### Fabricante y Distribuidor

Maxcom S.A.  
Ul. Towarowa 23a  
43-100 Tychy  
Polonia



9) Español