

# Smart Watch FW 43 Manual do Utilizador



**Bem-vindo ao usar o nosso relógio inteligente com pulseira de alto desempenho, que cria uma experiência cuidadosa e saudável para si.**

## Manutenção do dispositivo

Lembre-se das dicas a seguir ao fazer a manutenção do relógio inteligente:

- Limpe o relógio inteligente regularmente, especialmente o seu lado interno, e mantenha-o seco.
- Ajuste a tensão do relógio inteligente para garantir a circulação de ar.
- Produtos de cuidado da pele em excesso não devem ser usados no pulso usando o relógio inteligente.
- Pare de usar o relógio inteligente em caso de pele com alergia ou sentir qualquer desconforto


## Diagrama esquemático do corpo principal do relógio inteligente



2) Português

## Ligar

Pressione longamente o botão lateral por 3 segundos ou conecte o fio magnético para carregar o relógio inteligente



## Baixar e vincular o aplicativo de relógio inteligente

1. Baixe e instale a APP
- Digitalize o código QR com o telemóvel para baixar a APP
- para o sistema iOS, selecione a APP, pesquisa na loja Da Fit
- para o sistema Android, selecione Google Play para baixar e instalar o Da Fit ou scane o código QR para baixar



Nota: o seu telemóvel deve suportar Android 5.1 ou iOS 8.0 ou superior e Bluetooth 4.0 ou superior

3) Português

## Introdução às funções do relógio inteligente

2. Vincular relógio inteligente com a APP
- 1. Clique em "Adicionar dispositivo" para vincular o relógio inteligente.
- Clique no seu dispositivo na lista de dispositivos verificados.
- O sistema IOS mostrará uma solicitação de emparelhamento Bluetooth e pode clicar em Bluetooth "Emparelhamento" para confirmar. Conecte-o diretamente ao sistema Android.
- Vinculado com sucesso.

## Estado de inicialização

alternar as interfaces do menu do ecrã principal, conforme as interfaces mostradas a seguir.




4) Português

## Remover dispositivo

Para sistema Android, o dispositivo pode ser desconectado do seu telemóvel simplesmente clicando em Remover dispositivo.

Para sistema Apple após a remoção da ligação, precisa clicar no símbolo à direita em Configuração- Bluetooth e opte por ignorar o dispositivo. Como mostrado abaixo



5) Português

<b>Dimensões</b>	45x43,5x10,6mm
<b>Peso</b>	51g
<b>Bracelete</b>	aço, silicone, couro
<b>EIRP*</b>	-1,71dBm
<b>Visor</b>	Visor de toque TFT colorido de 1,28" 240x240pix
<b>Bluetooth</b>	Economia de energia 5.1
<b>Memória</b>	RAM 256kB+ ROM 64Mb
<b>Nível de impermeabilidade</b>	IP67
<b>Battery</b>	210mAH

\* Potência isotropicamente irradiada equivalente - potência máxima de radiofrequência irradiada na faixa de frequência em que o dispositivo opera



**Aviso:** Consulte o seu médico antes de praticar um novo desporto. O relógio inteligente não deve ser usado para fins médicos, embora possa monitorizar dinamicamente a frequência cardíaca em tempo real

6) Português

## Perguntas frequentes (FAQs)

### 1. Por que o smartwatch desconecta automaticamente o Bluetooth quando o ecrã do Android apaga?

1. Bloqueie o APP de fundo. Quando o processo Da Fit for apagado, o relógio inteligente será desconectado do telemóvel.
2. Configure a inicialização automática do APP
3. Operação irrestrita em segundo plano. O telemóvel Android instalado com o APP restringe de forma inteligente a operação em segundo plano por padrão, e o aplicativo deve ser configurado manualmente sem qualquer restrição.

### 2. Porque o smartwatch não pode receber mensagens push?

1. Confirme se ligou o botão para envio de mensagens no cliente do telefone móvel.
2. Confirme se as mensagens podem ser exibidas normalmente na barra de notificação do telefone móvel. O envio de mensagem no relógio inteligente é concluído com a leitura da mensagem na barra de notificação do telefone móvel. O relógio inteligente não receberá a mensagem push se não houver mensagem na barra de notificação do telefone móvel. (Precisa encontrar as configurações de notificação nas configurações do telemóvel e ativar o botão de notificação do WeChat, QQ, chamada, SMS e cliente do telefone móvel).
3. Ligue o telemóvel --- Configurações. Digite "Notificação de uso certo" na caixa de pesquisa superior e reabra o Da Fit.

### 3. Por que não posso tomar um banho quente com o relógio inteligente?

Resposta: a água do banho tem uma temperatura relativamente alta e gera uma grande quantidade de vapor que está na fase gasosa com um pequeno raio molecular e pode facilmente se infiltrar no relógio inteligente a partir da lacuna da concha. Quando a temperatura cai, o vapor se condensará em gotículas de fase líquida que facilmente causarão o curto-circuito dentro do relógio inteligente e danificarão a placa de circuito e, em seguida, danificarão o relógio inteligente

7) Português

## GARANTIA

### ÂMBITO DA GARANTIA

- O fabricante garante que o produto da marca Maxcom Fit está livre de defeitos de material e implementa medidas para uso normal no prazo de 24 meses a partir da data de compra. Em caso de defeito ou mau funcionamento, entre em contato com o revendedor ou distribuidor autorizado. A prova de compra deve ser anexada à reclamação enviada. O serviço técnico irá reparar ou substituir gratuitamente produtos que não atendam aos parâmetros especificados na garantia dentro de um prazo razoável.
- Esta garantia aplica-se apenas ao comprador original. A sua gama cobre o território da UE
- A garantia não exclui, limita ou suspende os direitos do comprador decorrentes das disposições da garantia para defeitos no produto vendido
- O suporte técnico e de garantia está disponível em [www.maxcom.pl](http://www.maxcom.pl)

### A GARANTIA NÃO COBRE:

- Desgaste normal, incluindo baterias (baterias recarregáveis), a menos que o dano tenha sido causado por defeitos de materiais ou mão de obra
  - Danos mecânicos, térmicos, químicos e outros
  - Defeitos decorrentes de: uso indevido e não obediência ao manual de instruções; fazer alterações não autorizadas; uso ou armazenamento de forma inconsistente com as especificações técnicas do produto; manutenção inadequada; itens de aplicação diferentes do fornecido ou o uso de quaisquer itens não destinados ao uso com o produto; trabalho técnico realizado por pessoal não autorizado.
- O anterior aplica-se às regras de validade da garantia no consumo de bens decorrentes da Diretiva 1999/44 / CE.

### DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE SIMPLIFICADA

Este equipamento está em conformidade com a Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho 2014/53 / UE sobre equipamento de rádio e telecomunicações e seu reconhecimento mútuo. Este equipamento pode ser usado em todos os países da UE, União Europeia e em todos os países onde a Diretiva se aplica 2014/53 / UE

8) Português



**NOTA: ESTE EQUIPAMENTO NÃO DEVE SER ELIMINADO NOS RESÍDUOS COMUNS!**

O produto deve ser utilizado por recolha seletiva em preparação para estes pontos. O uso adequado de equipamentos elétricos e eletrônicos usados contribui para evitar consequências prejudiciais à saúde humana e ao meio ambiente decorrentes da presença de elementos perigosos, bem como o armazenamento e processamento inadequados desses equipamentos. O dispositivo contém uma bateria de íons de lítio. Baterias usadas são prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Devem ser armazenadas em local especialmente designado, em recipiente adequado de acordo com os regulamentos aplicáveis. Baterias e acumuladores não devem ser descartados com o lixo municipal, devem ser encaminhados para pontos de recolha.



**CUIDADO: NÃO COLOQUE AS BATERIAS NO FOGO**

## Fabricante e Distribuidor

Maxcom S.A.  
Ul. Towarowa 23a  
43-100 Tychy  
Polónia



9) Português